#### שאלות תיאורטיות:

# חלק 1- טיימרים

1. Basic timer הוא טיימר המאפשר פעולה בסיסית של יצירת פסיקה באופן מחזורי בתדר הניתן לתכנות
דוmer B הוא טיימר מורכב יותר ומשמש לצורך של: יצירת פסיקות באופן מחזורי לפי רצוננו,

הוא טיימר מורכב יותר ומשמש לצורך של: יצירת פסיקות באופן מחזורי לפי רצוננו, Timer B עירור מחזורי ממצב שינה, ספירת עליות/ירידות באות דיגיטלי, יצירת PWM בתדר וDC הניתנים לתכנות.

- אופן capture: לכידת ערך הטיימר TBR ברגיסטר TBCCRx בהינתן טריגר מאות חיצוני, הלכידה גוררת בקשה לפסיקה.
   אופן compare: מטרתה ליצור אותות PWM במוצאי רגל הבקר וליצירת פסיקות במרווחי זמן נדרשים. כאשר ערך הטיימר TBCCRx יציע לערך רגיסטר PWM.
   מסה שגורם לאות המוצא להוציא אות PWM.
- 3. מטרתה היא ליצירת אותות PWM ב8 אופני פעולה שונים יתרונה שבעזרתה ניתן לעקוב אחר הטיימר.
- 4. \*שיטה 1: נחבר את השעון החיצוני בכניסת TBCLK של הטיימר הבסיסי. נעבוד במוד מנייה כאשר נמנה את כמות עליות השעון הפרק זמן של שניה אחת על ידי אחד הטיימרים הפנימיים אשר יקבל פסיקה בכל שנייה. בכניסה ניתן 3=CCISX ונשמור את הערך טיימר ונחסר עם ערך הטיימר לאחר שנייה בו ניתן 2=CCISX, החיסור יהיה זמן המחזור.
   \*שיטה 2: נחבר את השעון חיצוני לGPIO ונשתמש בה בתור Input. נקבל פסיקה בכל עלית שעון שבה נקדם את המונה ב1. נשתמש בטיימר פנימי כך שתתקבל פסיקה כל שנייה, מפני שתדר זה מספר המחזורים בשנייה, כמות עליות השעון שנמנה במונה הוא התדר שעון.
   \*שיטה 3: נרצה להשתמש בשעון החיצוני כשעון פנימי בapture mode בטריגר של עליית שעון. נחשב את ההפרש בין שתי עליות שעון עוקבות וזה יהיה הזמן מחזור מפני שהזמנים תלויים בשעון הפנימית נרצה למנות את מספר מחזורי שעון פנימיים בחלון זמן של השעון החיצוני. לכן ניקח שעון פנימי בתדר גבוהה וזה SMCLK ונחשב כך:

 $f_{EXTCLK} = f_{TBCLK} = \frac{f_{SMCLK}}{N_{SMCLK}}$ 

נחשב את מספר מחזורי השעון הפנימי לפי מספר הפעמים שהגיע לoverflow ועוד ההפרש בין מחזורי השעון בין העליות מערכי הרגיסטרים בין מחזורי השעון בין העליות מערכי הרגיסטרים בין מחזורי השעון בין העליות מערכי

- 5. כדי להגיע לפסיקה פעם בשנייה זמן המחזור של הפסיקות צריך להיות שנייה וידוע כי שעון ACLK סופר 2^15 סייקלים בשנייה שזה התדר שלו ולכן כדי להגיע לשנייה בין כל פסיקה נרצה שכאשר הטיימר יגיע לאותו ערך יהיה פסיקה ולכן TBCCR0=2^15
  - 6. ישנם שני וקטורי פסיקה:


\*TIMERB0\_VECTOR הקשור לבקשת פסיקה עקב דגל CCIFG (בTBCCTL0) הקשור לרגיסטר TBCCR0

\* TIMERB1\_VECTOR הקשור לבקשת פסיקה עקב דגל CCIFG (בTBCCTL1- TBCCTL6) הקשור לרגיסטרים TBCCR1-TBCCR6


בנוסף וקטור זה משמש עבור דגל TBIFG הקשור לפסיקה של הטיימר עצמו (רגיסטר

7. קיימים 3 אופנים להפקת אותות PWM כאשר בכל מצב קיימים 7 אופני מוצא שונים Set, Toggle/Reset, Set/Reset, Toggle, – המוגדרים בהתאם לאופן הפקת האותות Reset, Toggle/Set, Reset/Set


# UP MODE אופן מנייה\*



# continuous Mode אופן מנייה\*



# up\down mode אופן מנייה\*



#### חלק ADC-2

1. 4 מקורות:

2<sup>15</sup>Hz -ACLK

5MHz שעון פנימי -ADC12OSC

2<sup>2</sup>OHz -SMCLK

2<sup>2</sup>0Hz -MCLK

השעון קובע את משך זמן פעולת הדגימה ומשך זמן פעולת ההמרה, תורמים בשינוי הקצב לקצב הרצוי.

- 2. כאשר הביט SAMPCON הוא 1 מתבצעת דגימה וישנן 2 שיטות למשך הדגימה: 0=SHP\* אות SHI שולט באופן ישיר על אות SAMPCON ומגדיר את משך זמן הדגימה SHI אות SHP=1\* משמש כטריגר וקובע את משך הדגימה ל SHP=1 משמש כטריגר וקובע את משך הדגימה ל SHI SHTO באדר הביטים: SHT0 ו– SHT1. אם SHI MSC=0 מהווה טריגר לדגימה בודדת וכאשר הוא 1 אות SHI מהווה טריגר לדגימה הראשונה ושאר הדגימות נעשות באופן אוטומטי מיד לאחר סיום המרת הדגימה הקודמת
  - 3. 4 אופני עבודה של מודל ADC12 הינם:

(00) Single-channel - דגימה בודדת של הערוץ

נשתמש בביט ADC12SC מהווה טריגר לביצוע הדגימה, בודדת. פסיקה ידנית. כאשר SHS > 0 , נכבה ונדליק את ביט ENC בין המרה לעצירת פעולת הדגימה (לאחר שהמרת הדגימה האחרונה הושלמה) נוריד את ENC ל -0. כאשר נרצה לדגום כמה דגימות בודדות לאות האנלוגי- כמו מציאת נקודות עליו

#### (10) (repeat-single-channel) דגימה מחזורית של הערוץ

נדגום את אותו ערוץ בצורה מחזורית. כך שנפעיל את טריגר הדגימה פעם אחת, ולאחר מכן כל סוף דגימה תפעיל טריגר לתחילת הדגימה הבאה באופן אוטומטי. כאשר נרצה שבאופן מחזורי להכניס את הערך שנקבל בכל מרווח לזמן לרגיסטר נגיד לשימוש בהבהוב לדים.

### (01) (sequence) דגימה בודדת של מספר ערוצים באופן טורי

באופן אינטואיטיבי, מתקיימת דגימה בודדת כמו בסעיף א', על מספר ערוצים באופן טורי. לאחר שהמרת הערוץ האחרון תסתיים יתבצע עצירה.

כאשר נרצה לדגום סדרה בודדת לפעם אחת לדגום נקודות לערוצים שונים.

#### (11) (sequence-repeat )) דגימה מחזורית של מספר ערוצים באופן טורי

שילוב של ב' ו- ג', אך כאשר מדובר על דגימה של סדרת ערוצים, נכתוב מספר ברגיסטר המקושר לערוץ הראשון בסדרה.

וברגיסטר המקושר לערוץ האחרון, נעלה את ביט EOS ל -1. במקר זה המצביע יתקדם באופן אוטומטי לפי סדר הרגיסטרים, וכשיגיע לרגיסטר המקושר לערוץ האחרון, יתחיל את הסדרה מההתחלה.

כאשר נרצה שבאופן מחזורי להכניס את הערך שנקבל בכל מרווח לזמן לערוץ נגיד לשימוש ליצירת אות משולש.

- 4. ADC12IV הוא רגיסטר אשר מאוחסנים בתוכו 18 ערכים שונים המתאימים ל18 מקורות הפסיקה לפי העדיפות. את ערך הרגיסטר נוסיף ל-PC בפקודה הראשונה בווקטור הפסיקה ונייעל את ההגעה לשורות קוד המתאימות לאותו מקור פסיקה. זה מייעל את הזמן בכך שאנחנו לא בודקים מה הדגל שהורם אלא ישר עוברים לשורות קוד המתאימות לו.
  - 5. ישנם שני אופניי הצגה עבור ערך ההמרה של DAC12
    - ייצוג חיובי-
    - -ייצוג לפי המשלים ל2

נבחר את אופן הייצוג המתאים לטווח שידוע לנו עבור Vmax-Vmin.

- 6. רזולוציה היא המרחק בין שני רמות מתח, כלומר לכמה רמות מתח שונות נחלק את הטווח שבין Vmin Vmax שבין
- הרזולוציה תלויה במספר הביטים בהם נשתמש ברגיסטר , DAC12\_dat אותו ניתן לקנפג ל-8 או 12 ביט, ע"י ביט RES ברגיסטר בקרה של 12
- 7. מוצא מתח ה DAC12 באופן תיאורטי נע בין מתחי הרפרנס התחתון והעליון. במצב המעשי ישנה סטייה (חיובית / שלילית) כך שמתח מוצא DAC12 לא מתנהג כך ולכן מצב זה מצריך כיול חומרה. במודול DAC12 ישנו מנגנון כיול עצמי לכיול היסט המתח כך שגרף המוצא ביחס לערך רגיסטר DAC12\_0DAT יהיה בשיפוע 1 וללא היסט.

#### 8. ההבדלים הם:

- SHP = 1 תמיד נעבוד באופן ADC10 \*
- \*זמן ההמרה קבוע בשניהם ושווה 1+m , כלומר ב 10 הוא 11 מחזורים וב- 12 הוא 13 מחזורים (m מספר הביטים).
- - \*ב ADC10 קיים DTC שאם 0≠ADC10 שאם 0≠ADC10 שאם 0±ADC10 אב מיים ADC10 קיים 20 שאם 0±ADC10 שאם 0±ADC10 אבימות שהוגדר מראש לזיכרון / שני בלוקים/ באופן

### <u>דיאגרמת מצבים:</u>

