# Chapter6 层次存储结构\_1

## 第一讲 存储器概述

程序及指令的执行过程

# 回顾:程序及指令的执行过程

。在内存存放的指令实际上是机器代码(0/1序列)

08048394 <add>:

1 8048394: 55 push %ebp 2 8048395: 89 e5 mov %esp, %ebp 3 8048397: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax 4 804839a: 03 45 08 0x8(%ebp), %eax add 5 804839d: 5d %ebp pop 6 804839e: c3 ret 栈是主存中的一个区域!

## °对于add函数的执行,以下情况下都需要访存:

- ✓ 每条指令都需从主存单元取到CPU执行 取指
- ✓ PUSH指令需把寄存器内容压入栈中 存数 POP指令则相反 取数
- ✓第3条mov指令需要从主存中取数后送到寄存器 取数
- ✓第4条add指令需要从主存取操作数到ALU中进行运算 取数
- ✓ret指令需要从栈中取出返回地址,以能正确回到调用程序执行 取数

访存是指令执行过程中一个非常重要的环节! 取指、取数、存数

#### 基本术语

记忆单元 (存储基元 / 存储元 / 位元) (Cell)

具有两种稳态的能够表示二进制数码0和1的物理器件

存储单元 / 编址单位 (Addressing Unit)

具有相同地址的位构成一个存储单元,也称为一个编址单位

存储体/ 存储矩阵 / 存储阵列 (Bank) \*\*

所有存储单元构成一个存储阵列

编址方式 (Addressing Mode)

字节编址、按字编址

存储器地址寄存器(Memory Address Register - MAR)

用于存放主存单元地址的寄存器

存储器数据寄存器 (Memory Data Register-MDR (或MBR))

用于存放主存单元中的数据的寄存器

#### 存储器分类

- (1) 按工作性质/存取方式分类
- 随机存取存储器 Random Access Memory (RAM)

每个单元读写时间一样, 且与各单元所在位置无关。如: 内存。

(注:原意主要强调地址译码时间相同。现在的DRAM芯片采用行缓冲,因而可能因为位置不同而使访问时间有所差别。)

## • 顺序存取存储器 Sequential Access Memory (SAM)

数据按顺序从存储载体的始端读出或写入,因而存取时间的长短与信息所在位置有关。例如:磁带。

## • 直接存取存储器 Direct Access Memory(DAM)

直接定位到读写数据块,在读写数据块时按顺序进行。如磁盘。

• 相联存储器 Associate Memory (AM)

Content Addressed Memory (CAM)

按内容检索到存储位置进行读写。例如:快表。

## (2) 按存储介质分类

半导体存储器: 双极型, 静态MOS型, 动态MOS型

磁表面存储器:磁盘 (Disk)、磁带 (Tape)

光存储器: CD, CD-ROM, DVD

## (3) 按信息的可更改性分类

读写存储器 (Read / Write Memory): 可读可写

只读存储器 (Read Only Memory): 只能读不能写

(4) 按断电后信息的可保存性分类

## 非易失 (不挥发) 性存储器 (Nonvolatile Memory)

信息可一直保留,不需电源维持。

(如: ROM、磁表面存储器、光存储器等)

## 易失 (挥发) 性存储器 (Volatile Memory)

电源关闭时信息自动丢失。 (如: RAM、Cache等)

## (5) 按功能/容量/速度/所在位置分类

#### • 寄存器(Register)

封装在CPU内,用于存放当前正在执行的指令和使用的数据 用触发器实现,速度快,容量小(几~几十个)

#### • 高速缓存(Cache)


位于CPU内部或附近,用来存放当前要执行的局部程序段和数据 用SRAM实现,速度可与CPU匹配,容量小(几MB)

## • 内存储器MM (主存储器Main (Primary) Memory)

位于CPU之外,用来存放已被启动的程序及所用的数据 用DRAM实现,速度较快,容量较大(几GB)


## 外存储器AM (辅助存储器Auxiliary / Secondary Storage)

位于主机之外,用来存放暂不运行的程序、数据或存档文件 用磁表面或光存储器实现,容量大而速度慢



- 外存储器(简称外存或辅存)
  - 存取速度慢
  - 成本低、容量很大
  - 不与CPU直接连接,先传送到内存,然后才能被CPU使用。
  - 属于非易失性存储器,用于长久 存放系统中几乎所有的信息
- ✓ 内存储器 (简称内存或主存)
  - 存取速度快
  - 成本高、容量相对较小
  - 直接与CPU连接,CPU对内存 中可直接进行读、写操作
  - 属于<mark>易失性</mark>存储器(volatile), 用于临时存放正在运行的程序 和数据

#### 存储器的层次结构与主存的结构



列出的时间和容量会随时间变化,但数量级相对关系不变。

# PC机主存储器的物理结构


<sup>。</sup>由若干内存条组成

。内存条的组成:




把若干片DRAM芯片焊装在一小条印制电路板上制成

。 内存条必须插在主板上的内存条插槽中才能使用



## 主存的结构

问题: 主存中存放的是什么信息? CPU何时会访问主存? 指令及其数据! CPU执行指令时需要取指令、取数据、存数据! 问题: 地址译码器的输入是什么? 输出是什么? 可寻址范围多少? 输入是地址,输出是地址驱动信号(只有一根地址驱动线被选中)。 可寻址范围为0~2<sup>36</sup>-1,即主存地址空间为64GB(按字节编址时)。



主存地址空间大小不等于主存容量(实际安装的主存大小)! 若是字节编址,则每次最多可读/写8个单元,给出的是首(最小)地址.

主存地址空间: 可寻址的主存范围 主存容量: 实际安装的主存大小

主存的主要性能指标


#### 性能指标:

- 按字节连续编址, 每个存储单元为1个字节 (8个二进位)
- 存储容量: 所包含的存储单元的总数 (单位: MB或GB)
- 存取时间T<sub>A</sub>: 从CPU送出内存单元的地址码开始,到主存读出数据并送到CPU(或者是把CPU数据写入主存)所需要的时间(单位: ns, 1 ns = 10<sup>-9</sup> s),分读取时间和写入时间
- 存储周期T<sub>MC</sub>: 连读两次访问存储器所需的最小时间间隔,它应等于存取时间加上下一次存取开始前所要求的附加时间,因此, T<sub>MC</sub>比T<sub>A</sub>大(因为存储器由于读出放大器、驱动电路等都有一段稳定恢复时间,所以读出后不能立即进行下一次访问。)

(就像一趟火车运行时间和发车周期是两个不同概念一样。)


#### 内存储器的分类及应用

。内存由半导体存储器芯片组成,芯片有多种类型:



第二讲:主存与CPU的连接及其读写操作

主存与CPU的连接



## PC机主存储器的物理结构

由若干内存条组成 内存条的组成:



把若干片DRAM芯片焊装在一小条印制电路板上制成

内存条必须插在主板上的内存条插槽中才能使用




## 目前流行的是DDR2、DDR3内存条:

- 采用双列直插式, 其触点分布在内存条的两面
- DDR条有184个引脚, DDR2有240个引脚
- PC机主板中一般都配备有2个或4个DIMM插槽


## 主存模块的连接和读写操作

## °DRAM芯片内部结构示意图




图中芯片容量为16×8位,存储阵列为<mark>4行×4列</mark>,地址引脚采用复用方式, 因而仅需2根地址引脚,每个超元(supercell)有8位,需8根数据引脚, 有一个内部的行缓冲(row buffer),通常用SRAM元件实现。

## ° DRAM芯片读写原理示意图




首先,存储控制器将行地址 "2" 送行译码器,选中第 "2" 行,此时,整个一行数据被送行缓冲。然后,存储控制器将列地址 "1" 送列译码器,选中第 "1" 列,此时,将行缓冲第 "1" 列的8位数据supercell(2,1)读到数据线,并继续送往CPU。


## 举例: 128MB的DRAM存储器




第三讲:磁盘存储器

磁盘图示









写1: 线圈通以正向电流,使呈N-S状态 不同的磁化状态被写0: 线圈通以反向电流,使呈S-N状态 记录在磁盘表面读时: 磁头固定不动,载体运动。因为载体上小的磁化单元外部的磁力线通过磁头铁芯形成闭合回路,在铁芯线圈两端得到感应电压。根据感应电压的不同的极性,可确定读出为0或1。

## 磁盘的磁道和扇区




磁盘格式化操作指在盘面上划分磁道和扇区,并在扇区中填写ID域信息的过程

## 磁盘操作流程



## 磁盘存储器的连接



磁盘的最小读写单位是扇区,因此,磁盘按成批数据交换方式进行读写,采用直接存储器存取(DMA,Direct Memory Access)方式进行数据输入输出,需用专门的DMA接口来控制外设与主存间直接数据交换,数据不通过CPU。通常把专门用来控制总线进行DMA传送的接口硬件称为DMA控制器

## 固态硬盘 (SSD)

固态硬盘 (Solid State Disk, 简称SSD) 也被称为电子硬盘。

它并不是一种磁表面存储器,而是一种**使用NAND闪存组成的外部存储系统,与U盘并没有本质差别,** 只是容量更大,存取性能更好。

它用**闪存颗粒代替了磁盘作为存储介质**,利用闪存的特点,以区块写入和抹除的方式进行数据的读取和写入。

电信号的控制使得固态硬盘的内部传输速率远远高于常规硬盘。

其接口规范和定义、功能及使用方法与传统硬盘完全相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。目前接口标准上使用USB、SATA和IDE,因此**SSD是通过标准磁盘接口与I/O总线互连的**。

在SSD中有一个闪存翻译层,它将来自CPU的逻辑磁盘块读写请求翻译成对底层SSD物理设备的读写控制信号。因此,**这个闪存翻译层相当于磁盘控制器**。

闪存的擦写次数有限,所以频繁擦写会降低其写入使用寿命。