


avidsen


MINI THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE 3 EN 1

Réf.107247

1. DESCRIPTION



1	Température
2	Jour de la semaine
3	Horloge
4	Humidité
5	☰: Lorsque l'humidité est inférieure à 30 %, l'emoji «Sec» s'affiche. ☰: Lorsque l'humidité est supérieure à 70 %, l'emoji «Humide» s'affiche. ☰: Lorsque l'humidité est comprise entre 30 % et 70 %, l'emoji «Confortable» s'affiche.
6	Date (mois/jour)



7	Fixation murale
8	Partie magnétique
9	Réglage
10	+ : Augmenter la valeur du réglage
11	- : Diminuer la valeur du réglage
12	⌚ : Conversion de l'affichage de l'heure, de la température et de l'humidité
13	Compartiment à piles
14	Support / base d'appui

2. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Utiliser simplement un chiffon doux légèrement humide.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un pulvérisateur : cela pourrait endommager l'intérieur de l'appareil.
- Utiliser toujours l'appareil dans un endroit sec.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit. Tenir à l'écart des enfants.

3. FONCTIONNEMENT

Fonction Horloge :

Affiche l'heure au format 12h ou 24h. Hors mode réglage, appuyez brièvement ⌚ pour basculer entre les formats 12h et 24h.

Fonction Date et Jour :

Affiche le mois, la date et le jour de la semaine.

Réglage de l'Horloge et de la Date :

Faites un appui long ⌚(-2 sec) pour entrer dans le mode réglage. La valeur clignote. Utilisez +/- pour ajuster.

Appuyez ⌚ brièvement pour confirmer et passer à l'étape suivante : année - mois - jour - heure - minute. Le jour s'ajuste automatiquement.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température : -50 à 70°C
- Humidité : 10% à 99%RH
- Alimentation : 1 pile CR2032 – 3V (fournie)
- Dimensions : 89 x 67 x 15 mm
- Poids : 64 g

5. GARANTIE ET SERVICES

Le produit est couvert par la garantie légale de 2 ans du vendeur sur les défauts de conformité prévue par les articles 128 et suivants du décret législatif n. 206/2005 (Code de la consommation italien).


ATTENTION : La garantie n'est valide qu'avec le ticket de caisse ou la facture d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages causés par la négligence, les chocs ou autres incidents divers. Aucun des composants de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, à l'exception de l'insertion des piles ou de leur remplacement, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

6. RECYCLAGE

Conformément à l'article 13 du décret législatif du 25 juillet 2005, n° 151 « Application des directives 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, et au recyclage des déchets ».



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.




7	Wall mounting
8	Magnetic part
9	Setting
10	+ : Increase the setting value
11	- : Decrease the setting value
12	⌚ : Converting the time, temperature and humidity display
13	Battery compartment
14	Bracket/supporting base

avidsen 3-IN-1 MINI HYGROMETER EN THERMOMETER

Ref.107247

1. DESCRIPTION



1	Temperature
2	Day of Week
3	Clock
4	Humidity
5	☰: When the humidity is less than 30%, the "Dry" emoji is displayed. ☰: When the humidity is higher than 70%, the "Damp" emoji is displayed. ☰: When the humidity is between 30% and 70%, the "Comfortable" emoji is displayed.
6	Date (month/day)

2. CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Use only a soft, slightly damp cloth.
- Never use a spray bottle: this may damage the inner workings of the device.
- Always use the device in a dry place.
- Do not allow children to handle the product. Keep out of reach of children.

3. OPERATION

Clock function:

Displays the time in 12h or 24h format. When not in setting mode, briefly press ⌚ to switch from 12h to 24h format.

Date and Day function:

Displays the month, date and day of the week.

Clock and Date settings:

Press and hold ⌚(-2 sec) to enter setting mode. The value flashes. Use +/- to adjust.

Briefly press ⌚ to confirm and move on to the next step: year - month - day - hour - minute. The day is adjusted automatically.

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Temperature: -50 to 70°C
- Humidity: 10% to 99%RH
- Power supply: 1 x CR2032 – 3V battery (included)
- Dimensions: 89 x 67 x 15 mm
- Weight: 64 g

5. WARRANTY AND SERVICES


The product is covered by a legal 2-year warranty by the seller for all conformity defects provided in articles 128 *et seq.* of legislative decree no. 206/2005 (Italian Consumer Code).

PLEASE NOTE: The warranty is only valid upon presentation of the sales receipt or purchase invoice. The warranty does not cover damage caused by negligence, impacts or other various accidents.

None of the components of this product may be opened or repaired by any persons not employed by Avidsen, except to insert or replace the batteries. The warranty will be void if the device is tampered with.

6. RECYCLING

In accordance with Article 13 of Legislative Decree no. 151 of 25 July 2005 "Implementation of Directives 2002/95/EC and 2003/108/EC on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and the recycling of waste".


 This symbol means that devices no longer in use should not be disposed of with household waste. The hazardous substances they may contain can be harmful to health and the environment. Return the equipment to your local distributor or use the recycling collection service provided by your local council.

avidsen


**3-IN-1 MINI HYGROMETER
THERMOMETER**

Ref.107247

1. BESCHRIJVING



1	Temperatuur
2	Dag van de week
3	Tijdweergave
4	Vochtigheid
5	Als de luchtvochtigheid lager is dan 30%, wordt de emoji 'Droog' weergegeven. Als de luchtvochtigheid hoger is dan 70%, wordt de emoji 'Vochtig' weergegeven. Als de luchtvochtigheid tussen 30% en 70% ligt, wordt de emoji 'Comfortabel' weergegeven.
6	Datum (maand/dag)



7	Muurbevestiging
8	Magnetisch deel
9	Instelling
10	+: De instellingswaarde verhogen -: De instellingswaarde verlagen
11	Draaien van de weergave van de tijd, temperatuur en vochtigheid
12	Batterijvak
13	Standaard/draagvlak
14	

2. REINIGING EN ONDERHOUD

- Niet reinigen met een schurend of bijtend product.
- Alleen een licht vochtige, zachte doek gebruiken.
- Niet besproeien met een sputibus: de binnenkant van het apparaat kan hierdoor beschadigd raken.
- Het apparaat altijd op een droge plaats gebruiken.
- Kinderen niet met het product laten spelen. Het product buiten het bereik van kinderen houden.

3. WERKING

Klokfunctie:

Geeft de tijd weer in 12-uursnotatie of 24-uursnotatie. Druk buiten de instelmodus kort op  om te schakelen tussen de 12- en 24-uursnotatie.

Datum- en dagfunctie:

Geef de maand, datum en dag van de week weer.

Instelling van Datum en Tijd:

Druk lang op  (~2 sec) om naar de instelmodus te gaan. De waarde knippert. Gebruik +/− om aan te passen.

Druk kort op  om te bevestigen en naar de volgende stap te gaan: jaar - maand - dag - uur - minuut. De dag wordt automatisch aangepast.

4. TECHNISCHE KENMERKEN

- Temperatuur: -50 tot 70°C
- Vochtigheid: 10% tot 99% RH
- Voeding: 1 CR2032-batterij - 3V (meegeleverd)
- Afmetingen: 89 x 67 x 15 mm
- Gewicht: 64 g

5. GARANTIE EN DIENSTVERLENING

Het product heeft een wettelijke garantie van 2 jaar van de verkoper.

Onder deze garantie valt het gebrek aan overeenstemming bepaald in artikel 128 en volgende van het wetsdecreet nr. 206/2005 (Italiaans Wetboek Consumentenrecht).

LET OP: De garantie is alleen geldig als u in bezit bent van de kassabon of aankoopfactuur. De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken en andere ongevallen.

De productonderdelen mogen niet geopend of gerepareerd worden door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf AVIDSEN, met uitzondering van het plaatsen of vervangen van batterijen. Elke interventie aan het apparaat annuleert de garantie.

6. RECYCLAGE

In overeenstemming met artikel 13 van wetsdecreet nr. 151 van 25 juli 2005 'Toepassing van de Richtlijnen 2002/95/EG en 2003/108/EG betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en de recycling van afvalstoffen'.




Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.


avidsen

MINI-THERMOMETER-HYGROMETER 3-IN-1
DE
Ref.107247

1. BESCHREIBUNG



1	Temperatur
2	Wochentag
3	Uhrzeit
4	Luftfeuchtigkeit
5	× ×: Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 30 % liegt, wird das Emoticon „Trocken“ angezeigt.
6	× ×: Wenn die Luftfeuchtigkeit über 70 % liegt, wird das Emoticon „Feucht“ angezeigt.
7	○: Wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 70 % liegt, wird das Emoticon „Angenehm“ angezeigt.
8	Datum (Monat/Tag)



7	Wandbefestigung
8	Magnetischer Teil
9	Einstellung
10	+: Erhöhen Sie den Einstellwert
11	-: Verringern Sie den Einstellwert
12	⌚: Umrechnung der Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
13	Batteriefach
14	Halterung/ Ständer

2. REINIGUNG UND PFLEGE

- Benutzen Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie lediglich ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit Reinigungsmittel aus der Sprühdose, da dies zu Beschädigungen im Geräteinneren führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur an trockenen Orten.
- Das Produkt darf nicht von Kindern benutzt oder gehandhabt werden, von Kindern fernhalten.

3. FUNKTIONEN

Funktion Uhrzeit:

Zeigt die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format an. Wenn das Gerät nicht im Einstellungsmodus ist, drücken Sie kurz auf ⌚, um zwischen dem 12- und dem 24-Stunden-Format zu wechseln.

Funktion Datum und Tag:

Zeigt den Monat, das Datum und den Wochentag an.

Einstellung von Uhrzeit und Datum:

Drücken Sie lange ⌚ (~2 Sek.), um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Der Wert blinkt. Verwenden Sie +/– zum Anpassen des Werts.

Drücken Sie kurz auf ⌚, um zu bestätigen und zum nächsten Schritt zu gelangen: Jahr - Monat - Tag - Stunde - Minute. Der Tag wird automatisch angepasst.

4. TECHNISCHE MERKMALE

- Temperatur: -50 bis 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 99 % r.F.
- Stromversorgung: 1 Batterie CR2032 - 3 V (im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen: 89 x 67 x 15 mm
- Gewicht: 64 g

5. GARANTIE UND KUNDENSERVICE

Für das Produkt besteht laut Art. 128 und ff. des Gesetzeserlasses Nr. 206/2005 (italienisches Verbraucherschutzgesetz) eine 2-jährige gesetzliche Garantie des Verkäufers für Nichtübereinstimmungen.

ACHTUNG: Garantieansprüche können nur gegen Vorlage des Kaufbelegs oder der Rechnung geltend gemacht werden. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder sonstige Ereignisse verursacht wurden.


Die baulichen Bestandteile dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht der Firma AVIDSEN angehören. Davon ausgenommen sind das Einlegen und Ersetzen der Batterien/Akkus. Jeglicher Eingriff in das Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

6. RECYCLING

Gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets vom 25. Juli 2005, Nr. 151 „Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG und 2003/108/EG zur Reduzierung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und zum Recycling von Abfällen“.



Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.



5. GARANTÍA Y SERVICIOS

El producto dispone de la garantía legal de 2 años del vendedor para los defectos de conformidad, prevista por los artículos 128 y siguientes del Decreto Legislativo n.º 206/2005 (Código de Consumo italiano).


ATENCIÓN: La garantía solo es válida con el ticket de compra o la factura. La garantía no cubre los daños causados por negligencia, golpes o incidentes diversos. Ningún componente de este producto debe abrirse o repararse, salvo para introducir las pilas o sustituirlas, si no es por el personal de la empresa AVIDSEN. Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.

avidsen

MINITERMÓMETRO HIGRÓMETRO ES 3 EN 1

Ref. 107247

1. DESCRIPCIÓN



7	Fijación en la pared
8	Parte magnética
9	Ajuste
10	+: Aumentar el valor configurado
11	-: Disminuir el valor configurado
12	⌚: Conversión de la visualización de la hora, de la temperatura y de la humedad
13	Compartimento de las pilas
14	Soporte/base de apoyo

2. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No debe limpiarse con productos abrasivos ni corrosivos.
- Utilice simplemente un trapo suave ligeramente humedecido.
- No debe vaporizarse con un pulverizador ya que podría dañar el interior del aparato.
- Utilice siempre el aparato en un lugar seco.
- No permita que los niños manipulen el producto. Manténgalo alejado de los niños.

3. FUNCIONAMIENTO

Función Reloj:

Muestra la hora en formato 12 h o 24 h. Cuando no esté en el modo de configuración, pulse brevemente ⌚ para alternar entre los formatos 12 h y 24 h.

Función Fecha y Día:

Muestra el mes, la fecha y el día de la semana.

Configuración del Reloj y de la Fecha:

Mantenga pulsado ⌚ (~2 seg) para entrar en el modo de configuración. El valor parpadea. Utilice +/– para modificar la configuración.


Pulse brevemente ⌚ para confirmar y pasar al paso siguiente: año - mes - dia - hora - minuto. El dia se ajusta automáticamente.

avidsen

MINI TERMÓMETRO HIGRÓMETRO 3 EM 1

Ref. 107247

1. DESCRIÇÃO




4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura: -50 a 70 °C
- Humedad: 10 % a 99 %HR
- Alimentación: 1 pila CR2032 – 3 V (incluida)
- Dimensiones: 89 x 67 x 15 mm
- Peso: 64 g

Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.

1	Temperatura
2	Dia da semana
3	Relógio
4	Humidade
5	XX: Quando a humidade é inferior a 30%, é apresentado o emoji "Seco".
6	XX: Quando a humidade é superior a 70%, é apresentado o emoji "Húmido".
7	XX: Quando a humidade está entre 30% e 70%, é apresentado o emoji "Confortável".
8	Data (mês/dia)



7	Fixação na parede
8	Parte magnética
9	Ajuste
10	+: Aumentar o valor do ajuste
11	-: Diminuir o valor do ajuste
12	☐: Conversão da apresentação da hora, da temperatura e da humidade
13	Compartimento das pilhas
14	Suporte / base de apoio

2. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Não limpe com produtos abrasivos ou corrosivos.
• Utilize simplesmente um pano macio e levemente húmido.
• Não pulverize com um pulverizador pois pode danificar o interior do aparelho.
• Utilize sempre o aparelho num local seco.
• Não permitir que as crianças manuseiem o produto. Manter afastado das crianças.

3. FUNCIONAMENTO
Função de relógio: Apresenta a hora no formato 12h ou 24h. Fora do modo de ajuste, prima brevemente ☰ para alternar entre os formatos 12h e 24h.
Função de data e dia: Apresenta o mês, a data e o dia da semana.

Ajuste do relógio e da data:
Prima e mantenha premido ☰ (~2 segundos) para entrar no modo de ajuste. O valor fica intermitente. Utilize +/- para ajustar.

Prima brevemente ☰ para confirmar e passar à etapa seguinte: ano - mês - dia - hora - minuto. O dia é ajustado automaticamente.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura: -50 a 70 °C
- Humidade: 10% a 99% HR
- Alimentação: 1 pilha CR2032 – 3 V (fornecida)
- Dimensões: 89 x 67 x 15 mm
- Peso: 64 g

5. GARANTIA E ASSISTÊNCIA

O produto está coberto pela garantia legal de 2 anos do vendedor no que diz respeito aos defeitos de conformidade previstos no artigo 128º e seguintes do decreto legislativo n.º 206/2005 (Código de Consumo italiano).

ATENÇÃO: A garantia apenas é válida mediante apresentação do talão de compra ou da fatura. A garantia não cobre os danos causados por negligéncia, impactos ou outros acidentes. Nenhum componente deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa AVIDSEN, exceto para a inserção ou substituição de pilhas. Qualquer intervenção no dispositivo anulará a garantia.

6. RECICLAGEM

Em conformidade com o artigo 13º do Decreto legislativo n.º 151 de 25 de julho de 2005, "Aplicação das Diretivas 2002/95/CE e 2003/108/CE, relativas à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como à reciclagem de resíduos".



Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pelo seu município.

avidsen


MINI TERMOMETRO IGROMETRO IT 3 IN 1

Ref.107247

1. DESCRIZIONE



1	Temperatura
2	Giorno della settimana
3	Orologio
4	Umidità
5	XX: Quando l'umidità è inferiore al 30%, viene visualizzata l'emoji «Seco».
6	XX: Quando l'umidità è superiore al 70%, viene visualizzata l'emoji «Umido».
7	XX: Quando l'umidità è compresa tra il 30% e il 70%, viene visualizzata l'emoji «Comfort».
8	Data (mese/giorno)



7	Montaggio a parete
8	Parte magnetica
9	Regolazioni
10	+: Aumentare il valore di impostazione
11	-: Diminuire il valore di impostazione
12	☐: Modifica della visualizzazione di ora, temperatura e umidità
13	Vano batteria
14	Supporto / base di supporto

2. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non pulire com produtos abrasivos ou corrosivos.
- Utilizzare semplicemente un panno morbido e leggermente umido.
- Non spruzzare com un flacone spray: ciò potrebbe danneggiare l'interno del dispositivo.
- Utilizzare sempre il dispositivo in un luogo asciutto.
- Non permettere ai bambini di maneggiare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

3. FUNZIONAMENTO

Funzione orologio:

Visualizza l'ora nel formato 12 o 24 ore. Quando non si è in modalità impostazione, premere brevemente ☰ per passare dal formato 12 a quello 24 ore.

Funzione Data e Giorno:

Visualizza mese, data e giorno della settimana.

Impostazione Orologio e Data:

Premere a lungo ☰ (~2 secondi) per accedere alla modalità di impostazione.
Il valore lampeggia. Utilizzare +/- per regolare.

Premere brevemente ☰ per confermare e passare alla fase successiva: anno - mese - giorno - ora - minuti. Il giorno viene regolato automaticamente.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura: da -50 a 70 °C
- Umidità: dal 10% al 99% di umidità relativa
- Alimentazione: 1 batteria CR2032 da 3 V (inclusa)
- Dimensioni: 89 x 67 x 15 mm
- Peso: 64 g

5. GARANZIA E SERVIZI

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale di 2 anni del venditore contro i difetti di conformità, come previsto dagli artt. 128 e seguenti del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
NOTA BENE: La garanzia è valida solo con scontrino o fattura. La garanzia non copre danni causati da negligéncia, urti o altri incidenti di vario tipo.

Nessun componente di questo prodotto deve essere aperto o riparato da persone diverse da AVIDSEN, ad eccezione dell'inserimento o della sostituzione delle batterie. Qualsiasi intervento sul dispositivo invaliderà la garanzia.

6. RICICLO

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché al riciclo dei rifiuti".




Questo logo indica che gli elettrodomestici fuori uso non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze pericolose in essi contenute possono essere dannose per la salute e l'ambiente. Fate ritirare questi elettrodomestici dal vostro rivenditore o utilizzate i centri di raccolta differenziata messi a disposizione dalle autorità locali.

avidsen

**TERMOMETRU HIGROMETRU
RO 3 ÎN 1**

Ref.107247

1. DESCRIERE



1	Temperatură
2	Ziua săptămânii
3	Ceas
4	Umiditate
5	XX : Când umiditatea este sub 30%, se afișează emoji-ul „Uscat”.
6	XX : Când umiditatea este peste 70%, apare emoji-ul „Umed”.
7	XX : Când umiditatea este între 30% și 70%, se afișează emoji-ul „Confortabil”.
8	Data (lună/zi)

7	Montare pe perete
8	Parte magnetică
9	Setări
10	+ : Crește valoarea setării
11	- : Reduceți valoarea setării
12	⌚ : Conversie afișare timp, temperatură și umiditate
13	Compartimentul bateriei
14	Suport / bază de sprijin

2. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nu curătați cu produse abraze sau corozive.
- Folosiți pur și simplu o lavetă moale, ușor umedă.
- Nu pulverizați cu o sticlă cu pulverizator: acest lucru poate deteriora interiorul dispozitivului.
- Utilizați întotdeauna dispozitivul într-un loc uscat.
- Nu permiteți copiilor să manipuleze produsul. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

3. FUNCTIONAMENTUL

Funcția ceas:

Afișează ora în format de 12 sau 24 de ore. Când nu vă aflați în modul de setare, apăsați scurt ⌚ pentru a comuta între formatul de 12 și cel de 24 de ore.

Funcție dată și zi:

Afișează luna, data și ziua săptămânii.

Setarea ceasului și a datei:


Apăsați și mențineți apăsat ⌚ (~2 secunde) pentru a intra în modul de setare.

Valoarea clipește. Folosiți +/– pentru a ajusta.

Apăsați scurt ⌚ pentru a confirma și a trece la pasul următor: an - lună - zi - oră - minut. Ziua este ajustată automat.

4. CARACTERISTICI TECHNICE

- Temperatură: -50 până la 70°C
- Umiditate: 10% până la 99% RH
- Alimentare: 1 x baterie CR2032 de 3V (inclusă)
- Dimensiuni: 89 x 67 x 15 mm
- Greutate: 64 g



5. GARANȚIE ȘI SERVICII


Produsul este acoperit de garanția legală de 24 de luni a vânzătorului pentru defectele de conformitate prevăzute la articolele 128 și următoarele, din Decretul legislativ nr. 206/2005 (Codul Consumului). ATENȚIE: Garanția nu este valabilă fără chitanta sau chitanta de cumpărare. Asistență Tehnică Tel: 0297271598 Luni / Vineri 9.00-13.00 / 14.00-18.00

6. RECICLARE

În conformitate cu articolul 13 din Decretul legislativ nr. 151 din 25 iulie 2005, „Punerea în aplicare a Directivelor 2002/95/CE și 2003/108/CE privind reducerea utilizării substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice, precum și reciclarea deșeurilor”.



Acest logo indică faptul că aparatele uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Substanțele periculoase pe care le conțin pot fi dăunătoare sănătății și mediului. Apelați la distribuitorul dumneavoastră pentru colectarea acestor aparate sau folosiți centrele de colectare separată a deșeurilor puse la dispoziție de autoritățile locale.



Séparez les éléments avant de trier



FRANCE :



FRAN

CE

CE

BENELUX / DEUTSCHLAND :

+352 26 30 23 53 04

ESPAÑA :

+34 902 101 633

(Precio: 0,06€/min)

PORUGAL :

707 45 11 45

ITALIA / GREEK :

+39 02 97271598