

Protocole de test

Connecter les clients à internet.

Alimenter les clients un par un.

Ouvrir rpicam sur chaque caméra → faire le focus.

 Enlever le wifi avant de tout débrancher.

Brancher tous les câbles Ethernet sans les alimentations.

Alimenter le Master et le connecter à internet.

Alimenter les clients et attendre (1 min) que les Raspberry démarrent.

Mettre le bouton en position ON.

Taguer au début de la vidéo.

Noter l'heure exacte du tag (millisecondes incluses).

Faire un test de 10 min minimum. Idéal : 20 min.

Taguer avant d'arrêter l'enregistrement.

Noter l'heure exacte du tag (millisecondes incluses).

→ Les deux tags permettent de déterminer le délai entre le tag enregistré et le vrai tag pour vérifier qu'il n'y ait que peu de délai.

Mettre le bouton en position OFF.

Pour redémarrer un enregistrement, attendre que la LED ait fini de clignoter.

Dans le fichier log.txt :

Récupérer les index des tags.

Récupérer la frame correspondant à l'index (programme :

Frames_Opti.py).

Vérifier qu'elle corresponde au tag (faire les tests en filmant un chronomètre).

Si le tag est décalé de plus de 1s → il y a un problème.

Cause du problème : mauvaise qualité des câbles Ethernet ?

Refaire un test avec des vidéos plus courtes (2 minutes environ).

Taguer à chaque fois au début et à la fin de la vidéo.

Faire environ 3 vidéos à la suite (faire attention à l'état des LED).

Vérifier qu'il n'y ait pas de mélange dans les vidéos.

Vérifier que l'heure du début de la vidéo corresponde bien à la première heure du fichier info.txt.

Une fois que le système fonctionne, ne pas débrancher ni les clients ni le master.

Vocabulaire

Taguer = appuyer sur le bouton tag

Rpicam = à ouvrir dans un terminal avec la commande :

`rpicas-hello --timeout 0`

Connexion internet

Toujours faire un partage de connexion.

Ne pas utiliser le wifi : KTHOPEN.

Utilisation de la LED

Tant que la LED clignote, ne jamais taguer ou toucher au bouton.

Si la LED est allumée → enregistrement en cours

Avoir l'écran du Raspberry sur un ordinateur portable

Connecter uniquement le master à internet.

Installer sur l'ordinateur : RealVNC Viewer

Entrer l'adresse IP du master (à récupérer sur le téléphone dans l'onglet partage de connexion)