





# Travaux Pratiques : Développement Mobile et Embarqué



Filière : Sécurité IT et confiance numérique (S4)

Pr. MOUDOUD

A.U : 2024/2025

# TP1: Initiation à l'Arduino

## Objectif du TP:


Ce TP a pour objectif d'initiation à l'Arduino. Il s'agit de manipuler les entrées et les sorties d'une carte Arduino et de se familiariser avec le langage de programmation embarqué.

Ce TP est composé des parties suivantes :

- ❖ Installation et utilisation du logiciel ISIS Proteus 8 (8.7)
- ❖ Réalisation d'un chenillard de LEDs en manipulant les sorties numériques d'une carte Arduino ;
- ❖ Acquisition et traitement des informations issues d'un capteur analogique numérique ;
- ❖ Acquisition des informations issues d'un capteur Ultrason.

## Activité 1: Manipulation des sorties numériques

- ❖ Réaliser le montage suivant sous le logiciel ISIS proteus
- ❖ Développer le code Arduino suivant, télécharger le dans la carte Arduino.  
Exécuter et vérifier le fonctionnement

Montage ISIS Proteus	Code Arduino
	<pre>#define led1 5 // led1 branchée sur la broche 2 #define led2 6 // led2 branchée sur la broche 3  void setup() // setup est déroulé une seule fois après la remise à zéro {     pinMode(led1, OUTPUT); // la broche led1 (2) est initialisée en sortie     pinMode(led2, OUTPUT); // la broche led2 (3) est initialisée en sortie }  void loop() // loop est déroulé indéfiniment {     digitalWrite(led1, HIGH); // allume la LED1 on aurait aussi pu écrire 1 à la place de HIGH     digitalWrite(led2, LOW); // éteint la LED2 on aurait aussi pu écrire 0 à la place de LOW     delay(500); // attente de 1/2 seconde     digitalWrite(led1, LOW); // éteint la LED1     digitalWrite(led2, HIGH); // allume la LED2     delay(500); // attente de 1/2 seconde     digitalWrite(led1, LOW); // éteint la LED1     digitalWrite(led2, LOW); // éteint la LED2     delay(500); // attente de 1/2 seconde     digitalWrite(led1, LOW); // éteint la LED1     digitalWrite(led2, LOW); // éteint la LED2     delay(500); // attente de 1/2 seconde }</pre>


## Exercice 1:

Modifier le programme et le montage de manière à réaliser un chenillard de 5 LEDs

## Activité 2: manipulation des entrées analogiques

Dans cette activité, nous allons utiliser un potentiomètre comme un capteur analogique. Le fonctionnement d'un potentiomètre est décrit brièvement comme suit.

**Potentiomètre :** Il s'agit d'une résistance variable, il délivre sur sa borne de sortie (curseur) une tension entre 0 et VCC, il joue donc le rôle d'un capteur analogique.



La carte Arduino contient un Convertisseur analogique numérique de 10bits, en conséquence lorsqu'une valeur analogique (0 à Vcc) apparaît en entrée, le programme affiche une valeur image entre 0 et 2047, pour afficher la valeur réelle il suffit d'utiliser la règle de trois (3). Cela doit être réalisé par le programme Arduino.

### Exercice 2:

Réaliser le montage suivant sous le logiciel ISIS proteus


Développer le code Arduino suivant, télécharger le dans la carte Arduino. Exécuter et vérifier le fonctionnement,

Modifier le programme et le montage pour utiliser deux entrées et plusieurs LEDs. Proposer un scénario pour clignoter ces LEDs en fonction de la valeur du capteur.

Montage ISIS Proteus	Code arduino
	<pre> float Pot=A0; float val=0.0; int L1=5; int L2=6; void setup() {   pinMode(L1, OUTPUT);   pinMode(L2, OUTPUT);   pinMode(Pot, INPUT); } void loop() {   val = analogRead(Pot); // Lire la valeur du potentiomètre   if (val &lt; 100) {     digitalWrite(L1, HIGH);     digitalWrite(L2, LOW);   } else {     digitalWrite(L1, LOW); // Correction de la logique pour L1     digitalWrite(L2, HIGH); // Correction de la logique pour L2   }   delay(500); // Attendre 500 ms } </pre>

### Activité 3: manipulation des entrées numériques( bouton poussoir)

Pour simuler les entrées numériques d'un carte Arduino, nous allons utiliser des boutons poussoirs.



Le BP est un interrupteur fermé lorsqu'il est appuyé et ouvert lorsqu'il est relâché.


#### Exercice 3:

Développez un programme qui permet de contrôler l'état d'une LED à l'aide d'un bouton poussoir

- allumer la led si le bouton est appuyé
- Eteindre la led si le bouton est relâché

Développer un programme qui permet d'utiliser deux boutons pour contrôler les états de deux LEDs.

#### Montage ISIS Proteus



#### Code Arduino

```
const int boutonPin = 2; // crée un identifiant pour la broche utilisée avec le BP
const int ledPin = 5; // crée un identifiant pour la broche utilisée avec la LED
int boutonEtat = 0; // variable pour mémoriser l'état du bouton
void setup() {
    // configure la broche numérique en SORTIE
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    // configure la broche numérique en SORTIE
    pinMode(boutonPin, INPUT);
}
void loop(){
    // lit la valeur de l'état du bouton et la mémorise dans la variable
    boutonEtat = digitalRead(boutonPin);

    // Teste si le bouton est appuyé
    // c'est à dire si la variable boutonEtat est à 1

    if (boutonEtat == LOW) {
        // allume la LED |
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
    }
    else { // sinon
        // éteint la LED
        digitalWrite(ledPin, LOW);
    }
}
```

## TP2: Manipulation de la communication série

### Objectif du TP:

Le but de ce TP est de se familiariser avec les protocoles de communication série à savoir UART (USART) et I2C. Ces outils de communication reposent sur une programmation embarquée appropriée et ils servent à interconnecter les objets.

### Activité 1: Communication des données entre deux cartes Arduino

Il s'agit de réaliser la communication entre deux objets, un émetteur et un récepteur, via une liaison série (filaire). Dans cet activité, l'émetteur va envoyer une information de commande d'allumer ou éteindre d'une LED. Le récepteur va recevoir l'information et va actionner la sortie (LED).

**Réaliser le montage suivant et exécuter les codes correspondants**

**Observer les résultats de la simulation**

Montage	Code Arduino
	<p><b>Emetteur</b></p> <pre>void setup() {   Serial.begin(9600); // Initialisation de la communication série à 9600 bauds }  void loop() {   Serial.print('0');   delay(500); // Attendre 500ms avant la prochaine lecture   Serial.print('1');   delay(500); }</pre> <p><b>Récepteur</b></p> <pre>#define LED_PIN 8 // Broche où est connectée la LED void setup() {   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);   Serial.begin(9600); }  void loop() {   if (Serial.available()) {     char commande = Serial.read(); // Lire la valeur reçue     if (commande == '1') {       digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Allumer la LED       Serial.println("LED allumée");     }     else if (commande == '0') {       digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Éteindre la LED       Serial.println("LED éteinte");     }   } }</pre>

### Exercice 1:

1. Modifier le programme et le montage pour commander la LED par un bouton poussoir au niveau de l'émetteur.
2. Modifier le programme et le montage pour commander deux LEDs.
3. Proposer un scénario pour clignoter ces LEDs en fonction de la valeur du potentiomètre au niveau de l'émetteur.