

MV-E EM 系列 干兆以太网工业相机

VS 开发手册 v1.0.1801

维视数字图像技术有限公司



目录

1	开发流程		2
2	实例说明		3
	第1步	新建 demo 项目	3
	第2步	窗口布局	4
	第3步	环境配置	6
	第4步	代码开发	8
	第5步	工程运行	18
	第6步	运行结里	18



1开发流程


MV-E EM 系列相机,驱动分为 32bit 和 64bit,根据计算机系统安装相应驱动。如果要在 64bit 计算机系统中开发 32bit 相机应用程序,需要用 32bit 相机驱动开发文件。

驱动安装目录:(以下为安装默认目录)

- a) C:\Program Files\ Microvision\E_EM\SDK\include
- b) C:\Program Files\ Microvision\E_EM\SDK\lib
- c) C:\Program Files\Microvision\E_EM\SDK\bin

分别包含相机开发的.h\.lib\.dll 文件。

MV-E EM 系列相机,进行二次开发步骤如下(*开发接口参考《MV-EM E 系列干兆以太网工业*相机开发说明 v2.0.1711》):





注:在相机采集过程中可以设置增益、曝光、帧率、GAMMA、白平衡等。

2 实例说明

如何用 Microsoft Visual Studio 工具开发一个 Dialog 相机程序。用 Microsoft Visual Studio 2010 举例。

第1步 新建 demo 项目




图 1-1-1 Microsoft Visual Studio 2010 新建项目

选择【基于对话框】, 点击【完成】。




图 1-1-2 Microsoft Visual Studio 2010 选择 Dialog

第2步 窗口布局

在 Dialog 窗口上做三个按键 Button (命名:打开相机、开始采集、关闭相机, ID:

IDC_OpenCam、IDC_StartGrab、IDC_CloseCam), 一个画布 Picture (ID: pic)。






图 1-2-1 Microsoft Visual Studio 2010 Dialog 窗口画程序界面




图 1-2-2 Microsoft Visual Studio 2010 Dialog 窗口画程序界面



第3步 环境配置

demo 项目配置 MV_E EM 相机开发环境,依次点选项目->属性->配置属性->VC++目录->包含目录,增加 MV_EM.E 相机 SDK.h 文件引用目录。如:C:\ProgramFiles\Microvision\E_EM\SDK\include




图 1-3-1 Microsoft Visual Studio 2010 添加头文件引用目录

项目->属性->配置属性->VC++目录->库目录,增加 MV_EM E 相机 SDK .lib 文件引用目录。

如: C:\ProgramFiles\Microvision\E_EM\SDK\lib






图 1-3-2 Microsoft Visual Studio 2010 添加静态库 lib 引用目录

项目->属性->配置属性->链接器->输入->附加依赖项,增加 MV_EM E 相机 SDK .lib 文件名。

如: MVGigE.lib、MVCamProptySheet.lib、MVTickDlg.lib




图 1-3-3 Microsoft Visual Studio 2010 添加依赖静态库 lib



项目->属性->配置属性->链接器->常规->附加库目录。增加 MV_EM E 相机 SDK .dll 文件

目录。如: C:\Program Files\Microvision\E_EM\SDK\bin




图 1-3-4 Microsoft Visual Studio 2010 添加依赖库目录

第4步 代码开发

在【demoDlg.h】文件中添加头文件:

#include "MVGigE.h"

#include "MVImage.h"




图 1-4-1 Microsoft Visual Studio 2010 添加头文件

在【demoDlg.h】文件中的CdemoDlg类中添加:

```
public:
   //定义相机句柄对象
   HANDLE m_hCam;
   //定义图像处理对象
   MVImage m_image;
   //定义像素格式对象
   MV_PixelFormatEnums m_PixelFormat;
   //采集标识
   bool m_bRun;
   //通过回调函数获取图像数据信息
   int OnStreamCB( MV_IMAGE_INFO *pInfo);
   //画图
   void DrawImage();
   //关闭相机、释放资源
```



void OnClose();




图 1-4-2 Microsoft Visual Studio 2010 添加对象,方法

在【demoDlg.cpp】文件中的CdemoDlg类构造函数中添加:

```
,m_bRun(FALSE)
```

,m_hCam(NULL)




图 1-4-3 Microsoft Visual Studio 2010 初始化对象

在【demoDlg.cpp】文件中的OnInitDialog函数中添加:

```
MVSTATUS_CODES r;
r = MVInitLib();
if (r != MVST_SUCCESS)
{
```



图 1-4-4 Microsoft Visual Studio 2010 初始化函数库、查找连接计算机的相机

在【打开相机】按钮,点击事件 BN_CLICKED 中添加:

int nCams = 0;

MVGetNumOfCameras(&nCams);

```
if( nCams == 0 )
   {
       MessageBox(" 没有找到相机,请确认连接和相机 IP 设置 ","提示
",MB_ICONWARNING);
       return;
   }
   MVSTATUS_CODES r = MVOpenCamByIndex(0, &m_hCam);
   if (m_hCam == NULL)
   {
       if (r == MVST_ACCESS_DENIED)
          MessageBox(" 无 法 打 开 相 机 , 可 能 正 被 别 的 软 件 控 制 ", " 提 示 ",
MB_ICONWARNING);
       else
          MessageBox("无法打开相机","提示",MB_ICONWARNING);
       return;
   }
   int w,h;
   MVGetWidth(m_hCam,&w);
   MVGetHeight(m_hCam,&h);
   MVGetPixelFormat(m_hCam,&m_PixelFormat);
```



m_image.CreateByPixelFormat(w,h,m_PixelFormat);

```
\label{lem:condition} GetDlgItem(IDC\_OpenCam)-> EnableWindow(false); \\ GetDlgItem(IDC\_StartGrab)-> EnableWindow(true); \\
```

GetDlgItem(IDC_CloseCam)->EnableWindow(false);

```
→ CdemoDlg
a | 🚱 🖪 🙈

    ▼ OnBnClickedOpencam()

                                          void CdemoDlg::OnBnClickedOpencam()
🤜 解决方案 "demo" (1 个项目)
  demo
                                              // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
  ▷ 🔓 外部依赖项
                                              int nCams = 0;
MVGetNumOfCameras(&nCams);
     ■ 头文件
                                              if(nCams == 0)
  ▲ 🗁 源文件
        demo.cpp
                                                  MessageBox("没有找到相机,请确认连接和相机IP设置","提示",MB_ICONWARNING);
        demoDlg.cpp
        stdafx.cpp
     资源文件
                                              MVSTATUS_CODES r = MVOpenCamByIndex(0, &m_hCam);
        demo.ico
                                              if (m_hCam == NULL)
        demo.rc
        demo.rc2
                                                  if (r == MVST_ACCESS_DENIED)
                                                      MessageBox("无法打开相机,可能正被别的软件控制","提示",MB_ICONWARNING);
     ReadMe.txt
                                                      MessageBox("无法打开相机","提示",MB_ICONWARNING);
                                             }
                                              int w, h;
MVGetWidth(m_hCam, &w)
                                              MVGetHeight (m_hCam, &h) :
MVGetPixelFormat (m_hCam, &m_PixelFormat)
                                              m_image.CreateByPixelFormat(w,h,m_PixelFormat);
                                              GetDlgItem(IDC_OpenCam)->EnableWindow(false);
GetDlgItem(IDC_StartGrab)->EnableWindow(true)
GetDlgItem(IDC_CloseCam)->EnableWindow(false)
```

图 1-4-5 Microsoft Visual Studio 2010 打开相机、创建图像信息

在【开始采集】按钮,点击事件 BN_CLICKED 中添加:

TriggerModeEnums enumMode;

```
MVGetTriggerMode(m_hCam, &enumMode);
if (enumMode != TriggerMode_Off)
{
    MVSetTriggerMode(m_hCam, TriggerMode_Off);
    Sleep(100);
}
```

```
MVStartGrab(m_hCam,StreamCB, (ULONG_PTR)this);
m_bRun = true;

GetDlgItem(IDC_OpenCam)->EnableWindow(false);
GetDlgItem(IDC_StartGrab)->EnableWindow(false);
GetDlgItem(IDC_CloseCam)->EnableWindow(true);
```




图 1-4-6 Microsoft Visual Studio 2010 开始采集,连续采集获取图像数据

获取原始图像数据,转成图像格式进行显示:

```
void CdemoDlg::DrawImage()
{
    CRect rct;
    GetDlgItem(pic)->GetClientRect(&rct);
    int dstW = rct.Width();
    int dstH = rct.Height();
```

```
CDC *pDC = GetDlgItem(pic)->GetDC();
     {
         pDC->SetStretchBltMode(COLORONCOLOR);
         m_image.Draw(pDC->GetSafeHdc(),0,0,dstW,dstH);
     }
     ReleaseDC(pDC);
 }
 int CdemoDlg::OnStreamCB( MV_IMAGE_INFO *pInfo)
 {
     MVInfo2Image(m_hCam,pInfo,&m_image);
     DrawImage();
     return 0;
 }
 int __stdcall StreamCB(MV_IMAGE_INFO *pInfo, ULONG_PTR nUserVal)
 {
     CdemoDlg *pDlg = (CdemoDlg *)nUserVal;
     return ( pDlg->OnStreamCB(pInfo) );
 }
注:int __stdcall StreamCB 该函数必须放在调用它的函数上面
```






图 1-4-7 Microsoft Visual Studio 2010 图像采集回调、画图函数实现

在【关闭相机】按钮,点击事件BN_CLICKED中添加:

```
MVStopGrab(m_hCam);

MVCloseCam(m_hCam);

m_bRun = false;

GetDlgItem(IDC_OpenCam)->EnableWindow(true);

GetDlgItem(IDC_StartGrab)->EnableWindow(false);
```

GetDlgItem(IDC_CloseCam)->EnableWindow(false);






图 1-4-8 Microsoft Visual Studio 2010 停止采集、关闭相机

在 IDD_DEMO_DIALOG 窗口关闭事件 WM_CLOSE 中添加:

```
void CdemoDlg::OnClose()
{
    if(m_bRun != false)
    {
        MVStopGrab(m_hCam);
    }
    MVTerminateLib();
```

}






图 1-4-9 Microsoft Visual Studio 2010 窗口关闭,停止采集、关闭相机、释放资源

第5步 工程运行

保证以上操作步骤正确无误后,开始运行程序,弹出如下界面,则证明运行成功 (注:64bit操作系统运行时,需要在"解决方案平台"中选择"x64";32bit操作系统运行时,需要在"解决方案平台"中选择"x86"




图 1-5-1 demo 程序编译成功界面

第6步 运行结果

依次点选红色方框按钮可进入连续采集图像界面,如下图所示



图 1-6-1 demo 连续采集图像界面

西安(总部)

电话: 4000-400-860

传真: 4000-400-860 转 3 Email: sales@xamv.com

深圳

电话: 0755-33034411

Email: sz.sale@xamv.com

北京

电话: 010-58246500

Email: tuxiangmv@126.com

上海

电话: 4000-400-860

Email: xamv10@126.com

©Microvision 2017

www.microvision.com.cn

Microvision 维视图像



维视图像营销 QQ 4000400860



维视图像微信 microvision400