Labo communication Arduino-PC

Projet S2ei

Hiver 2025

Instsallation de VScode

Installer VScode sur votre ordinateur


Ajouter l'extension PlatformIO

Ajouter le compilateur MinGW

Installation de VScode


Télécharger VScode

https://code.visualstudio.
com/download



Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.



Hiver 2023 J-P GOUIN 3

Installation de PlaformIO IDE


Dans le menu de gauche cliquer sur le bouton des extensions.

Ajouter PlatformIO IDE

OU

Télécharger

https://platformio.org/




Téléchargement de MinGW

Télécharger MinGW

https://sourceforge.net/
projects/mingw/

mingw: Les versions récents peuvent avoir des problèmes. Nous avons conçu le code avec la version 6.



Hiver 2023 J-P GOUIN 5

Étapes d'installation

Cliquez Install.

Gardez les options par défaut et cliquez Continue.

Une fois les fichiers téléchargés, cliquez sur Continue. L'Installation Manager (IM) devrait démarrer. Ce qui suit se passe dans l'IM.

Assurez-vous qu'à gauche, Basic Setup est sélectionné.

Dans la partie du haut de la section de droite, assurez-vous que dans la colonne

Package au moins les packages suivants sont sélectionnés en faisant un clic-droit sur chacun et en sélectionnant Mark for installation :


- mingw-developer-toolkit
- mingw32-base
- mingw32-gcc-g++
- msys-base


Sélectionnez Apply changes du menu Installation.

Dans la fenêtre qui apparait, nommée Schedule of Pending Actions, cliquez sur Apply.


Soyez patient pendant le téléchargement et l'installation. Ensuite, cliquez sur Close et vous pouvez quitter l'IM.

Écrire « Modifier les variables d'environnement système » dans le menu démarrer ou l'outil de recherche de Windows.






Modifier les 2 paramètres Path



Ajouter


C:\MinGW\bin



Hiver 2023 J-P GOUIN 10

Ajouter

C:\MinGW\bin



Fonctionnement

Montage physique


Explication du code

Modification du code

Branchements sur le Arduino

pinLED = 7

pinPOT = A0



Fonctionnement des codes

Ordinateur (Maître)

- 1. Envoie des données (état DEL)
- 2. Réception des données (temps et pot)
- 3. Affichage des données (temps et pot)
- 4. Pause de 500 ms
- 5. Retour à l'étape 1

Note: Le choix de 1000 ms est pour permettre à la DEL de clignoter à 1 Hz. Vous devrez changer ce paramètre.

Arduino (Escalave)


- 1. Réception des données (DEL)
- 2. Changement de l'état de la DEL
- 3. Lecture du potentiomètre
- 4. Envoie des données (temps et pot)
- 5. Pause de 10 ms
- 6. Retour à l'étape 1.

Note: Le choix de 10 ms est pour ne pas surcharger le processeur. Vous pouvez changer ce paramètre pour être compatible avec le pc.

Code pour application Arduino

Vous devez utiliser le logiciel VScode avec l'extension PlateformIO.

- 1. Ouvrir le code de départ dans le dossier Arduino.
- Compiler
- 3. Télécharger sur l'Arduino




Code pour application PC

Vous devez utiliser le logiciel VScode avec le compilateur MinGW.


- 1. Ouvrir le code de départ dans le dossier PC.
- 2. Compiler
 - a) Ouvrir un nouveau terminal dans le menu Terminal
 - b) Écrire la commande : g++ .\main.cpp .\include\serial\SerialPort.cpp
- 3. Exécuter
 - a) Écrire la commande : .\a.exe
 - b) Écrire le numéro du port USB (voir diapo suivantes)

Trouver le port USB du Arduino

Écrire « Gestionnaire de périphériques » dans le menu démarrer ou l'outil de recherche de Windows.



Trouver le port USB du Arduino



Modification des codes

Ajout d'entrées et de sorties, ainsi que les codes json associés

- Entrées : capteurs et boutons
- Sorties : DEL, affichage, moteurs...

Prétraitement des données sur le Arduino

- Moyenne des données
- Formatage des données analogiques
- Transformation en caractères ascii pour faciliter le débogage

Ajustement des temps de pause de 1000 ms sur le PC

Selon vos besoins et de la capacité du processeur

Communication avec code json avec VScode

Les *json* sont des chaines de caractères permettant de les retrouver dans les données transmises.

Les codes sont aussi pratiques pour afficher et reconnaître facilement les données.

```
// Structure de donnees JSON pour envoie et reception
int led state = 1;
int pot value = 0;
json j msg send, j msg rcv;
 // Boucle infinie pour la communication bidirectionnelle Arduino-PC
    j msg send["led"] = led state;
                                         // Création du message à envoyer
    if(!SendToSerial(arduino, j msg send)) {
                                                //Envoie au Arduino
        cerr << "Erreur lors de l'envoie du message. " << endl;</pre>
    // Reception message Arduino
    j msg rcv.clear(); // effacer le message precedent
    if(!RcvFromSerial(arduino, raw msg)) {
        cerr << "Erreur lors de la reception du message. " << endl;</pre>
    // Impression du message de l'Arduino, si valide
    if(raw msg.size()>0) {
                                                  // Transfert du message en ison
                                                 // Transfert dans la variable pot value
        pot value = j msg rcv["analog"];
        cout << "Message de l'Arduino: " << j msg rcv << endl;</pre>
    led state = !led state;
                                //Changement de l'etat led
    // Bloquer le fil pour environ 1 sec
    Sleep(1000); // 1000ms
```

Communication avec code json avec Arduino

Vous pouvez transmettre plus d'items dans la communication en ajout des *json* supplémentaires dans chacun des codes (PC et Arduino).

```
Envoit du message Json sur le port seriel */
/oid sendMsg() {
 StaticJsonDocument<500> doc:
 // Elements du message
 doc["time"] = millis();
 doc["analog"] = potValue;
 // Serialisation
 serializeJson(doc, Serial);
 Serial.println();
 shouldSend = false;
void readMsg(){
 // Lecture du message Json
 StaticJsonDocument<500> doc:
 JsonVariant parse msg;
 // Lecture sur le port Seriel
 DeservationError error = deservativeJson(doc, Serval);
 shouldRead = false;
 // Si erreur dans le message
 if (error) {
   Serial.print("deserialize() failed: ");
   Serial.println(error.c str());
   return:
 // Analyse des éléments du message message
 parse msg = doc["led"];
 1† (!parse_msg.1sNull()) {
  // mettre la led a la valeur doc["led"]
   digitalWrite(pinLED,doc["led"].as<bool>());
```

Hiver 2023 J-P GOUIN 21

Vous devez vous assurer de ne pas avoir d'autre communication USB ouverte avec le Arduino.

• Ex: Serial monitor ouvert dans VScode.

Mettre les mêmes code Json dans l'ordi et le Arduino.

Attention
Bugs possibles

Pin out Arduino Méga

Ceci pourra vous aider à faire votre allocation de broches et faire vos branchements.

