类型	元件符号	元件编号	个数	Modbus 地址（十六进制）	Modbus 地址（十进制）
	HCD※1	HCD0~HCD95	96	C080~C0DF	49280~49375
	HSCD※1	HSCD0~HSCD31	32	C480~C49F	50304~50335
	FD※2	FD0~FD5119	5120	C4C0~D8BF	50368~55487
	SFD※2	SFD0~SFD1999	2000	E4C0~EC8F	58560~60559
	FS※2	FS0~FS47	48	F4C0~F4EF	62656~62703

2）XD5、XDM、XDC、XD5E、XDME、XL5、XL5E、XLME 系列 Modbus 地址与内部软元件对照表：

类型	元件符号	元件编号	个数	Modbus 地址（十六进制）	Modbus 地址（十进制）
线圈、位对象	M	M0~M20479	20480	0~4FFF	0~20479
	X	X0~X77（本体）	64	5000~503F	20480~20543
		X10000~X10077（#1 模块）	64	5100~513F	20736~20799
		X10100~X10177（#2 模块）	64	5140~517F	20800~20863
		X10200~X10277（#3 模块）	64	5180~51BF	20864~20927
		X10300~X10377（#4 模块）	64	51C0~51FF	20928~20991
		X10400~X10477（#5 模块）	64	5200~523F	20992~21055
		X10500~X10577（#6 模块）	64	5240~527F	21056~21119
		X10600~X10677（#7 模块）	64	5280~52BF	21120~21183
		X10700~X10777（#8 模块）	64	52C0~52FF	21184~21247
		X11000~X11077（#9 模块）	64	5300~533F	21248~21311
		X11100~X11177（#10 模块）	64	5340~537F	21312~21375
		X11200~X11277（#11 模块）	64	5380~53BF	21376~21439
		X11300~X11377（#12 模块）	64	53C0~53FF	21440~21503
		X11400~X11477（#13 模块）	64	5400~543F	21504~21567
		X11500~X11577（#14 模块）	64	5440~547F	21568~21631
		X11600~X11677（#15 模块）	64	5480~54BF	21632~21695
		X11700~X11777（#16 模块）	64	54C0~54FF	21696~21759
		X20000~X20077（#1 BD）	64	58D0~590F	22736~22799
		X20100~X20177（#2 BD）	64	5910~594F	22800~22863
		X30000~X30077（#1 ED）	64	5BF0~5C2F	23536~23599
	Y	Y0~77（本体）	64	6000~603F	24576~24639
		Y10000~Y10077（#1 模块）	64	6100~613F	24832~24895
		Y10100~Y10177（#2 模块）	64	6140~617F	24896~24959
		Y10200~Y10277（#3 模块）	64	6180~61BF	24960~25023
		Y10300~Y10377（#4 模块）	64	61C0~61FF	25024~25087
		Y10400~Y10477（#5 模块）	64	6200~623F	25088~25151
		Y10500~Y10577（#6 模块）	64	6240~627F	25152~25215
		Y10600~Y10677（#7 模块）	64	6280~62BF	25216~25279
		Y10700~Y10777（#8 模块）	64	62C0~62FF	25280~25343
		Y11000~Y11077（#9 模块）	64	6300~633F	25344~25407
		Y11100~Y11177（#10 模块）	64	6340~637F	25408~25471
		Y11200~Y11277（#11 模块）	64	6380~63BF	25472~25535
		Y11300~Y11377（#12 模块）	64	63C0~63FF	25536~25599
		Y11400~Y11477（#13 模块）	64	6400~643F	25600~25663
		Y11500~Y11577（#14 模块）	64	6440~647F	25664~25727
		Y11600~Y11677（#15 模块）	64	6480~64BF	25728~25791

类型	元件符号	元件编号	个数	Modbus 地址（十六进制）	Modbus 地址（十进制）
		Y11700~Y11777（#16 模块）	64	64C0~64FF	25792~25855
		Y20000~Y20077（#1 BD）	64	68D0~690F	26832~26895
		Y20100~Y20177（#2 BD）	64	6910~694F	26896~26956
		Y30000~Y30077（#1 ED）	64	6BF0~6C2F	27632~27695
	S	S0~S7999	8000	7000~8F3F	28672~36671
	SM	SM0~SM4095	4096	9000~9FFF	36864~40959
	T	T0~T4095	4096	A000~AFFF	40960~45055
	C	C0~C4095	4096	B000~BFFF	45056~49151
	ET	ET0~ET39	40	C000~C027	49152~49191
	SEM	SEM0~SEM127	128	C080~C0FF	49280~49407
	HM※1	HM0~HM6143	6144	C100~D8FF	49408~55551
	HS※1	HS0~HS999	1000	D900~DCEF	55552~56551
	HT※1	HT0~HT1023	1024	E100~E4FF	57600~58623
	HC※1	HC0~HC1023	1024	E500~E8FF	58624~59647
	HSC※1	HSC0~HSC39	40	E900~E927	59648~59687
寄存器、字对象	D	D0~D20479	20480	0~4FFF	0~20479
	ID	ID0~ID99（本体）	100	5000~5063	20480~20579
		ID10000~ID10099（#1 模块）	100	5100~5163	20736~20835
		ID10100~ID10199（#2 模块）	100	5164~51C7	20836~20935
		ID10200~ID10299（#3 模块）	100	51C8~522B	20936~21035
		ID10300~ID10399（#4 模块）	100	522C~528F	21036~21135
		ID10400~ID10499（#5 模块）	100	5290~52F3	21136~21235
		ID10500~ID10599（#6 模块）	100	52F4~5357	21236~21335
		ID10600~ID10699（#7 模块）	100	5358~53BB	21336~21435
		ID10700~ID10799（#8 模块）	100	53BC~541F	21436~21535
		ID10800~ID10899（#9 模块）	100	5420~5483	21536~21635
		ID10900~ID10999（#10 模块）	100	5484~54E7	21636~21735
		ID11000~ID11099（#11 模块）	100	54E8~554B	21736~21835
		ID11100~ID11199（#12 模块）	100	554C~55AF	21836~21935
		ID11200~ID11299（#13 模块）	100	55B0~5613	21936~22035
		ID11300~ID11399（#14 模块）	100	5614~5677	22036~22135
		ID11400~ID11499（#15 模块）	100	5678~56DB	22136~22235
		ID11500~ID11599（#16 模块）	100	56DC~573F	22236~22335
		ID20000~ID20099（#1 BD）	100	58D0~5933	22736~22835
		ID20100~ID20199（#2 BD）	100	5934~5997	22836~22935
		ID30000~ID30099（#1 ED）	100	5BF0~5C53	23536~23635
	QD	QD0~QD99（本体）	100	6000~6063	24576~24675
		QD10000~QD10099（#1 模块）	100	6100~6163	24832~24931
		QD10100~QD10199（#2 模块）	100	6164~61C7	24932~25031
		QD10200~QD10299（#3 模块）	100	61C8~622B	25032~25131
		QD10300~QD10399（#4 模块）	100	622C~628F	25132~25231
		QD10400~QD10499（#5 模块）	100	6290~62F3	25232~25331
		QD10500~QD10599（#6 模块）	100	62F4~6357	25332~25431
		QD10600~QD10699（#7 模块）	100	6358~63BB	25432~25531
		QD10700~QD10799（#8 模块）	100	63BC~641F	25532~25631
		QD10800~QD10899（#9 模块）	100	6420~6483	25632~25731
		QD10900~QD10999（#10 模块）	100	6484~64E7	25732~25831
		QD11000~QD11099（#11 模块）	100	64E8~654B	25832~25931

类型	元件符号	元件编号	个数	Modbus 地址（十六进制）	Modbus 地址（十进制）
		QD11100~QD11199（#12 模块）	100	654C~65AF	25932~26031
		QD11200~QD11299（#13 模块）	100	65B0~6613	26032~26131
		QD11300~QD11399（#14 模块）	100	6614~6677	26132~26231
		QD11400~QD11499（#15 模块）	100	6678~66DB	26232~26331
		QD11500~QD11599（#16 模块）	100	66DC~673F	26332~26431
		QD20000~QD20099（#1 BD）	100	68D0~6933	26832~26931
	QD	QD20100~QD20199（#2 BD）	100	6934~6997	26932~27031
		QD30000~QD30099（#1 ED）	100	6BF0~6C53	27632~27731
	SD	SD0~SD4095	4096	7000~7FFF	28672~32767
	TD	TD0~TD4095	4096	8000~8FFF	32768~36863
	CD	CD0~CD4095	4096	9000~9FFF	36864~40959
	ETD	ETD0~ETD39	40	A000~A027	40960~40999
	HD※1	HD0~HD6143	6144	A080~B87F	41088~47231
	HSD※1	HSD0~HSD1023	1024	B880~BC7F	47232~48255
	HTD※1	HTD0~HTD1023	1024	BC80~C07F	48256~49279
	HCD※1	HCD0~HCD1023	1024	C080~C47F	49280~50303
	HSCD※1	HSCD0~HSCD39	40	C480~C4A7	50304~50343
	FD※2	FD0~FD8191	8192	C4C0~E4BF	50368~58559
	SFD※2	SFD0~SFD4095	4096	E4C0~F4BF	58560~62655
	FS※2	FS0~FS47	48	F4C0~F4EF	62656~62703

3）XDH、XLH 系列 Modbus 地址与内部软元件对照表：

类型	元件符号	元件编号	个数	Modbus 地址（十六进制）	Modbus 地址（十进制）
线圈、位对象	M	M0~M20479	20480	0~4FFF	0~20479
	X	X0~X77（本体）	64	5000~503F	20480~20543
		X10000~X10077（#1 模块）	64	5100~513F	20736~20799
		X10100~X10177（#2 模块）	64	5140~517F	20800~20863
		X10200~X10277（#3 模块）	64	5180~51BF	20864~20927
		X10300~X10377（#4 模块）	64	51C0~51FF	20928~20991
		X10400~X10477（#5 模块）	64	5200~523F	20992~21055
		X10500~X10577（#6 模块）	64	5240~527F	21056~21119
		X10600~X10677（#7 模块）	64	5280~52BF	21120~21183
		X10700~X10777（#8 模块）	64	52C0~52FF	21184~21247
		X11000~X11077（#9 模块）	64	5300~533F	21248~21311
		X11100~X11177（#10 模块）	64	5340~537F	21312~21375
		X11200~X11277（#11 模块）	64	5380~53BF	21376~21439
		X11300~X11377（#12 模块）	64	53C0~53FF	21440~21503
		X11400~X11477（#13 模块）	64	5400~543F	21504~21567
		X11500~X11577（#14 模块）	64	5440~547F	21568~21631
		X11600~X11677（#15 模块）	64	5480~54BF	21632~21695
		X11700~X11777（#16 模块）	64	54C0~54FF	21696~21759
		X20000~X20077（#1 BD）	64	58D0~590F	22736~22799
		X20100~X20177（#2 BD）	64	5910~594F	22800~22863
		X30000~X30077（#1 ED）	64	5BF0~5C2F	23536~23599
	Y	Y0~77（本体）	64	6000~603F	24576~24639
		Y10000~Y10077（#1 模块）	64	6100~613F	24832~24895
		Y10100~Y10177（#2 模块）	64	6140~617F	24896~24959