

BUKU PANDUAN PENGGUNA (USER MANUAL)
APLIKASI RETASE & KUBIKASI MATERIAL LEMBU

Versi: 1.0 Tanggal Update: Maret 2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	3
2. MENU UTAMA (LANDING PAGE) & SUPER ADMIN	4
3. INPUT DATA (Tab 1: Input & History)	4
4. RIWAYAT, EDIT & HAPUS DATA (Tab 1 Bawah).....	5
5. LAPORAN, GRAFIK & PENGATURAN KERTAS (Tab 2: Laporan & Grafik).....	6
6. EKSPOR DOKUMEN (Tab 3: Export Dokumen)	7
7. PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)	8

1. PENDAHULUAN

Aplikasi ini dirancang khusus untuk mempermudah pencatatan, pemantauan, dan pembuatan laporan otomatis terkait jumlah Retase (Trip) dan Kubikasi (m^3) material (Tanah, Pasir, Batu, dll) pada lokasi proyek. Sistem ini akan menghitung kubikasi secara otomatis berdasarkan Jumlah Retase dikali Kapasitas (Isi per 1 Ret).

2. MENU UTAMA (LANDING PAGE) & SUPER ADMIN

Saat pertama kali membuka aplikasi, Anda akan berada di Halaman Utama.

- **Buat Lokasi Baru (Kanan):** Digunakan untuk mendaftarkan area proyek baru. Masukkan Nama Lokasi dan buat Password. **Peringatan:** Catat password Anda, karena tidak dapat diubah setelah dibuat.
- **Masuk ke Lokasi Proyek (Kiri):** Pilih nama lokasi dari *dropdown*, masukkan password yang sesuai, lalu klik **Masuk Lokasi**.
- **Menu Super Admin (Sidebar Kiri):** Khusus untuk Administrator (menggunakan password rahasia Super Admin di sistem). Berfungsi untuk **Menghapus Lokasi Permanen** beserta seluruh data transaksi di dalamnya jika proyek sudah selesai atau data salah dibuat.

3. INPUT DATA (Tab 1: Input & History)

Setelah masuk ke lokasi, Anda akan langsung berada di Dashboard Proyek pada **Tab 1**.

Untuk memasukkan data laporan harian, isi form berikut:

1. **Tanggal:** Pilih tanggal aktivitas retase.
2. **Keterangan (Opsional):** Bisa diisi shift, nama pengawas, atau kondisi cuaca (contoh: "Shift Siang - Hujan").
3. **Jumlah Retase (Trip):** Masukkan total rit/trip yang dilakukan kendaraan.
4. **Isi / 1 Ret (m^3):** Masukkan kapasitas atau estimasi muatan per 1 kali jalan (contoh: 5.6 m^3).
5. Klik tombol biru **Simpan Data**. Sistem otomatis mengalikan Jumlah Retase x Isi per Ret menjadi total Kubikasi harian.

4. RIWAYAT, EDIT & HAPUS DATA (Tab 1 Bawah)

Scroll ke bagian bawah di Tab 1, Anda akan menemukan menu riwayat (History).

- **Tampilan Riwayat:** Sistem menampilkan 50 data terakhir yang diinput agar aplikasi tidak lambat (lemot). Kolom ini bisa di-*scroll* (gulir) ke bawah.
- **Tombol Aksi:** Di sebelah kanan setiap data terdapat tombol:
 -  **(Edit):** Untuk mengubah tanggal, jumlah retase, atau isi per ret jika terjadi salah ketik.
 -  **(Hapus):** Untuk menghapus baris data tersebut secara permanen dari laporan.
- **Filter Tanggal:** Jika data yang ingin diedit sudah tertumpuk/lama, centang kotak "**Gunakan Filter Tanggal Riwayat**", lalu pilih tanggalnya untuk memunculkan data pada hari spesifik tersebut.

5. LAPORAN, GRAFIK & PENGATURAN KERTAS (Tab 2: Laporan & Grafik)

Berfungsi untuk memantau ringkasan kinerja proyek dalam rentang waktu tertentu.

- **Filter Periode:** Tentukan "Mulai" dan "Sampai" tanggal berapa laporan ingin dilihat. Sistem akan memunculkan Angka **TOTAL KUBIKASI** dan **Total Retase** dalam blok warna biru di atas.
- **Pengaturan Nama Laporan & Proyek (Menu Lipat / Expander):** Klik menu ini jika Anda ingin mengubah kop laporan sebelum dicetak.
 - *Judul Laporan Utama* (Bawaan: JUMLAH RETASE DAN KUBIKASI OB)
 - *Jenis Material:* Anda bisa mengetik material apa saja secara bebas (contoh: TANAH, PASIR SILIKA, OB, dll). Teks ini akan menyambung di belakang judul.
 - *Nama Lokasi:* Untuk mengedit nama proyek.
- **Grafik Visual & Tabel:** Tersedia Grafik Harian (warna Biru), Grafik Bulanan (warna Oranye), serta Tabel Detail Data mentah yang siap dievaluasi secara digital tanpa perlu download.

6. EKSPOR DOKUMEN (Tab 3: Export Dokumen)

Gunakan tab ini untuk mencetak atau mendownload laporan siap kumpul dalam format PDF, Excel, dan Microsoft Word.

Pilihan Mode Kertas:

1. **Mode Standard:** Format memanjang ke bawah (Portrait). Grafik berada di atas, dan tabel rincian berada di bawahnya. Jika data panjang, halaman otomatis bersambung ke bawah.
2. **Mode 1 Bulan 1 Kertas (Landscape):** Halaman akan dilebarkan. Tabel akan berada di sebelah kiri, dan Grafik akan berada di sebelah kanan (berdampingan). Tinggi kertas otomatis memanjang jika baris data dalam 1 bulan sangat banyak, memastikan tidak ada data yang terpotong.

Cara Ekspor: Pilih Tanggal Awal & Akhir, Pilih Mode Kertas, Klik Format yang diinginkan (PDF / Excel / Word). File otomatis tersimpan di komputer/HP Anda.

7. PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)

- **Tanya: Lupa Password masuk ke Lokasi Proyek?**
 - *Jawab:* Hubungi Super Admin atau bagian IT Database. Saat ini aplikasi tidak memiliki tombol "Lupa Password" untuk alasan keamanan.
- **Tanya: Grafik Harian terlihat menumpuk baris tanggalnya?**
 - *Jawab:* Ini wajar jika Anda menarik data lebih dari 15 hari. Sistem sudah dilengkapi auto-scaling (grafik melebar otomatis). Jika di aplikasi masih rapat, saat diekspor ke PDF/Excel (terutama Mode Landscape), ukuran grafik akan kembali normal dan lebih renggang.
- **Tanya: Angka Kubikasi memiliki banyak angka desimal di belakang koma?**
 - *Jawab:* Aplikasi telah diatur secara otomatis membulatkan angka menjadi 1 hingga 2 angka di belakang koma (contoh: 56.40 m³) pada hasil cetakan cetak Excel dan PDF agar laporan terlihat rapi.