Sieci komputerowe		

Część I

Wprowadzenie Modele OSI/ISO i TCP/IP Podstawowe pojęcia

Potrzeba standaryzacji

- DZIŚ: ogromne zapotrzebowanie na globalną komunikację między komputerami, wolno stojący komputer to już rzadkość
- DAWNIEJ: systemy zamknięte programy do obsługi sieci, często asemblerowe, pisane na lokalne potrzeby trudne do testowania i nieprzenośne
- Rozwiązanie: opracowanie i przestrzeganie zespołu norm pozwalających na wzajemne porozumiewanie się komputerów
- Koniec lat siedemdziesiątych: powstanie standardu ISO: ISO Reference Model for Open Systems Interconnections - ramy dla koordynacji nowych standardów
- Systemy otwarte: pozwalające na współpracę sprzętu i oprogramowania różnych producentów, zbudowane zgodnie z pewną normą, zdolne do wymiany informacji z innymi systemami otwartymi

Ważniejsze organizacje

- ISO International Standards Organization
- IEEE Institute of Electronics and Electrical Engineers
 - forum standaryzacyjne. Grupa 802 zajmuje się standaryzacją sieci lokalnych
- IETF Internet Engineering Task Force
 grupa opracowująca standardy na poziomie TCP/IP
- ITU-T International Telecommunication Union - Telecommunications Sector
- TIA/EIA Telecommunications Industry Associations/ Electronics Industry Association
 - organizacja zajmująca się m.in. określaniem norm dotyczących okablowania

Dokumenty RFC (Request for Comments)

- Oficjalne dokumenty opisujące standardy sieciowe
 - proces publikowania nadzorowany przez IETF
 - podstawowe dokumenty specjalistów
 - numerowane, np. RFC 3550
 - najstarszy: RFC 1 (7 kwietnia 1969) Host Software
 - jeden z najnowszych: RFC 7465 Prohibiting RC4 Cipher Suites (luty 2015)
 - kolejne wersje unieważniają poprzednie
 - dostępne darmowo, np. www.rfc-editor.org
 lub rfc-ref.org

Zadanie:

Przejrzeć kilka dokumentów RFC i zapoznać się z ich konstrukcją

Warstwy modelu OSI/ISO

APLIKACJI

PREZENTACJI

SESJI


TRANSPORTOWA

SIECIOWA

ŁĄCZA DANYCH

FIZYCZNA

Warstwa ta odpowiedzialna jest za kodowanie strumienia danych przekazywanych jej przez wyższe warstwy do postaci sygnałów odpowiednich dla medium transmisyjnego, najczęściej impulsów elektrycznych. Przedmiotem zainteresowania tej warstwy są poziom napięcia, kodowanie sygnału, media transmisyjne.



Protokół komunikacyjny


Zestaw reguł wymiany informacji zarówno danych użytkownika jak i informacji kontrolnej z odpowiadającą warstwą w innym systemie

Protokół = {składnia wiadomości, reguły wymiany}

Komunikacja w modelu warstwowym

- W obrębie obu komunikujących się systemów:
 - każda z implementacji warstw modelu OSI/ISO w jednym systemie komunikuje się z implementacją tej samej warstwy w drugim systemie: komunikacja typu peer-to-peer
 - implementacja innego systemu może być zupełnie inna pod warunkiem zachowania wymagań protokołu (interfejsu)
- W obrębie jednego systemu:
 - implementacja każdej warstwy jest niezależna od innej
 - pomiędzy bezpośrednio położonymi warstwami istnieje dobrze zdefiniowany interfejs

Komunikacja w modelu warstwowym, cd.




Komunikacja w modelu warstwowym, cd.

- Porcja danych na poziomie warstwy N nosi nazwę N-PDU (protocol data unit) i składa się z trzech podstawowych części:
 - nagłówek (ang. *header*)
 - pole danych (ang. payload)
 - zakończenie ramki (ang. trailer)
- PDU z poziomu warstwy N+1 jest enkapsulowane w PDU warstwy N tzn. ramka poziomu N+1 jest zawarta w polu danych ramki poziomu N

Uwaga odnośnie nazewnictwa PDU:

ramka Ethernet (warstwa II), pakiet lub datagram IP (warstwa III), datagram UDP (warstwa IV), segment TCP (warstwa IV)



Proces dekapsulacji

- Strona nadawcza dokonuje procesu enkapsulacji
- Strona odbiorcza musi wiedzieć jak interpretować pole danych poszczególnych warstw
 - pole "typ" w ramce Ethernet
 - pole "protokół" w datagramie IP
 - numer portu w datagramie UDP lub segmencie TCP



Zalety modelu warstwowego


- Umożliwia niezależny rozwój warstw
- Zmniejsza złożoność systemów
- Standaryzuje interfejsy
- Zapewnia współpracę pomiędzy urządzeniami pochodzącymi od różnych producentów
- Przyspiesza rozwój
- Ułatwia uczenie (się)


Pytania kontrolne

- ? Czy rozumiem koncepcję modelu warstwowego?
- ? Czy rozumiem zalety modelu warstwowego?
- ? Czy znam dwa podstawowe modele warstwowe?
- ? Czy znam podstawowe zadania poszczególnych warstw?
- ? Czy rozumiem proces enkapsulacji i dekapsulacji?

Sieci komputerowe - podział

- Sieci rozległe WAN (Wide Area Network)
 - łączą sieci lokalne, przykładem jest globalna sieć Internet
- Sieci miejskie MAN (Metropolitan Area Network)
- Sieci lokalne LAN (Local Area Network)
 - biura, uczelnie, fabryki
- Sieci personalne PAN (Personal Area Network), BAN (Body Area Network)





Typy sieci wg rodzaju komutacji

- Komutacja co to?
- Sieci z komutacją łączy (circuit switching)
 - tradycyjna telefonia, POTS (Plain Old Telephone Service)
 - ISDN
 - telefonia komórkowa 2G
- Sieci z komutacją pakietów (packet switching)
 - IP
 - X.25, Frame Relay
 - technologie komórkowe 2.5 G, 3G i 4G

Tryby transmisji

- simplex transmisja jest możliwa tylko w jedną stronę (ulica jednokierunkowa)
- half-duplex transmisja możliwa jest w obie strony, ale w danym czasie tylko w jedną (mijanka na remontowanym moście)
- duplex równoczesna transmisja w obie strony (ulica dwukierunkowa)

DTE a DCE

- DTE Data Terminal Equipment
 - urządzenia końcowe
 - komputery, routery
- DCE Data Communication Equipment (też: Data Circuit Terminating Equipment)
 - urządzenia pośredniczące w transmisji
 - regeneratory sygnału, mostki, przełącznice, modemy, serwery komunikacyjne

Bandwidth i throughput

- Szerokość pasma (ang. bandwidth)
 - wyraża maksymalną teoretyczną przepustowość sieci
 - podstawową jednostką jest bit/s
- Przepływność (ang. throughput)
 - wyraża aktualne możliwości sieci w zakresie przesyłania danych sieci; jest mniejsza lub równa od teoretycznej
 - jednostką jest bit/s
 - wielkość ta zależy m.in. od:
 - wydajności sprzętu zarówno komputerów końcowych jak i elementów pośredniczących
 - obciążenia sieci, a więc od aktywności innych użytkowników
 - typu danych (przede wszystkim narzutu na pola kontrolne)

Nawet w bardzo mało obciążonej sieci Ethernet 10 Mb/s nie da się przesyłać więcej niż 6-7 Mb/s danych użytkownika

Część II Warstwa fizyczna sieci

Problemy w transmisji danych Media transmisyjne Kodowanie informacji Urządzenia warstwy fizycznej

Zadania warstwy fizycznej

- Przesłanie danych między nadawcą a odbiorcą
- Zapewnienie medium transmisyjnego
- Określenie mechanicznej i elektrycznej specyfikacji połączenia
- Kodowanie strumienia danych kierowanego z warstw wyższych do postaci odpowiedniej dla medium

Problemy w transmisji danych	

Prędkość i czas propagacji

- Wielkość skończona
- Przyjmuje się wartość ok. 2/3 c
- RTT round-trip-time
- 1 km ile wędruje sygnał?
- Polska-USA (Kraków Nowy Jork) ile wędruje sygnał?

Tłumienność (ang. attenuation)

- Wynika z osłabienia amplitudy sygnału w czasie transmisji
- Narzuca ograniczenia na długość medium
- Zależy od wielu czynników
 - rodzaju przewodnika
 - częstotliwości
 - innych np. temperatury

Tłumienność, cd.

- Wyrażana w decybelach/km
 - 10log(P1/P2) [dB]; P1,P2 [W]
 - 20log(V1/V2) [dB]; V1,V2 [V]
- Przykładowo:
 - dwukrotny spadek mocy to spadek o 3dB
 - dziesięciokrotny spadek to spadek o 10dB
 - stukrotny spadek to spadek o 20dB

Zniekształcenia sygnału (ang. distortion)

- Zewnętrzne
 - EMI, RFI, m.in. inni nadawcy w sieci bezprzewodowej
- Wewnętrzne
 - od innych kabli w skrętce (ang. crosstalk)
 - NEXT: Near End Crosstalk: zakłócenie na innych parach mierzone po stronie nadajnika
 - FEXT: Far End Crosstalk: zakłócenie na innych parach mierzone po drugiej stronie kabla, mniejsze znaczenie niż NEXT
- Zmniejszanie przez
 - ekranowanie medium podnosi koszt
 - wzajemne znoszenie zakłóceń
 - właściwy sposób prowadzenia okablowania

Grafika: www.cisco.com


Podsumowanie


- Wspomniane czynniki powinny być uwzględnione przy projektowaniu sieci!
 - właściwy typ medium
 - odpowiednie długości medium
 - odpowiednie zrealizowane okablowanie
- Stopa błędu (ang. BER, bit error rate)
 - w sieciach przewodowych nawet tylko 10^{-}
 - w sieciach bezprzewodowych nawet aż 10⁻⁴

Media komunikacyjne		

Media komunikacyjne


- Przewodowe
 - kable
 - światłowody
- Bezprzewodowe
 - radiowe (np. 802.11, Bluetooth)
 - podczerwień (np. IrDA)





Skrętka


- Kable miedziane skręcone w przewodzie parami
- Dwa kable w parze służą do transmisji tego samego sygnału
- Samoredukcja zakłóceń (cancellation)



Grafika: www.cisco.com

Skrętka - rodzaje

- Ekranowana (STP shielded twisted pair)
 - ekran nie będący częścią obwodu
 - większa odporność na zakłócenia zewnętrzne (EMI/RFI)
 - dość droga, znowu coraz bardziej popularna
 - odmiana: FTP/ScTP (Foiled/Screened Twisted Pair)
- Nieekranowana (UTP unshielded twisted pair)
 - łatwiejsza w instalacji
 - tańsza



Skrętka – kategorie

- Kategorie
 - kategoria 5, kategoria 5e 4 pary, do 100 MHz do 100m (1000BASE-T, 5e -> 2.5GBASE-T)
 - kategoria 6 do 250 MHz (5GBASE-T, 10GBASE-T do 55m)
 - kategoria 6a do 500 MHz (5GBASE-T, 10GBASE-T)
 - kategoria 7 do 600 MHz (5GBASE-T, 10GBASE-T)
 - kategoria 7a do 1000 MHz (5GBASE-T, 10GBASE-T)
 - kategoria 8/8.1 do 2000 MHz (25GBASE-T, 40GBASE-T)
 - kategoria 8.2 do 2000 MHz (25GBASE-T, 40GBASE-T)
- Tłumienność (zależna od kategorii i częstotliwości):
 - 10 MHz, kategoria 3 9,8 dB/100 m
 - 10 MHz, kategoria 5 6,6 dB/100 m
 - 100 MHz, kategoria 5 22 dB/100 m

Kabel koncentryczny


- Dwa współosiowo ułożone kable rozdzielone warstwą izolatora
- Zewnętrzny przewód pełni rolę ekranu zmniejszając zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne
- Dwa rodzaje:
 - "cienki", o średnicy 0,25", maksymalna długość segmentu (w standardzie Ethernet) 185 metrów
 - "gruby", o średnicy 0,5", maksymalna długość segmentu (w standardzie Ethernet) 500 metrów


Kabel koncentryczny

- Pozwala na budowanie dłuższych segmentów niż skrętka
- Lepsza niż w skrętce odporność na zakłócenia
- Niewygodny w instalacji i eksploatacji
- Praktycznie wyszedł z użytku, nie jest polecany w nowych instalacjach
- Kabel podobny do koncentrycznego Twinaxial cabling (Twinax) - 10G Ethernet (10m), 100G Ethernet (7m)
- Reszta na laboratorium









Światłowód, cd.

- Nadajnik: LED lub dioda laserowa
- Odbiornik: fotodioda
- Odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, nie emituje ich także na zewnątrz



- Bardzo wysoka szybkość transmisji (powyżej 100 Mb/s)
- Zwielokrotnienie falowe (D)WDM ((Dense) Wavelength Division Multiplexing)
- Niska tłumienność (ok. 0,5-1,5 dB/km)
- Droższy w porównaniu z innymi typami mediów
- Trudny w instalacji

Grafika: www.cisco.com


Światłowód – okna transmisji 850 nm 1310 nm 1550 nm 1550 nm Grafika: www.fiber-optics.info/fiber-history.htm




Cladding

- Jednomodowe (SMF)
 - jedna wiązka światła
 - wymiary: 9/125 μm
 - nadajnik: dioda laserowa

 - zasięg: do ok. 120 km
 - droższe układy nadawcze i medium
 - zastosowanie: głównie WAN
- Wielomodowe (MMF)
 - wiele wiązek, większa dyspersja
 - większa tłumienność
 - wymiary: 62,5/125 μm
 - nadajnik: dioda luminescencyjna
 - zasięg: do ok. 2 km
 - zastosowanie: głównie LAN
- UWAGA: długość*przepustowość=const





Grafika: ww.fiber-optics.info

Media bezprzewodowe

- Zakres podczerwieni
 - niewielki zasięg
 - brak przenikalności przez ściany budynku
 - możliwość wielokrotnego wykorzystania
 - duża odporność na interferencje magnetyczne, mała na promieniowanie widzialne
 - diody LED lub diody laserowe
 - pasmo nielicencjonowane
- Zakres częstotliwości radiowych (2,4 GHz), ISM
 - większy zasięg
 - bezprzewodowa sieć lokalna

Reprezentacja kodów

- Doprowadzenie informacji do postaci możliwej do przesłania w konkretnym medium
 - w przewodzie miedzianym: zmiana napięcia
 - w światłowodzie: zmiana natężenia światła
 - w transmisji bezprzewodowej lub analogowej (modem): modulacja fali nośnej: AM, FM, PM


Kodowanie informacji

- Doprowadzenie informacji do postaci odpowiedniej do przesłania w konkretnych warunkach
 - nie zawsze postać binarna, np. kodowanie 8B/6T (trójwartościowe)
 - zapewnienie samosynchronizacji sygnału, np. kodowanie Manchester
 - obniżenie częstotliwości, np. kodowanie 8B/6T


Zapis xB/yQ oznacza, że x bitów jest reprezentowanych w postaci y sygnałów o wartościowości Q (B – binarnych, T – trójwartościowych)



- NRZ i NRZI szybkość sygnalizacji = szybkość transmisji
- kody Manchester szybkość sygnalizacji jest dwa razy większa niż szybkość transmisji i są samosynchronizujące – łatwość synchronizacji strony odbiorczej



Przykłady kodów - kody różnicowe



- "O" to zmiana poziomu sygnału na początku okresu, "1"
 brak zmiany
- nieważna jest polaryzacja sygnału

Kodowanie blokowe xB/yB

- Dane dzielone na bloki po x bitów i zamieniane na y-bitowe symbole kodowe, x<y
- Nadmiarowość po co?
 - część symboli może być użyta do funkcji kontrolnych
 - wybierane są symbole o dużej zmienności
- W światłowodach używany wraz z fizycznym kodowaniem NRZ
- Stosowane kody:
 - 4B/5B, stosowane m.in. w
 - FDDI
 - Fast Ethernet 100Base-X, (skrętka i światłowód)
 - 8B/10B, stosowane m.in. w Gigabit Ethernet 1000Base-X (skrętka i światłowód)
- Wymaga większej częstotliwości: np. aby w 4B/5B uzyskać 100 Mb/s trzeba osiągnąć częstotliwość 125 MHz

Tabela kodów 4B/5B

wartość	kod	wartość	kod
0 (0000)	11110	8 (1000)	10010
1 (0001)	01001	9 (1001)	10011
2 (0010)	10100	A (1010)	10110
3 (0011)	10101	B (1011)	10111
4 (0100)	01010	C (1100)	11010
5 (0101)	01011	D (1101)	11011
6 (0110)	01110	E (1110)	11100
7 (0111)	01111	F (1111)	11101

Kodowanie symbolami o większej ilości poziomów

- Kodowanie 8B/6T
 - używane są symbole trójwartościowe
 - 8 bitów na 6 symbolach
 - potrzebujemy 256 (28), mamy 729 (36)
 - używa się tylko tych, które mają odpowiednią zmienność (co najmniej 2 zmiany) i zrównoważone sumaryczne napięcie (np. 00:-+00-+, 14:0--++0)
 - pozwala obniżyć częstotliwość wysyłania (np. zamiast 100 MHz 75 MHz)
 - używane w Fast Ethernet na skrętce kategorii 3

Aktywne urządzenia warstwy pierwszej

- Układ nadawczo-odbiorczy (transceiver)
 - zewnętrzny
 - zintegrowany z interfejsem sieciowym
- Regenerator sygnału (*repeater*)
 - zapewnia odtworzenie charakterystyki sygnału
 - pozwala zwiększyć rozmiar segmentu sieci
- Hub (wieloportowy regenerator sygnału)
 - używany w topologii gwiaździstej (może być centralnym punktem sieci)
 - regeneruje sygnał i przesyła na wszystkie pozostałe porty

Nieaktywne urządzenia warstwy pierwszej

- Kable
- Wtyczki
- Gniazdka
- Krosownice (patch-panel)

Okablowanie strukturalne

- Standard TIA/EIA 569
- Topologia (rozszerzonej) gwiazdy
- Pomieszczenia sieciowe, tzw. punkty dystrybucyjne (ang. WC – wiring closet)
- Okablowanie
 - horyzontalne (6+90+3 m)
 - UTP kategorii 5/5e
 - STP
 - światłowód MMF
 - szkieletowe
 - MCC, Main Cross Connect
 - ICC, Intermediate Cross Connect
- Dokumentacja sieci



KONIEC