Kinematyka


Autorzy:

Tomasz Cichowski

Piotr Dzioba

Rozstaw osi

- Mierzony od środka osi przedniej do środka osi tylnej
- Większy rozstaw osi w stosunku do długości pojazdu:
 - więcej miejsca dla pasażerów
 - mniejszy jest przy tym wpływ zmian obciążenia na rozkład masy przypadającej na poszczególne osie
 - mniejszy jest przedni i tylny zwis nadwozia
 - mniejsza tendencja do przechyłów wzdłużnych
 - możliwe zastosowanie bardziej miękkiego zawieszenia w celu zwiększenia komfortu jazdy
- Mniejszy rozstaw osi poprawia zwrotność przy takim samym kącie skrętu kół uzyskuje się mniejszy promień skrętu




Rozstaw osi

- Dąży się do uzyskania większego rozstawu osi
- Zależne jest to od formy nadwozia
- Samochód o nadwoziu kombilimuzyny z pochyłą ścianą tylną bardziej zwarta budowa i może mieć większy rozstaw osi w stosunku do swej długości niż samochód o nadwoziu sedan lub pochodnym od niego kombi
- Parametr porównawczy i


$$i_l = \frac{rozstaw osi}{długość pojazdu}$$

- Powinien być jak największy i wynosić:
 - □ 0,57 do 0,67 dla samochodów typu kombilimuzyna
 - □ 0,56 do 0,61 dla samochodów typu sedan
- ▶ Dla nadwozia typu coupé i może być nawet mniejsze od 0,56
- ▶ Dla samochodów małych i osiąga wartości do 0,72
- ► Wartości rozstawu osi mieszczą się zwykle w przedziale l = 2160 do 3040 mm

Rozstaw kół przednich bf i tylnych br ma istotny wpływ na zachowanie się pojazdu w ruchu na zakręcie oraz na jego przechyły poprzeczne



Rys. 3.4. W wypadku ogumienia bliźniaczego jako rozstaw kół b_r podaje się rozstaw średni. Należy zwrócić uwagę na zmniejszenie nośności opon (patrz punkt 2.2.5.3).




Rys. 3.90. Oznaczenia odległości dla kół osi przedniej: b_f – rozstaw kół przednich, r_{σ} – promień zataczania, w danym wypadku dodatni.

- Powinien być jak największy, jednak w stosunku do szerokości pojazdu nie powinien przekraczać pewnej określonej wartości
- Jeśli chodzi o koła przednie, to przy pełnym ugięciu zawieszenia i maksymalnym skręcie nie powinny one wchodzić w kolizję z błotnikami
- Rozstaw kół w samochodach osobowych wynosi zwykle bf lub r = 1210 do 1602mm
- Jako wskaźnik wykorzystania szerokości służy współczynnik ib, który powinien być jak największy


$$i_b = \frac{rozstaw \ k\acute{o}\acute{t}}{szeroko\acute{s}\acute{c} \ pojazdu} = 0,84 \ do \ 0,87$$

- Pionowe ruchy kół wywołują zmiany rozstawu kół w zawieszeniach niezależnych
- Zmiany te prowadzą do:
 - bocznego znoszenia opon
 - powstania sił bocznych, zwiększających opór toczenia, utrudniających utrzymanie prostoliniowego kierunku ruchu i wpływających na pracę układu kierowniczego




Rys. 3.5. Jeśli zawieszenie jest niezależne, pionowe ruchy kół podczas pokonywania falistych nierówności drogi wywołują zmiany rozstawu kół, czego skutkiem są kąty znoszenia kół α. Powodują one nie tylko powstanie sił bocznych, ale także utrudniają utrzymywanie prostoliniowego kierunku ruchu oraz zwiększają opór toczenia.


Konieczne jest wykreślne sprawdzenie zmian rozstawu kół przedniej i tylnej




Rys. 3.7. Graficzne wyznaczanie za pomocą szablonu z rys. 3.8 zmian rozstawu kół (w punkcie styku koła z jezdnią W) i toru ruchu zewnętrznego przegubu U drążka poprzecznego dla zawieszenia z podwójnymi wahaczami poprzecznymi.



Rys. 3.9. Wyznaczanie zmian rozstawu kół i toru ruchu zewnętrznego przegubu U drążka poprzecznego z zastosowaniem szablonu z rys. 3.8 dla zawieszenia z wahaczem wzdłużnym i poprzecznym. Opis zawieszenia na rys. 3.32 i 3.157 oraz w podrozdziale 9.4 w pracy [2].




Rys. 3.11. Wykreślne wyznaczanie za pomocą szablonu z rys. 3.10 zmian rozstawu kół oraz toru zewnętrznego przegubu drążka poprzecznego U dla zawieszenia z kolumnami prowadzącymi. Punkt C oznacza środek łożyska oporowego kolumny. Na rysunkach 1.8 i 3.139 punkt ten jest oznaczony jako E.



Rys. 3.12. W wypadku zawieszenia z pojedynczymi wahaczami poprzecznymi niskie położenie punktu obrotu wahacza P zapewnia zmniejszenie zmian rozstawu kół, powoduje przesunięcie środka bocznego przechyłu w dół z punktu Ro_1 do punktu Ro_2 oraz zapewnia większy rozstaw kół. Już przy obciążeniu pojazdu dwoma osobami występują w takim wypadku ujemne kąty pochylenia obu kół, co zapewnia korzystne zwiększenie zdolności przejmowania przez opony sił bocznych. Niekorzystne jest natomiast zmniejszenie skoku dobicia zawieszenia. Zawieszenie z pojedynczymi wahaczami poprzecznymi opisane jest w podrozdziałe 9.1 pracy [2].


Kąt pochylenia kół

- ► Kąt między płaszczyzną symetrii koła a płaszczyzną prostopadłą do powierzchni jezdni
- ▶ Jest dodatni, gdy koło jest przechylone na zewnątrz, a ujemny gdy do wewnątrz



Rys. 3.45. Kąt pochylenia koła jest dodatni $(+\varepsilon_w)$, gdy płaszczyzna koła w górnej części odchylona jest na zewnątrz w stosunku do płaszczyzny pionowej. Przedstawione koło pod działaniem siły $F_{Y,T,\varepsilon}$ toczyłoby się w lewo, gdyby równowagi (czyli ruchu na wprost) nie przywracała działająca w prawo siła boczna $F_{Y,W}$.

Przy obciążeniu 2 lub 3 osobami korzystne niewielkie dodatnie pochylenie kół przednich



Rys. 3.46. Badania wykazały, że gdy kąt pochylenia jest zawarty w przedziale od $\varepsilon_W = +5'$ do $\varepsilon_W = +10'$, występuje równomierne zużywanie się opony. Większe dodatnie pochylenie koła powodowałoby szybsze zużywanie się zewnętrznego barku opony, ujemne – wewnętrznego.

Kąt pochylenia koła


- W celu lepszych własności prowadzących opon na zakręcie (poprawa kierowalności) zwykle odchodzi się od tych wartości
- W samochodach osobowych nie obciążonych przewiduje się ujemne kąty pochylenia kół
- Podaje się wartość nominalną kąta pochylenia koła oraz tolerancję (dopuszczalne odchyłki od zalecanej wartości, dopuszczalna różnica między kątem pochylenia koła prawego i lewego)
- Zwykle przyjmuje się odchyłki ±30' (pozwala na ekonomiczną produkcję części zawieszenia przedniego)
- Póżnica kątów pochylenia osi zwrotnic koła lewego i prawego nie powinna być większa niż $\Delta\sigma=30$ ' (uniknięcie ściągania w bok podczas jazdy na wprost)
- Różnica katów pochylenia kół nie powinna przekraczać 30'
- Na rysunku zespołu przedniego zawieszenia może być przykładowo podane:
 - kąt pochylenia koła -40' ± 30'
 - maksymalna różnica między lewym i prawym kołem 30'

Kąt pochylenia koła

- W zawieszeniach tylnych niezależnych oraz z wahaczami sprzężonymi stosuje się ujemne kąty pochylenia kół (poprawa własności prowadzących opon)
- ▶ Jako średnie wartości tych kątów w stanie nie obciążonym przyjmuje się: kąt pochylenia koła -1°30' ± 20' maksymalna różnica pomiędzy lewym i prawym kołem 20'
- W tym wypadku istnieje możliwość regulacji, co pozwala na stosowanie węższych tolerancji
- W przypadku zawieszenia z wahaczami skośnymi istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zbyt dużych ujemnych kątów pochylenia kół w pojeździe całkowicie obciążonym
- Prowadzi to do nadmiernego nagrzewania się opon i zużywania bieżnika
- Producenci starają się zmniejszyć zmiany kątów pochylenia kół wynikające z kinematyki poprzez zmianę kątów α i β osi obrotu wahaczy

Kąt skrętu kół

- Kąty skrętu koła przedniego wewnętrznego δi i zewnętrznego δA,o powinny być różne
- ► Kat Ackermanna: $ctg\delta_{A,o} = ctg\delta_i + j/l$
 - l rozstaw osi
 - j mierzona na powierzchni jezdni odległość linii będących przedłużeniami osi obrotu zwrotnic:
 - $j = b_f 2r_\sigma$ (jeżeli ro ujemne to we wzorze jest +)




Rys. 3.90. Oznaczenia odległości dla kół osi przedniej: b_f – rozstaw kół przednich, r_{σ} – promień zataczania, w danym wypadku dodatni.

Kąt skrętu kół

Różnica kątów skrętu kół ΔδΑ powinna być zawsze dodatnia

$$\Delta \delta_A = \delta_i - \delta_{A,o}$$



Rys. 3.89. Zależności kinematyczne wg Ackermanna pomiędzy kątem skrętu koła zewnętrznego $\delta_{A,o}$ a kątem skrętu koła wewnętrznego δ_i . Zaznaczono różnicę kątów skrętu kół $\Delta\delta_A$ i średnicę zawracania D_S (patrz także rys. 1.68).

► Teoretyczna średnica zawracania


$$D_{S} = 2\left(\frac{1}{\sin\delta_{A,o}} + r_{\sigma}\right)$$

Mniejszy okrąg zawracania - lepsza zwrotność i łatwiejsze parkowanie

Środek przechyłu bocznego

- Środek bocznego przechyłu to punkt Ro leżący na pionowej płaszczyźnie przechodzącej przez środki kół
- Charakteryzuje się tym, że przyłożone w tym punkcie do nadwozia siły boczne nie wywołują wynikającego z zależności kinematycznych bocznego przechyłu nadwozia
- Jest to punkt położony na płaszczyźnie symetrii podłużnej pojazdu i jednocześnie na płaszczyźnie przechodzącej przez środki kół

Wokół niego rozpoczyna się obrót nadwozia wywołany przyłożeniem siły bocznej i równoważą się w nim siły działające między nadwoziem a zawieszeniem



Pojazd obciążony 2 osobami

-Δb

+Δb

+Δb

Rys. 3.21. Środek bocznego przechyłu *Ro* leży w środku rozstawu kół (w widoku z przodu) i w środku osi (w widoku z boku).

Wzór odniesiony do dwóch kół


Rys. 3.22. Po wyznaczeniu przebiegu wykresu zmian rozstawu kół odniesionych do jednego koła (linia kreskowa) można na podstawie przebiegu stycznej do krzywej wyznaczyć dla danego stopnia obciążenia wysokość położenia środka bocznego przechyłu
$$h_{Roflubr}$$
.

$$h_{Ro,f} = \frac{\Delta b}{\Delta s} \frac{b_f}{2}; \qquad h_{Ro,r} = \frac{\Delta b}{\Delta s} \frac{b_r}{2}$$

$$h_{Ro, f \text{ lub } r} = \frac{\Delta b \cdot b_{f \text{ lub}}}{4 \Delta s}$$

Oś przechyłu bocznego

Linia łącząca środki bocznego przechyłu przedniego i tylnego zawieszenia




Rys. 3.23. Teoretyczna oś bocznego przechyłu C (tutaj pochyła) jest linią łączącą środki przechyłu bocznego przedniego i tylnego zawieszenia. Odcinek Δh_{Bo} , poprowadzony prostopadle do powierzchni jezdni, jest odległością środka masy nadwozia Bo od tej linii i stanowi ramię bocznego przechyłu.

Wysokość położenia środków bocznego przechyłu

- Wysokość położenia środków bocznego przechyłu i zmiany położenia tych punktów w zależności od pionowych przemieszczeń kół jest wynikiem następujących wymagań:
 - założonych zmian pionowych obciążeń kół przy jeździe po zakręcie (uzyskanie korzystnej charakterystyki sterowności)
 - nie wpływających niekorzystnie na dynamikę ruchu zmian rozstawu kół przy ich przemieszczeniach pionowych
 - nie pogarszającej komfortu sztywności kątowej zawieszenia
 - korzystnych zmian kątów pochylenia kół
 - możliwie małych sił przekazywanych na nadwozie
 - położenia osi bocznego przechyłu
- Oś przechyłu bocznego powinna unosić się ku tyłowi, co pozwala wykorzystać część tłumienia zawieszenia do tłumienia ruchu obrotowego pojazdu
- Wysokości położenia środków bocznego przechyłu zawieszeń niezależnych:
 - □ z przodu h = 30 do 100 mm
 - □ z tyłu h = 60 do 130 mm


Skok zawieszenia

- Skok zawieszenia charakteryzujemy poprzez skok odbicia oraz skok dobicia zawieszenia.
- Wartości zależne są od rozstawu kół oraz od obciążenia pojazdu.
- Położenie zerowe wyznacza się dla obciążenia konstrukcyjnego.




Kąt pochylenia osi zwrotnicy, a promień zataczania

- Według normy DIN 70 000 kąt pochylenia osi zwrotnicy to kąt, który oś zwrotnicy EG tworzy z płaszczyzną prostopadłą do powierzchni jezdni.
- Promień zataczania odległość punktu przecięcia powierzchni jezdni przez oś zwrotnicy od linii przecięcia płaszczyzny symetrii koła z powierzchnią jezdni.
- Dla nowoczesnych samochodów kąt pochylenia osi zwrotnicy wynosi od 11° do 15°30'.
- Promień oscyluje od -18 do +20mm.




Kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy oraz odcinek wyprzedzenia

- Według normy DIN 70 020 oraz DIN 70 000 jest to kąt pomiędzy rzutem osi zwrotnicy EG na płaszczyznę xz oraz linią pionową poprowadzoną przez oś koła.
- Odcinek wyprzedzenia osi zwrotnicy odcinek między punktami K oraz W na powierzchni jezdni.



Położenie środka ciężkości

- Wyróżniamy: położenia środka masy pojazdu (V) oraz środka masy nadwozia (Bo).
- Obie wartości w głównej mierze zależą od obciążenia pojazdu, a ich położenie zmienia się wzdłuż pojazdu (oś x) oraz w górę (oś z).
- Przykład: zwiększenie obciążenia powoduje ugięcie zawieszenia (obniżenie położenia środka masy nadwozia Bo), natomiast środki mas pasażerów leżą znacznie wyżej niż środek masy nadwozia (zwiększenie wysokości położenia środka masy całego pojazdu h_v).




Rys. 6.1. Oznaczenia odcinków służących do określenia położenia środka masy całego pojazdu V i nadwozia Bo. Środki mas osi przedniej U_f i tylnej U_r można przyjąć jako leżące w osi kół.

Po co znać środek masy?

Znajomość odległości położenia środków masy V oraz Bo od przedniej i tylnej osi oraz ich wysokości nad powierzchnią jezdni jest konieczne do:

- oceny zachowania pojazdu podczas hamowania i przyspieszenia,
- obliczenia zdolności pokonywania wzniesień,
- projektowania układów hamulcowych i układów napędu czterech kół,
- projektowaniu zawieszeń i analizowaniu drgań,
- badaniu stateczności ruchu,
- wyznaczaniu masowych momentów bezwładności.

Droga hamowania



Rys. 6.5. Siła bezwładności $F_{\chi,W,B,f\, lub\, r}$, działająca w środku masy pojazdu V, wywołuje zmiany obciążeń osi $\pm \Delta F_{Z,V,0}$ i jest równoważona przez siły hamowania $F_{\chi,V,B}$. Nie uwzględniając sił oporu powietrza i oporu toczenia można te siły łatwo obliczyć.

1) Droga hamowania powiązania jest z prędkością początkową oraz opóźnieniem za pomocą poniższego wzoru:

$$s_B = v^2/(2 a_X)$$

2) Proces hamowania - w środku masy pojazdu V przyłożona jest siła równa iloczynowi: współczynnika przyczepności $\mu_{X,W}$ oraz ciężaru pojazdu $F_{Z,V,t}$ oraz wyrażona wzorem:

$$F_{X,V,B} = \mu_{X,W} F_{Z,V,t}$$

 $\mu_{X,W} = a_X/g$ Zależność na współczynnik można przyrównać do opóźnienia podzielonego przez przyspieszenie ziemskie.

W zależności od występującej podczas hamowania siły bezwładności $F_{X,V,B}$ może być obliczony kąt wzdłużnego przechyłu nadwozia θ_B , czyli kąt, o jaki obraca się nadwozie wokół osi poprzecznej

