
距离保护的 整定计算

距离I段:

● 保护范围为本线路全长的80%~85%


- 瞬时动作, $t^I = 0$
- 采用方向阻抗继电器



距离II段:

· 相邻线路的距离I段配合,保护本线路全长

- 固定延时, $t^{II} = \Delta T$
- 采用方向阻抗继电器




距离III段:

- 按躲开正常运行时的最小负荷阻 抗来整定,作为近后备和远后备
- 动作时限按阶梯原则配合,

$$t^{III} = t_{next}^{III} + \Delta T$$

● 多采用偏移特性阻抗继电器








整定原则: 躲开相邻 线路出口处短路 (躲 开本线路末端短路)

$$Z_{set.2}^{I} = K_{rel}^{I} Z_{AB}$$

 K_{rel}^{I} : 可靠系数,

取0.8~0.85



距离保护的 整定计算






预备知识:

分支系数对测量阻抗的影响

$$Z_{m.2} = \frac{\dot{I}_{A}}{\dot{I}_{AB}}$$
$$= \frac{\dot{I}_{BC}Z_k + \dot{I}_{AB}Z_{AB}}{\dot{I}_{AB}}$$

$$= Z_{AB} + \frac{\dot{I}_{BC}}{\dot{I}_{AB}} Z_k$$

$$= Z_{AB} + K_{b(2-1)}Z_k$$









分支系数两类场景

$$Z_{m.2} = Z_{AB} + K_b Z_k$$

助增分支系数 $k_b > 1$ 使测量阻抗变大



外汲分支系数 $k_b < 1$ 使测量阻抗变小







整定原则1:

与相邻线路的距离I段配合(在任何方式下,均不超过相邻线路I段的保护范围)

$$Z_{set.2}^{II} = K_{rel}^{II}(Z_{AB} + K_{b.min}Z_{set.1}^{I})$$


其中:

K^{II}_{rel}: II段可靠

系数,取0.8

K_{b.min}: 最小分

支系数







整定原则2:

躲开线路末端变电所变压器低压侧出口处短路时 的阻抗值


$$Z_{set.2}^{II} = K_{rel}^{II}(Z_{AB} + K_{b.min}Z_T)$$

其中:

K^{II}_{rel}: II段可靠系

数,取0.7

 Z_T : 变压器阻抗








灵敏度校验原则:在本线路末端故障时,距离II段有足够的灵敏度


$$K_{sen} = \frac{Z_{set.2}^{II}}{Z_{AB}} \ge 1.25$$



若灵敏度不满足要求, 应考虑将本线路距离II段与相邻线路距离II段配合

思考

设电源S1和电源S2皆有最大、最小两种运行方式,则对于保护2,其最小分支系数对应电源S1、S2的何种运行方式?



距离保护的 整定计算





整定原则:

躲开最小负荷阻抗 Z_{LD.min} = -

$$Z_{LD.min} = \frac{(0.9 \sim 0.95)\dot{U}_{N}}{\dot{I}_{LD.max}}$$

外部故障切除后, 在电动机自起动 条件下,距离III段必须立即返回

$$Z_{\text{act.3}}^{\text{III}} = \frac{1}{K_{\text{rel}}^{\text{III}} K_{\text{ss}} K_{\text{re}}} Z_{\text{LD.min}}$$

其中:

 $K_{\text{rel}}^{\text{III}}$: 可靠系数,取大于1的数

 K_{ss} : 自启动系数,与负荷特性有关,取1.5~2.5


K_{re}: 返回系数,取1.15~1.25





全阻抗继电器:

$$Z_{\text{set}}^{\text{III}} = Z_{\text{act}}^{\text{III}}$$








但方向阻抗、 移阻抗继电器

$$Z_{\text{set}}^{\text{III}} \neq Z_{\text{act}}^{\text{III}}$$

方向阻抗继电器:

$$Z_{\text{set}}^{\text{III}} = \frac{Z_{\text{act}}^{\text{III}}}{\cos(\psi_{\text{sen}} - \psi_{\text{LD}})}$$








灵敏度校验原则1:作为近后备时, 按本线路末端短路的条件来校验

$$K_{\rm sen} = \frac{Z_{\rm set}^{\rm III}}{Z_{\rm AB}} \ge 1.5$$








灵敏度校验原则2:作为远后备时, 按相邻元件(线路/变压器)末端短路 的条件来校验

$$K_{\rm sen} = \frac{Z_{\rm set}^{\rm III}}{Z_{\rm AB} + K_{\rm b.max} Z_{\rm BC}} \ge 1.2$$





5.一、二侧整定阻抗的折算



保护感受到的测量阻抗 实际是互感器二次侧值, 因此常需将上述整定阻 抗折算到二次侧:

$$Z_{\text{set,s}}^{\text{III}} = Z_{\text{set}}^{\text{III}} \times \frac{n_{\text{TA}}}{n_{\text{TV}}}$$