

### 问题的引出


#### 距离继电器的工作原理:

$$Z_m = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}$$

#### 可推断影响距离继电器正确动作的因素有:

- 短路点过渡电阻 (附加了过渡电阻分量)
- 电力系统振荡 (影响测量阻抗)
- 电压回路断线 (影响测量电压)
- 输电线路的串补电容(改变了电气距离)
- 短路电压、电流中的非工频分量 (影响相量计算)
- TV, TA的传变误差 (影响测量电压、电流)






- 概念: 当电气设备发生相间或对地短路时, 短路电流从一相流到另一相或流入接地部 位的途径中所通过的电阻, 称为过渡电阻 (transitional resistance)
- 相间短路时,过渡电阻主要由电弧电阻构成,一般在5-10欧姆;
- 接地短路时,过渡电阻主要为导线通过铁塔、树木或其他物体的接地电阻,可达100Ω(220kV)甚至300Ω(500kV)





#### CASE I: 单侧电源线路

BC线路出口短路时



$$Z_{m.2} = \frac{U_{m.B}}{I_{m.BC}} = R_g$$

$$Z_{m.1} = \frac{U_{m.A}}{I_{m.AB}} = Z_{AB} + R_g$$


可见, 此时保护感受的过渡电阻为纯电阻性






#### CASE I: 单侧电源线路

结论:保护感受到的过渡电阻为纯电阻性







- 总是使测量阻抗增大,保护范围缩短
- 可能使保护(2)拒动,而保护(1)失去选择性
- 保护距短路点越近,受过渡电阻影响越大
- 保护整定值越小,受过渡电阻的影响也越大





#### CASE II: 双侧电源线路





$$Z_{m.1} = Z_{AB} + \frac{I_k}{I'_m} R_g$$


$$= Z_{AB} + \left( R_g + \frac{I''_m}{I'_m} R_g e^{j\alpha} \right)$$

"感受"的过渡电阻可能呈现 两种形式:感性阻抗或容性阻抗。






#### CASE II: 双侧电源线路



$$Z_{m.1} = Z_{AB} + \left(R_g + \frac{I_m^{"}}{I_m^{'}} R_g e^{j\alpha}\right)$$



保护在送电端: 过渡电阻呈容性, 测量阻抗减小, 保护可能误动


"稳态超越"

保护在受电端:过渡电阻呈感性,测量阻抗增大,保护可能拒动





#### 过渡电阻对不同特性阻抗继电器的影响



1是透镜形特性,2是方向阻抗特性,

3是全阻抗特性

随着过渡电阻的增大,继电器1、2、 3依次开始拒动


动作特性在+R轴方向上越宽,承受过渡电阻的能力越强





### 克服过渡电阻影响的方法

选择耐受过渡电阻能力强的 动作特性,如多边形特性阻 抗继电器







### 克服过渡电阻影响的方法

- 选择耐受过渡电阻能力强的 动作特性,如多边形特性阻 抗继电器
- 采用记忆特性的方向阻抗继电器
- 以上都在保证保护范围不变的情况下,加大+R方向宽度

