



电力系统继电保护原理

主讲教师: 张沛超

Email: pczhang@sjtu.edu.cn







2.电网的电流保护和方向性电流保护



什么是电流保护



- 电流保护是反应故障时电流量的不正常增大而动作的一种保护
- 针对相间故障
 - 2.1 单侧电源网络相间短路电流保护
 - 2.2 电网相间短路的方向性电流保护
- 针对接地故障
 - 2.3 中性点直接接地电网接地短路的电流保护
 - 2.4 中性点非直接接地电网单相接地的电流保护

2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护




- 2.1.1 继电器基本概念
- 2.1.2 电流速断保护
- 2.1.3 限时电流速断保护
- 2.1.4 定时限过电流保护
- 2.1.5 阶段式电流保护
- 2.1.7 电流保护的接线方式
- 2.1.8 三段式电流保护的接线图






2.1.1 继电器基本概念



继电特性和返回系数





继电特性


- 1) 永远处于动作或返回状态,无中间状态
- 2) 动作电流不等于返回电流,防止触点抖动

返回系数:

$$K_{re} = \frac{I_{re}}{I_{act}} < 1$$

电流继电器——电磁型






$$M_{dc} = K_2 \frac{I_J^2}{\delta^2}$$

$$M_{th} = M_{th \cdot 1} + K_3(\delta_1 - \delta)$$

$$M_m = const$$

动作电流(或起动电流)






继电器动作条件: $M_{dc} \geq M_{th} + M_{m}$

I_{act} 使继电器动作的<u>最小</u>电流值,称为**动作电流** 或起动电流

返回电流





继电器返回条件: $M_{dc} \leq M_{th} - M_{m}$

 I_{r_e} 使继电器返回的最大电流值,称为**返回电流**






2.1.2 电流速断保护 (电流 I 段保护) (instantaneous overcurrent)



单侧电源网络的特点




- 辐射状供电,电流的流向固定:由电源流向负荷
- 在35kV及以下的配网当中非常普遍



单侧电源网络的特点




- ◉ 进行保护分析时,常对电网拓扑做简化处理。
- ◉ 例如,实际配电网常采用"闭环设计,开环运行"



相间短路电流特征分析






$$d^{(3)}: \dot{I}_{k} = \frac{\dot{E}_{ph}}{Z_{S} + Z_{k}}$$

$$d^{(2)}: \dot{I}_{kB} = -\dot{I}_{kC} = -\frac{\sqrt{3}}{2} * \frac{\dot{E}_A}{Z_S + Z_k}$$

短路电流特征分析







$$d^{(3)}: \dot{I}_{k} = \frac{\dot{E}_{ph}}{Z_{S} + Z_{k}} \qquad d^{(2)}: \dot{I}_{kB} = -\dot{I}_{kC} = -\frac{\sqrt{3}}{2} * \frac{\dot{E}_{A}}{Z_{S} + Z_{k}}$$

可见,影响短路电流的因素有:


 $I_k = f($ 故障距离,故障类型,运行方式,电源电势)+ ϵ






系统运行方式: 大方式和小方式






- 电力系统运行方式的改变(电源、输电线路等)将改变系统等值阻抗Zs。
- 在某种系统运行方式下,在相同地点发生相同类型的短路时,如流过保护安装处的电流最大,则对继电保护而言,称该运行方式为系统最大运行方式;反之,则称为系统最小运行方式。简称为:大方式、小方式。
- 如上图,当负荷较大时,由三个 电源一起供电,则属于大方式。

按躲过最大负荷电流整定?




L_K=f(故障距离,故障类型,运行方式…)+ε シムラス メート κ shanghai Jiao Tong University

按本线路末端最小短路电流整定?



按本线路末端最大短路电流整定?




如何处理选择性与灵敏性的矛盾?




- ●首先按选择性进行整定计算
- ◉ 然后以灵敏性作为约束条件,进行校验
 - □校验通过→整定计算结束
 - □校验不通过→增加动作延时、改变保护配置...

令整定值=本线末端最大短路电流,可以保证选择性吗?



整定计算方法





引入可靠系数——确保不误动



- ◉ 引入可靠系数的原因:
 - □电流互感器存在传变误差
 - □实际短路电流可能大于理论计算值
 - □对瞬时动作保护还应考虑非周期分量使总电流增大的影响
 - □电流继电器的实际起动电流可能小于整定值

→考虑各种误差因素,需要留有必要的裕度

电流速断保护的整定原则—保证选择性 🔘



动作定值: $I_{\text{act}}^{\text{I}} = K_{\text{rel}}^{\text{I}} I_{k \cdot \text{max}}$

动作判据: $I_m \geq I_{\mathrm{act}}^{\mathrm{I}}$

 I_{m} 为流过保护的短路电流幅值(测量值)

 $I_{\rm act}^{\rm I}$ 为继电保护的整定值

 K_{rel}^{I} 为可靠系数,一般取1.2~1.3

是指①本线路末端发生短路时可能出现的最 $I_{k \cdot \max}$ 大短路电流,即在②最大运行方式下发生③

三相短路时的短路电流

整定原则可描述为:按躲开下一条线路出口(或本线路末端)

处短路的条件整定


保护范围的校验



- 电流速断保护的目的是反应本线路的相间短路故障,因此应按照如下标准校验灵敏度:
 - 在系统最小运行方式下发生相间短路时,电流速断保护的保护范围应**不小于15~20%**

电流速断保护的保护范围






◉ 思考:

• 如何计算最小保护范围 l_{\min} ? l_{\min} 会等于0吗?

关于保护范围的讨论






当系统运行方式变化很大或者被保护线路很短时,可能没有保护范围

关于保护范围的讨论






◉ 线路越短,保护范围受运行方式的影响相对越大

关于保护范围的讨论






- 线路末端采用线路-变压器组时,可视为一个元件。
- 可按躲开变压器低压侧线路出口处短路来整定,其保护范围(延伸到变压器内部)可保护线路全长

单相原理接线图





保护评价



● 优点:简单可靠,动作迅速

缺点:不能保护线路的全长,保护范围直接受系统运行方式变化的影响。