
语 等 中 基本原理



电流保护 *

利用短路时电流幅值增大的故障特征





电流保护 🏂


利用短路时电流幅值增大的故障特征

缺陷

受系统运行方式及故障类型的影响很大

问题

很难满足35kV及以上电网对于保护选择性、灵敏性、速 动性的要求。






电力系统故障特征 蜜

故障电压降低

故障电流增大

一个自然的想法是 🕸

若以(电压÷电流)作为特征量,则两个变化趋势相反的物理量相除,能够更为灵敏地反映故障!





2.距离保护的基本概念



概念: 测量阻抗


继电器测量电压和测量电流的比值: $Z_m = \frac{U_m}{i}$

因此,该继电器也称为阻抗继电器

对测量阻抗的要求

对于线路保护,能正确反应(正比于)从保护 安装处到故障点的距离

$$Z_m = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = Z_k = z_1 L_k$$






2.距离保护的基本概念



概念: 距离保护

是反应故障点至保护安装地点之间的距离,并根据距离的远近而 确定动作时间的一种保护装置



特点

具有明确的物理含义: 故障距离

不易受系统运行方式和故障类型的影响,保护性能更好



3.距离保护的时限特性



由于测量阻抗 是连续变化的, 因而距离保护 也采用阶段式 配置

