



电力系统继电保护原理

主讲教师: 张沛超

Email: pczhang@sjtu.edu.cn








2.1.4 定时限过电流保护 (电流皿段保护) definite time overcurrent



定时限过电流保护的目的




目的:不仅能保护本线路的全长,而且也能保护相邻线路的全长,以起到远后备保护的作用



动作电流的整定原则



- ① 按照躲开最大负荷电流来整定
- ② 外部故障切除后电动机自起动时,应可靠返回



动作电流的整定原则



- ① 按照躲开最大负荷电流来整定
- ② 外部故障切除后电动机自起动时,应可靠返回

$$I_{act}^{""} = \frac{I_{re}}{K_{re}} = \frac{K_{rel}^{""}K_{ss}}{K_{re}}I_{L \cdot \max}$$

$$K_{rel}^{"}$$
 为可靠性系数,一般为1.15~1.25 K_{ss} 为自启动系数,>1

$$K_{re}$$
 为返回系数,一般为 $0.85\sim0.95$

动作电流的整定原则



- ① 按照躲开最大负荷电流来整定
- ② 外部故障切除后电动机自起动时,应可靠返回


$$I_{act}^{""} = \frac{I_{re}}{K_{re}} = \frac{K_{rel}^{"}K_{ss}}{K_{re}}I_{L \cdot \max}$$

- 思考:
 - 从提高保护灵敏度的角度,应要求过电流继电器具有较高还是较低的返回系数?
 - 为什么电流I段、II段整定时不考虑返回系数?

动作时限的整定



◎ 阶梯原则: 比下一级线路的定时限过流保护高一个△T




- 线路始端和末端故障时,电流Ⅲ段动作时间相同
- 故障点越靠近电源,电流Ⅲ段动作时限越长

思考





於 所梯原则: 比下一级线路的定时限过流保护高一个ΔT




定时限过电流保护1、2、3、4的动作值有什么关系?

思考: 辐射型线路如何整定?








保护4既要与相邻线路上的保护2配合,也要和相邻元件(电动机、变压器)的保护配合

$$t_4^{\text{III}} = \max \left\{ t_1^{\text{III}} + \Delta t, \quad t_2^{\text{III}} + \Delta t, \quad t_3^{\text{III}} + \Delta t \right\}$$

灵敏性校验——近后备



(1) 作为近后备时




采用最小运行方式下本线路末端两相短 路时的电流来校验

$$K_{sen} = \frac{I_{d \cdot \min}}{I_{act}^{"}} \qquad K_{sen} \ge 1.3 \sim 1.5$$

灵敏性校验——远后备



(2) 作为远后备时




采用最小运行方式下相邻线路末端两相 短路时的电流来校验

$$K_{sen} = \frac{I_{d \cdot \min}}{I_{act}} \qquad K_{sen} \ge 1.2$$







● 保护2的电流Ⅲ段做远后备时,如何校验灵敏度?

保护评价



- Ⅲ段保护的动作电流比 I 段、Ⅱ段的小得多,因此灵敏性更高
- 保护范围是本线路和相邻下一线路的全长,可作为本线路的近后备和相邻元件的远后备
- ◉ 故障越靠近电源端时,短路电流越大,但是过电 流保护的动作时限反而越长
- □段保护处于电网终端附近时,其动作时限并不长,可作为主保护兼后备保护





2.1.5 阶段式电流保护



阶段式电流保护的概念



- 电流 I 段(电流速断):按躲开本线路末端的最大短路电流来整定。不能保护线路全长
- 电流工段(限时电流速断):按躲开下一级相邻 元件速断保护的动作电流来整定。不能作为相邻 元件的后备
- 电流
 定时限过电流
 定时限过电流
 完整定
 定
 动作时限较长

阶段式电流保护:为保证选择性和速动性,将电流 I 段、 U 段和 U 段联合起来工作

电流I~III段保护的比较




电流保护	选择性	速动性	灵敏性
I段	$\stackrel{\wedge}{\sim}$	\$\$	
段	$\stackrel{\wedge}{\bowtie}$	$\stackrel{\wedge}{\sim}$	$\stackrel{\wedge}{\bowtie}$
段	$\stackrel{\wedge}{\bowtie}$		\$\$\$

阶段式电流保护的配合(1)




● 可能的保护配置方式




阶段式电流保护的配合(2)





阶段式电流保护的单相原理图





优点和缺点



● 优点:简单、可靠,广泛应用于35kV及以下较低电压的网络中(配电网)

- ◉ 缺点:直接受电网接线和运行方式变化的影响
 - 整定值必须按系统最大运行方式选择
 - 灵敏性必须用系统最小运行方式来校验