МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ **НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по лабораторной работе №2 по курсу «Архитектура современных микропроцессоров и мультипроцессоров»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА БУФЕРА ПЕРЕУПОРЯДОЧИВАНИЯ КОМАНД ПРОЦЕССОРА

Выполнил: студент 3-го курса гр. 17208

Гафиятуллин А.Р

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ:

1.1. научиться определять размер буфера переупорядочивания команд процессора.

2. ХОД РАБОТЫ:

- 2.1. Для достижения цели написано две программы:
 - программа на Си, выполняющая операции и замеряющая время в тактах процессора;
 - программа на Python, генерирующая и компилирующая программу на Си, а также получающая и обрабатывающая результаты (отрисовка графики).

Программа на Си содержит в себе директивы условной компиляции для удобной сборки на разных процессорах.

Листинг программы на Си:


```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#ifdef __x86_64_
#include <x86intrin.h>
#endif
#ifndef SLEEP TIME
#define SLEEP TIME 1
#endif
#ifndef CYCLE NUM
#ifdef arm
#define CYCLE NUM 10000 // а иначе долго ждать, компьютер слабенький
#define CYCLE NUM 10000000
#endif
#endif
#ifndef ARRAY SIZE
#define ARRAY SIZE (12 * 1024 * 1024 * 10) // 10 x LLC
#endif
#ifdef arm
static inline unsigned long long ccnt() {
 unsigned long long cycles = 0;
  asm volatile ("mrc p15, 0, %0, c9, c13, 0":"=r" (cycles));
 return cycles;
#endif
int main() {
```

```
// prepare
    unsigned long long start = 0;
    unsigned long long end = 0;
    int* array = malloc(ARRAY SIZE * sizeof(int));
    for(size t i = 0; i < ARRAY SIZE; i++) {</pre>
        array[i] = rand() % ARRAY SIZE;
    // test
    int k = 0;
    sleep(SLEEP TIME);
#ifndef arm
    start = __rdtsc(); // x86
#else
    start = __ccnt(); // arm
#endif
    for(size t i = 0; i < CYCLE NUM; i++) {</pre>
       k = array[k];
#include "nops" // file with asm("nop");
#ifndef __arm_
   end = rdtsc();
                       // x86
#else
    end = ccnt();
                       // arm
#endif
    // save results
    printf("%llu", (end - start) / CYCLE NUM);
    return 0;
}
Листинг программы на Python:
import subprocess
from subprocess import Popen, PIPE
import signal
import matplotlib.pyplot as plt
import platform
nops amount = 1
max nops amount = 500
results = []
stop = False
def stop benchmark(signal, frame):
    global stop
    print("Benchmark is stopped!")
    stop = True
signal.signal(signal.SIGINT, stop benchmark)
log = open("compute.log", "w")
while not stop and nops amount <= max nops amount:</pre>
```


```
nops = open("nops", "w")
    for i in range(nops amount):
        nops.write("asm(\"nop\");\n")
    nops.close()
    subprocess.call(["gcc", "main.c", "-00"])
    with Popen(["./a.out"], stdout=PIPE) as test:
            cycles = int(test.stdout.read().decode("ascii"))
        except:
            continue
        print("nops command amount: " + str(nops amount) + ", clocks: " +
        log.write(str(nops amount) + " " + str(cycles) + "\n")
        results.append(cycles)
    nops amount = nops amount + 1
log.close()
plt.plot(range(nops amount)[1:], results)
plt.xlabel("nops")
plt.ylabel("cycles")
plt.title("nops-cycles dependency " + platform.machine())
plt.show()
```

- 2.2.Описание тестируемых архитектур:
 - 2.2.1. **Intel Coffee Lake**, реализующий набор инструкций **x86_64**:
 - **2.2.1.1.** теоретический размер буфера переупорядочивания **224 инструкции**;
 - **2.2.1.2.** в качестве представителя этой микроархитектуры был взят **Intel Core i7-9700F (12M кэш, до 4.70 GHz).**
 - 2.2.2. **ARM** Cortex-A72 в качестве реализации набора инструкций **ARMv8-A**:
 - **2.2.2.1.** теоретический размер буфера переупорядочивания **128 инструкций**;
 - **2.2.2.2.** в качестве представителя этой микроархитектуры был взят **Broadcom BCM2711 (кэша 3-го уровня нет, до 1.5 GHz).**
- 2.3. Результаты:
 - 2.3.1. Intel Coffee Lake:

График зависимости количества тактов от количества «нопов»:




Характерная точка на этом графике (место начала роста):




Постоянный рост начинается примерно в диапазоне 205 - 210 «нопов», что немного ниже 224, но довольно близко. Возможно, можно списать на погрешность измерений.

2.3.2. ARM Cortex-A72:

График зависимости количества тактов от количества «нопов»:



Характерная точка на этом графике (место начала роста):



Постоянный рост начинается в области 120-140 «нопов», что очень близко к теоретическому значению 128, можно сказать, что совпадает.

3. ВЫВОДЫ:

- **3.1.** научились определять размер буфера переупорядочивания команд процессора;
- **3.2.** теоретические и расчетные показатели совпадают на обеих архитектурах;
- **3.3.** энергоэффективные мобильные ARM-процессоры при цене на порядок ниже проигрывают в этом показателе своим старшим х86-собратьям **всего** в 2 раза.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ:

4.1. Графики в исходном разрешении:



nops-cycles-dependency-armv7l-key-moment.png

4.2. Логи вычислений, по которым можно отстроить эти графики:



4.3.Скрипт для отстройки графиков по логам (передать нужный файл в качестве аргумента):

```
import matplotlib.pyplot as plt
import sys
import platform

if len(sys.argv) < 2:
    raise Exception("usage: python3 build_plot.py compute.log")

log = open(sys.argv[1], "r")
lines = log.readlines()

x_axis = []
y_axis = []

for line in lines:
    data = line.split()</pre>
```

```
x_axis.append(int(data[0]))
    y_axis.append(int(data[1]))

plt.plot(x_axis, y_axis)
    plt.xlabel("nops")
    plt.ylabel("cycles")
    plt.title("nops-cycles dependency " + platform.machine())
    plt.show()
```