

Бортовой прибор контроля прочности и остойчивости

АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА

Используемые величины

Наимен	ование	D	Обозначение	
Российское	Международное	Размерность	Rus	Engl
	Главные размерени Principal dimensions			
Длина по правилам о	Length	M	L	L
грузовой марке				
Высота борта	Depth	M	D	D
Ширина судна	Breadth	M	В	В
Надводный борт	Freeboard	M	f	f
Основная плоскость				
Диаметральная плоскость				
Мидель шпангоут				
	Macca судна Weight of ship			1
Водоизмещение весовое	Displacement weight	Т	Δ	Δ
Водоизмещение весовое	Displacement weight of	T	Δ ₀	-
судна порожнем	light ship	1	Δ0	
Дэдвейт	Deadweight	Т	DWT	
Момент массы судна:	Weight moment of ship:	T·M		
- продольный;	- longitudinal	1 111		
- поперечный;	- transverse		M_{x_g}	
- вертикальный	- vertical			
- · r			$M_{y_{g}}$ $M_{z_{g}}$	
Отстояние центра масс	Centre of gravity:	M	2 g	
судна:				
- по длине от миделя;	- longitudinal		Xg	???
- по ширине от ДП;	- transverse		Уg	???
- по высоте от ОП;	- vertical		Zg	???
- по высоте от ОП	- vertical corrected		Z _{g исп}	
исправленное;			6	
Отстояние центра масс	Centre of gravity of light	M		
судна порожнем:	ship:		x_{g0}	2220
- по длине от миделя;	- longitudinal		y_{g0}	2220
- по ширине от ДП;	- transverse		z _{g0}	2220
- по высоте от ОП	- vertical			
Момент массы судна	Weight moment of light	T·M		
порожнем:	ship:		$M_{x_{g0}}$	
- продольный;	- longitudinal		$M_{y_{g0}}$	
- поперечный; - transverse			$M_{z_{g0}}$	
- вертикальный	- vertical	3/1		
Удельный погрузочный	Stowage factor	m³/t	SF	
объем	Патическа			
	Парусность Windage area			
Осадка, соответствующая	Draught related to the	M	d_{min}	
случаю минимальной	minimum loading			
загрузки судна	condition of the ship			
Плечо парусности	Windage area lever	M	??	

Наимен	ование	_	Обозначение	
Российское	Международное	Размерность	Rus	Engl
Площадь парусности	Windage area	M ²	A_{V}	
	Обледенение			
	Icing	T		<u> </u>
	Намокание			
	Absorption of wate	:		
	кие кривые (элементы тес		тежа)	
Водоизмещение объемное	static curves (ship's lines pl Displacement volume	M ³	?	?
Отстояние центра	Centre of buoyancy:	M		В
величины погруженной	191	C		
части судна:	1			
- по длине от миделя;	- longitudinal		x _c	LCB
- по ширине от ДП; - по высоте от ОП	- transverse - vertical		Ус	???? ????
- по высоте от ОП	- vertical		Z _C	EEE
Отстояние центра тяжести Longitudinal centre of		M	Xf	LCF
ватерлинии по длине от flotation				
миделя				
Продольный	Longitudinal metacentric	M	R	
метацентрический радиус	radius			
Поперечный	Transverse metacentric	M	r	
метацентрический радиус	radius			
Аппликата продольного	Longitudinal height of	M	Z_{M}	KML
метацентра	metacentre above base			
A	line			VMT
Аппликата поперечного	Transverse height of metacentre above base	M	Z _m	KMT
метацентра	line			
	Посадка			1
	Trim	T T		
Осадка	Draught	M	d	
Дифферент	Trim	M	t	
Дифферент	Angle of trim	градус / радиан	ψ	
Крен	Angle of heel	градус /	θ	PSI
Rpen	Thighe of ficer	радиан	Ü	1
Угол начального	Angle of initial static heel	градус /	θΘ	
статического крена		радиан	O	
Плотность забортной Density		T/M ³	ρ	
воды:				
ρ = 1,000 для реки,				
ρ = 1,025 для моря.				1
	Остойчивость Stability			
	Stability			

Наимено	Размерность	Обозначение			
Российское	Международное	тазмерноств	Rus	Engl	
Момент дифферентующий на 1 см осадки	Moment, trimming for 1 cm	т·м/см	MCT	MCT	
Продольная метацентрическая высота (исправленная)	Initial corrected longitudinal metacentric height	М	Н	GML	
Поперечная метацентрическая высота (исправленная)	Initial corrected transverse metacentric height	М	h	GM	
Продольная метацентрическая высота без учета влияния поправки на влияние свободной поверхности	Initial uncorrected longitudinal metacentric heigh	М	H _Ø		
Поперечная метацентрическая высота без учета влияния поправки на влияние свободной поверхности	Initial uncorrected transverse metacentric heigh	М	h _Ø		
Поперечный момент инерции свободной поверхности жидкости в цистерне	Longitudinal moment of inertia of free surface of liquid	M ⁴	I _x		
Продольный момент инерции свободной поверхности жидкости в цистерне Тransverse moment of inertia of free surface of liquid		M ⁴	I _y		
Поперечный момент свободной поверхности жидкости	Transverse moment of free surface of liquid	т∙м	M _{f.s x}		
Продольный момент свободной поверхности жидкости	Longitudinal moment of free surface of liquid	Т∙М	M _{f.s y}		
Поправка к поперечной метацентрической высоте на влияние свободной поверхности	Transverse initial metacentric height correction	М	Δm_h		
Поправка к продольной метацентрической высоте на влияние свободной поверхности	Longitudinal initial metacentric height correction	М	Δm _H		
Плечо диаграммы Righting lever статической остойчивости		М	1	GZ	
Плечо диаграммы Cross curve lever статической остойчивости формы		М	1_{K}	KN	
Плечо диаграммы динамической остойчивости	Dynamic stability curve lever	М	l _d		

Наимено	рвание		Обозначение		
Российское	Международное	Размерность	Rus	Engl	
Критерий погоды	Weather criterion	-	K		
Статический угол крена от действия постоянного ветра	Angle of static heel due to steady wind	град	θ_{w1}	φ ₁	
Площадь под положительной частью диаграммы статической остойчивости:	Area under the righting lever curve^	м∙рад			
- до угла крена №30; - до угла крена №40 - между углами крена №30 и №40	 to the angle of heel of 30° to the angle of heel of 40° between the angles of heel of 30° and 40° 		$\begin{array}{c} A_{\theta_{3\theta}} \\ A_{\theta_{4\theta}} \\ A_{\theta_{3\theta-4\theta}} \end{array}$		
Плечо диаграммы статической остойчивости при угле крена более 30°	Righting lever at an angle of heel greater than 30°	M	1 ₃₀		
Угол, соответствующий максимуму диаграммы статической остойчивости	The angle of heel where the maximum of righting lever curve occurs	рад	$\theta_{1_{max}}$		
Критерий ускорения	Acceleration criterion	-	K [*]		
Угол крена на циркуляции	The angle of heel on account of turning	град	θ_{R}		
Угол крена от смещения зерна	Angle of heel due to the shift of grai	град	$\theta_{ ext{grain}}$		
Остаточная площадь между кривой кренящих и восстанавливающих плеч	The net or residual area between the heeling lever curve and the righting lever curve	м∙рад	A _{grain}		
	Прочность				
Перерезывающая сила	Strength Shear force	N	N	0	
Изгибающий момент	Bending moments	N·m	N _{sw} M _{sw}	Q _{sw} M _{sw}	
1	0		5W	SW	
п			пт	CI	
Диаметральная плоскость Основная плоскость	Baseline		ДП ОП	CL BL	

Эскиз, поясняющий некоторые обозначения приведены на рисунке 1.




Рисунок 1 – Эскиз, поясняющий основные обозначения

Система координат и правило знаков

СИСТЕМА КООРДИНАТ И ПРАВИЛО ЗНАКОВ ДЛЯ СУДНА

Система координат судна приведена на рисунке 2.

За центр координат принята точка пересечения плоскостей мидель-шпангоута, диаметральной (ДП) и основной (ОП).

За ось абсцисс ОХ - линия пересечения ДП и ОП. Положительное направление - в нос.

За ось аппликат OZ - линия пересечения ДП и плоскости мидель -шпангоута. Положительное направление - вверх.

За ось ординат ОУ - линия пересечения ОП и плоскости мидель-шпангоута. Положительное направление - на правый борт.




Рисунок 2 – Система координат

Углом крена θ называется угол между ДП и вертикальной плоскостью, содержащей продольную ось корпуса судна. Крен считается положительным при наклонении на правый борт.

Углом дифферента ψ называется угол между продольной осью корпуса судна и ее проекцией на горизонтальную плоскость. Дифферент считается положительным при дифференте на нос.

ПРАВИЛО ЗНАКОВ ДЛЯ ПЕРЕРЕЗЫВАЮЩИХ СИЛ И ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ

Правило знаков для перерезывающих сил и изгибающих моментов в соответствии с [4] приведены на рисунке 3.

Перерезывающие силы, направленные вниз, считаются положительными, а вверх — отрицательными. Изгибающие моменты, вызывающие перегиб корпуса, считаются положительными, а вызывающие прогиб корпуса, — отрицательными.

Интегрирование поперечных нагрузок для определения перерезывающих сил и изгибающих моментов на тихой воде производится от кормового конца длины судна в направлении носа, при этом поперечные нагрузки, направленные вниз, считаются положительными.





Рисунок 3 - Правило знаков и для перерезывающих сил и изгибающих моментов

Алгоритм расчета



Задание грузового плана оператором

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Грузовой план является исходными данными для расчета прочности и остойчивости для заданного случая загрузки судна. Оператор задает данные:

- по принятому на судно перевозимому грузу;
- по состоянию цистерн запаса;
- по состоянию балластных цистерн;
- по переменным грузам;
- по учету обледенения судна или намокания палубного лесного груза;

ГРУЗ ПЕРЕВОЗИМЫЙ

Перевозимый груз располагается:

- в трюме;
- на крышках грузовых люков;

Независимо от типа груза и его расположения для него должна быть задана/рассчитана следующая информация, представленная в таблице.

Таблица - Сводная таблица по перевозимому грузу

Наимено	Macca	Положение центра масс, м			Положение центра масс, м			Координат от мид	а по длине целя, м
вание	Р, т	по длине от миделя Х _g	77		начала Х1	конца Х2			

Продолжение таблицы

Момент свободной поверхности воды, т∙м					Парусность и обл	іеденение	
Поперечный	Продольный м -	Высота	Ширина	т ширине от дт			
M _{f.s x}	M _{f.s y}	груза, м	груза, м	начала Ү1	конца Ү2		

Примечания: 1) момент свободной поверхности воды только для жидких грузов;

2) парусность и обледедение только для палубного груза.

Груз в трюме может быть:

- генеральный штучный
- генеральный навалочный, лесной
- контейнеры
- зерновой, навалочный смещаемый

Для задания генерального штучного груза необходимо задать его масса-габаритные характеристики в соответствии с таблицей.

Генеральный навалочный характеризуется удельным погрузочным объемом (УПО), равным отношением его объема к массе, м3/т. При задании оператором объема (или массы) груза и его УПО по элементам трюма рассчитывается все характеристики перевозимого груза.

Контейнеры характеризуются массой. Центр тяжести контейнера принимается в геометрическом центре контейнера.

Зерновой и навалочный смещаемый груз также как и генеральный навалочный характеризуется удельным погрузочным объемом (УПО). При наличии зернового или навалочного смещаемого груза в трюме к судну предъявляются отдельные требования к остойчивости [2].

Груз на крышках грузовых люков (палубный груз) может быть:

- генеральный штучный;
- лесной;
- контейнеры.

Для задания генерального штучного груза необходимо задать его масса-габаритные характеристики в соответствии с таблицей.

При наличии лесного палубного груза на палубе учитываются требования остойчивости, дополнительно предъявляемые к лесовозам [1, подраздел 3.3].

При наличии контейнеров на палубе учитываются требования остойчивости, дополнительно предъявляемые к судам перевозящим контейнеры [1, подраздел 3.10].

ЦИСТЕРНЫ ЗАПАСА

Задание данных по цистернам запаса может производится в активном (по данным датчиков, автоматически считывающих содержимое цистерн) или в пассивном (исходные данные вводятся вручную) режимах.

Примечание – Для судна в целом есть стандартные случаи загрузки (по крайней мере рассмотренные в инструкции) - для цистерн запасов и переменных грузов (100% запасов в море, 100% запасов в реке, 10% запасов в реке). Для них можно предусмотреть генерацию автоматическую. Лучше с капитаном переговорить.

Исходя из объема жидкости в i -ой цистерне запаса V_{IJi} по таблице гидростатических элементов цистерны определяются:

- координаты центра объема жидкости в цистерне в системе координат судна:
- по длине от миделя x_{с ЦЗі};
- по ширине от ДП $y_{c\ II3i}$;
- по высоте от ОП $z_{c\ U3i}$.

- моменты инерции площади свободной поверхности жидкости:
- поперечный I_{х ЦЗі}
- продольный I_{v ЦЗі}

- для фактического уровня заполнения, заданного для каждой цистерны запаса.;
- как максимальные значения, определенные в пределах нижней и верхней границы заполнения цистерны запаса. Полученное максимальное расчетное значение используется независимо от фактического наличия свободных поверхностей, в том числе и для судна с полностью заполненной цистерной.

Масса воды в балластной цистерне определяется по формуле

$$P_{IJ3i} = V_{IJ3i} \cdot \rho_{IJ3i}$$
 (2)

где ρ_{U3i} – плотность жидкости в цистерне запаса.

Момент массы воды в цистерне запаса, т⋅м, определяется по формуле

- по длине от миделя $Mx_{U3i} = P_{U3i} \cdot x_{c\ U3i};$
- по ширине от ДП $My_{U3i} = P_{БUi} \cdot y_{c U3i};$
- по высоте от ОП $Mz_{\mbox{\scriptsize LJ3i}}$ = $P_{\mbox{\scriptsize БЦi}}$ · $z_{\mbox{\scriptsize c}}$ $\mbox{\tiny LJ3i}$.

Момент свободной поверхности воды в цистерне запаса, т⋅м, определяется по формуле:

- поперечный $M_{f.s~x~Ц3i}$ = $\rho_{Ц3i}$ · $I_{x~Ц3i}$
- продольный $M_{\text{f.s y U3i}}$ = ρ_{U3i} · $\text{I}_{\text{y U3i}}$

Общая масса жидкости в цистернах запаса определяется по формуле:

$$P_{U3} = \sum_{1}^{i} P_{U3i} \tag{2}$$

Общий момент массы жидкости в цистернах запаса определяется по формуле

- по длине от миделя $Mx_{\mbox{\scriptsize L}3} = \sum_{1}^{i} Mx_{\mbox{\scriptsize L}3i};$
- по ширине от ДП $My_{\mbox{\scriptsize LJ}3} \ = \ \Sigma_1^{\mbox{\scriptsize i}} \, My_{\mbox{\scriptsize LJ}3};;$
- по высоте от ОП $Mz_{IJ3} = \sum_{1}^{i} Mz_{IJ3i}$;.

Координаты центра тяжести жидкости в цистернах запаса определяется по формуле:

- по длине от миделя
$$\chi_{\text{ЦЗ}} = \frac{M\chi_{\text{ЦЗ}}}{P_{\text{ЦЗ}}}$$
;

- по ширине от ДП
$$y_{LJ3} = \frac{My_{LJ3}}{P_{LJ3}};$$

- по высоте от ОП
$$z_{LJ3} = \frac{Mz_{LJ3}}{P_{LJ3}}$$
;

Суммарный момент свободной поверхности жидкости в цистернах запаса, т \cdot м, определяется по формуле:

- поперечный
$$M_{\text{f.s.x Ц3}} = \sum_{1}^{i} M_{\text{f.s.x Ц3i}}$$

- продольный
$$M_{\text{f.s y U3}} = \sum_{1}^{i} M_{\text{f.s y U3i}}$$

БАЛЛАСТНЫЕ ЦИСТЕРНЫ

Задание данных по балластным цистернам может производится в активном (по данным датчиков, автоматически считывающих содержимое цистерн) или в пассивном (исходные данные вводятся вручную) режимах.

Попробовать допилить для балластных цистерн дополнительно может быть реализована автоматическая балластировка – Алгоритм который рассчитывает какое количество воды и в какие балластные цистерны необходимо принять, чтобы получить необходимую осадку, крен и дифферент или остойчивость. Надо разработать дополнительно.

Исходя из объема воды в i -ой балластной цистерне $V_{\text{БЦ}i}$ по таблице гидростатических элементов цистерны определяются:

- координаты центра объема воды в цистерне в системе координат судна:
- по длине от миделя x_{c} БЦі;
- по ширине от ДП y_{c} БЦi;
- по высоте от ОП z_{c} БЦi .
- моменты инерции площади свободной поверхности воды:
- поперечный I_{x} БЦі
- продольный I_{v БЦі}

Балластные цистерны относятся к цистернам с постоянным уровнем. Поправки на влияние свободной поверхности (моменты инерции площади свободной поверхности воды $I_{x \ БЦi}$, $I_{y \ БЦi}$) определяются для фактического уровня заполнения, заданного для каждой балластной цистерны;

Масса воды в балластной цистерне определяется по формуле

$$P_{\text{BLLi}} = V_{\text{BLLi}} \cdot \rho$$
 (2)

Момент массы воды в балластной цистерне

- по длине от миделя $Mx_{БЦi} = P_{БЦi} \cdot x_{c}$ БЦi;
- по ширине от ДП $My_{BUi} = P_{BUi} \cdot y_{c BUi}$;

- по высоте от ОП Mz_{BUi} = P_{BUi} · $z_{c BUi}$.

Момент свободной поверхности воды в балластной цистерне, т.м, определяется по формуле:

- поперечный $M_{\text{f.s.x БЦi}}$ = ρ · $I_{\text{x.БЦi}}$
- продольный $M_{\text{f.s v БЦi}} = \rho \cdot I_{\text{v БЦi}}$

Общая масса воды в балластных цистернах определяется по формуле:

$$P_{\text{БЦ}} = \sum_{1}^{i} P_{\text{БЦi}} \tag{2}$$

Общий момент массы воды в балластных цистернах определяется по формуле

- по длине от миделя $Mx_{\text{БЦ}} = \sum_{1}^{i} Mx_{\text{БЦ}i};$
- по ширине от ДП $My_{\text{БЦ}} = \sum_{1}^{i} My_{\text{БЦ}i};;$
- по высоте от ОП $MZ_{\text{БЦ}} = \sum_{1}^{i} MZ_{\text{БЦ}i};$

Координаты центра тяжести воды в балластных цистернах определяется по формуле:

- по длине от миделя $x_{\text{БЦ}} = \frac{Mx_{\text{БЦ}}}{P_{\text{БЦ}}};$
- по ширине от ДП $y_{\text{БЦ}} = \frac{My_{\text{БЦ}}}{P_{\text{БЦ}}};$
- по высоте от ОП $z_{\text{БЦ}} = \frac{Mz_{\text{БЦ}}}{P_{\text{БЦ}}}$.

Суммарный момент свободной поверхности воды в балластных цистернах, \mathbf{r} -м, определяется по формуле:

- поперечный $M_{\text{f.s.x БЦ}} = \Sigma_{\text{1}}^{\text{i}} M_{\text{f.s.x БЦi}};$
- продольный $M_{f.s y \ БЦ} = \sum_{1}^{i} M_{f.s y \ БЦi}$.

ПЕРЕМЕННЫЕ ГРУЗЫ

К переменным грузам, имеющимся на борту относятся:

- экипаж с багажом;
- снабжение;
- провизия;
- зерновая переборка;
- прочие.

Какие -то переменные грузы могут быть с привязаны к каким-либо помещениям и/или координатам помещениям. Например «Запасы в машинном отделении», «Расходные материалы», «Дополнительный сухой груз». (лучше наверно с капитаном переговорить).

Общая масса переменных грузов определяется по формуле:

$$P_{\Pi\Gamma} = \sum_{1}^{i} P_{\Pi\Gamma i}$$
 (2)

Общий момент массы переменных грузов определяется по формуле

- по длине от миделя $Mx_{\Pi\Gamma} = \sum_{1}^{i} Mx_{\Pi\Gamma i};$
- по ширине от ДП $My_{\Pi\Gamma} = \sum_{1}^{i} My_{\Pi\Gamma i};;$
- по высоте от ОП $Mz_{\Pi\Gamma} = \sum_{1}^{i} Mz_{\Pi\Gamma i}$;

Координаты центра тяжести переменных грузов определяется по формуле:

- по длине от миделя $X_{\Pi\Gamma} = \frac{M x_{\Pi\Gamma 3}}{P_{\Pi\Gamma}};$
- по ширине от ДП $y_{\Pi\Gamma} = \frac{My_{\Pi\Gamma}}{P_{\Pi\Gamma}};;$
- по высоте от ОП $z_{\Pi\Gamma} = \frac{Mz_{\Pi\Gamma}}{P_{\Pi\Gamma}}$;

РАСЧЕТ ПАРУСНОСТИ

Площадь парусности — площадь проекции надводной части судна (кроме плавучего крана и кранового судна) на диаметральную плоскость в прямом положении. Площадь парусности и ее статические моменты должны вычисляться для осадки судна d_{min}. Элементы парусности при остальных осадках определяются пересчетом.

Площадь парусности судна для осадки d_{min} , соответствующей случаю минимальной загрузки судна, $A_{v \ dmin}$, m^2 , и статические моменты площади парусности по длине относительно миделя $M_{v \ x \ dmin}$ и высоте относительно ОП $M_{v \ z \ dmin}$, m^3 для этой осадки, определяестя по формуле:

• без обледенения

$$A_{v \text{ dmin}} = A_{v \text{ CS dmin}} + A_{v \text{ DS}}$$

$$M_{v \text{ x dmin}} = M_{vx \text{ CS dmin}} + M_{vx \text{ DS}} + M_{vx \text{ DS}}$$

$$M_{v \text{ z dmin}} = M_{vz \text{ CS dmin}} + M_{vz \text{ DS}}$$
(2)

• при учете обледенения

$$A_{v \ dmin} = A_{v \ CS \ dmin} + A_{v \ DS \ ice}$$

$$M_{v \ x \ dmin} = M_{vx \ CS \ dmin} + M_{vx \ DS \ ice}$$

$$M_{v \ z \ dmin} = M_{vz \ CS \ dmin} + M_{vz \ DS \ ice}$$

$$(2)$$

где $A_{v\ CS\ dmin}$ – площадь парусности сплошных поверхностей для осадки $d_{min},\ M^{2};$

 A_{V-DS} – площадь парусности несплошных поверхностей, м²;

 $A_{v~DS}~_{ice}$ – площадь парусности обледенения несплошных поверхностей, M^2 ;

 $M_{vx\ CS\ dmin}$, $M_{vz\ CS\ dmin}$ – статический момент площади парусности сплошных поверхностей для осадки d_{min} , относительно миделя и относительно ОП соответвтвенно, M^3 ;

 M_{VX} DS $_{2}M_{VZ}$ DS – статический момент площади парусности несплошных поверхностей относительно миделя и относительно ОП соответвтвенно, M^{3} ;

 $M_{vx\ DS\ ice}$, $M_{vz\ DS\ ice}$ – статический момент площади парусности обледенения несплошных поверхностей относительно миделя и относительно ОП соответвтвенно, M^3 .

Площадь парусности сплошных поверхностей для осадки d_{min} , $A_{v~CS~dmin}$, M^2 , определяется по формуле

$$A_{v \text{ CS dmin}} = A_{v \text{ CS dmin 1}} + A_{v \text{ nr}}$$

$$M_{vx \text{ CS dmin}} = M_{vx \text{ CS dmin 1}} + M_{vx \text{ nr}}$$

$$M_{vz \text{ CS dmin}} = M_{vz \text{ CS dmin 1}} + M_{vz \text{ nr}}$$
(2)

где $A_{v~CS~dmin1}$ - площадь парусности сплошных поверхностей для осадки d_{min} без палубного груза, m^2 ;

 $M_{vx\ CS\ dmin\ 1}$, $M_{vz\ CS\ dmin\ 1}$ – статический момент площади парусности сплошных поверхностей для осадки d_{min} , относительно миделя и относительно ОП соответвтвенно без палубного груза, M^3 ;

 A_{V} пг – площадь парусности палубного груза, м²;

 $M_{vx\ пr}$, $M_{vz\ nr}$ – статический момент площади парусности палубного груза, м³.

Положение центра парусности и центра площади проекции палубного груза должно определяться способом, обычно применяемым для нахождения координат центра тяжести плоской фигуры. Боковая проекция палубных контейнеров должна быть зачтена в площадь парусности как сплошная стенка, без учета зазоров между отдельными контейнерами.

Парусность несплошных поверхностей лееров, рангоута (кроме мачт) и такелажа судов, не имеющих парусного вооружения, и парусность разных мелких предметов $A_{v~DS~ice}$, M^2 , учитывается путем увеличения вычисленной для минимальной осадки d_{min} суммарной площади парусности сплошных поверхностей на 5 % и статического момента этой площади относительно основной плоскости $M_{vz~DS}$, M^3 , на 10 %:

$$A_{v DS} = 0.05 \cdot A_{v CS dmin}$$

$$M_{vz DS} = 0.1 \cdot M_{vz CS dmin}$$
(2)

Центр площади парусности несплошных поверхностей по длине принимается на миделе:

$$M_{VX-DS} = 0 (2)$$

Для определения парусности несплошных поверхностей у судов, подвергающихся обледенению, площадь и статический момент площади парусности сплошных поверхностей относительно основной плоскости, рассчитанные для осадки d_{min} , увеличиваются в условиях обледенения соответственно на 10 и 20 % или на 7,5 и 15 % в зависимости от норм обледенения. Площадь парусности обледенения несплошных поверхностей $A_{V-DS-ice}$, $M_{VZ-DS-ice}$

• при учете полного обледенентя IcingSTAB(full)

$$A_{v DS ice} = 0,1 \cdot A_{v CS dmin}$$

$$M_{vz DS ice z} = 0,2 \cdot M_{vz CS dmin}$$
(2)

• при учете частичного обледенения IcingSTAB(half)

$$A_{v DS ice} = 0.075 \cdot A_{v CS dmin}$$
 (2)
 $M_{vz DS ice} = 0.15 \cdot M_{vz CS dmin}$

Центр площади парусности обледенения несплошных поверхностей по длине принимается на миделе:

$$M_{vx}$$
 DS ice = 0 (2)

Площадь парусности судна для текущей осадки, A_v , M^2 , и статические моменты площади парусности по длине относительно миделя M_{v-x} и высоте относительно ОП M_{v-z} , M^3 для этой осадки, определяестя по формуле:

$$A_{V} = A_{V \text{ dmin}} - \Delta A_{V}$$

$$M_{V \times} = M_{V \times \text{dmin}} - \Delta M_{V \times}$$

$$M_{V Z} = M_{V \times \text{dmin}} - \Delta M_{V \times}$$
(2)

где $\Delta A_{v}~$ – разница в площадях парусности для текущей осадки и осадки $d_{min},\, M^{2};$

 $\Delta M_{V~X}$, $\Delta M_{V}~-$ разница в статических моментах для текущей осадки и осадки d_{min} относительно миделя и ОП соответствеено, M^3 ;

Отстояние центра площади парусности судна для текущей загрузки относительно миделя x_{v-B} , м, и относительно ОП z_{v-BP} , м, определяются по формуле

$$X_{V \ \square} = \frac{M_{V \ X}}{A_{V}}$$

$$Z_{V \ BP} = \frac{M_{V \ Z}}{A_{V}}$$
(2)

Плечо парусности z_v определяется как вертикальное расстояние, м, между центром парусности и центром площади проекции подводной части корпуса на диаметральную плоскость в прямом положении судна на спокойной воде:

$$z_{v} = z_{v BP} - z_{CL sub}$$
 (2)

где z_{CL sub} - отстояние по вертикали центра площади проекции подводной части корпуса на диаметральную плоскость в прямом положении судна на спокойной воде для текущей осадки, м.

Обледенение

При расчете обледенения учитывается изменения водоизмещения, возвышения центра тяжести и площади парусности от обледенения, а также изменение перерезывающих сил и изгибающих моментов. Учет изменения парусности от обледенения описан в соответствующем разделе.

Учет обледенения может быть:

- без обледенения;
- учет полного обледенения IcingSTAB(full);
- учет частичного обледенения IcingSTAB(half).

При наличии палубного лесного груза учет обледенения верхней поверхности палубного лесного груза может учитываться для следующих вариантов.




Рис. 3.3.7.2 Варианты нагрузки вследствие обледенения для лесных палубных грузов

При учете обледенения к массе судна добавляются масса льда на бортах, палубах, палубном грузе. Такая масса не включается в состав дэдвейта судна и учитывается как перегрузка. Масса льда и его моменты, рассчитываются для осадки d_{min} и распространяются на все случаи загрузки. Масса льда P_{ice} , T, а также моменты его массы M_{xice} , M_{yice} , M_{zice} относительно миделя, ДП и ОП соответственно, определяются по формуле:

$$P_{ice} = P_{ice h} + P_{ice v}$$

$$M_{x ice} = M_{x ice h} + M_{x ice v}$$

$$M_{y ice} = M_{y ice h} + M_{y ice v}$$

$$M_{z ice} = M_{z ice h} + M_{z ice v}$$
(2)

где P $_{ice\ h}$ - масса льда на общей горизонтальной проекции открытых палуб и палубного груза, $_{t}$;

 $M_{x ice\ h}$, $M_{y ice\ h}$, $M_{z ice\ h}$ - моменты массы льда на общей горизонтальной проекции открытых палуб и палубного груза относительно миделя, ДП и ОП соответственно, т·м;

Р $_{ice\ v}$ – масса льда на площади парусности, т;

 $M_{x ice v}$, $M_{y ice v}$, $M_{z ice v}$ - моменты массы льда на площади парусности относительно миделя, ДП и ОП соответственно, т·м.

$$P_{ice\ h} = P_{ice\ h\ deck} + \Delta P_{ice\ h\ \Pi\Gamma}$$

$$M_{x\ ice\ h} = M_{x\ ice\ h\ deck} + \Delta M_{x\ ice\ h\ \Pi\Gamma}$$

$$M_{y\ ice\ h} = M_{y\ ice\ h\ deck} + \Delta M_{y\ ice\ h\ \Pi\Gamma}$$

$$M_{z\ ice\ h} = M_{z\ ice\ h\ deck} + \Delta M_{z\ ice\ h\ \Pi\Gamma}$$

$$(2)$$

где $P_{ice\ h\ deck}$, $M_{x\ ice\ h\ deck}$, $M_{y\ ice\ h\ deck}$, $M_{z\ ice\ h\ deck}$ - суммарная масса льда на горизонтальной проекции открытых палуб и его моменты инерции относительно миделя, ДП и ОП без учета палубного груза соответственно, т, т·м;

 $\Delta P_{ice\ h\ \Pi\Gamma}$, $\Delta M_{x\ ice\ h\ \Pi\Gamma}$, $\Delta M_{y\ ice\ h\ \Pi\Gamma}$, $\Delta M_{z\ ice\ h\ \Pi\Gamma}$ добавка к массе льда на горизонтальной проекции палубного груза и его моменты инерции относительно миделя, ДП и ОП без учета палубного груза соответственно, т, т·м. Такие добавки определяются:

$$\Delta P_{ice\ h\ \Pi\Gamma} = (w_{\Pi\Gamma} - w_{deck}) \cdot A_{ice\ \Pi\Gamma}$$

$$\Delta M_{x\ ice\ h\ \Pi\Gamma} = \Delta P_{ice\ h\ \Pi\Gamma} \cdot x_{P_{ice\ \Pi\Gamma}}$$

$$\Delta M_{y\ ice\ h\ \Pi\Gamma} = \Delta P_{ice\ h\ \Pi\Gamma} \cdot y_{P_{ice\ \Pi\Gamma}}$$

$$\Delta M_{z\ ice\ h\ \Pi\Gamma} = \Delta P_{ice\ h\ \Pi\Gamma} \cdot z_{P_{ice\ \Pi\Gamma}} + w_{\Pi\Gamma} \cdot A_{ice\ \Pi\Gamma} \cdot h_{\Pi\Gamma}$$

$$(2)$$

 $w_{
m deck}$ – масса льда на квадратный метр общей горизонтальной проекции открытых палуб. $w_{
m deck}$ = 0,030 т при учет полного обледенения IcingSTAB(full) и 0,015 т при учет частичного обледенения IcingSTAB(half);

 $A_{\textrm{ice}\ \Pi\Gamma}$ - площадь верхней горизонтальной проекции палубного груза, м²;

 $x_{P_{ice\ \Pi\Gamma}}$, $y_{P_{ice\ \Pi\Gamma}}$, $z_{P_{ice\ \Pi\Gamma}}$ – координаты центра площади палубы в месте установки ПГ палубного груза, м;

 $h_{\Pi\Gamma}$ – высота палубного груза, м;

 $W_{\Pi\Gamma}$ - масса льда на квадратный метр горизонтальной проекции палубного груза.

где w_{timber} - масса льда на квадратный метр горизонтальной проекции палубного лесного груза (который рассчитывается для каждого судна исходя из его геометрических характеристик), т.

При учете обледенения парусности площадь и возвышение центра парусности определяются для осадки d_{min} с учетом палубного груза, но без учета обледенения. Масса льда на площади парусности $P_{ice\ v}$, $T_{ice\ v}$, T_{i

$$P_{ice\ v} = (A_{v\ CS\ dmin} + A_{v\ DS}) \cdot w_{ice\ v}$$

$$M_{x\ ice\ v} = (M_{vx\ CS\ dmin} + M_{vx\ DS}) \cdot w_{ice\ v}$$

$$M_{y\ ice\ v} = 0 \qquad (2)$$

$$M_{z\ ice\ v} = (M_{vz\ CS\ dmin} + M_{vz\ DS}) \cdot w_{ice\ v}$$

где w $_{ice\ v}$ – масса льда на квадратный метр площади парусности. w $_{ice\ v}$ принимается равной 0,015 т при учет полного обледенения IcingSTAB(full) и 0,0075 т при учет частичного обледенения IcingSTAB(half).

НАМОКАНИЕ ПАЛУБНОГО ЛЕСНОГО ГРУЗА

Расчет остойчивости может производиться с учетом возможного увеличения массы палубного лесного груза вследствие его намокания. В этом случае к массе судна добавляются масса намокания палубного лесного. Такая масса не включается в состав дэдвейта судна и учитывается как перегрузка.

Масса намокания палубного лесного груза определяется по формуле:

$$P_{waterabsorb} = k_{waterabsorb} \cdot P_{deck timber}$$
 (2)

где P_{deck timber} - масса палубного лесного груза, т;

k_{waterabsorb} - степень намокания палубного лесного груза, т.

При отсутствии надежных данных о степени намокания древесины следует увеличить массу палубного лесного груза на 10 %.

Координата центра массы намокания принимается равной координате центра масс палубного лесного груза.

$$X_{g \text{ waterabsorb}} = X_{g \text{ deck timber}}$$

$$Y_{g \text{ waterabsorb}} = Y_{g \text{ deck timber}}$$
(2)

 $Z_{g \text{ waterabsorb}} = Z_{g \text{ deck timber}}$

где X_g deck timber , Y_g deck timber, Z_g deck timber – координата центра тяжести палубного лесного груза относительно миделя, ДП и ОП соответственно, м

Водоизмещение

Дэдвейт судна DWT, т, - сумма массы полезного груза, перевозимого судном, определяется по формуле

$$DWT = P_{\Gamma} + P_{LJ3} + P_{БLJ} + P_{\Pi\Gamma}$$
 (2)

Обледенение груза и его намокание в дэдвейт не входит, а входит в перегрузку.

Весовое водоизмещение судна Δ , т, - масса судна, определяется по формуле

$$\Delta = \Delta_0 + \sum_{1}^{i} P_i$$
 (2)

Момент весового водоизмещения судна, т∙м, определяется по формуле

- по длине от миделя $M_{x_g} = \sum_{1}^{i} P_i \cdot x_{g\ i};$
- по ширине от ДП $M_{y_g} = \Sigma_1^i P_i \cdot y_{g\ i};$
- по высоте от ОП $M_{z_g} = \sum_{1}^{i} P_i \cdot z_{g i}$

где $P_{i} = \Delta_{0}$, P_{II} , $P_{БII}$, $P_{\Pi\Gamma}$, $P_{O6\pi}$, P_{O6m} ;


 ${\sf x_{g~i}}, {\sf y_{g~i}}, {\sf z_{g~i}}$ – абсцисса, ордината и аппликата соответствующей составляющей.

Отстояние центра масс судна, м, определяется по формуле:

- по длине от миделя $x_g = \frac{M_{x_g}}{\Delta}$;
- по ширине от ДП $y_g = \frac{M_{y_g}}{\Delta}$;
- по высоте от ОП $z_g = \frac{M_{zg}}{\Delta}$.

Объемное водоизмещение судна, $м^3$, - вытесненный объем воды корпусом судна, определяется по формуле

Расчет прочности



Определение эпюры масс

Эпюра масс является исходными данными для определения перерезывающих сил и изгибающих моментов.

Исходными данными для расчета эпюры масс судна является:

- эпюра масс судна порожнем, которая является постоянной и приведена в эксплуатационной документации;
- грузовой план, заданный оператором.

Для каждого элемента массы (груза, цистерны, переменных грузов) заданного оператором, определяется распределение этой массы по шпангоутам. Эпюра масс судна определяется суммированием по каждому шпангоуту массы судна порожнем и дополнительного принятой массы в соответствии с грузовым планом.

Определение эпюры сил плавучести (поддерживающих сил)

Эпюра плавучести является исходными данными для определения перерезывающих сил и изгибающих моментов.

Исходными данными для расчета эпюры сил плавучести является 3d модель, либо заранее посчитанный масштаб Бонжана, приведенный в эксплуатационной документации.

Для каждой шпации определяется объем корпуса по погруженную ватерлинию и строится эпюра плавучести.

Перебираются значения дифферента, для этого дифферента выполняются следующие расчеты постепенно приближаясь к нулевому значению изгибающего момента на последней шпации. Из дифферента и средней осадки вычисляется осадка носа и кормы. Из них методом линейной интерполяции вычисляется распределение осадки по каждой шпации. Вычисляется вытесненную массу воды для каждой шпации. Погруженная площадь - Sstart,SendSstart,Send теоретических шпангоутов берется из кривых. Lstart,LendLstart,Lend расстояние от кормы до шпангоутов, ограничивающих шпацию. Вытесненная масса воды Buoyancy вычисляется как среднее значение погруженной площади умноженное на плотность воды үү и на разницу расстояний до теоретических шпангоутов: \$V_i = \frac{(S_{start_i}) + S_{end_i})}{2}(L_{end_i}-L_{start_i})\gamma\$ Вычисляется результирующая сила TotalForce для каждой шпации как разницу веса вытесненной воды и массы приходящейся на каждую шпацию, умноженную на гравитационную постоянную g: Fti=(mi–Vi)छgFti=(mi–Vi)छg. Вычисляется срезающуя сила ShearForce для каждой шпации через интегрирование. Интегрирование проводим путем вычисления суммы сверху: Fsi=Fsi-1+Fti,Fso=oFsi=Fsi-1+Fti,Fso=o. Вычисляется изгибающий момент BendingMoment для каждой шпации как интегральнуа сумма срезающей силы: Mi=(Mi-1+Fsi-1+Fsi) $\Delta L_2, Mo=oMi=(Mi-1+Fsi-1+Fsi)$ $\Delta L_2, Mo=o.$

Расчет остойчивости

ОСАДКА СУДНА И ДИФФЕРЕНТ

Исходя из объемного водоизмещения 🛭 по таблицам элементов теоретического чертежа судна на ровный киль определяются:

- отстояние центра величины погруженной части судна при посадке на ровный киль (без крена и дифферента):
 - по длине от миделя X_c ;
 - по ширине от ДП ус;
 - по высоте от $O\Pi z_c$;
- отстояние центра тяжести ватерлинии по длине от миделя x_f ;
- поперечный г и продольный R метацентрические радиусы, м;
- среднюю осадку d.

Аппликата продольного метацентра Z_m, м, определяется по формуле

$$Z_{m} = Z_{c} + R \tag{2}$$

Поправка к продольной метацентрической высоте на влияние свободной поверхности жидкости в цистернах Δm_H , м, определяется по формуле

$$\Delta m_{H} = \frac{M_{f.s y BU} + M_{f.s y U3}}{\Lambda}$$
 (2)

Продольная метацентрическая высота без учета влияния поправки на влияние свободной поверхности Н₀, м, определяется по формуле

$$H_0 = Z_m - Z_g \tag{3}$$

Продольная исправленная метацентрическая высота Н, м, - продольная метацентрическая высота с учетом влияния свободной поверхности жидкостей в цистернах, определяется по формуле

$$H = H_0 - \Delta m_H \tag{3}$$

Момент дифферентующий на 1 см осадки МСТ, т⋅м/см, - момент, который необходимо приложить к судну для создания дифферента судна t в 1 см, определяется по формуле

$$MCT = \frac{\Delta \cdot H}{100 \cdot L} \tag{4}$$

Дифферент судна t, м, - разница осадок носом и кормой в ДП, определяется по формуле:

$$t = \frac{\Delta \cdot (x_g - x_c)}{100 \cdot \text{MCT}}$$
 Дифферент судна ψ , градус, определяется по формуле:

$$\psi = \operatorname{arctg}\left(\frac{\mathsf{t}}{\mathsf{L}}\right) \tag{5}$$

$$d_{H} = d + (0.5 - \frac{x_{f}}{L}) \cdot t$$
 (6)


$$d_{K} = d - (0.5 + \frac{x_{f}}{L}) \cdot t$$
 (7)

Осадка на миделе в ДП, м, определяется по формуле

$$d_{\mathbb{P}} = \frac{d_{\mathsf{H}} + d_{\mathsf{K}}}{2} \tag{8}$$

ДОПИЛИТЬ ПУНКТ ПРО МАРКИ УГЛУБЛЕНИЯ

Здесь длина судна подставляется длина между пендикулярами, таким образом получаются з осадки. На миделе, на носовом перпендикуляре и кормовом перпендикуляре.






Марок может быть в зависимости от судна 2 (в оконечностях), 3 (в оконечностях и в районе миделя), 5 (в оконечностях и районе миделя, и промежуточные).

ДОПИЛИТЬ ПРО РАСЧЕТ ПРИ ЗАДАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПО НЕСКОЛЬКИМ ТАБЛИЦАМ ДЛЯ РАЗНЫХ ДИФФЕРЕНТОВ

Если кривые элементов теоретического чертежа заданы для различных дифферентов то тут получается по x_g и Δ интерполяцией найти сразу дифферент, осадку. И все характеристики снять для конкретного дифферента.

ДОПИЛИТЬ ПРО ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ ДИФФЕРЕНТА



МОЖНО ДОБАВИТЬ ФУНКЦИЮ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВОДОИЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПО ОСМОТРУ МАРОК УГЛУБЛЕНИЯ

НАЧАЛЬНАЯ МЕТАЦЕНТРИЧЕСКАЯ ВЫСОТА

Аппликата поперечного метацентра z_m , м, от ОП определяется по формуле

$$z_{m} = z_{c} + r \tag{8}$$

Поправка к поперечной метацентрической высоте на влияние свободной поверхности жидкостей в цистернах Δm_h , м, определяется по формуле

$$\Delta m_{h} = \frac{M_{f.s \times BL} + M_{f.s \times LJ}}{\Delta}$$
 (2)

Поперечная метацентрическая высота без учета влияния поправки на влияние свободной поверхности h_0 , м, определяется по формуле

$$h_0 = z_m - z_g \tag{9}$$

Поперечная исправленная метацентрическая высота h, м, – поперечная метацентрическая высота с учетом влияния свободной поверхности жидкостей в цистернах определяется по формуле

$$h = h_0 - \Delta m_h \tag{9}$$

Исправленное отстояние центра масс судна z_{g} исп , м, по высоте от ОП – отстояние центра масс судна z_{g} по высоте от ОП увеличенная на поправку к поперечной метацентрической высоте на влияние свободной поверхности жидкостей в цистернах, определяется по формуле:

$$z_{g \text{ MCH}} = z_{g} + \Delta m_{h}$$
 (10)

ДИАГРАММЫ ОСТОЙЧИВОСТИ

Расчет диаграммы остойчивости

Диаграмма статической остойчивости (ДСО) - изменение плеча остойчивости (восстанавливающего момента) в зависимости от угла крена. Плечо диаграммы статической остойчивости 1, определяется двумя составляющими:

- плечом остойчивости формы;
- плечом остойчивости веса.

Исходя из средней осадки d для заданных углов крена по таблице плеч остойчивости формы (пантокаренам) определяется $1_{K}(\theta)$ – плечо остойчивости формы.

Плечо диаграммы статической остойчивости 1, м, для каждого угла крена определяется по формуле:

$$l(\theta) = l_K(\theta) - z_{g \text{ MCH}} \cdot \sin\theta - (y_g - y_c) \cdot \cos\theta$$
 (11)

Строится диаграмма плеч статической остойчивости – зависимость плеча восстанавливающего момента $1(\theta)$ от угла крена судна θ . Кривая плеч статической остойчивости должна строится по пантокаренам, число которых должно быть достаточным для точного ее определения и должно включать пантокарены при 12° , 30° , 40° и 50° .


По диаграмме плеч статической остойчивости определяется угол начального статического крена судна θ_0 соответствующей точки пересечения оси крена с диаграммой статической остойчивости. Все критериями остойчивости определяются в сторону начального крена.

Диаграмма динамической остойчивости (ДДО) - изменение плеча динамической остойчивости (работы восстанавливающего момента) в зависимости от угла крена. Плечо диаграммы динамической остойчивости $\mathbf{1}_{d}$, которая является площадью под кривой диаграммы статической остойчивости определяется по формуле:

$$1_{d}(\theta) = \int_{\theta_{\theta}}^{\theta} 1(\theta) d\theta$$
 (13)

где θ в радианах.

Строится диаграмма плеч динамической остойчивости – зависимость плеча динамической остойчивости момента $1_d(\theta)$ от угла крена судна θ .



Учет палубного лесного груза

При расчете плеч остойчивости формы разрешается засчитывать объем палубного груза леса на полную его ширину и высоту с коэффициентом проницаемости 0,25, который соответствует уложенному пиленому лесоматериалу.

Определение критериев остойчивости

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ОСТОЙЧИВОСТИ

No	Наименование	Обозначение	Правило
	Критерий погоды		
1	критерий погоды К	K	[1]
			раздел 2.1
2	статический угол крена от действия постоянного ветра	θ_{w1}	[1]
	- все суда		пункт 2.1.3
	- лесовоз		пункт 3.3.5
	- при перевозке контейнеров		пункт 3.10.6 - 3.10.8
	Диаграмма статической остойчивости		
	Площадь под положительной частью диаграммы статической остойчивости		
3	до угла крена №30;	$A_{\theta_{30}}$	[1]
		30	Раздел 2.21
4	до угла крена №40	$A_{\Theta_{40}}$	[1]
	- все суда		Раздел 2.2.1
	- лесовоз		Раздел 3.3.5
5	между углами крена №30 и №40	$A_{\theta_{30-40}}$	[1]
			Раздел 2.2.1
6	Максимальное плечо диаграммы статической остойчивости при угле крена более	$l_{\sf max}$	[1]
	30°		Раздел 2.2.1.1
	- все суда		

7	Максимальное плечо диаграммы статической остойчивости - лесовоз	l _{max} timber	[1] Раздел 3.3.5
8	Максимальное плечо диаграммы статической остойчивости при угле крена более 25° - при обледенении	l _{max ice}	[1] Раздел 2.4.9
7	угол, соответствующий максимуму диаграммы статической остойчивости - все суда - при $\frac{B}{D}$ > 2 - при $\frac{B}{D}$ > 2.5	$\theta_{1_{max}}$	[1] Раздел 2.2.1 Раздел 2.2.2 Раздел 2.2.3
	Исправленная метацентрическая высота	,	
9	- все суда - для сухогрузных накатных судов - лесовоз - при перевозке зерна	h	[1] пункт 2.3 пункт 3.2.4 пункт 3.3.5 НД No 2-020101-013
	Дополнительно сухогрузные суда / Суда смешанного река мо	ря плавания	
10	критерий ускорения (для сухогрузов при $\frac{\sqrt{h}}{B} > 0,08$ или $\frac{B}{D} > 2,5$)	K*	[1] пункт 3.2.5 пункт 3.12.4
	Дополнительно контейнеровозы		
11	Угол крена на циркуляции	θ_{R}	[1] пункт 3.10.6, 3.10.8, 3.10.9
	Дополнительно зерновозы		

12	Угол крена от смещения зерна	$\theta_{ t grain}$	[2]
13	Остаточная площадь	A _{grain}	раздел 7

КРИТЕРИЙ ПОГОДЫ

Общие положения


Требования к остойчивости, изложенные в настоящей главе, применяются ко всем судам неограниченного и ограниченных районов плавания R1, R2, R2-RSN, R2-RSN(4,5) и R3-RSN. Для судов ограниченного района плавания R3 требования критериев погоды не распространяется.

Критерий погоды К

Остойчивость судна по критерию погоды №= 2/а считается достаточной, если площадь 2 равна или больше площади 2, т.е. № 1, при этом:

- судно находится под действием ветра постоянной скорости, направленного перпендикулярно к его диаметральной плоскости, которому соответствует плечо ветрового кренящего момента 🖭
- от статического угла крена $\theta \mathbb{D}$ 1, вызванного постоянным ветром и соответствующего первой точке пересечения горизонтальной прямой \mathbb{D} 11 с кривой восстанавливающих плеч $\mathbb{D}(\theta)$, под воздействием волн судно кренится на наветренный борт на угол, равный амплитуде бортовой качки θ 1 \mathbb{D}
- на накрененное судно динамически действует порыв ветра, которому соответствует плечо кренящего момента 🖭 2;
- вычисляются и сравниваются площади $\mathbb E$ и $\mathbb E$, заштрихованные на рисунке. Площадь $\mathbb E$ ограничена кривой $\mathbb E(\theta)$ восстанавливающих плеч, горизонтальной прямой, соответствующей кренящему плечу $\mathbb E \mathbb E_2$, и углом крена $\theta \mathbb E_2 = 50^\circ$, либо углом заливания $\theta \mathbb E$, либо углом крена $\theta \mathbb E$, соответствующим точке второго пересечения прямой $\mathbb E \mathbb E_2$ с кривой восстанавливающих плеч, в зависимости от того, какой из этих углов меньше.

Площадь 2 ограничена кривой восстанавливающих плеч, прямой 22 и углом крена, равным $\theta 1-\theta 1$;



2.1.4 Расчет плеча кренящего момента от давления ветра.

2.1.4.1 Кренящее плечо l_{w1} , м, принимается постоянным для всех углов крена и рассчитывается по формуле

$$l_{w1} = p_v A_v z_v / 1000 g \Delta, \tag{2.1.4.1-1}$$

где p_v — давление ветра, Па, определяемое по <u>табл. 2.1.4.1</u> в зависимости от района плавания судна:

 z_v — плечо парусности, м, определяемое согласно $\underline{1.4.6.3}$; — площадь парусности, м², определяемая согласно $\underline{1.4.6}$;

ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с².

Таблица 2.1.4.1

Район плавания судна	Предполагаемое давление	Добавка на порывистость
	ветра p_v , Па	ветра т
Неограниченный	504	0,5
Ограниченный R1	353	0,5
Ограниченный R2	252	0,52
Ограниченный R2-RSN	252	0,52
Ограниченный R2-RSN(4,5)	166	0,54
Ограниченный R3-RSN	119	0,55

Кренящее плечо l_{w2} определяется по формуле

$$l_{w2} = (1+m)l_{w1}, (2.1.4.1-2)$$

где m — добавка на порывистость ветра, определяемая по табл. 2.1.4.1.

2.1.4.2 Для рыболовных судов неограниченного района плавания длиной от 24 до 45 м давление ветра в формуле (2.1.4.1-1) может приниматься по табл. 2.1.4.2 в зависимости от расстояния Z от центра площади парусности до ватерлинии.

Таблица 2.1.4.2

Z, M	1	2	3	4	5	≥6
p_v , Па	316	386	429	460	485	504

2.1.4.3 Суда, остойчивость которых по критерию погоды не отвечает требованиям, предъявляемым к судам ограниченного района плавания R2, могут быть допущены к эксплуатации как суда ограниченного района плавания R3 с установлением для них дополнительных ограничений с учетом особенностей района плавания и характера эксплуатации.

2.1.5 Расчет амплитуды качки.

2.1.5.1 Амплитуда качки судна с круглой скулой, град, вычисляется по формуле

$$\theta_{1r} = 109kX_1X_2\sqrt{rS},\tag{2.1.5.1}$$

где k — коэффициент, учитывающий влияние скуловых и/или брускового килей и определяемый в соответствии с 2.1.5.2; значение k принимается равным 1, если кили отсутствуют;

 X_1 — безразмерный множитель, определяемый по <u>табл. 2.1.5.1-1</u> в зависимости от отношения

ширины к осадке B/d; X_2 — безразмерный множитель, определяемый по <u>табл. 2.1.5.1-2</u> в зависимости от коэффициента общей полноты судна C_B ;

Коэффициент общей полноты Св определяется для текущей осадки по формуле:

$$C_B = \frac{P}{L_{wl} \cdot B_{wl} \cdot d}$$

где L_{w1} – длина по ватерлинию для текущей осадки, м;

 B_{w1} – ширина по ватерлинии для текущей осадки, м.

- параметр, определяемый по формуле $r = 0.73 + 0.6(z_q d)/d$. Значение r не должно
- приниматься больше 1;
 безразмерный множитель, определяемый по <u>табл. 2.1.5.1-3</u> в зависимости от района плавания судна и периода качки T, который рассчитывается по формуле

$$T = 2cB/\sqrt{h}$$
,

где $c=0.373+0.023B/d-0.043L_{wl}/100;$ h — исправленная метацентрическая высота; L_{wl} — длина судна по ватерлинии.

Таблица 2.1.5.1-1

						, Мно	жител	ь X ₁						
B/d	≤2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	≥6,5
X_1	1,00	0,96	0,93	0,90	0,86	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76	0,72	0,68	0,64	0,62

Таблица 2.1.5.1-2

			Множителі	ь X ₂		
C_B	≤0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	≥0,70
X_2	0,75	0,82	0,89	0,95	0,97	1,00

Таблица 2.1.5.1-3

				Множ	итель <i>S</i>						
Район плавания	<i>T</i> , c										
судна	≤5	6	7	8	10	12	14	16	18	≥20	
Неограниченный	0,100	0,100	0,098	0,093	0,079	0,065	0,053	0,044	0,038	0,035	
Ограниченный R1, R2,	0,100	0,093	0,083	0,073	0,053	0,040	0,035	0,035	0,035	0,035	
R2-RSN, R2-RSN(4,5), R3-RSN											

2.1.5.2 Для судов, имеющих скуловые кили или брусковый киль, или то и другое вместе, коэффициент k определяется по <u>табл. 2.1.5.2</u> в зависимости от отношения $A_k/L_{wl}B$, в котором A_k — суммарная габаритная площадь скуловых килей, либо площадь боковой проекции брускового киля, либо сумма этих площадей, м².

Таблица 2.1.5.2

			Коз	ффициент <i>k</i>			1 a 0	лица 2.1.3.2
$A_k/L_{wl}B$, %	0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	≥4,0
k	1,00	0,98	0,95	0,88	0,79	0,74	0,72	0,70

Скуловые кили не принимаются во внимание для судов ледовых классов **Arc4** — **Arc9**.

- **2.1.5.3** При расчете амплитуды качки по формуле (2.1.5.1) для судна с острой скулой коэффициент k следует принимать равным 0,7.
- **2.1.5.4** Амплитуда качки судов, снабженных успокоителями качки, должна определяться без учета их работы.
- **2.1.5.5** Промежуточные величины в <u>табл. 2.1.5.1-1 2.1.5.2</u> должны определяться путем линейной интерполяции. Расчетные значения амплитуды качки следует округлить до целых градусов.

Статический угол крена от действия постоянного ветра

• все суда неограниченного и ограниченных районов плавания R₁, R₂, R₂-RSN, R₂-RSN(4,5) и R₃-RSN. Для судов ограниченного района плавания R₃ требования критериев погоды не распространяется.

Статический угол крена θ от действия постоянного ветра не должен превышать 16° , либо угла, равного 0.8 угла входа в воду кромки открытой палубы, в зависимости от того, какой из них меньше.

• Для лесовоза, для которого назначен лесной надводный борт, палубный лесной груз учитывается в остойчивостях формы, выполняются требования укладки груза

Угол статического крена от действия постоянного ветра не должен превышать 16°, норматив по углу входа кромки палубы в воду не применяется.

• Для контейнеровозов:

Угол статического крена от постоянного ветра, определенные по диаграмме статической остойчивости, не должны превышать 16°, либо половины угла, при котором верхняя палуба входит в воду, в зависимости от того, который из них меньше.

В случаях, когда палубный груз контейнеров размещается только на крышках грузовых люков, вместо угла входа кромки верхней палубы может приниматься меньший из углов входа в воду верхней кромки комингса люка или входа контейнера в воду (в случае, когда контейнеры выходят за пределы этого комингса).

При расчете плеча кренящего момента от давления ветра 1_{w1} , используемое при определении угла крена $\theta \mathbb{D}_1$, предполагаемое давление ветра p_v принимается как для судна неограниченного района плавания судна.

ДИАГРАММА СТАТИЧЕСКОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ

Площади под диаграммой

Площади диаграммы статической остойчивости определяются от начального угла крена θ_0 .

• Все суда

Площадь под положительной частью диаграммы статической остойчивости должна быть не менее 0,055 м·рад до угла крена 30° и не менее 0,09 м·рад до угла крена 40° (кроме лесовозов) либо до угла заливания θ в зависимости от того, какой из них меньше. Дополнительно, площадь между углами крена 30° и 40° или, если θ 40°, между 30° и θ должна быть не менее 0,03 м·рад;

• Для лесовоза, для которого назначен лесной надводный борт, палубный лесной груз учитывается в остойчивостях формы, выполняются требования укладки груза

Площадь под положительной частью диаграммы статической остойчивости должна быть не менее 0,08 м·рад до угла крена 40° либо до угла заливания θ_f в зависимости от того, какой из них меньше;

Максимум диаграммы

- Все суда (за исключением лесовоза)
- 2.2.1.2 При углах крена 30 град и более максимальное значение плеча диаграммы статической остойчивости (в пределах этого диапазона) должно быть не менее 0,25 м для судов длиной № 80 м и 0,20 м для судов длиной № 105 м. Для промежуточных значений № величина плеча определяется линейной интерполяцией.
 - Для лесовоза, для которого назначен лесной надводный борт, палубный лесной груз учитывается в остойчивостях формы, выполняются требования укладки груза
- 3.3.5 Максимальное плечо диаграммы должно быть не менее 0,25 м (без учета требования по его расположению)
 - При учете обледенения
- 2.4.9 Для судов ограниченного района плавания (R1, R2, R3, R2-RSN, R2-RSN(4,5) и R3-RSN) плечо диаграммы статической остойчивости, построенной с учетом обледенения, должно быть не менее 0,20 м при угле крена θ max≥ 25°. При этом:
- если рассматривается случай обледенения лесовоза ограниченного района плавания, то применяются требования 2.4.9 и 3.3.5;
- если рассматривается случай обледенения лесовоза неограниченного района плавания, то применяется только требование 3.3.5.
- если рассматривается случай обледенения для всех судов (за исключением лесовоза) такое правило заменяет требование 2.2.1.2.

Угол, соответствующий максимуму диаграммы

Все суда

Угол, соответствующий максимуму диаграммы статической остойчивости θ_{max} , должен быть не менее 30°. При наличии у диаграммы статической остойчивости двух максимумов вследствие влияния надстроек или рубок требуется, чтобы первый от прямого положения максимум диаграммы наступил при крене не менее 25°.

- Судам, имеющим отношение 🛚 / 🗈 > 2,
- **2.2.2** Судам, имеющим отношение B/D > 2, разрешается плавание при уменьшенном угле, соответствующем максимальному плечу диаграммы, по сравнению с требуемым <u>2.2.1</u>, на величину, определяемую по формуле

$$\Delta\theta_{\text{max}} = 40^{\circ} (\frac{B}{D} - 2)(K - 1)0,5. \tag{2.2.2}$$

При B/D > 2,5 принимается B/D = 2,5; при K > 1,5 принимается K = 1,5. Значение $\Delta\theta_{\max}$ округляется до целого числа.

- Судам, имеющим отношение 🛚 / 🗈 > 2,5,
- **2.2.3** Судам, имеющим отношение B/D > 2,5 может быть разрешено плавание при уменьшенном угле, соответствующем максимуму диаграммы статической остойчивости θ_{\max} , при выполнении следующих критериев:
- .1 угол, соответствующий максимуму диаграммы статической остойчивости θ_{max} , должен быть не менее 15°;
- .2 площадь под положительной частью диаграммы статической остойчивости должна быть не менее, чем 0,070 м·рад до угла крена 15°, когда максимум диаграммы статической остойчивости достигается при угле крена 15°, или 0,055 м·рад до угла крена 30°, когда максимум диаграммы статической остойчивости достигается при угле крена 30° и более. Когда максимум диаграммы статической остойчивости достигается при угле от 15° до 30°, площадь под положительной частью диаграммы, м·рад, должна быть не менее, чем величина, определенная по формуле:

$$A_{\text{max}} = 0.055 + 0.001(30^{\circ} - \theta_{\text{max}}).$$
 (2.2.3.2)

В случае если на судно распространяются требования Международного кодекса по остойчивости судна в неповрежденном состоянии, 2008, возможность применения критериев, указанных в <u>2.2.3.</u> должна быть согласована с Администрацией.

МЕТАЦЕНТРИЧЕСКАЯ ВЫСОТА

Все суда

Исправленная начальная метацентрическая высота всех судов при всех случаях загрузки, за исключением «судна порожнем», должна иметь значение не менее 0,15 м.

Сухогрузное накатное судно

Исправленная начальная метацентрическая высота накатных судов с грузом без учета обледенения должна быть не менее 0,2 м.

Для лесовоза, для которого назначен лесной надводный борт, палубный лесной груз учитывается в остойчивостях формы, выполняются требования укладки груза

Исправленная начальная метацентрическая высота для случаев загрузки с лесным грузом, должна быть не менее о,1 м.

При перевозке зерна

Исправленная начальная метацентрическая высота всех судов должна иметь значение не менее 0,30 м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУХОГРУЗАМ

Если хотя бы один из параметров \sqrt{h} /В и В/d превышает 0,08 и 2,5 соответственно, остойчивость должна быть дополнительно проверена по критерию ускорения K^* (как для сухогрузного судна смешанного плавания река моря ограниченного района плавания R_2 -RSN и R_2 -RSN(4.5)).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ СМЕШАННОГО РЕКА МОРЯ

- 3.12.1 Требования настоящей главы распространяются на сухогрузные суда ограниченных районов плавания R2-RSN и R2-RSN(4.5).
- **3.12.3** Остойчивость по критерию ускорения K^* считается удовлетворительной, если в рассматриваемом случае загрузки выполняется условие

$$K^* = 0.3/a_{\text{pacy}} \ge 1,$$
 (3.12.3)

где $a_{\text{расч}}$ — расчетное ускорение (в долях g), определяемое по формуле

$$a_{\text{pac4}} = 0.0105 \frac{h_0}{c^2 B} k_{\theta} \theta_{1r},$$

где θ_{1r} — расчетная амплитуда качки, град, определяемая в соответствии с $\underline{2.1.5}$;

инерционный коэффициент, определяемый в соответствии с 2.1.5.1;

 h₀ — начальная метацентрическая высота без учета поправки на свободные поверхности жидких грузов;

 k_{θ} — коэффициент, учитывающий особенности качки судов смешанного плавания, определяемый по табл. 3.12.3.

Таблица 3.12.3

				Коэффи	циент k_{θ}				,
B/d	≤2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	≥6,5
k_{θ}	1,0	1,08	1,11	1,11	1,20	1,30	1,45	1,56	1,61

3.12.4 Эксплуатация судна при критерии ускорения $K^* < 1$ допускается при назначении дополнительного ограничения по высоте волны. Допустимая высота волны 3 % обеспеченности определяется по <u>табл. 3.12.4</u>. Конкретные случаи загрузки при $K^* < 1$ должны быть приведены в Информации об остойчивости.

Таблица 3.12.4

<i>K</i> *		1,0 — 0,75	0,75 и менее
Высота волны 3 % обеспечен	ности, м	5,0	4,0

3.12.4 Эксплуатация судна при критерии ускорения $\mathbb{P} < 1$ допускается при назначении дополнительного ограничения по высоте волны. Допустимая высота волны 3 % обеспеченности определяется по табл. 3.12.4. Конкретные случаи загрузки при $\mathbb{P} < 1$ должны быть приведены в Информации об остойчивости.

??	1,0 — 0,75	о,75 и менее
Высота волны 3 %	5,0	4,0
обеспеченности, м		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ, ПЕРЕВОЗЯЩИМ КОНТЕЙНЕРЫ

Угол крена на циркуляции, определенные по диаграмме статической остойчивости, не должны превышать 16°, либо половины угла, при котором верхняя палуба входит в воду, в зависимости от того, который из них меньше.

В случаях, когда палубный груз контейнеров размещается только на крышках грузовых люков, вместо угла входа кромки верхней палубы может приниматься меньший из углов входа в воду верхней кромки комингса люка или входа контейнера в воду (в случае, когда контейнеры выходят за пределы этого комингса).

Кренящий момент на циркуляции, к $H \cdot m$, вычисляется по формуле

$$M_R = 0.2 \frac{v_0^2 \cdot \Delta}{L_{wl}} (z_g - \frac{d}{2}),$$
 (11)

где v_0 — эксплуатационная скорость судна, м/с; Δ — водоизмещение, т.

Угол крена на циркуляции θ_R определяется по диаграмме статической остойчивости как угол, соответствующий плечу кренящего момента на циркуляции равному $1_R = M_R/\Delta$. Угол крена на циркуляции отсчитывается от и в сторону статического крена судна.

В случае если требование к величине угла крена на циркуляции при эксплуатационной скорости хода не выполняется, в Информации об остойчивости должна быть указана максимально допустимая скорость судна перед выходом на циркуляцию, определенная из выполнения указанного требования.

ДОПОЛНИЕТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА

Общие положения

Требования данного раздела распространяются на суда при перевозки зерна, а также при перевозки навалочных смещаемых грузов. Смещение зерна возникает в результате окончательных изменений формы и положения пустот после перемещения зерна в направлении от поднятого борта к опущенному [2]. Для снижения уменьшения угла крена от смещения устанавливаются зерновые переборки.

Угол крена от смещения зерна

Угол крена от смещения зерна не должен превышать 12° или угла, при котором кромка палубы погружается в воду, в зависимости от того, что меньше.

Смещение зерна характеризуется объемным кренящим моментом $M_{V grain}$, M^4 , который определяется для каждого трюма (или отдельного отсека трюма при установленной зерновой переборке) в зависимости от заполнения трюма по высоте.

Кренящий момент от смещения зерна M_{grain}, т⋅м, определяется по формуле:

$$M_{grain} = \frac{M_{V grain}}{SF}$$
 (11)


где SF – удельный погрузочный объем зерна, $м^3/т$.

Угол крена от смещения зерна θ_{grain} определяется по диаграмме статической остойчивости как угол, соответствующий плечу кренящего момента от смещения зерна, равному

$$\lambda_{\Theta} = M_{\text{grain}}/\Delta$$
.

Диаграмма статической остойчивости

На диаграмме статической остойчивости остаточная площадь между кривой кренящих и кривой восстанавливающих плеч до угла крена, соответствующего максимальной разности между ординатами этих двух кривых или 40°, или угла заливания (θ_f), смотря по тому, какой из них меньше A_{grain} , должна быть при всех условиях загрузки не менее 0,075 метррадиана;



где λ_{40} = 0,8 · λ_{0}


РД 31.00.57.2-91 Рекомендации по плаванию в штормах

Приложение А

КОНТЕЙНЕРЫ

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

		ГРУЗОВО	Й ПЛАІ	н			иложение 2 екомендуемо			
	VOYAGE NO									
	PEЙC № SAILING	LOADING (L) OR DISCHARGING		PORT (A)LOADING OR PORT (B) DISCHARGING						
_	дата отхода	PORTS			ПОГРУЗКА ИЛ	ПИ ВЫГРУЗКА	РУЗКА			
	FROM'	порты погрузк	И (L)	2	0'	4	0'			
-	ПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯ	ПОРТЫ РАЗГРУЗК	И (D)	LOADED груженые	ЕМРТҮ порожние	LOADED груженые	ЕМРТҮ порожние			
_	FOR		L					Τ.		
	порт назначения						-	\top		
٠.	•		+					1		
			D.		 	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 		
-	(Master's signature)		+-	<u> </u>		<u> </u>		 		
	(подпись капитана)		0	 	-			十		
_	(chief officer's signature)		+-	 				\vdash		
	(подпись старпома)		D	 	<u> </u>		 	T		
			+-	 	<u> </u>		 	 		
-	(terminal manager's signature) (подпись начальника терминала)		D							
49		TOTAL Boero				Активация W	indows			



 $\frac{https://loginof.ru/news-info/skhema-razmeshcheniya-konteynerov-na-korable/?ysclid=lui7ekvusb682375007$

РАСЧЕТ ПОСАДКИ И ОСТОЙЧИВОСТИ

		По	рт пог	рузки			По	рт выг	рузки	
Статьи нагрузки	Macca, T	Z ₀ , м	Х _{о.} м	M ₂ , TM (2)×(3)	M _x , TM (2)×(4)	Macca,	2 р, м	Х₀, м	М _г , тм (7)×(8)	М _х , тм (7)×(9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Судно порожнем					,					
					,			- 1		
Тяжелое топливо										
Дизельное топливо										
Пресная вода										
Балласт				'						•
					1.		,			
Контейнеры										
Поправка на свободные уровни										
Обледенение					,					
Всего - водоизмещение Δ				,						
					٠٠,					
Метацентр над ОП	Z _m				·				,	
Центр тяжести над	on Z	$=\frac{M}{\Delta}$	<u>, </u>							
Исправленная мета высота h=Z _m -Z _g	эцентрич	еская								
Допустимая метаци h _a	энтричес	кая вы	сота		·					
Осадка носом <i>d</i> _N										
Осадка кормой <i>d_x</i>										. :
				порт по	грузки	порт	выгруз	эки		

 Z_{g} - возвышение центра тяжести; M_{z} - момент водоизмещения от основной плоскости;

 X_0 - абсцисса центра тяжести от миделя; M_x - момент водоизмещения от миделя.

РАСЧЕТ МОМЕНТОВ ОТ ОП И МИДЕЛЯ

РЯД	Х ₀ , м	Масса, т	M _z , TM	M ₂ , TM
, 1	2	3	. 4	5
01D	44.67	*		
01H	44.30			
02D	41.65			
03D	38.42			
03H	37.90			
05D	29.03			
05H	28.62			
06D	25.55			
07D	22.48			
07H	22.55			
. 09D	15.03	-		
09H	14.62		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
10D	11.55	1		
10H	11.59		, ,	
11D	8.48			
11H	8.58			
13D	1.03			
13H	0.62			
, 14D ·	-2.45			
. 14H	-2.45			
15D	-5.55			
15H	-5.55			
17D	-12.97			
17H	-13.20		٠,	
18D	-16.46			
19D	-19.52			
19H	-19.68			
Сумма кормовая	(B)			
	(A)			
Сумма (А)+(В)				

53

Для контейнеров надо будет разобраться с импортом грузовых накладных какие они бывают вообще и всякое такое, это может быть полезным для контейнеров, знать массу всех контейнеров и автоматом их раскладывать, в том числе с учетом

ГОСТ Р 53350-2009 Контейнеры грузовые серии 1. Классификация, размеры и масса - 4293828733

œ		Для	ина <i>L</i>			Шири	ина <i>W</i>			Высо	ота Н					альная ovmmo R] 월
Тип контейнера	Номи- нальная	Допуск	Номи- нальная	Допуск	Номи- нальная	Допуск	Номи- нальная	Допуск	Номи- нальная	Допуск	Номи- нальная	Допуск	Macca 6	брутто <i>R</i>		о п. 5.2.2 ящего	ГОСТ Р 53350—2009
TMT	м	М	фут, дюйм	дюйм	м	м	фут, дюйм	дюйм	м	м	фут, дюйм	дюйм	КГ	фунт	КГ	фунт	-2009
1EEE	13716	0	45'	0	2438	0	8	0	2896 ¹⁾	0	9'6"	0 -3/16	30 480*	67 200*	36 000	79 366	
1EE	13710	-10	40	-3/8	2430	-5	۰	-3/16	2591 ²⁾	-5	8'6"	0 -3/16	30 460	67 200	30 000	79 300	
1AAA									2896 ¹⁾		9'6"	0 -3/16					
1AA	12192	0	40'	0	2438	0	8	0	2591 ²⁾	0	8'6"	0 -3/16	30 480*	67 200*	36 000	79 366	
1A	12192	-10	40	-3/8	2436	-5	0	-3/16	2438	-5	8'6"	0 -3/16	30 460	67 200	30 000	79 300	\
1AX									< 2438		< 8'	0 -3/16					
1BBB									2896 ¹⁾		9'6"	0 -3/16					
1BB	9125	0	29'11 ¹ / ₄ "	0	2438	0	8	0	2591 ²⁾	0	8'6"	0 -3/16	30 480*	67 200*	36 000	79 366	
1B	9123	-10	29 11.74	-3/8	2436	-5		-3/16	2438	-5	8'	0 -3/16	30 460	07 200	30 000	79 300	
1BX									< 2438		< 8'	0 -3/16					
1CC									2591 ²⁾		8'6"	0 -3/16					
1C	6058	0 -6	19'10 ¹ / ₂ "	0 -1/4	2438	0 –5	8	0 -3/16	2438	0 -5	8'	0 -3/16	30 480*	67 200*	36 000	79 366	
1CX									< 2438		< 8'	0 -3/16					
1D	2991	0	9'93/4"	0	2438	0	8	0	2438	0	8'	0 -3/16	10 160*	22 400*	36 000	79 366	
1DX	2991	-5	99-14	-3/16	2430	-5	0	-3/16	< 2438	-5	< 8'	0 -3/16	10 100	22 400	30 000	19 300	

Литература

- 1. Правила классификации и постройки морских судов, часть IV «Остойчивость», НД № 2-020101-174, РМРС, 2024 г;
- 2. Правила перевозки зерна, НД №2-020101-013, РМРС, 2006 г;
- 3. Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов. Часть II. Техническая документация, НД №2-020101-175, РМРС, 2024 г.
- 4. Правила классификации и постройки морских судов, часть II «Корпус», НД № 2-020101-174, РМРС, 2024 г;

5.