Программно-аппаратные платформы Интернета вещей и встраиваемые системы Лекция 6

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Модель OSI

- Семиуровневая модель сетевого взаимодействия
- Описывает абстрактную модель сети передачи данных
- В реальных системах часто используются упрощенные варианты, но принцип разбиения на несколько уровней остается неизменным

Данные	Прикладной Данные приложений			
Данные	Представления Представление и кодирование данных			
Данные	Сеансовый Управление сеансом связи			
Блоки	Транспортный Безопасное и надежное соединение точка-точка			
Пакеты	Сетевой Маршрутизация, логическая адресация			
Кадры	Канальный LLC – logical link control (управление соединением) MAC – medium access control (доступ к среде) Физическая адресация			
Биты	Физический Кабели, сигналы, передача двоичных данных			


Модель OSI – упрощенные варианты

- «Модель TCP/IP» 4 уровня
 - Уровни прикладной, представления и сеансовый слиты в один (на усмотрение приложений)
 - Транспортный уровень TCP, UDP
 - Сетевой уровень IP (IPv4, IPv6)
 - Все, что ниже (link layer), нас не касается («какимто образом пересылает Ethernet-кадры»)

Модель OSI – упрощенные варианты

- «Модель IETF для IoT» 4 с половиной уровня
 - Уровни прикладной, представления и сеансовый слиты в один (протокол CoAP)
 - Транспортный уровень UDP
 - Сетевой уровень IPv6
 - 6LoWPAN адаптация IPv6 к персональным радиосетям
 - Все, что ниже (link layer), в модель не входит

Модель OSI – упрощенные варианты




Беспроводные технологии IoT

- Игнорировать существование МАС и РНҮ не получится
- В IoT могут применяться не IP-сети
- Рассматривая их архитектуру, увидим, что про нижние уровни модели OSI нельзя забывать (как в «модели TCP/IP»)

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ: ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ


Модуляция радиосигнала

- Изменение параметров несущего сигнала при помощи модулируемого сигнала
- Аналоговая модуляция:
 - АМ амплитудная модуляция
 - FM частотная модуляция
 - РМ фазовая модуляция




Цифровая манипуляция-I

- FSK frequency-shifted keying
- PSK phase-shifted keying
 - BPSK
 - QPSK
 - 8-PSK



Цифровая манипуляция-II

- PSK phase-shifted keying
 - BPSK
 - QPSK (2 бита/символ)
 - 8-PSK (3 бита/символ)
 - **—** ...
- QAM (до 12 бит на символ в 4096-QAM)



Предел Шеннона (теорема Шеннона-Хартли)

$$C = B\log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right),\,$$

где:

- C пропускная способность канала (capacity), бит/с
- B полоса пропускания канала, Гц
- S полная мощность сигнала, Вт
- N мощность шума, Вт
- $S/_N$ отношение сигнал/шум, SNR

В случае, когда $^{S}/_{N}\gg 1$, перепишем формулу Шеннона в следующем виде:

$$C = B\log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) \approx B\log_2\frac{S}{N} =$$

$$= \frac{\ln 10}{\ln 2}B\log_{10}\frac{S}{N} = 3,32 \times B \times \log_{10}\frac{S}{N} =$$

$$= 0,332 \times B \times SNR^{[dB]}$$

В случае, когда $^S/_N \ll 1$, перепишем формулу Шеннона в следующем виде:

$$C = B\log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) = B\frac{1}{\ln 2}\ln\left(1 + \frac{S}{N}\right) \approx$$
$$\approx \frac{1}{\ln 2}B\frac{S}{N} \approx 1.44\frac{S}{N_0},$$

где N_0 - спектральная плотность шума, $N=BN_0$.

Формула Фрииса

$$\frac{P_r}{P_t} = G_r G_t \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2,$$

где:

- P_r , P_t мощность сигнала на приемнике (receiver) и передатчике (transmitter)
- G_r , G_t коэффициент усиления антенн приемника и передатчика
- R расстояние между приемником и передатчиком
- λ длина волны

Формула Фрииса в дБ

$$P_r^{[dBm]} = P_t^{[dBm]} + G_t^{[dBi]} + G_r^{[dBi]} + 20\log_{10} \frac{\lambda}{4\pi R'}$$

где:

- P_r , P_t мощность сигнала на приемнике (receiver) и передатчике (transmitter)
- G_r , G_t коэффициент усиления антенн приемника и передатчика
- R расстояние между приемником и передатчиком
- λ длина волны

Выводы

- Пропускная способность радиоканала прямо пропорциональна ширине полосы и отношению сигнал-шум
 - Если мы хотим большей пропускной способности при той же полосе пропускания, то снизится дальность уверенного приема
- При малом уровне сигнала пропускная способность канала от ширины полосы не зависит
 - Расширение спектра: DSSS, CSS
- Мощность принятого сигнала квадратично падает с увеличением расстояния и частоты передачи
 - Если мы хотим уверенного приема на больших расстояниях, то частоту надо выбирать по возможности меньше

Два класса технологий ІоТ

LPWAN

- Low-power Wide Area Network
- Скорость передачи не важна (сотни-тысячи бит/с), требуется большая зона покрытия
- UNB-сети (Sigfox, Стриж и подобные), LoRa, в некоторой степени NB-IoT
- Частотный диапазон Sub 1-GHz (433, 868/915 МГц)

LR-WPAN

- Low-Rate Wireless Personal Area Network
- Скорость передачи относительно мала (обычно до 250 кбит/с)
- BLE, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11ah
- Частотный диапазон ISM (2,4 ГГц) или Sub 1-GHz
- Вне зачета «традиционные» беспроводные технологии
 - Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE), WiFi (IEEE 802.11), сотовая связь

Диапазон 864-868 МГц в РФ

Приложение 12 к Решению ГКРЧ № 18-46-03-1 от 11 сентября 2018 года

Неспециализированные (любого назначения) устройства — устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач

- 864,0 865,0 МГц мощность до 25 мВт, рабочий цикл до 0,1 % или LВТ, запрещено использование на территории аэропортов
- 866,0 868,0 МГц мощность до 25 мВт, рабочий цикл до 1 % или LВТ, запрещено использование на территории аэропортов, спектральная плотность мощности до 1000 мВт/МГц
- 868,7 869,2 МГц мощность до 100 мВт, рабочий цикл до 10 % или LBT, использование без ограничений

LBT – listen before talk, нигде не расшифровывается

LPWAN: Sigfox и подобные

- UNB Ultra-Narrow Band; Sigfox, Стриж, Waviot, Nb-Fi, Феникс...
- Скорость передачи 50/100/200 бит/с, модуляция FSK или PSK
- Очень узкая полоса (50-200 Гц)
- Сложная БС, проблемы с организацией нисходящего канала
- Закрытый протокол МАСуровня (есть попытки стандартизации в РФ, ПНСТ 354-2019)



LPWAN: LoRa/LoRaWAN

- LoRa (Long Range) вид модуляции, запатентован фирмой Semtech, патент US 8,406,275 В.
- Модуляция Chirp Spread Spectrum
- Трансиверы SX1272, SX1276, SX1280





- Одночиповое решение серия STM32WLE5
- Поверх этого можно использовать MAC-уровень LoRaWAN или что-то свое
- LoRaWAN полностью открытый стандарт; в России принят в статусе «Проекта национального стандарта» с некоторыми дополнениями (ПНСТ 516-2021)

LORA U LORAWAN

Модуляция LoRa

- Линейно-частотная модуляция (Chirp Spread Spectrum)
- Chirp сигнал с изменением частоты от минимальной до максимальной
- Модуляция «излом» чирпа в определенный момент
 - Spreading factor, SF «наклон» чирпа и опосредованно — количество бит/чирп
 - ECC error-correcting code
 - 4/5, 4/6, 4/7, 4/8
 - Ширина полосы от 7,81 до 250 кГц
- Устойчивость к частотным сдвигам
- Ортогональность различных SF
- Читайте даташит модема (SX1276) и Application Note AN1200.22





Модуляция LoRa

Ширина полосы (кГц)	SF	CR	Скорость (бит/с)	Чувствительность приемника (дБм)
10.4	6	4/5	782	-131
	12	4/5	24	-147
20.8	6	4/5	1562	-128
	12	4/5	49	-144
62.5	6	4/5	4688	-121
	12	4/5	146	-139
125	6	4/5	9380	-118
	12	4/5	293	-136


MAC-уровень на примере LoRaWAN

- Medium Access Control управление доступом к среде:
 - Адресация устройств
 - Разрешение коллизий при передаче
 - Частотный план
 - Требования по duty cycle
 - Безопасность передачи данных

MAC-уровень на примере LoRaWAN

- LoRaWAN протокол MAC-уровня поверх LoRa
 - Несколько версий спецификации (1.0, 1.0.1, 1.0.2, 1.1, 1.0.3)
 - https://lora-alliance.org/
 - Дополнение к спецификации региональные параметры
 - Semtech предоставляет эталонные реализации некоторых компонентов системы:
 - https://github.com/Lora-net
 - Для других компонентов (сетевой сервер, сервер приложений, ...) есть открытые реализации:
 - https://www.chirpstack.io/
 - https://github.com/gotthardp/lorawan-server

LoRaWAN – архитектура сети



Шлюз LoRaWAN



- Внутри модем SX1301/SX1302
- Принимает все пакеты на 8 каналах одновременно, пересылает их сетевому серверу
- По запросу сетевого сервера


 передает данные
 оконечному устройству

https://github.com/Loranet/packet forwarder

Шлюз LoRaWAN




Пакеты в LoRaWAN



- Преамбула 12 «чирпов»
- PHDR заголовок PHY с параметрами модуляции
- Контрольная сумма (CRC) только для uplink
- MHDR MAC Header, 1 байт с типом сообщения и версией протокола
- MIC Message Integrity Code, вычисляется по алгоритму AES-CMAC с использованием ключа сети (Network Session Key)
- Payload зашифровано с помощью ключа приложения (Application Session Key)
- FCnt счетчик кадров

LoRaWAN – классы устройств




- После передачи данных устройство готово к приему данных
- Сеть должна ответить либо в первом «окне приема», либо во втором
 - RX1 частота и data rate зависят от частоты и data rate восходящего канала
 - RX2 частота и data rate фиксированы (либо в региональных параметрах, либо в настройках сети)
- Класс В (Beacon) дополнительные «окна приема» в фиксированное время
- Класс С (Continuous) всегда готово к приему данных на RX2

LoRaWAN — частотный план

- Regional Parameters приложение к стандарту
 - Используемые частоты (обязательные каналы для Join)
 - Виды модуляции
 - Продолжительность RECEIVE DELAY, JOIN ACCEPT DELAY
 - Параметры RX1 и RX2
 - Pasmep payload
- Для РФ определен частотный план RU864, сильно отличающийся от EU868
- EU868
 - Три обязательных канала: 868,10, 868,30, 868,50 МГц, ширина полосы 125 кГц
 - 5 дополнительных каналов
 - RX2 на частоте 869,525 МГц, DR0 (SF12, 125 кГц)
- RU864
 - Два обязательных канала: 868,9, 869,1 МГц, ширина полосы 125 кГц
 - 6 дополнительных каналов, обычно выбираются в диапазоне 864-865 МГц, с 2018 года можно использовать 866-868 МГц
 - RX2 на частоте 869,1 МГц, DR0 (SF12, 125 кГц)
- Дополнительные каналы сообщает сетевой сервер (вместе с JoinAccept)

LoRaWAN – реальный обмен в сети



- Частота по горизонтальной оси, время по вертикальной (waterfall)
- Цвет мощность принятого сигнала
- Видно оба обязательных канала
- Внизу обмен с малым SF, ответ в RX2
- Вверху обмен с высоким SF, ответ в RX1