- 1. Микроконтроллеры: основные семейства, типичные характеристики
- 2. Оценка энергопотребления микроконтроллерных систем

# Билет 2

- 1. Микроконтроллеры: Cortex-M, отличия между M0/M3/M4
- 2. Измерение энергопотребления микроконтроллерных систем

# Билет 3

- 1. Микроконтроллеры: встроенные периферийные устройства
- 2. Операционные системы для микроконтроллеров, решаемые задачи и основные функции

#### Билет 4

- 1. Микроконтроллеры: организация памяти (memory map), работа с регистрами периферийных устройств
- 2. Операционные системы: многозадачность, виды многозадачности

- 1. Микроконтроллеры: Flash и EEPROM
- 2. Операционные системы: кооперативная многозадачность в RIOT OS

- 1. Микроконтроллеры: прерывания
- 2. Операционные системы: аппаратные средства Cortex-M для поддержки многозадачных ОС

#### Билет 7

- 1. Микроконтроллеры: энергосберегающие режимы работы
- 2. Операционные системы: процессы и средства межпроцессного взаимодействия (на примере RIOT или любой другой ОС)

# Билет 8

- 1. Микроконтроллеры: варианты тактирования
- 2. Операционные системы: обработка прерываний, взаимодействие между обработчиком прерывания и процессом

#### Билет 9

- 1. Микроконтроллеры: DMA
- 2. Операционные системы: средства синхронизации процессов

- 1. Отладочные средства для микроконтроллеров
- 2. Операционные системы: инверсия приоритетов

- 1. GPIO: основные функции и возможности
- 2. Операционные системы: взаимоблокировка процессов

# Билет 12

- 1. GPIO: типы выходов (push-pull, open drain); структурная схема вывода микроконтроллера
- 2. Операционные системы: энергосберегающие режимы работы в RIOT OS, модуль pm\_layered

#### Билет 13

- 1. GPIO: прерывания, пример борьбы с дребезгом контактов
- 2. Операционные системы: драйверы внешних устройств и встроенной периферии микроконтроллера

# Билет 14

- 1. Таймеры: встроенные таймеры микроконтроллера
- 2. Беспроводные сети: физический и МАС-уровень, их особенности

- 1. Таймеры: таймеры в операционной системе (на примере xtimer и lptimer в RIOT OS)
- 2. Беспроводные сети: LoRa

1. Интерфейсы: RS-232

2. Беспроводные сети: LoRaWAN

# Билет 17

1. Интерфейсы: UART/USART

2. Беспроводные сети: безопасность передачи данных, основные угрозы и способы борьбы с ними на примере LoRaWAN

# Билет 18

1. Интерфейсы: SPI

2. Беспроводные сети: региональные параметры и частотный план LoRaWAN

# Билет 19

1. Интерфейсы: І2С

2. Беспроводные сети: IEEE 802.15.4, ячеистые (mesh) сети

- 1. Аналого-цифровое преобразование: типы АЦП и их характеристики
- 2. Беспроводные сети: маршрутизация в ячеистых (mesh) сетях

- 1. Аналого-цифровое преобразование: встроенные АЦП в микроконтроллерах
- 2. Беспроводные сети: способы определения местоположения

# Билет 22

- 1. Цифро-аналоговое преобразование и ШИМ
- 2. Беспроводные сети: indoor-позиционирование

- 1. Датчики физических величин (все, что считаете нужным сказать про любой датчик из имеющихся в аудитории 234)
- 2. Беспроводные сети: GPS, способы высокоточного позиционирования