Программно-аппаратные платформы Интернета вещей и встраиваемые системы

Лекция 4

ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

Внутрисхемные и внешние интерфейсы

Внутрисхемные интерфейсы

- Небольшая дальность (в пределах платы)
- Простая реализация
- Обычно встроены в микроконтроллер
- Примеры:
 - U(S)ART
 - SPI
 - I^2C
 - Параллельные интерфейсы памяти, дисплеев и т. п.
 - MII, RMII
 - JTAG, SWD

Внешние интерфейсы


- Большая дальность
- Специализированные внешние драйверы
- Примеры:
 - Ethernet
 - CAN
 - LIN (K-Line)
 - RS232
 - RS485
 - USB
 - HDMI
 - тысячи их...

UART И BCE-BCE-BCE

RS232, он же СОМ-порт



- Использовался для различного коммуникационного оборудования
- Использовался в персональных компьютерах до начала 2000-х годов
- Схема нуль-модемного кабеля (для соединения двух компьютеров):



RS232, электрические параметры


- -15...-3 B логическая «1», mark
- 3...15 B логический «0», space
- По умолчанию в линии поддерживается уровень, соответствующий логической «1»
- Последовательная передача стартовый бит, биты данных (обычно от LSB к MSB), бит четности, стоп-бит
- Параметры:
 - Скорость передачи, обычно выбирается из стандартного ряда:
 300, 1200, 4800, 9600, 14400, 19200, 33400, 57600, 115200, ... бит/с
 - Количество бит данных, от 5 до 8
 - Бит четности (опционально)
 - Длительность стоп-бита (1, 1,5, 2)


RS232 – попробуем прочитать



UART

- Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
- Временные параметры полностью аналогичны RS-232
- Логические уровни стандартные 3,3 или 5 В
- Микросхемы преобразователей уровня распространены и дешевы






• Подключаем Rx к Tx, Tx к Rx... или наоборот?


UART – попробуем прочитать



UART – не только внутрисхемный




Пример: RS485




Пример: 1-Wire

- 1 провод, открытый коллектор
 - Логическая «1» включение низкого уровня на 1-15 мкс.
 - Логический «0» включение низкого уровня на 60 мкс
 - Сигнал сброса 480 мкс, после чего «ведомое» устройство сигнализирует о своем присутствии, удерживая на шине низкий уровень
 - Протокол определения адресов устройств

https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/2/214.html




Важно! Вывод Тх у UART должен быть включен в режиме open-drain!




Асинхронные интерфейсы

- Длина бита зависит от скорости передачи
- Оцифровка с оверсемплингом
- Допустимое рассогласование скорости около 2,5%



Синхронные интерфейсы

- USART Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter
- К Rx и Tx добавляется тактовый сигнал (СК, clock), генерируется ведущим устройством на шине
- Измерения строго по фронтам тактового сигнала




ШИНЫ I²С И SPI

Адресация в интерфейсах

- Точка-точка, без адресации
 - UART
- Аппаратная адресация, сигнал CS (chip select)
 - SPI
 - Большой расход GPIO
- Программная адресация
 - 1-Wire, I^2C
 - Выходы на шине должны быть либо с открытым стоком/коллектором, либо 3-state

I^2C (он же TWI)

- Последовательный синхронный интерфейс
- 2 провода SDA (данные),
 SCL (тактирование), open drain
- В спецификации предусмотрен режим multimaster
- Программная адресация, адрес 7 или 10 бит
- Скорость 100 или 400 кБит/с




 SDA
 \(A6 \) \(A5 \) \(A4 \) \(A3 \) \(A2 \) \(A1 \) \(A0 \) \(R/\W\) \(ACK \) \(D7 \) \(D6 \) \(D5 \) \(D4 \) \(D3 \) \(D2 \) \(D1 \) \(D0 \) \(ACK \) \

 SCL
 \(\) \(

SPI

- Последовательный синхронный интерфейс
- 4 провода MISO/MOSI (данные), SCK (тактирование), CS (chip select), push-pull
- Одно ведущее устройство на шине, остальные ведомые
- Аппаратная адресация
- Скорость до 20 Мбит/с
- Параллельные варианты QuadSPI и подобные



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ ИНТЕРФЕЙСОВ В RIOT OS

Внешние интерфейсы в микроконтроллере

- Bit-banging имитация сложных интерфейсов переключением GPIO
 - Так делать не надо, это медленно и тратит процессорное время на «коммуникации»
 - Примеры Soft-UART, Soft-SPI, CMSIS DAP (отладчики UMDK-RF и UMDK-EMB)
 - Если все же так надо возможно, надо использовать CMSIS/прямой доступ к регистрам, а не драйвер GPIO
- Используйте специальные периферийные модули
 - Несколько регистров для настройки
 - Регистры для передаваемых/принимаемых данных
 - Прерывание при приеме, окончании передачи, ошибке...
 - У «стандартной» периферии (UART, SPI, I²C) универсальные стандартизированные драйверы в ОС

Когда использовать прерывания?

- Стандартные драйверы RIOT почти никогда не используют прерывания для интерфейсов I²C и SPI
- Вместо этого в цикле проверяется состояние флагов:
 while (!(dev(bus)->SR & SPI_SR_TXE)) {}
- Сколько времени занимает переключение потоков, а сколько передача одного байта?
- Если в микроконтроллере есть FIFO-буферы для внешних интерфейсов использование прерывания по заполнению буфера на ½ или ¾ может быть полезно
- Moдуль sys/isrpipe позволяет передавать данные из прерывания в контекст процесса с минимальными накладными расходами

Пример: драйвер I²C

Зарезервируйте права на нужный интерфейс (при этом захватится mutex)
 i2c_acquire(&i2c);
 Инициализируйте интерфейс
 i2c_init_master(&i2c, I2C_SPEED_NORMAL);
 Передайте данные
 i2c_write_regs(&i2c, ADDRESS, REGISTER, &data, BYTES);
 Получите данные

i2c read regs(&i2c, ADDRESS, REGISTER, &data, BYTES);

 Отпустите интерфейс i2c_release(&i2c);

Некоторые нюансы

- В SPI для *получения* данных надо *передать* данные (буквально что угодно)
- В I²С надо обрабатывать ошибки
- В UART данные могут прийти в любой момент
 - в процессоре случится прерывание
 - драйвер UART позовёт указанную при настройке интерфейса функцию
 - микроконтроллер принимает по 1 байту за раз
- В любой непонятной ситуации читай даташит