Программно-аппаратные платформы Интернета вещей и встраиваемые системы Лекция 1

Несколько вводных слов

• Александр Анатольевич Подшивалов apodshivalov@hse.ru apodshivalov@miem.hse.ru

• Критерии оценки:

0,4*3кзамен + 0,4*Практика+0,2*Проект

Содержание курса

- Программирование микроконтроллеров
 - Cortex-M (семейства STM32, nRF52, CC26xx), RISC-V
 - Язык Си
 - Операционная система RIOT OS
- Сетевые технологии (LoRaWAN, 6LoWPAN)
- «Экзотика» (энергосбережение, безопасность и тому подобное)

Лекции

- Микроконтроллерные системы в IoT.
- GPIO, таймеры, прерывания. Многозадачность.
- Внешние интерфейсы микроконтроллера: UART, I2C, SPI.
- OC RIOT модули, драйверы, HAL. Процессы и IPC.
- АЦП и ЦАП.
- Беспроводные технологии IoT. LoRaWAN как пример MAC-уровня.
- Безопасность в беспроводных сетях на примере LoRaWAN.
- IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, mesh-сети.
- Энергосберегающие режимы работы.
- Отладка микроконтроллерных систем.
- Память Flash/EEPROM, загрузчик (bootloader). Модуль DMA.
- Внешние датчики.
- Цифровая обработка сигналов, библиотека CMSIS-DSP.
- Определение местоположения.
- Программно-аппаратные проекты некоторые нюансы.

Практические занятия

- Аудитория 234; лучше приносить свой ноутбук
- Несколько блоков заданий
- Баллы за задания:
 - 1 типовой пример из лекций
 - 10 существенный вклад в opensource-проект
- Github или LMS?

«Проект»

- Доклад по результатам «проектной деятельности» (если укладывается в тематику курса)
- Прототип устройства с использованием «конструктора» в лаборатории 234


ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ – ЧТО ЭТО

Интернет вещей - определения

Интернет вещей - определения

- Википедия: «концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека»
- То же самое простыми словами: обеспечение сбора и передачи данных там, где раньше это было технически невозможно или экономически неэффективно

Примеры систем IoT



Место систем сбора данных



Требования к системам сбора данных

- Дешевизна 10\$ за устройство
- Компактность размеры не больше спичечного коробка
- Экономичность месяцы/годы на одной батарейке
- Дальность связи
- Безлицензионность



МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ: ОСНОВНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ

Микроконтроллер vs. микропроцессор

- Микроконтроллер «однокристальная микро-ЭВМ», CPU, память и периферия на одном чипе
- «Промежуточные» варианты SoC, SiP


| | MCU | CPU |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ОЗУ | встроенное | внешнее |
| Объём ОЗУ | < 1 Mb | >> 1 M5 |
| Постоянная память | встроенная | внешняя |
| Объём памяти | < 1 Mb | >> 1 Mb |
| Периферийные устройства | в основном встроенные | в основном внешние |

Типичные характеристики микроконтроллера


• STM32L151CC

- Процессорное ядро ARM Cortex M3, 32 МГц
- 256 кБ Flash-памяти (ROM), 8 кБ EEPROM
- 32 кБ оперативной памяти
- На 3-6 порядков хуже «настольного» компьютера по производительности и объему памяти


Микроконтроллер: фото «вживую»




Сверху — STM32F100C4T6B (ядро Cortex M3, 16 кБ FLASH, 4 кБ RAM, корпус LQFP-48), справа — STM32F103VCT6 (ядро Cortex M3, 256 кБ FLASH, 48 кБ RAM, корпус LQFP-100)



Микроконтроллер: фото кристалла




Сверху – STM32F100C4T6B (ядро Cortex M3, 16 кБ FLASH, 4 кБ RAM, 2854х3123 µм), справа – STM32F103VGT6 (ядро Cortex M3, 1 МБ FLASH, 96 кБ RAM, 5339х5188 µм), техпроцесс 180 нм




Микроконтроллер – минимальная схема

- Нужно только питание
 (3,3 B)
- Внутренний тактовый генератор может работать без внешних компонентов




Распространенные архитектуры микроконтроллеров



Популярные архитектуры микроконтроллеров


6

My current embedded project's main processor is a:



Опрос Embedded.com, EETimes и Aspencore, 2019

Популярные архитектуры микроконтроллеров



В 2021 году 8- и 16-битные архитектуры имеет смысл использовать лишь для некоторых специфических задач



ARM Cortex-M

Микроконтроллерные системы ARM Cortex-R

Системы жёсткого реального времени

ARM Cortex-A

Системы высокой производительности



ARM Cortex M0 ARM Cortex M0+ ARM Cortex M3 ARM Cortex M4 ARM Cortex M4F ARM Cortex M7

ARM Cortex M23

ARM Cortex M33/M35P ARM Cortex M55

ARM Cortex-M – некоторые производители



















TOSHIBALeading Innovation >>>

Почему Cortex-M?

- Отличная производительность (1,25 DMIPS/МГц)
- Огромный выбор различных моделей
- Очень богатый набор периферийных устройств
- Программная конфигурация процессора «на лету»
- Низкое энергопотребление и продвинутое управление питанием
- Низкая стоимость





STM32 MCUs 32-bit Arm® Cortex®-M





STM32F2 398 CoreMark 120 MHz Cortex-M3

STM32F4 608 CoreMark 180 MHz Cortex-M4

STM32F7 1082 Core Mark 216 MHz Cortex-M7 STM32H7

Up to 3224 CoreMark Up to 550 MHz Cortex-M7 240 MHz Cortex-M4



64 MHz Cortex-MO+ STM32F1

STM32G4 O 550 CoreMark 170 MHz Cortex-M4

STM32F3 O 245 CoreMark

72 MHz Cortex-M4

Optimized for mixed-signal applications



STM32L0

75 Core Mark

STM32G0 142 CoreMark

STM32F0

106 CoreMark

48 MHz Cortex-M0

STM32L1 93 CoreMark 32 MHz Cortex-MO+ 32 MHz Cortex-M3

177 CoreMark

72 MHz Cortex-M3

409 CoreMark 120 MHz Cortex-M4 STM32L4 273 CoreMark

80 MHz Cortex-M4

STM32L4+

STM32L5 443 CoreMark

STM32U5

651 CoreMark

160 MHz Cortex-M33

110 MHz Cortex-M33

Wireless

STM32WL 162 CoreMark 48 MHz Cortex-M4 48 MHz Cortex-MO+

STM32WB 216 Core Mark 64 MHz Cortex-M4 32 MHz Cortex-M0+

Cortex-M0+ Radio co-processor

Почему не Cortex-M?

• Предыдущие слайды были сделаны в 2018 году

Почему не Cortex-M?

- Предыдущие слайды были сделаны в 2018 году
- «Кризис полупроводников»

Альтернативы

RISC-V

Открытая архитектура, множество производителей, в том числе российские (Миландр, Микрон)

С чем будем работать

- STM32
 - STM32L151CC «конструктор» Unwired Devices
 - STM32WL55JC микроконтроллер с LoRa
- Nordic Semiconductor nRF51/nRF52 ядро Cortex-М и приемопередатчик BLE
- TI CC2650 микроконтроллер с поддержкой IEEE 802.15.4
- SiFive FE310 недорогой RISC-V

ПРОБУЕМ ПРОГРАММИРОВАТЬ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

Документация на микроконтроллер

Datasheet

Описывает в основном «электрические» параметры, 100-200 страниц

Reference Manual

Описание для программиста, около 1000 страниц


Errata

Регистры и адреса

- Вся периферия микроконтроллера управляется с помощью записи в память по определенным адресам (регистры периферии)
- Состояние периферийных устройств можно определить с помощью чтения регистров

Memory Map

- Общий размер адресного пространства у 32-битного ядра 4 Гб
- Для управления встроенной периферией микроконтроллера используются специальные адреса в памяти
- Встроенная память и ОЗУ проецируется в это же адресное пространство
- Обращение к памяти по несуществующему адресу приводит к остановке работы микроконтроллера



Попробуем включить и выключить светодиод

- B Reference Manual находим описание регистров GPIO
- Чтобы включить вывод («пин») микроконтроллера «на выход», надо записать единичку в определенный бит регистра MODER
- Чтобы установить на выходе определенный логический уровень, надо записать некоторое значение в регистр BSRR
- Вопросы настройки тактирования и тому подобные пока опустим

Perистр MODER

7.4.1 GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A..H)

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0xA800 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---------------------------|----|-------|----------------------|----|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|
| MODER15[1:0] MODER14[1:0] | | MODER | MODER13[1:0] MODER12 | | R12[1:0] | MODER11[1:0] | | MODER10[1:0] | | MODER9[1:0] | | MODER8[1:0] | | | |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MODER7[1:0] MODE | | MODE | R6[1:0] MODER5[1:0] | | MODER4[1:0] | | MODER3[1:0] | | MODER2[1:0] | | MODER1[1:0] | | MODER0[1:0] | | |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

Bits 2y:2y+1 MODERy[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

Peгистр BSRR

7.4.7 GPIO port bit set/reset register (GPIOx_BSRR) (x = A..H)

Address offset: 0x18

Reset value: 0x0000 0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| BR15 | BR14 | BR13 | BR12 | BR11 | BR10 | BR9 | BR8 | BR7 | BR6 | BR5 | BR4 | BR3 | BR2 | BR1 | BR0 |
| w | w | w | w | w | w | W | w | W | w | w | W | w | w | w | w |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BS15 | BS14 | BS13 | BS12 | BS11 | BS10 | BS9 | BS8 | BS7 | BS6 | BS5 | BS4 | BS3 | BS2 | BS1 | BS0 |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |

Bits 31:16 **BRy:** Port x reset bit y (y = 0..15)

These bits are write-only and can be accessed in word, half-word or byte mode. A read to these bits returns the value 0x0000.

0: No action on the corresponding ODRx bit

1: Resets the corresponding ODRx bit

Note: If both BSx and BRx are set, BSx has priority.

Bits 15:0 **BSy:** Port x set bit y (y= 0..15)

These bits are write-only and can be accessed in word, half-word or byte mode. A read to these bits returns the value 0x0000.

0: No action on the corresponding ODRx bit

1: Sets the corresponding ODRx bit

Первая попытка

```
*((uint32_t*) 0x40020000) = (1UL << (5*2));
while(1) {
    delay_ms(500);
    *((uint32_t*) 0x40020018) = (1UL << 5);
    delay_ms(500);
    *((uint32_t*) 0x40020018) = (1UL << (5 + 16));
}</pre>
```

- GPIOA находится по адресу 0х40020000
- Регистр MODER первый регистр GPIO, смещение отсутствует
- Регистр BSRR расположен со смещением 0x18, то есть по адресу 0x40020018

CMSIS

- Работать напрямую с регистрами неудобно и совершенно непереносимо между МК даже в пределах одного семейства
- Макросы CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) набор определений, описывающих регистры микроконтроллера (их имена и адреса)

Тот же код (почти) с CMSIS

```
uint32 t tmpreg;
tmpreg = GPIOA->MODER;
tmpreg &= ~GPIO MODER MODER5;
tmpreg |= GPIO MODER MODER5 0;
GPIOA->MODER = tmpreg;
while(1) {
    delay ms(500);
    GPIOA->BSRR = GPIO BSRR BS 5;
    delay ms(500);
    GPIOA->BSRR = GPIO BSRR BR 5;
```

Hardware Abstraction Layer

- Для переносимости кода между разными МК необходимы дальнейшие уровни абстракции
 - STM32 HAL, LL
 - TI driverlib, Simplelink
 - libopencm3
 - И даже Arduino
- С помощью этих средств можно обеспечить переносимость исходного кода даже между разными семействами МК

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ


Операционные системы реального времени

- Управление ресурсами (процессорное время, память, периферия)
- Унифицированный HAL, переносимость между разными семействами МК



Операционная система RIOT OS

- Открытый исходный код, лицензия LGPL
- Разработана FU Berlin, INRIA и HAW Hamburg
- Ядро ОС
- Поддержка различных архитектур (ARM, AVR, RISC-V, ...)
- Поддержка различных семейств микроконтроллеров
- Драйверы внешних устройств



Простейшая программа для RIOT

```
#include <board.h>
#include <periph/gpio.h>
int main(void) {
    gpio init(LED0 PIN, GPIO OUT);
    while(1) {
        delay ms(500);
        gpio set(LED0 PIN);
        delay_ms(500);
        gpio_clear(LED0_PIN);
    return ∅;
```

На практическом занятии

- Как скомпилировать эту программу?
- Как загрузить ее в микроконтроллер?
- «Нулевой» блок заданий
 - Опрос стоимостью 1 балл
 - Настройка среды сборки для RIOT OS
- Консультации 03.11.2021