Программно-аппаратные платформы Интернета вещей и встраиваемые системы

Лекция 3

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

Зачем нужна многозадачность?

```
int main(void){
    puts("Hello World!");
    while (1){
        task1();
        task2();
        task3();
    }
    return 0;
}
```

- Бесконечный цикл, он же loop() в Arduino
- Очень быстро сталкиваемся с тем, что задания «мешают» друг другу
- При программировании отдельной задачи надо учитывать и остальные
- Сложно использовать готовые библиотеки

Зачем нужна многозадачность?



- Много периодических задач опрос датчика, отправка данных через радиомодем, протокол обмена по радио со сложными требованиями к времени отправки и приема сообщений
- Можно взять LoRaMAC-Node и долго его дорабатывать

Логика в прерываниях



- «Система, управляемая событиями» - event-driven system
- Логика выполнения программы находится в обработчиках прерываний
- Подход широко применяется при сравнительно несложной и быстрой обработке внешних событий
- Пример UMDK-RF, UMDK-EMB https://github.com/apodshivalov/dap42

Атомарные операции


- Чтение-модификация-запись
- Что произойдет, если эта последовательность прервется из другой задачи/прерывания? Что произойдет при одновременном доступе из двух задач?
- volatile не поможет
- Два способа обеспечить выполнение последовательности целиком:
 - Запрет прерываний (и смены контекста из планировщика)
 - Операции неблокирующего эксклюзивного доступа к памяти (LDREX/STREX для ARM)

Виды многозадачности

- Добавляем планировщик задач
- Вытесняющая многозадачность
 - Планировщик вызывается по прерыванию таймера
 - «Повисшая» задача не останавливает остальные
 - Повышенный расход энергии
- Кооперативная (невытесняющая, tickless) многозадачность
 - Планировщик вызывается при переходе очередной задачи в режим ожидания
 - «Повисшая» задача останавливает работу системы
 - Когда все задачи находятся в режиме ожидания можно включить энергосберегающий режим


Аппаратная поддержка многозадачности в Cortex-M

- Таймер SYSTICK (24 бита, тактирование от основного тактового генератора)
- Два указателя стека
 MSP main stack pointer
 PSP process stack pointer
- Два режима работы Thread Mode, Handler Mode
- В большинстве ОС стек процесса это просто достаточно большой массив char



Смена контекста (на примере RIOT)

- Выполняется из Handler Mode, то есть из прерывания (PendSV или любого другого, из функции cortexm_isr_end)
- Сохраняем регистры и статус процессора для текущего потока (в его стеке), вызываем планировщик
- Загружаем их из обработчика прерывания SVC (Supervisor Call)



cpu/cortexm_common/thread_arch.c

Многозадачность в RIOT

- Tickless-планировщик, сложность O(1)
- 16 приоритетов процессов (процесс/поток/задача это одно и то же)
 - 0 высший приоритет, 15 низший (для процесса IDLE)
 - Процесс main имеет приоритет 7
- Прерывание может прервать работу любого процесса (все прерывания имеют одинаковый приоритет, вложенные прерывания не поддерживаются)
- По завершении прерывания может быть вызван планировщик, который выберет незаблокированный процесс с наибольшим приоритетом

Создание процесса

```
static char my_stack[THREAD_STACKSIZE_DEFAULT];
void* my_thread(void* arg){
   while(1){
        lptimer_sleep((int) arg);
        gpio toggle(LED0 PIN);
int main(void) {
    thread_create(my_stack, sizeof(my_stack),
                  THREAD_PRIORITY_MAIN-1,
                  THREAD CREATE STACKTEST,
                  my thread,
                  (void*) 500,
                  "My own thread");
    return 0;
```

Межпроцессное взаимодействие: сообщения

Внешнее событие



Прерывание msg_send(&m, pid);

Сообщение ІРС

Процесс IDLE

Главный поток

```
int main() {
   msg_t m;
   while(1){
    msg_receive(&m);
    /* Код приложения */
   }
   return 0;
}
```

Назначение приоритетов

- Как задать приоритеты процессов?
- Rate Monotonic Scheduler (Liu & Layland, 1973)
 - Пусть имеется n процессов («событий»), C_i время обработки i-го события, T_i период поступления событий
 - Наибольший приоритет назначается процессу с наименьшим T_i
 - Если

$$U = \sum_{i=0}^{n} \frac{C_i}{T_i} \le n \left(2^{\frac{1}{n}} - 1\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} \ln 2 \approx 0,69$$

то все процессы успеют обработать свои события

Межпроцессное взаимодействие: сообщения

- У каждого потока есть «почтовый ящик» по умолчанию на 1 сообщение (msg_t), можно увеличить функцией msg_init_queue
- Отправка сообщений:
 - msg send блокирующая (за исключением прерываний)
 - msg_try_send неблокирующая
- Получение сообщений:
 - msg_receive, msg_try_receive
 - xtimer_msg_receive_timeout,
 lptimer_msg_receive_timeout

Межпроцессное взаимодействие: mutex

- Mutual Exclusive
- Две основных функции:
 - mutex_lock (mutex_trylock неблокирующая версия);
 нельзя использовать из прерываний
 - mutex_unlock, можно использовать из прерываний и других потоков
- Если поток попытался захватить уже занятый mutex, то он блокируется до тех пор, пока mutex не будет освобожден
- "The plural of mutex is deadlock"

Deadlock



Инверсия приоритетов

- Если низкоприоритетный поток захватил mutex, то потоки с высоким приоритетом вынуждены его ждать
- Еще хуже пока все ждут, начал работу поток со «средним» приоритетом, не претендующий на этот mutex пока он не завершится, mutex не будет разблокирован

Практика применения

- Mutex'ы используются для управления доступом к периферии (SPI, I2C и тому подобные интерфейсы)
- Этими интерфейсами не рекомендуется пользоваться из прерываний
- Обработчик прерывания максимально простая функция, отправляющая сообщение потоку (слайд 12)

Пример: драйвер ST95

• ST95HF – приемопередатчик NFC - drivers/st95/st95.c, drivers/include/st95.h – unwired-modules/umdk-st95/umdk-st95.c • В функции umdk st95 init инициализируется датчик, создается поток для обработки прерывания от датчика (radio_pid) Непосредственно прерывание обрабатывается в драйвере (st95.c), функции _st95_uart_rx, _st95_spi_rx Из обработчика прерывания передается сообщение потоку: static void wake up cb(void * arg){ (void) arg; msg_try_send(&msg_wu, radio_pid);

Пример: netdev, драйвер SX1276

```
    SX1276 – модем LoRa

   – drivers/sx1276/
• Реализован интерфейс netdev:
const netdev driver t sx127x driver = {
    .send = _send,
    .recv = recv,
    .init = init,
    .isr = _isr,
    .get = _get,
    .set = set,
};
```

Пример: netdev, драйвер SX1276

- При использовании драйвера создаем дополнительный поток для обработки прерываний (в нем же можно производить полезную работу)
- pid потока указываем в поле event_callback структуры netdev
- При получении потоком сообщения с типом MSG_TYPE_ISR вызываем функцию isr() из драйвера

Пример: netdev, драйвер SX1276

```
void *isr_thread(void *arg){
    (void)arg;
    static msg_t _msg_q[SX127X_LORA_MSG_QUEUE];
    msg_init_queue(_msg_q, SX127X_LORA_MSG_QUEUE);
    while (1) {
        msg_t msg;
        msg_receive(&msg);
        if (msg.type == MSG_TYPE_ISR) {
            netdev_t *dev = msg.content.ptr;
            dev->driver->isr(dev);
        } else {
            puts("[LoRa] unexpected msg type");
```