Аппаратное обеспечение IoT/CPS Лекция 3

A. A. Подшивалов apodshivalov@miem.hse.ru

Операционные системы реального времени

- ▶ Расширенная машина: унифицированный НАL, переносимость между различными семействами и архитектурами МК
- ► **Менеджер ресурсов:** управление процессорным временем, доступом к памяти и периферии
- ▶ Реальное время: гарантированное время реакции на события



Управление ресурсами

Менеджер ресурсов: этот слой состоит из мощных функциональных модулей, реализующих стратегические задачи по управлению основными ресурсами вычислительной системы

Многозадачность и ІоТ



Несколько независимых «задач»:

- ▶ Периодический (10 раз в секунду) опрос геркона
- ▶ Опрос магнетометра
- Отправка данных по радио (с учетом требований протокола передачи данных)
- Многие задачи представляются в виде конечного автомата

Без операционной системы: «суперцикл»

```
int main(void){
                                ▶ Выполняем все задачи последовательно,
   puts("Hello World!");
                                   внутри бесконечного цикла
   while (1)
                                ▶ При программировании каждой из задач
        task1():
                                   необходимо учитывать и другие
        task2():
       task3();
                                ▶ Сложно использовать готовые библиотеки
                                ► «Операционная система» POSIT для PIC
    return 0;
                                ► loop() B Arduino
```

Пример: OpenBCI

```
void loop() {
    static byte samplesCounter = 0;
    if(is_streaming){
        while(!(OBCI.isDataAvailable())){}
        OBCI.updateChannelData();
        if(fileIsOpen) {
            writeDataToSDcard(samplesCounter);
        samplesCounter++;
        if(is_running){
            OBCI.sendChannelData():
    eventSerial();
```

Сон разума рождает чудовищ



Сон разума рождает чудовищ (Betaflight/Cleanflight)

```
void scheduler(void) {
   // skipped some code
   if (gyroEnabled) {
        // Realtime gyro/filtering/PID tasks get complete priority
        task_t *gyroTask = getTask(TASK_GYRO);
        const timeUs_t gyroExecuteTimeUs = getPeriodCalculationBasis(gyroTask) \
                                                             + gvroTask->desiredPeriodUs:
        gyroTaskDelayUs = cmpTimeUs(gyroExecuteTimeUs, currentTimeUs);
        if (cmpTimeUs(currentTimeUs, gyroExecuteTimeUs) >= 0) {
            taskExecutionTimeUs = schedulerExecuteTask(gyroTask, currentTimeUs);
            if (gyroFilterReady()) {
                taskExecutionTimeUs += schedulerExecuteTask(getTask(TASK_FILTER), currentTimeUs);
            if (pidLoopReady()) {
                taskExecutionTimeUs += schedulerExecuteTask(getTask(TASK_PID), currentTimeUs);
            currentTimeUs = micros();
            realtimeTaskRan = true:
   if (!gyroEnabled || realtimeTaskRan || (gyroTaskDelayUs > GYRO_TASK_GUARD_INTERVAL_US)) {
        // Update task dynamic priorities
        for (task_t *task = queueFirst(); task != NULL; task = queueNext()) {
```

Event-driven системы

Давайте активнее использовать прерывания!



- ▶ Реагируем на внешние события
- Логика работы программы находится в обработчиках прерываний
- ► Обрабатываем события максимально быстро, не допуская блокировок
- ► Пример: UMDK-RF, UMDK-ENERGYMON

https://github.com/a-podshivalov/dap42

Атомарность операций

- ▶ Последовательность чтение—модификация—запись
- ► Что произойдет при нарушении этой последовательности двумя задачами?
- ▶ volatile не поможет
- Два способа обеспечить выполнение последовательности операций целиком:
 - ▶ Запрет прерываний (критическая секция)
 - ► Неблокирующий эксклюзивный доступ к памяти (LDREX/STREX для ARM Cortex-M3 и выше)

Пример: язык nesC и TinyOS

```
module SurgeM {
   provides interface StdControl;
   uses interface ADC;
   uses interface Timer;
   uses interface Send;
implementation {
   uint16_t sensorReading;
    command result_t StdControl.init() {
        return call Timer.start(TIMER_REPEAT, 1000);
    event result_t Timer.fired() {
        call ADC.getData();
        return SUCCESS:
    event result_t ADC.dataReady(uint16_t data) {
        sensorReading = data;
        ... send message with data in it ...
        return SUCCESS:
    . . .
```

Пример: язык nesC и TinyOS

- ► Операционная система для устройств IoT на базе простых 8-битных МК (1-4 кБ RAM, 8-128 кБ ROM)
- ▶ Расширение языка Си
- ► Задачи (tasks) выполняются в последовательности, определяемой планировщиком (синхронный код)
- ► События (events) происходят в произвольные моменты времени и вытесняют задачи (асинхронный код, соответствуют прерываниям от аппаратуры)
- ▶ Блокирующие операции отсутствуют, если выполнение операции связано с ожиданием — то окончанию ее выполнения соответствует событие
- ▶ Есть средства статического анализа кода

Coroutines: почти настоящая многозадачность

Небольшое отступление: Duff's device

```
send(short *to, short *from, int count){
   int n = (count + 7) / 8:
   switch (count % 8) {
   case 0: do \{ *to = *from++; \}
   case 7: *to = *from++:
   case 6: *to = *from++;
   case 5: *to = *from++;
   case 4: *to = *from++:
   case 3: *to = *from++:
   case 2: *to = *from++;
   case 1: *to = *from++;
       } while (--n > 0):
```

Coroutines/protothreads на Си

```
struct pt { int16_t lc; };
#define PT BEGIN(pt)
                    switch((pt)->lc) \{ case 0:
#define PT_WAIT_UNTIL(pt, c) pt->lc = __LINE__; case __LINE__: if(!(c)) return 0
                    f(pt) \rightarrow c = 0; return 2
#define PT_END(pt)
#define PT INIT(pt) (pt)->lc = 0
int example(struct pt *pt) {
    PT_BEGIN(pt);
    while(1) {
       if(initiate io()) {
           timer_start(&timer);
           PT_WAIT_UNTIL(pt, io_completed() || timer_expired(&timer));
           read data():
   PT_END(pt);
```

Пример: операционная система Contiki

- ► Кооперативная многозадачность на основе coroutines/protothreads
- ► Для сохранения состояния «потока» нужно только 2 байта
- ▶ Внутри «потоков» нельзя использовать switch, все локальные переменные надо объявлять с модификатором static
- ▶ Несколько эталонных реализаций сетевых протоколов для IoT


Системы с вытесняющей многозадачностью

Вытесняющая многозадачность


- ► Основные принципы проект µITRON (с 1984 года)
- ▶ Процессы (потоки, задачи) полностью независимы
- ▶ Каждый процесс имеет свой собственный стек вызовов
- ▶ Переключение между процессами осуществляет планировщик
- ▶ Межпроцессное взаимодействие очереди сообщений, семафоры, mutex'ы
- ▶ Вызов планировщика осуществляется либо по таймеру, либо когда это разрешит выполняющийся процесс (кооперативная и tickless многозадачность)

Аппаратная поддержка многозадачности в Cortex-M

- ► Два режима работы Handler Mode, Thread Mode
- ▶ Два указателя стека
 - ► MSP Main Stack Pointer
 - ► PSP Process Stack Pointer
- ► Прерывания PendSV, SVC
- ► Таймер SYSTICK (24 бита, тактирование от основного тактового генератора)



Операционная система Riot



- ▶ tickless-планировщик, O(1)
- ▶ 16 приоритетов процессов, 0 высший приоритет, 15 — низший (процесс idle), процесс main имеет приоритет 7
- ► Прерывание может прервать работу любого процесса, все прерывания имеют одинаковый приоритет (возможно, кроме PendSV с наименьшим приоритетом)
- По завершении прерывания при необходимости вызывается планировщик

Переключение контекста в Riot на Cortex-M

- Функция thread_yield_higher() вызывается либо потоком, желающим «уступить», либо из прерывания при необходимости
- ► Вызывается прерывание PendSV, в стек текущего потока сохраняется его контекст
- ► С отключенными прерываниями вызывается планировщик (функция sched_run())
- ▶ Восстанавливается контекст выбранного планировщиком потока



cpu/cortexm_common/thread_arch.c

Создание процесса

```
static char my_stack[THREAD_STACKSIZE_DEFAULT];
void* my thread(void* arg){
   while(1){
        xtimer_msleep((int) arg);
        gpio_toggle(LEDO_PIN);
int main(void) {
   thread_create(my_stack, sizeof(my_stack),
                  THREAD_PRIORITY_MAIN-1,
                  THREAD CREATE STACKTEST.
                  my_thread,
                  (void*) 500.
                  "My own thread");
    // do something
   return 0;
```

Назначение приоритетов

Rate Monotonic Scheduler (Liu & Layland, 1973):


- ▶ Пусть имеется n процессов («событий»), C_i время обработки i-го события, T_i период поступления событий (или требуемое время реакции)
- \blacktriangleright Наибольший приоритет назначается процессу с наименьшим T_i
- ▶ Если

$$U = \sum_{i=0}^{n} \frac{C_i}{T_i} \leqslant n \left(2^{\frac{1}{n}} - 1\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} \ln 2 \approx 0,69,$$

то все процессы успеют обработать свои события

Примитивы межпроцессного взаимодействия

Сообщения



Сообщения

- ▶ У каждого процесса есть «почтовый ящик» по умолчанию на одно сообщение (msg_t), можно увеличить функцией msg_init_queue
- ▶ Отправка сообщений
 - ► msg_send блокирующая (за исключением прерываний)
 - ► msg_try_send неблокирующая
- ▶ Получение сообщений
 - ► msg_receive блокирующая
 - ► msg_try_receive неблокирующая
 - ► [x,lp,z]timer_msg_receive_timeout с максимальным временем ожидания

Mutex

- ► Mutual Exclusive
- ▶ Две операции
 - ► mutex_lock захват (mutex_try_lock неблокирующая версия); нельзя использовать из прерываний
 - ► mutex_unlock можно использовать из прерываний и других потоков
- ► Если поток пытается захватить уже занятый mutex, то он блокируется вплоть до его освобождения
- ► Инверсия приоритетов что происходит, если mutex захвачен потоком с низким приоритетом? Как с этим бороться?

The plural of mutex is deadlock



Практика применения

- ► Mutex'ы используются для управления доступом к периферии (SPI, I²C и тому подобные интерфейсы)
- ▶ Не рекомендуется пользоваться внешними интерфейсами из прерываний
- ▶ Обработчик прерывания максимально простая функция, отправляющая сообщение потоку (или каким-то другим образом разблокирующая его)


Пример: драйвер приемопередатчика NFC ST95HF

- ▶ Драйвер и его использование
 - drivers/st95/st95.[c,h]
- unwired-modules/umdk-st95/umdk-st95.c
- ▶ В функции umdk_st95_init инициализируется датчик, создается поток для обработки прерывания от датчика (radio_pid)
- ► Непосредственно прерывание обрабатывается в драйвере (st95.c), вызываются функции _st95_uart_rx или _st95_spi_rx
- № Из обработчиков прерывания передается сообщение потоку static msg_t msg_wu = { .type = UMDK_ST95_MSG_EVENT, }; static void wake_up_cb(void * arg){ (void) arg; msg_try_send(&msg_wu, radio_pid);
- ▶ Уже в этом потоке читаем данные

Пример: интерфейс netdev, драйвер радиомодема SX1276

- ► SX1276 радиомодем с поддержкой модуляции LoRa ► drivers/sx1276/
- ► Реализован стандартный интерфейс netdev const netdev driver t sx127x driver = { .send = send..recv = recv..init = _init, .isr = isr..get = _get, .set = _set, };

Пример: интерфейс netdev



- ▶ Создаем поток для обработки прерываний
- ► Обработчик прерывания (реализован в драйвере) вызывает функцию dev->event_callback(dev, NETDEV_EVENT_ISR) (реализует «пользователь»), она разблокирует поток (передает сообщение, освобождает mutex, ...)
- ► Поток вызывает функцию isr() драйвера устройства

Пример: интерфейс netdev, драйвер радиомодема SX1276

```
static void _semtech_loramac_event_cb(netdev t *dev.
                                       netdev event t event) {
   msg_t msg;
    msg.content.ptr = dev;
    switch (event) {
        case NETDEV EVENT ISR:
            msg.type = MSG_TYPE_ISR;
            if (msg_send(&msg, semtech_loramac_pid) <= 0) {</pre>
                DEBUG("[semtech-loramac] possibly lost interrupt\n");
            break:
            // ...
```

Пример: интерфейс netdev, драйвер радиомодема SX1276

```
void* _semtech_loramac_event_loop(void *arg) {
   msg_init_queue(_semtech_loramac_msg_queue,
                   SEMTECH LORAMAC MSG QUEUE):
    semtech_loramac_t *mac = (semtech_loramac_t *)arg;
    while (1) {
        msg_t msg;
        msg_receive(&msg);
        if (msg.type == MSG_TYPE_ISR) {
            netdev_t *dev = msg.content.ptr;
            dev->driver->isr(dev);
        } else {
            switch (msg.type) {
                case MSG TYPE RX TIMEOUT:
                // . . .
```