# Аппаратное обеспечение IoT/CPS Лекция 4

A. A. Подшивалов apodshivalov@miem.hse.ru

## Внутрисхемные и внешние интерфейсы

Внутрисхемные интерфейсы:

► Небольшая дальность (в пределах платы)

▶ Простая реализация

► Могут быть встроены в микроконтроллер

▶ Примеры:▶ U(S)ART

► SPI

► I<sup>2</sup>C

▶ Параллельные интерфейсы памяти, дисплеев и т. п.

► MII, RMII

► JTAG, SWD

Внешние интерфейсы:

▶ Большая дальность

 Специализированные внешние микросхемы-драйверы

▶ Примеры:▶ USB

► Ethernet

► RS-232

► RS-232 ► RS-485

► CAN

► LIN (K-Line)
► HDMI


► and many others

# UART и все-все-все

#### RS-232, или СОМ-порт




- ▶ Использовался для различного коммуникационного оборудования
- ► Присутствовал в персональных компьютерах до начала 2000-х годов
- ▶ Для двунаправленной передачи данных достаточно трех проводов



#### RS-232, электрические параметры


- ► -15...-3 В логическая «1», mark
- ► 3...15 В логический «0», space
- ▶ По умолчанию в линии поддерживается уровень, соответствующий логической «1»
- ► Данные передаются последовательно стартовый бит (space), биты данных от LSB к MSB, бит четности (если есть), стоп-бит (mark)
- ▶ Параметры:
  - ightharpoonup Скорость передачи, обычно выбирается из стандартного ряда: 300, 1200, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, . . . бит/с
  - ▶ Количество бит данных, от 5 до 8
  - ▶ Бит четности (опционально)
  - ▶ Длительность стоп-бита (1, 1.5, 2)


RS-232 на экране осциллографа



#### **UART**

- ► Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
- ► Временные параметры аналогичны RS-232
- ▶ Логические уровни стандартные 3,3 или 5 В
- ▶ Микросхемы преобразователей уровней распространены и дешевы
- ► Подключаем Rx к Tx, Tx к Rx... но иногда наоборот!





#### UART на экране осциллографа





#### Внешние интерфейсы на основе UART

- ightharpoonup UART 3,3 или 5 В, три провода, полный дуплекс, 2 устройства на шине, до 1 м
- ► RS-232 ±12 В, три провода, полный дуплекс, 2 устройства на шине, единицы метров
- ightharpoonup RS-485  $\pm 1,5$  В, два (четыре) провода, полудуплекс или полный дуплекс, много устройств на шине, до сотен метров
- ightharpoonup LIN 12 В, два провода, ведущий-ведомый, много устройств на шине, десятки метров
- ► 1-wire 3,3 или 5 В, два провода, ведущий-ведомый, много устройств на шине, десятки метров

#### RS-485

- ▶ Дифференциальный (полу)дуплексный интерфейс
- ► Временные параметры идентичны RS-232
- На шине может присутствовать множество устройств







The Art of Electronics, Third Edition, fig. 12.121, 12.122

#### 1-wire


- ▶ 1 провод для передачи данных, открытый коллектор
- ► Логическая «1» включение низкого уровня на 1-15 мкс
- ► Логический «0» включение низкого уровня на 60 мкс
- ► Сигнал сброса включение низкого уровня на 480 мкс, после чего «ведомое» устройство сигнализирует о своем присутствии, удерживая на шине низкий уровень
- ▶ Протокол определения адресов устройств






#### UART как асинхронный интерфейс

- ▶ Оцифровка входящего сигнала происходит с оверсемплингом (х8 или х16, в зависимости от скорости передачи данных)
- ▶ Приемник и передатчик синхронизируются по стартовому биту
- ► Типичный приемник UART использует мажорирование по 3 или 5 «центральным» отсчетам
- ▶ Допустимая расссинхронизация между приемником и передатчиком
  - 2 периода тактового сигнала на 10 бит данных (80 периодов), то есть 2.5%



#### Синхронные интерфейсы

- ► USART Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter
- ► К сигналам Rx и Tx добавляется сигнал тактирования (СК, clock), который генерируется ведущим устройством на шине
- ▶ Измерения происходят строго по фронтам тактового сигнала




# Интерфейсы I<sup>2</sup>C и SPI

#### Адресация устройств на общей шине

- ► Точка-точка, без адресации (RS-232)
- ► Программная адресация (протоколы поверх RS-485, I<sup>2</sup>C)
  - ► Необходимо принимать специальные меры, чтобы одновременная передача данных парой устройств была безопасна
- ► Аппаратная адресация (SPI)
  - ► Большой расход GPIO

#### $I^2C$ , on we TWI


- ▶ Последовательный синхронный интерфейс
- ► Две линии SDA (данные), SCL (тактирование), open-drain
- ▶ Адрес 7 или 10 бит
- ▶ Скорость 100 или 400 кбит/с
- ► В спецификации предусмотрен режим multi-master





#### SPI

- ▶ Последовательный синхронный интерфейс
- ► Четыре линии MISO/MOSI (данные), SCLK (тактирование), CS (chip select), push-pull
- ► Одно ведущее устройство на шине, остальные ведомые
- ▶ Скорость до 20 Мбит/с
- ▶ Параллельные варианты QuadSPI и подобные



Работа с встроенными в микроконтроллер

интерфейсами

#### Программная реализация



- ► Bit-banging, «ногодрыг» управление GPIO напрямую для реализации более сложных интерфейсов
- Крайне неэффективно тратит процессорное время
- ► По возможности используйте CMSIS или подобные средства, а не «универсальный» драйвер GPIO
- ► Soft-UART, Soft-SPI, драйвер дисплея HD47780 и подобных, CMSIS-DAP

#### Пример: CMSIS-DAP

```
static __inline void PIN_SWCLK_SET (void) {
    GPIO_BSRR(SWCLK_GPIO_PORT) = SWCLK_GPIO_PIN;
static __inline void PIN_SWCLK_CLR (void) {
    GPIO BRR(SWCLK GPIO PORT) = SWCLK GPIO PIN:
static inline uint32 t PIN SWDIO IN (void) {
    return (GPIO_IDR(SWDIO_GPIO_PORT) & SWDIO_GPIO_PIN) ? 0x1 : 0x0;
#define SW READ BIT(bit)
  PIN SWCLK CLR():
 PIN DELAY():
  bit = PIN_SWDIO_IN();
  PIN_SWCLK_SET();
  PIN_DELAY()
for (n = 32; n; n--) {
    SW_READ_BIT(bit);
                                    /* Read RDATA[0:31] */
   val >>= 1:
    val |= bit << 31;</pre>
```

#### Аппаратная реализация

- ► Большинство микроконтроллеров содержат аппаратные блоки, реализующие популярные интерфейсы (UART/USART, I<sup>2</sup>C, SPI, возможно, что-то еще)
- ▶ Обычно возможна довольно гибкая настройка (коэффициенты деления тактового сигнала, необходимые параметры интерфейса, ...)
- ▶ При окончании передачи или приеме очередного байта, либо при какой-либо ошибке может быть вызвано прерывание

#### Периферийные устройства и ОС Riot

- ► Файлы board.h и periph\_conf.h содержат описания доступных на конкретной плате интерфейсов
- ► Соответствие альтернативных функций GPIO и аппаратных модулей микроконтроллера описывается в этих файлах

#### Пример: $I^2C$ для STM32...

```
static const i2c conf t i2c config[] = {
        .dev
                      = I2C1
        .speed
                      = I2C SPEED NORMAL,
                      = GPIO PIN(PORT B, 6),
        .scl_pin
        .sda_pin
                      = GPIO_PIN(PORT_B, 9),
        .scl af
                      = GPIO AF4,
        .sda af
                       = GPIO AF4.
        bus
                       = APB1,
        .rcc mask
                       = RCC APB1ENR I2C1EN.
        .clk
                       = CLOCK_APB1,
        .irqn
                       = I2C1_EV_IRQn
};
#define I2C_0_ISR
                           isr_i2c1_ev
#define I2C NUMOF
                           ARRAY_SIZE(i2c_config)
```

#### ...и I<sup>2</sup>C для nRF52

```
static const i2c_conf_t i2c_config[] = {
        .dev = NRF TWIM1,
        .scl = 27,
        .sda = 26,
        .speed = I2C_SPEED_NORMAL
#define I2C_NUMOF
                            ARRAY_SIZE(i2c_config)
```

# Драйверы периферийных устройств в ОС Riot

```
// Инициализируем интерфейс
i2c init(I2C DEV(0)):
// Захватываем шину
i2c_acquire(I2C_DEV(0));
// Записываем адрес регистра и продолжаем обмен
i2c_write_byte(I2C_DEV(0), device_addr, reg_addr, I2C_NOSTOP);
// Считываем данные после рестарта
i2c_read_byte(I2C_DEV(0), device_addr, &reg_data, 1, 0);
// Освобождаем шину
i2c_release(I2C_DEV(0));
```

#### UART и stdio в Riot

- ► Драйвер UART использует функцию uart\_write для блокирующего вывода и позволяет определить обработчик прерывания при получении очередного байта
- ▶ По умолчанию UART\_DEV(0) используется для стандартного ввода-вывода
- ▶ Реализация стандартной библиотека языка С newlib-nano, модули sys/stdio\_uart и sys/newlib\_syscalls\_default содержат реализации функций, необходимых для функционирования стандартного ввода-вывода (\_read(), \_write(), ...)

#### Драйверы внешних устройств

- ▶ Для работы с внешними устройствами используем только аппаратно-независимые программные интерфейсы
- ▶ Дескриптор устройства и его параметры

```
tmpabc_params_t p;
```

typedef struct {

- int scale:
- } tmpabc\_t;
- typedef struct { i2c t bus;
  - uint8\_t addr;
- } tmpabc\_params\_t;
- ▶ Функция инициализации (int tmpabc\_init(tmpabc\_t \*dev, const tmpabc\_params\_t \*params)) копирует параметры в дескриптор
- ▶ Все остальные функции, работающие с устройством, получают дескриптор в качестве первого параметра

#### Пример: датчик температуры/давления/влажности

```
bmx280 t bmx280;
const bmx280_params_t bmx280_params = {
    .i2c dev = I2C DEV(0).
    .i2c addr = 0x76.
    .t sb = BMX280 SB 0 5,
    .filter = BMX280_FILTER_OFF,
    .run_mode = BMX280_MODE_FORCED,
    .temp_oversample = BMX280_OSRS_X1,
    .press_oversample = BMX280_OSRS_X1,
    .humid_oversample = BMX280_OSRS_X1,
};
bmx280_init(&bmx280, &bmx280_params);
int t = bmx280_read_temperature(&bmx280);
```


#### Пример: драйвер приемопередатчика NFC ST95HF

- Драйвер и его использованиеdrivers/st95/st95.[c,h]
- ► examples-miem/nfc/main.c
   ► В функции umdk\_st95\_init инициализируется датчик
- ► Непосредственно прерывание обрабатывается в драйвере (st95.c), вызываются функции \_st95\_uart\_rx или \_st95\_spi\_rx
- - ▶ Уже в этом потоке читаем данные

#### Пример: интерфейс netdev, драйвер радиомодема SX1276

- ► SX1276 радиомодем с поддержкой модуляции LoRa ► drivers/sx1276/
- ► Реализован стандартный интерфейс netdev const netdev driver t sx127x driver = { .send = send..recv = recv..init = \_init, .isr = isr..get = \_get, .set = \_set, };

#### Пример: интерфейс netdev



- ▶ Создаем поток для обработки прерываний
- ► Обработчик прерывания (реализован в драйвере) вызывает функцию dev->event\_callback(dev, NETDEV\_EVENT\_ISR) (реализует «пользователь»), она разблокирует поток (передает сообщение, освобождает mutex, ...)
- ► Поток вызывает функцию isr() драйвера устройства

# Пример: интерфейс netdev, драйвер радиомодема SX1276

```
static void _semtech_loramac_event_cb(netdev t *dev.
                                       netdev event t event) {
   msg_t msg;
    msg.content.ptr = dev;
    switch (event) {
        case NETDEV EVENT ISR:
            msg.type = MSG_TYPE_ISR;
            if (msg_send(&msg, semtech_loramac_pid) <= 0) {</pre>
                DEBUG("[semtech-loramac] possibly lost interrupt\n");
            break:
            // ...
```

### Пример: интерфейс netdev, драйвер радиомодема SX1276

```
void* _semtech_loramac_event_loop(void *arg) {
   msg_init_queue(_semtech_loramac_msg_queue,
                   SEMTECH LORAMAC MSG QUEUE):
    semtech_loramac_t *mac = (semtech_loramac_t *)arg;
    while (1) {
        msg_t msg;
        msg_receive(&msg);
        if (msg.type == MSG_TYPE_ISR) {
            netdev_t *dev = msg.content.ptr;
            dev->driver->isr(dev);
        } else {
            switch (msg.type) {
                case MSG TYPE RX TIMEOUT:
                // . . .
```