Аппаратное обеспечение IoT/CPS Лекция 7

A. A. Подшивалов apodshivalov@miem.hse.ru

Два класса технологий ІоТ

- ► LPWAN, Low-power Wide Area Network
 - ► Скорость передачи не важна (сотни, редко тысячи бит/с), требуется большая зона покрытия
 - ▶ UNB-сети (Sigfox, NB-Fi и подобные), LoRa/LoRaWAN, в некоторой степени NB-IoT
 - ► Частотный диапазон Sub 1-GHz (433 или 868/915 МГц)
- ▶ LR-WPAN, Low-rate Wireless Personal Area Network
 - ► Скорость передачи относительно мала (до 250 кбит/с), зона покрытия до десятков метров, интересно энергосбережение
 - ► IEEE 802.15.4, BLE, IEEE 802.11ah
 - ► Частотный диапазон ISM (2,4 ГГц) или Sub 1-GHz
- ▶ «Вне зачета» традиционные беспроводные технологии: WiFi (IEEE 802.11), Bluetooth, Bluetooth Low Energy, сотовая связь

Конкретные примеры: LPWAN

LPWAN: Диапазон 868 МГц в России

Приложение 12 к Решению ГКРЧ № 18-46-03-1 от 11 сентября 2018 года

Неспециализированные (любого назначения) устройства — устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач

- ► 864,0 865,0 МГц мощность до 25 мВт, рабочий цикл до 0,1% или LBT (listen before talk), запрещено использование на территории аэропортов
- ► 866,0 868,0 МГц мощность до 25 мВт, рабочий цикл до 1% или LВТ, запрещено использование на территории аэропортов, спектральная плотность мощности до 1000 мВт/МГц
- ▶ 868,7-869,2 М Γ ц мощность до 100 мВт, рабочий цикл до 10% или LBT, использование без ограничений


LPWAN: Sigfox и аналоги


- ► UNB Ultra-Narrow Band; Sigfox, Стриж, Waviot, NB-Fi, Феникс...
- ► Скорость передачи 50/100/200 бит/с, модуляция FSK или PSK
- ▶ Очень узкая полоса (50–200 Гц)
- Сложная БС, проблемы с организацией нисходящего канала
- ► Закрытый протокол МАС-уровня (в РФ частично стандартизирован в ГОСТ Р 70036-2022)




Модуляция LoRa

- ► Линейно-частотная модуляция (CSS, Chirp Spread Spectrum)
- ▶ Модуляция «излом» чирпа в некоторый момент
 - ► SF коэффициент расширения спектра, «наклон» чирпа и количество бит/чирп
 - ► Ширина полосы (от 7,81 до 250 кГц)
 - ECC error-correcting code (4/5, 4/6, 4/7, 4/8)
- ► Ортогональность различных SF
- Очень высокая чувствительность приемника (от -136 до -118 дБм в зависимости от скорости передачи данных — от 300 бит/с до 10 кбит/с)





LPWAN: LoRaWAN



Шлюз LoRaWAN

- ► Внутри модем SX1301/SX1302
- ▶ Принимает все пакеты на 8 частотных каналах одновременно, пересылает их сетевому серверу
- По запросу сетевого сервера передает данные оконечным устройствам




https://github.com/Lora-net/packet_forwarder

Шлюз LoRaWAN




Структура кадра LoRaWAN



- ▶ Преамбула 12 чирпов
- ► PHDR заголовок для PHY с параметрами модуляции
- ► CRC контрольная сумма, используется только для uplink
- ► MHDR заголовок MAC-уровня, 1 байт с типом сообщения и версией протокола
- ► MIC Message Integrity Code, AES-CMAC с использованием ключа сети (Network Session Key)
- ► Payload, «полезная нагрузка» AES-128 с помощью ключа приложения (Application Session Key)
- ► FCnt frame counter, счетчик кадров

Классы устройств LoRaWAN



- ▶ После передачи данных устройство готово к приему данных
- ► Сеть должна ответить либо в первом «окне приема», либо во втором
 - RX1 частота и параметры модуляции зависят от частоты и модуляции, использованной при uplink
 - ► RX2 частота и параметры модуляции фиксированы (по умолчанию
 - в региональных параметрах, могут быть изменены командой от сети устройству)
- ► Класс В (Beacon) дополнительные «окна приема» по расписанию
- ► Класс C (Continuous) всегда готово к приему данных на RX2


Частотный план LoRaWAN

- ► Regional Parameters приложение к стандарту
 - ► Используемые частоты (обязательные каналы для Join)
 - ▶ Виды модуляции
 - ► Продолжительность RECEIVE_DELAY, JOIN_ACCEPT_DELAY
 - ► Параметры RX1 и RX2
 - ► Pasmep payload
- ▶ Дополнительные каналы сообщает сетевой сервер (вместе с Join Accept)

Частотный план LoRaWAN — RU864 и EU868

- ▶ Для РФ определен частотный план RU864, сильно отличающийся от EU868
- ► EU868
 - ▶ Три обязательных канала: 868,10, 868,30, 868,50 МГц, ширина полосы 125 кГц
 - ▶ До 5 дополнительных каналов
 - ► RX2 на частоте 869,525 кГц, DR0 (SF12, 125 кГц)
- ► RU864
 - ▶ Два обязательных канала: 868,90, 869,10 МГц, ширина полосы 125 кГц
 - ▶ До 6 дополнительных каналов, обычно выбираются в диапазоне 864-865 МГц, с 2018 года можно использовать 866-868 МГц
 - ► RX2 на частоте 869,10 к Γ ц (совпадает с одним из обязательных каналов), DR0 (SF12, 125 к Γ ц)

Обмен в сети LoRaWAN



- ► Частота по горизонтальной оси, время по вертикальной («водопад»)
- ▶ Цвет мощность принятого сигнала
- ▶ Видно оба обязательных канала
- ► Внизу обмен с малым DR, ответ в RX2 через 2 с
- ► Вверху обмен с большим DR, ответ в RX1 через 1 с

Защита данных в LoraWAN

- ► Шифрование данных, защита от подмены служебных полей (AES-CMAC), защита от атаки повтором (AES-CTR)
- ► Активация обнуление счетчика кадров и выработка двух ключей (Network Session Key, Application Session Key)
- ► ABP Activation by Personalisation
 - ► Сессионные ключи «вшиты» в устройство, счетчик никогда не обнуляется
 - ▶ При компрометации ключей их невозможно сменить
 - ▶ 16-битный счетчик может переполниться
- ► OTAA Over-the-air activation
 - ► Для получения сессионных ключей нужен обмен кадрами Join-Request и Join-Response, при этом обнуляются счетчики кадров
 - ▶ Нужен один «вшитый» в устройство ключ (Application Key)
 - ▶ При компрометации сессионных ключей их можно сменить (по инициативе как устройства, так и сервера сети)

Процедура Join



Немного о криптографии и генераторах

случайных чисел

Три главных правила криптографии

- 1. Не изобретайте свой алгоритм
- 2. Если вам кажется, что авторы известных алгоритмов что-то сделали неправильно, но про это не написано у Брюса Шнайера вам кажется
- 3. Ни при каких обстоятельствах не изобретайте свой алгоритм

Foot-Shooting Prevention Agreement

I, _____ , promise that once

I see how simple AES really is, I will not implement it in production code even though it would be really fun.

This agreement shall be in effect until the undersigned creates a meaningful interpretive dance that compares and contrasts cache—based, timing, and other side channel attacks and their countermeasures.



Средства операционной системы

- ► sys/crypto алгоритмы шифрования
- ▶ sys/hashes хеши, в том числе криптографические
- ▶ sys/random генератор псевдослучайных чисел

True random number generator

Настоящий генератор случайных чисел может быть только аппаратным:

- ▶ Подбрасывание монеты
- ▶ Вращение рулетки
- ▶ Физические процессы, корнями уходящие в квантовую механику
 - ▶ Дробовой шум
 - ▶ Туннелирование электронов

Pseudo random number generator

- ▶ Сложная числовая функция, выдающая почти непредсказуемую последовательность чисел с очень большим периодом
- ▶ Если не сказано иного всегда предполагайте псевдослучайность
- ightharpoonup Последовательность определяется одним числом seed
- ► При одном и том же seed одна и та же последовательность
- ► seed должен быть настоящим случайным числом

Инициализация PRNG


- ► Источники «настоящих» случайных чисел обычно медленные
- \blacktriangleright Удобно получить одно случайное число и использовать его, как seed для PRNG
- ▶ Источники случайности приемлемого качества:
 - ▶ Действия пользователя в интерактивной системе
 - ► Микрошум на «висящем в воздухе» входе АЦП
 - ▶ Шум в радиоэфире
 - ▶ Отклонения двух тактовых генераторов
- ▶ Источники случайности неприемлемого качества:
 - ▶ Время, прошедшее с момента старта системы
- ▶ Можно собрать много приемлемых случайных чисел и посчитать для них криптографический хеш

Сетевой стек ОС Riot

Основные варианты

- ► lwIP популярная реализация TCP/IP для встраиваемых систем (Ethernet, IPv4, TCP, UDP)
- ► GNRC собственный сетевой стек Riot (IPv6, UDP, статус реализации TCP «экспериментальный», альтернативная реализация LoraWAN)
- ► NimBLE реализация стека BLE (портирована из ОС Mynewt)
- ► Semtech LoRaMAC «эталонная» реализация LoRaWAN и ее адаптация для Riot

Интерфейс netdev



```
const netdev_driver_t sx127x_driver = {
    .send = _send,
    .recv = _recv,
    .init = _init,
    .isr = _isr,
    .get = _get,
    .set = _set,
};
```

Сетевой стек GNRC

- Каждый сетевой протокол обслуживается отдельным потоком
- В ходе обработки пакета он передается между уровнями с помощью средств IPC
- ► Пакет состоит из нескольких фрагментов (snips), это могут быть заголовки, фрагменты заголовков, данные...
- ▶ Для хранения данных используется «буфер пакетов» с собственным управлением памятью

