### Аппаратное обеспечение IoT/CPS Лекция 8

A. A. Подшивалов apodshivalov@miem.hse.ru

Память микроконтроллера

### Несколько общих слов


- ▶ Гарвардская архитектура раздельная память программ и данных
- ▶ Фон-неймановская архитектура общая память программ и данных
- ► Ввод-вывод с отображением на память (memory-mapped I/O)

### Организация памяти МК


- ► PIC10/12/16/18
  - ▶ Типичный пример гарвардской архитектуры
  - ► Раздельные ROM и RAM
  - ► Special Function Registers в адресном пространстве RAM
- ▶ 8051
  - ► IRAM внутренная RAM, 128 или 256 байт, 8-битная адресация
  - ► SFR в адресном пространстве IRAM
  - ► XRAM до 64 кБайт (16-битная адресация)
  - ► РМЕМ память программ, до 64 кБайт (или больше с переключаемыми страницами)

### ARM Cortex-M

- ▶ Общий размер адресного пространства у 32-битного ядра — 4 Гб
- ► В единое адресное пространство проецируются:
  - ► ROM (встроенная Flash-память)
  - ► RAM
  - ▶ Регистры периферии
- С точки зрения программиста типичнейший пример фон-неймановской архитектуры



### ARM Cortex-M




- ► «Внутри» ядро Cortex-M имеет гарвардскую архитектуру памяти
- ► Это позволяет одновременно с загрузкой инструкции из ROM загружать данные из RAM
- ► Выполнение кода из RAM возможно с замедлением примерно в 2 раза
- ► Для встроенной периферии используются шины АНВ (AMBA High-performance Bus) или APB (AMBA Peripheral Bus), описанные в стандарте AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture)

### DMA — контроллер прямого доступа к памяти

- ► «Асинхронный memcpy»
- ▶ Может копировать данные с одного адреса в памяти на другой без участия процессорного ядра
- ▶ Автоинкремент адресов источника и приемника (настраивается)
- ► Может управляться от периферии (UART, SPI, I<sup>2</sup>C, ADC, ...)
- ▶ Счетчик количества операций
- ▶ При достижении середины и конца буфера генерирует прерывание

### ARM Cortex-M: bit-banding



# Виды памяти

### Встроенная память МК

- ► RAM
  - ► Static RAM дорогая (6 транзисторов/бит), но не требует «регенерации» и имеет низкое энергопотребление
- ► ROM
  - ► Flash
  - ► EEPROM

### Flash-память

- ► Чтение происходит «строками» по 32, 64 или 128 бит, довольно медленное
  - ▶ Контролер памяти скрывает это от программиста
  - ▶ Между ядром процессора и flash часто находится «ускоритель flash»
     небольшой объем кеш-памяти
- ▶ Возможна только запись 0 на место 1
  - ► Стирание памяти (запись 1 во все биты) производится «страницами», типичный размер от 256 байт до 64 кБайт
  - ▶ Ресурс выражается в циклах стирание-запись, обычно около 10 000 циклов
- ► Контролер flash-памяти отдельное периферийное устройство, позволяет стирать flash и записывать туда данные
- ► Типичный объем десятки-сотни кБайт (256 кБ в STM32L151CC)

### EEPROM

- ▶ Возможно побайтовое чтение и запись
- ► Существенно больший ресурс, чем у flash, 100 000 1 000 000 циклов
- ► Типичный объем единицы кБайт (8 кБ в STM32L151CC)

### FSMC — Flexible Static Memory Controller

- ▶ Внешняя память проецируется в адресное пространство микроконтроллера (адреса с 0х60000000 по 0х9FFFFFFF)
- ▶ Шина адреса до 26 бит
- ▶ Шина данных до 16 бит
- ▶ «Служебные» сигналы read strobe, write strobe, chip select
- ▶ Можно подключать не только память, но и все, имеющее схожий интерфейс (например, ЖК-дисплеи с параллельной шиной)

### Экзотика

### ► TI CC3200


- Встроенная флеш-память очень мала и программисту недоступна
- ► Программа хранится во внешней микросхеме памяти с последовательным интерфейсом QSPI, при запуске МК считывается оттуда в оперативную память

### ► TI CC3220SF

- ▶ 1 Мб встроенной флеш-памяти, XIP (eXecute In Place)
- ▶ Ускоритель не работает, память очень медленная, производительность в 1,5 раза ниже предыдущей модели
- Внешняя микросхема памяти все равно нужна


### Экзотика-2

- GigaDevice китайский производитель микросхем флеш-памяти и микроконтроллеров
- ► GD32 клоны STM32 на ядре Cortex-M
- ► GD32V собственные разработки на базе RISC-V
- ► В одном корпусе собраны микроконтроллер с периферией и отдельный чип flash-памяти с последовательным интерфейсом



### Экзотика-3

- ► RP2040 попытка Raspberry Pi Foundation сделать микроконтроллер
- ► Встроенная flash-память отсутствует, программа загружается в SRAM из внешней микросхемы памяти с интерфейсом QSPI



С точки зрения программиста

\*.ld и \*.map

- ► Linker script файл с расширением 1d
  - ▶ Описывает расположение данных в памяти
  - ▶ Обычно секция .text и копия .data помещаются в ROM
  - ▶ Задача обработчика сброса обнулить .bss и скопировать .data в RAM
- ► Map file файл с расширением **map**

### Bootloader

- ▶ Выполняющаяся на микроконтроллере программа для записи «прошивки» в собственный Flash
- ▶ Очень часто bootloader «зашит» в микроконтроллер уже при изготовлении, и выбор программы для запуска (bootloader либо штатная прошивка) осуществляется переключением логических уровней на нескольких специально выделенных выводах
- ▶ Bootloader в STM32 умеет работать с UART и USB (по протоколу DFU, Device Firmware Update)

### Постоянная память и RIOT OS

- ► Драйверы Flash и EEPROM
- ► Поддержка bootloader
- ► Имитация EEPROM в Flash-памяти (для некоторых семейств процессоров)
- ► В EEPROM/Flash можно сохранять настройки устройства, сессионные ключи, идентификаторы, . . .

drivers/include/periph/eeprom.h

Файловые системы для Flash

- ► Когда flash-памяти много, можно организовать в неиспользуемой ее части полноценную файловую систему
- ▶ Основная проблема ограниченное количество циклов перезаписи
- ► Решение стирать данные только при «переполнении» ФС, поддерживать версии файлов

### Практическая задача: фитнесс-трекер





- ▶ Оцифровка ЭКГ 16 бит, 250 отсчетов/с
- ► Связь Bluetooth Low Energy
- ▶ Передаваемые данные 10 байт/с (ЧСС, RR-интервалы)

### Практическая задача: фитнесс-трекер






- ▶ Оцифровка ЭКГ 16 бит, 250 отсчетов/с
- ► Связь Bluetooth Low Energy
- ▶ Передаваемые данные 10 байт/с (ЧСС, RR-интервалы)
- ► Возможность сократить передаваемые данные с 500 байт до 10 это не только экономия энергии, но и техническая реализуемость вашего проекта

### Цифровая обработка сигналов

- ▶ Преобразование Фурье
  - ▶ Дискретное преобразование Фурье, алгоритм Кули-Тьюки
- ► КИХ-фильтры (конечная импульсная характеристика, FIR, Finite Impulse Response)
  - ▶ Произвольная частотная характеристика
  - Большая вычислительная сложность и задержка
- ► БИХ-фильтры (бесконечная импульсная характеристика, IIR, Infinite Impulse Response)
  - ▶ Малая вычислительная сложность и задержка
  - ▶ Численная неустойчивость
- ▶ ...и другие подобные алгоритмы



## Практические вопросы реализации

### Что есть в Cortex-M?

- ► Cortex-M0/M1 базовый набор команд, 32-битный умножитель
- ► Cortex-M3 добавляются инструкции типа multiply-accumulate (MAC), 32-битное деление (2–12 тактов)
- ► Cortex-M4 SIMD-инструкции, арифметика с насыщением
  - ▶ Опционально, в Cortex-M4F арифметика с плавающей запятой, обычной точности (IEEE754 single precision)
- ► Cortex-M7 в опциональном модуле арифметики с плавающей запятой добавляется повышенная точность (double precision)

### Пример: multiply-accumulate

```
int64_t dot_product (int32_t *x, int32_t *y, int32_t N) {
    int32_t xx, yy, k;
    int64 t sum = 0;
    for(k = 0; k < N; k++) {
        xx = *x++;
        yy = *y++;
        sum += xx * yy;
    return sum;
```


### Ha Cortex-M3

```
int64_t dot_product (int32_t *x, int32_t *y, int32_t N) {
    int32_t xx, yy, k;
    int64 t sum = 0;
    for(k = 0; k < N; k++) { // \mu \kappa \pi [3 \tau a \kappa \tau a]
         xx = *x++: // [2 \text{ TakTa}]
         yy = *y++; // [2 Takta]
         sum += xx * yy; // [от 3 до 7 тактов]
    return sum;
```

### Ha Cortex-M4


```
int64_t dot_product (int32_t *x, int32_t *y, int32_t N) {
    int32_t xx, yy, k;
    int64 t sum = 0;
    for(k = 0; k < N; k++) { // \mu \kappa \pi [3 \tau a \kappa \tau a]
         xx = *x++: // [2 \text{ TakTa}]
         yy = *y++; // [1 такт, load после load]
        sum += xx * yy; // [MAC, 1 Takt]
    return sum;
```

### Арифметика с насыщением



### SIMD-инструкции


- ► Single Instruction, Multiple Data
- Оперируем регистрами, в которые загружено несколько значений
- ► Обычная арифметика сложение, yмножение, multiply-accumulate



### Форматы чисел с фиксированной запятой (q15, q31)

- ► Способ представления чисел в диапазоне от -1 до  $1 \frac{1}{2^N}$  (иногда пишут [-1,1))
- ▶ Арифметика полностью сводится к операциям с целыми числами и сдвигам
- ▶ Надо держать в голове размерность величин
- ▶ Ограниченная точность в сравнении с числами с плавающей запятой, обнуление малых значений
- ▶ bit-exactness, независимость от архитектуры

- $y_n = b_0 x_n + (b_1 x_{n-1} + a_1 y_{n-1}) + (b_2 x_{n-2} + a_2 y_{n-2})$
- ► 5 multiply-accumulate и 3 переменных состояния



### Пример: БИХ-фильтр (для float)

```
// b0, b1, b2, a1, a2 - коэффициенты фильтра
// stateA, stateB, и stateC - состояние фильтра
for (sample = 0; sample < blockSize; sample++) {
    stateA = *inPtr++ + a1*stateB + a2*stateC;
    *outPtr++ = b0*stateA + b1*stateB + b2*stateC;
    stateC = stateB;
    stateB = stateA;
}</pre>
```

### Как выглядит фильтр на уровне инструкций?


```
stateA = *inPtr++; // Загрузка в регистр [2 такта]
stateA += a1*stateB; // MAC [4 Takta]
stateA += a2*stateC; // MAC [4 TARTA]
out = b0*stateA; // Умножение [2 такта]
out += b1*stateB; // MAC [4 Takta]
out += b2*stateC; // MAC [4 Takta]
*outPtr++ = out; // Сохранение в память [2 такта]
stateC = stateB; // Перемещение между регистрами [1 такт]
stateB = stateA;
               // Перемещение между регистрами [1 такт]
                     // Цикл [3 такта]
                     // Итого 27 тактов
```

### Следующий шаг

```
stateA = *inPtr++
                    // Загрузка в регистр [2 такта]
prod1 = a1*stateB;
                    // Умножение [1 такт]
prod2 = a2*stateC;
                 // Умножение [1 такт]
stateA += prod1; // Сложение [1 такт]
prod4 = b1*stateB; // Умножение [1 такт]
stateA += prod2; // Сложение [1 такт]
out = b2*stateC; // Умножение [1 такт]
prod3 = b0*stateA // Умножение [1 такт]
out += prod4;
                 // Сложение [1 такт]
out += prod3; // Сложение [1 такт]
                    // Перемещение между регистрами [1 такт]
stateC = stateB:
                    // Перемещение между регистрами [1 такт]
stateB = stateA;
                    // Сохранение в память [2 такта]
*outPtr++ = out;
                     // Шикл [3 такта]
                     // Итого 18 тактов
```

### Дальнейшая оптимизация

- ► Loop unrolling: пишем подряд несколько (тут достаточно 3) копий тела цикла
- ► Переиспользуем переменные (точнее, регистры) для stateA, stateB, stateC в таком порядке:
  - ► ABC
  - ► CAB
  - ► BCA
- ► Загрузка данных происходит перед «развернутым» циклом
- ightharpoonup Это сократит выполнение трех итераций с  $18 \times 3 = 54$  тактов до 38 (12,67 тактов на отсчет)




### Библиотека CMSIS-DSP

- Оптимизированная (пример выше взят оттуда) реализация для ARM Cortex-M алгоритмов ЦОС и математических функций «общего назначения»
  - ▶ Тригонометрические функции
  - ▶ Операции с матрицами и векторами
  - ▶ БИХ- и КИХ-фильтры
  - ▶ Преобразование Фурье
- ► Большинство функций реализовано для 32-битных float, q15 и q31

- ▶ Данные от АЦП накапливаются в буфере
- ▶ При заполнении буфера данные начинают писаться во второй буфер, а в первом фильтруются

```
const int num_samples = 500;
q31 t in buf[num samples];
q31 t out_buf[num_samples];
q31 t filter coeffs[STAGES*5]; /* 5 coefficients for each stage */
q31_t filter_state[STAGES*4]; /* 4 state variables for each stage */
arm_biguad_cas_df1_32x32_ins_g31 filter;
arm_biquad_cas_df1_32x32_init_q31(&filter,
                                  STAGES,
                                  filter_coeffs,
                                  filter state.
                                  0):
arm_biguad_cas_df1_32x32_g31(&filter,
                             in buf.
                             out_buf,
                             num samples);
```

- ▶ 32-битный фильтр с 32-битными переменными состояния
- ▶ ФВЧ Чебышёва 2 порядка
- ► Частота оцифровки 1000  $\Gamma$ ц, частота среза 0,1  $\Gamma$ ц



### Пример: БИХ-фильтр (64-битные переменные состояния)

```
const int num_samples = 500;
q31 t in buf[num samples];
q31 t out_buf[num_samples];
q31 t filter coeffs[STAGES*5]; /* 5 coefficients for each stage */
q63_t filter_state[STAGES*4]; /* 4 state variables for each stage */
arm_biguad_cas_df1_32x64_ins_g31 filter;
arm_biquad_cas_df1_32x64_init_q31(&filter,
                                   STAGES,
                                   filter_coeffs,
                                   filter state.
                                   0):
arm_biguad_cas_df1_32x64_g31(&filter,
                             in buf.
                             out_buf,
                             num samples);
```

### Немного модного Machine Learning

- ► В CMSIS-DSP реализован SVM-классификатор
- ► CMSIS-NN отдельная библиотека для вычислений с использованием сверточных нейросетей
  - ► Нет возможности обучения, нейросеть готовится отдельно, а затем полученные коэффициенты конвертируются в понятный CMSIS-NN формат

### CMSIS-NN — производительность

- ► Задача классификации изображений из датасета CIFAR-10 (32 × 32)
- ► Сверточная сеть из 7 слоев, работает на Cortex-M7@216 МГц
- ▶ Около 10 изображений/с

