

# 組込み制御 第3回 〜汎用入出力(GPIO)の応用〜

AI・ロボティクス専攻3年 前期 講師:岩本真輝


1

# 組み込み/IoT 第4回



#### □今日の流れ

- 1. 先週の復習
- 2. 様々なスイッチの紹介
- 3. 課題
- --休憩--
- 1. PWMの原理の説明
- 2. PWMを使ったデバイスの制御 LED, パッシブブザー, サーボモータ
- 3. 課題




様々なデバイスを使ってみる 規格 □フルカラーLED ▶一番長いピンがカソード(-) RGB LED: ▶緑, 青, カソード, 赤 色:赤い、緑、青い の順に配置 サイズ:5\*35MM/0.2\*1.37\*(D\*L) ▶抵抗は330Ω 電圧:3.0-3.4v 光度:12000-14000mcd ピンの定義 RGBLED Arduino D11 GND GND D10 G D9

# 様々なデバイスを使ってみる

#### □7セグメントLED

- ▶小数点を含めた8つのLED
- ▶共通のカソード(アノード)を持つ
- ▶抵抗も必要! (330Ω)
- ▶ディスプレイの値は配列にするとよい



各セグメントに対応する 0~9 の 10 桁の数字は次のとおりです(

次の表は、一般的な陰極を使用している場合、7つのセグメントのディスプレイデバイスを共通 の陰極を使用する場合は、 0 はすべて 1)

Display digital	dp	a	b	С	d	e	f	g
0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	1	1	1	1	0	0	1
4	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	0	0	0	0
8	0	1	1	1	1	1	1	1
9	0	1	1	1	1	0	1	1


5

# 組み込み/IoT 第4回



#### □今日の流れ

- 1. 先週の復習
- 2. 様々なスイッチの紹介
- 3. 課題
- --休憩--
- 1. PWMの原理の説明
- 2. PWMを使ったデバイスの制御 LED, パッシブブザー, サーボモータ
- 3. 課題




様々なスイッチ スイッチを押したとき 5V=HIGH スイッチを押していないとき 0V=LOW □スイッチの使い方 1. GPIO.inputで読み取る マイコン マイコン ▶動作のデータを残せる D7 入力 GNDに繋がって いるので 「オープン」 ではない ▶複雑な機能を持たせられる 2. 電気回路のスイッチにする スイッチ オン ▶マイコンのピンを使わない ▶マイコンへの接続が不要 電源 電源 電球 <u>-</u>@ ▶マイコンOFFでも動作可能 ▶大電流を簡単に操作できる →電源周りや簡易的動作で便利 (a) スイッチオフ状態 (b) スイッチオン状態


### 課題(前半)



- 1. 状態を保持するスイッチを使ってみる
  - 1. オルタネートスイッチ
  - 2. スライドスイッチ
    - ▶ LEDをスイッチでON/OFFさせるプログラムをそのまま使う
- 2. スイッチでLEDの電源を切る
  - ➤ スライドスイッチ or トグルスイッチを使う
  - ▶ LEDとスイッチを直接接続
- 応用課題1:DIPスイッチを使ってみる
  - 7セグLEDをDIPスイッチで2進数で指定する



オルタネートスイッチの代わりの動作ができるか?



9

## 課題(前半)



- 1. 状態を保持するスイッチを使ってみる
  - 1. オルタネートスイッチ
  - 2. スライドスイッチ
    - ▶ LEDをスイッチでON/OFFさせるプログラムをそのまま使う



- 2. スイッチでLEDの電源を切る
  - ▶ スライドスイッチ or トグルスイッチを使う
  - ▶ LEDとスイッチを直接接続
- 3. 応用課題 1: DIPスイッチを使ってみる
  - ▶ 7セグLEDをDIPスイッチで2進数で指定する



- 4. 応用課題2:タクトスイッチ(モーメンタリ)でLEDのON/OFF
  - オルタネートスイッチの代わりの動作ができるか?

### 組み込み/IoT 第4回



#### □今日の流れ

- 1. 先週の復習
- 2. 様々なスイッチの紹介
- 3. 課題
- --休憩--
- 1. PWMの信号の説明
- 2. PWMを使ったデバイスの制御 LED, パッシブブザー, サーボモータ
- 3. 課題

11

# ラズパイのピンについて(第2回スライド)



#### □電源ピン

- → 電源系統(ただし電流は1[A] 程度まで)
- **≻**5V
- **≥**3.3V

#### ■GND電圧の基準


- →基本は回路内で共通させる
- □GPIO(汎用入出力)ピン
  - → 基本は 5V/0V の切り替えをする
  - ▶ON/OFFをする制御
  - ▶PWMによる強弱の制御
  - ▶デジタル通信(シリアル通信: SPI, I2C, UART)

# ラズパイのピンについて(第2回スライド)



#### □GPIO(汎用入出力)ピン

- → 基本は 5V/0V の切り替えをする
- 1. 電圧をON/OFFをする制御(前半)
- 2. 電圧のHIGH/LOWの読み取り(後半)
- 3. PWMによる強弱の制御(第4回以降予定)
- **4.** デジタル通信 (シリアル通信: SPI, I2C, UART) (第5回以降予定)



スレーブ 0 1 1 1 0 1 1 送信データ 1001110 受信データ 1001110 マスター 同時に送信 送信データ 1001110 受信データ 1001110

④パラレル/シリアル通信(第5回以降予定)

13

### PWMの信号の説明




#### □PWM信号の基本要素

- ▶Duty比:0~1.0 (ただし, GPIO.PWMでは0~255)
- ▶周波数[Hz]

#### □各種計算

- ▶平均電圧 = 電圧 × duty比
- ▶周期 = 1 ÷ 周波数[Hz]
- ▶パルス幅 = 周期 × duty比(0~1.0)



### PWMを使ったデバイスの制御



PWM信号の電圧

平均電圧

#### □LEDの強さ

- ▶LEDの明るさ => 電流の大きさ[A]
- ➤IR + V\_led = 3.3 [V]


### □パッシブブザーの音程

- ▶周波数 (A4 = 440 [Hz])
- ▶仕組み: <a href="https://www.murata.com/ja-jp/products/sound/library/basic/mechanism">https://www.murata.com/ja-jp/products/sound/library/basic/mechanism</a>

周期 パルス幅

#### □サーボモータの角度

- ▶パルス幅を回路で読み取って変換(0.5~2.4ms)
- ▶パルス幅 width = 20[ms] \* duty cycle
- ▶使用条件アリ:5[V],50[Hz]



15


## 課題(後半)




- 1. LEDの強さを変えてみよう
  - 光の強さをPWMで変化させる 个Duty比を変更する
  - ▶ だんだんと強くなったり,弱くなったり

#### 2. パッシブブザーを鳴らす

- ブザーの音程を変化させる 个Frequency(周波数)を変化させる
- 音階を出してみよう
- 3. サーボモータを動かす
  - 入力した角度まで回転させる 个Duty比を変更する
  - ▶ 任意の角度に変更する





# 次回 (5/20) の予定



- □今日の話のおさらい
- □アナログ入力の方法・シリアル通信(SPI通信)の説明
- □演習①: GUI上での入力
  - ▶tKinterでサーボモータの角度を入力
- □演習②:ADCを使ったアナログ値入力
  - ▶可変抵抗値の読み取り
- □演習③:ADCを使った様々なセンサ
  - ▶光センサ/圧力センサ/温度センサ
  - ▶ジョイスティック