
Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi - Uygulama

Hafta 2


Veri Tipleri



Endiannes

 Veriler saklanırken en önemli bitin nerede tutulacağını söyler.

Değer: 0x01234567



Little Endian

Endiannes

- Intel x86 mimarisindeki işlemciler Little-Endian
- Arm Mimarisinde ise v3 ten önce Little-Endian
- Daha Sonra bi-endian
- Kontrol CPSR içerisindeki E biti ile yapılır.
- JVM Big Endian
- Adobe Photoshop, JPEG Big-Endian
- GIF,BMP Little-Endian

Endiannes

Big-Endian çalışan JVM'de little kullanmak için

```
private static final int BUFFER_SIZE = 1024;

ByteBuffer readBuffer = ByteBuffer.allocate(BUFFER_SIZE).order(ByteOrder.BIG_ENDIAN);
int bytesRead = socketChannel.read(readBuffer);
readBuffer.flip();
```

ARM Kaydedicileri

- Kullanıcıların erişebildiği kaydediciler 16 Adet RO-R15
- R0-R12 genel amaçlı kullanım için.

 R7 – System Call kullanımında numarasını tutmak için kullanılabilir.

ARM Kaydedicileri

- R13:SP (Stack Pointer): Stack bölgesinin tepesinin adresi tutulur. İşlem yapılırken stack bölgesi kullanılacaksa ilerletilerek verilere erişim sağlanır.
- R14: LR (Link Register): Alt Program
 çağrıldığında LR çağrılan yerden bir sonraki
 komutun adresini tutar.

ARM Kaydedicileri

- R15: PC (Program Counter): Komutlar çağrıldıkça değeri artar. Bir sonraki komutun adresini tutar.
- (http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0473j/dom1359731138020.html)
- CPRS: (Current Program Status Register):
- Çalıştırılan komutlar sonrası gerçekleşen durumların tutulduğu kaydedicidir.

CPRS

3	31	30	29	28	27	24		8	7	6	5	4	0
	N	Z	C	>	Q	_	Reserved		I	F	Т	N	1
Ī	Flag Field						Status Field	Extention Field	Control Field				

Flag Field					
N	N Negative result from ALU				
Z	Z Zero result from ALU				
С	ALU operation caused Carry				
V	ALU operation oVerflowed				
Q	ALU operation saturated				
J	Java Byte Code Execution				

	Control bits				
I	1: disables IRQ				
F	1: disables FIQ				
Т	1: Thumb, 0: ARM				

Mode bits M[4:0}		
0b10000	User	
0b11111	System	
0b10001	FIQ	
0b10010	IRQ	
0b10011	SVC(Supervisor)	
0b10111	Abort	
0b11011	Undefined	

ARM Komutlarına Giriş

- Arm komutlarını aşağıdaki şablon şeklinde gösterebiliriz.
- MNEMONIC(S)(condition) (Rd), Operand1, Operand2
- MNEMONIC Komutun kısa adı
- {S} -Eğer kullanılırsa bayraklar etkilenir.
- {condition} Şart gerçekleşirse işlem yapılır.
- {Rd} Sonucun tutulacağı kaydedici
- Operand1 Kaydedici veya immediate değer olabilir.
- Operand2 -İmmediate değer veya kaydedici veya shift edilmiş olabilir.

ARM Komutlarına Giriş

- #123
- Rx
- Rx, ASR n
- Rx, LSL n
- Rx, LSR n
- Rx, ROR n

- Immediate değer.
- Kaydedici x (R1, R2, R3 ...)
 - Sağa n bit kaydırılmış kaydedici(1 = n = 32)
- Sola n bit kaydırılmış kaydedici (0 = n = 31)
- Sağa n bit kaydırılmış kaydedici(1 = n = 32)
- Sağa n bit rotate (1 = n = 31)

ARM Komutlarına Giriş

• **ADD R0, R1, R2** - R1 ve R2 toplanıp sonuç R0.

- **ADD R0, R1, #2** R1'e 2 eklenir sonuç R0.
- **MOVLE R0, #5** -R0'a 5 atılır. (LE Küçük veya eşit olduğu sürece)
- MOV RO, R1, LSL #1 R1 bir defa sola kaydırılır ardından içindeki değer R0'a atılır.

Mov Komutu

- MOV R0,0x12
- MOV R1,#1955
- MVN R2,#4
- MOVW R3,0xABCD
- MOVT R3,0xEF12
- MOV R1,R3

Aritmetik İşlemler

- ADD R0,R1,R1
- ADD R2,R1,#2
- ADD R2,R0
- ADC R1,R2,R3
- SUB R1,R2,R3
- SUBC R1,R2,R3
- RSB R1,R2,R3

```
;R0=R1+R1
```

MUL

Immediate kullanılamaz

```
    MUL R4,R2,R1
```

• UMULL R6,R8,R0,R1

;{R6,R8}=R0*R1

DIV

Integer Bölme

- UDIV R3,R2,R0
- SDIV R6,R5,R4