
Памятка по определению типа схемы в установках для бассейнов.


1. **М0.** Если контроллер в шкафу DP-CTRL – cpCOmini.



2. **M3.** DP-CTRL – Large. Выход NO1 – свободен. (на электр. принципиальных схемах: PL.C11.02 и выше)



3. **M2.** DP-CTRL – Large. Выход NO1 – занят, выход NO12 – занят. (на электр. принципиальных схемах: PL.C11.01)



4. **M1.** DP-CTRL – Large. Выход NO1 – занят, выход NO12 – свободен.

