

NO.: G3363-0702 VERSION: **F** PAGE: 1

晶圓廠 TEL FURNACE TRANS-LC AUTO-FILL 鋼瓶更換程序

壹、目的

貳、適用時機及範圍

參、內容

- 一、使用工具
- 二、操作步驟

肆、注意事項

伍、生效與修訂

陸、附件



NO.: **VERSION:** F PAGE: 2 G3363-0702

TEL FURNACE TRANS-LC AUTO-FILL 鋼瓶更換程序

壹、目的:

確保產品品質,提高機臺生產力。

貳、適用時機及範圍:

- 1 TRANS-LC BOTTLE 異常或 BOTTLE 液位低於 3% 以下更換之。
- 2 TEL OXIDE 機臺嫡用。

參、內容:

一、使用工具: 使用活動板手。

二、操作步驟:

- 1 在主螢幕下選擇 "OPERATE PG2"按 ENTER。
- 2 此時 SHOW"ENTER PASSWORD",輸入 PASSWORD 後 ENTER。
- 3 選 CHANGE, 然後螢幕顯示 "ENTER RESERVOR ID:", 輸入欲更換之 RESERVOR ID,然後按 ENTER。
- 4 接著螢幕 SHOW"TURN VACUUM PUMP ON, WHEN DONE PRESS YES/NO THEN ENTER"CHECK 樓下 PUMP 是否開啟,確定開啟後,輸入 YES 後按 ENTER,此時系統將 RESERVOR 之 OUTPUT 內 CHEMICAL 送回 瓶內約2分鐘。
- 5 做完之後,螢幕會顯示,"CLOSE MANUAL VALVES,WHEN DONE PRESS YES/NO THEN ENTER", CLOSE 舊瓶的 MANUAL VALVES, 輸入 YES 按 ENTER,此時系統自動做十次管路 PURGE,需時約十分鐘。
- 6 管路 PURGE 完後,螢幕接著顯示"REPLACE RESERVOR,VALVES CLOSED PRESS YES/NO THEN ENTER",將舊瓶換下新瓶換上,新瓶

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.



NO.: G3363-0702 **VERSION:** F PAGE: 3

的MANUAL VALVES 先不要打開,換完後輸入 YES,按 ENTER。

- 7 之後,系統自動做十次 LEAK CHECK,如果有漏,請 CHECK 和系統 連接的 VALVE 是否鎖緊,測漏約需時十五分鐘。
- 8 LEAK CHECK 完畢後,螢幕顯示"RES,CHANGE IS COMPLETED OPEN MANUAL VALVES, ENTER 100% FULL WI 22500 GRAMS。"輸入22500按 ENTER •
- 9 將新瓶的兩個 VALVE 鎖緊再打開至全開,即完成更換動作。
- p.s 勿進入 GROUP FUNCTION 以免 DATA 流失。

肆、注意事項

- 1 更換時需穿戴半面式防護面具,確保安全。
- 2 更換時若發生 TRANS-LC 外洩將 BOTTLE 上兩個 VALVE 鎖緊即可。
- 3 VACUUM PUMP 要在運轉狀態。

伍、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。

陸、附件

TEL OXIDE AUTO-FILL TRANS-LC 點檢記錄表。表單編號:G3363-0702-01-XX

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.



| NO.: | G3363-0702 | VERSION: | F | PAGE: | 4 |
|------|------------|----------|---|-------|---|
| | | | | | |

附件一

TEL OXIDE AUTO-FILL TRANS-LC 點檢記錄表

| 日期 | RCM-1(%) | RCM-2(%) | RCM-3(%) | RCM-4(%) | 執行者 | 備註 |
|----|----------|----------|----------|----------|-----|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

附註: 備註欄需填寫, 若有下列狀況:

- 1. SCM (小瓶) LEVEL 若低於 60% 或高於 80%。
- 2. RCM (大鋼瓶) 日使用量差異 3% (含) 以上。
- 3.更換 RCM 鋼瓶時

主管簽名:

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton. 表單編號 :1110-0001-08-A

表單編號: G3363-0702-01-B



| NO.: | G3363-0702 | VERSION: | F | PAGE: | 5 |
|------|------------|----------|---|-------|---|
| | | | | | |

附件一~一

TEL OXIDE AUTO-FILL TRANS-LC 點檢記錄表

| 日期 | RCM-1(%) | RCM-2(%) | RCM-3(%) | RCM-4(%) | 執行者 | 備註 |
|----|----------|----------|----------|----------|-----|----|
| А | В | С | D | Е | F | G |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

附註: 備註欄需填寫, 若有下列狀況:

- 1. SCM (小瓶) LEVEL 若低於 60% 或高於 80%。
- 2. RCM (大鋼瓶) 日使用量差異 3% (含) 以上。
- 3.更換 RCM 鋼瓶時

主管簽名:H

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.

表單編號: 1110-0001-08-A

表單編號: G3363-0702-01-B



| NO.: G3363-0702 | VERSION: F | PAGE: | 6 |
|-----------------|-------------------|-------|---|
|-----------------|-------------------|-------|---|

附件一~二

表格填寫說明

表格名稱: TEL OXIDE AUTO-FILL TRANS-LC 點檢記錄表

| 項次 | 欄位名稱 | 填寫方式及內容描述 | |
|------------|--------------------|--|--|
| A | 日期 | 填寫 當日執行日期 | |
| B, C, D, E | 各 RCM TRANS-LC 之%數 | 記錄 各 RCM TRANS-LC %數. | |
| F | 執行者 | 執行點檢者簽名. | |
| G | 備註 | 填寫,若有下列狀況: 1.SCM(小瓶) LEVEL若低於60%或高於80% 2.RCM(大鋼瓶)日使用量差異3%(含)以上 3.更換 RCM 鋼瓶時 | |
| Н | 主管簽名 | 主管或主管授權者於檢查後簽名 | |

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton. 表單編號 :1110-0001-08-A