

NO.: G3363-1023 VERSION: *D* PAGE: 1

# 晶圓廠 ELLIPSOMETER 保養程序

壹、目的

貳、適用時機

參、適用範圍

肆、使用材料

伍、使用工具

陸、安全事項

柒、內容

捌、生效與修訂



NO.: G3363-1023 VERSION: <u>D</u> PAGE: 2

# 晶圓廠 ELLIPSOMETER 保養程序

# 壹、目的:

定期校正維護機台正常運作。

# 貳、適用時機:

WPM:7天±2天。

MPM: 一個月(±2週)。

# 叁、適用範圍:

ELLIPSOMETER 量測機台。

#### 肆、使用材料:

IPA,小白布,潤滑油... 等。

#### 伍、使用工具:

鐘錶起子,六角板手,水平儀... 等。

#### 陸、安全事項:

使用化學品,應穿戴防護器具。




NO.: G3363-1023 VERSION: *D* PAGE: <sup>3</sup>

# 柒、內容:

# WPM 保養內容:


- 1. Monitor 平台表面以無塵布沾 IPA (異丙醇) 進行擦拭。
- 2. Cassette table 以無塵布沾 IPA (異丙醇)進行擦拭。



# MPM 保養內容:

- 1. 以水平儀檢查 TABLE & ROBOT 是否水平。
- 2. 若否則以內六角板手調整之。







NO.: G3363-1023 VERSION: <u>D</u> PAGE: 4

- 3. 準備 1 LOT D/W 置放於 TABLE。
- 4. 輸入傳送指令『LW X Y』(X 指 CASSETTE 1 & 2 & 3; Y 指 CASSETTE上之第 Y 片)。
- 5. 觀察 ROBOT 進入 CASSETTE 抓 WAFER 時之高低位置。
- 6. 調整高低參數:

輸入指令: CALSET CAS BASE

ENTER CASSETTE (1 OR 2 OR 3):輸入欲調整之 CASSETTE位置 X

ENTER WAFER SIZE (100mm,125mm,150mm,200mm) : 輸入尺寸

CASSETTE X SIZE 150mm CASSETTE BASE: 3960 STEPS (未修改前之參數)

ENTER CASSETTE BASE (0~100000):輸入欲修改參數

CONTINUE WITH ANOTHER CASSETTE BASE (Y/N) : N

#### 7. 左右及前後校正:

輸入指令: AUTOCAL 21

出現如下訊息:

Do you wish for this routine to modify the "cas\_roation" value (y/n)? (key in "y ")

Enter Cassette (『1』 or 『2』 or 『3』):輸入欲調整之CASSETTE位置 X

Enter wafer slot (『1』~『25』): (一般以12 or 13片為基準)

Enter flat or notch: (key in flat )

Place cassette on platform(Hit enter) : (Cassette置放ok)

Please wait, calibration in progress Eccentricity: 3435

(此數值必須低於2000)Continue (y/n)? (key in 『n』)

(視上列數值是否於規格內,若ok則選『n』,否則選『y』)

若選則 y 請於 wafer 傳回 cassette 後將 wafer 推至與 cassette 抵到才能確保校正的位置沒變當步驟完成時會出現一些機台自己校正的參數,這些參數為機台針對剛剛執行的校正所產生,機台會自動修正儲存。

(左右&前後校正亦必須每個 CASSETTE 個別調整)

### 捌、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton. 表單編號 : 1110-0001-08-A