

水平爐管

標準製程

承諾·熱情·創新

www.narlabs.org.tw

承諾·熱情·創新

- Poly Si 2,000Å
- Nitride 1,500Å
- TEOS 2,000Å
- TEOS 5,500Å
- Wet Oxide 5,500Å
- Wet Oxide 10,000Å
- Dry Oxide 350Å
- Drive-In (1,100°C , 4.5HR)
- N<sup>+</sup> Anneal (950°C → 30min)
- P+ Anneal (950°C , 30min)
- H<sub>2</sub> Sinter (400°C , 30min)

承諾·熱情·創新

# **Poly Si 2,000Å**

### • Description :

Poly-Si 2,000Å是以水平爐管LPCVD的方式沈積,適用於 MOSFETs的閘極製程。此Poly-Si 並未摻雜,阻值高,一般會以離子佈植做摻雜,加溫回火(Anneal),使阻值降低。

反應氣體:SiH4

沈積溫度:620℃

沈積壓力: 350 mtorr

## • Application :

適合用於 MOSFETs 的閘極製程。

承諾·熱情·創新

# Nitride 1,500Å

### • Description :

Nitride 1,500Å是以水平爐管LPCVD的方式沈積,可以有效的阻擋氧氣以及水蒸氣滲透,適用於LOCOS製程中的masking-layer。為防止Nitride 1,500Å應力過大,沈積Nitride 1,500Å前,通常會先成長一層Oxide 300Å,減緩其應力。

反應氣體: SiH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>、NH<sub>3</sub>

沈積溫度: 780℃

沈積壓力: 350 mtorr

## • Application :

適用於LOCOS製程中的masking-layer。

# **TEOS 2,000Å**

MANEGUS

承諾·熱情·創新

### • Description :

TEOS 2,000Å是以水平爐管LPCVD的方式沈積,擁有相當好的階梯覆蓋能力(Step coverage)。

反應氣體: $Si(OC_2H_5)_4$ 

沈積溫度:700℃

沈積壓力: 350 mtorr

## • Application :

適用於MOSFETs的Spacer製程。

# **TEOS 5,500Å**

承諾·熱情·創新

#### • Description :

TEOS 5,500Å是以水平爐管LPCVD的方式沈積,適合用於MOSFETs的IPD(Inter-poly dielectric)製程。

反應氣體: $Si(OC_2H_5)_4$ 

沈積溫度:700℃

沈積壓力: 350 mtorr

### • Application :

用於MOSFETs的IPD(Inter-poly dielectric)製程。

# Wet Oxide 5,500Å

承諾·熱情·創新

#### • Description :

Wet Oxide 5,500Å是以水平爐管APCVD的方式成長,用氫氧點火的方式產生水汽,水汽再跟矽基板反應形成SiO<sub>2</sub>,適合用於成長較厚的氧化層,例如:MOSFETs 的場氧化層(Field Oxide)製程。

反應氣體: H<sub>2</sub>、O<sub>2</sub> 反應溫度: 980 ℃

## • Application :

適合用於 MOSFETs 的場氧化層(Field Oxide)製程。

# Wet Oxide 10,000Å

承諾·熱情·創新

#### • Description :

Wet Oxide 10,000Å是以水平爐管APCVD的方式成長,用氫氧點火的方式產生水汽,水汽再跟矽基板反應形成SiO<sub>2</sub>,適合用於成長較厚的氧化層。Wet Oxide 10,000Å在一般的半導體元件製程裡十分罕見,主要運用於微機電製程。

反應氣體: H<sub>2</sub>、O<sub>2</sub> 反應溫度:1,100 ℃

# • Application :

主要運用於微機電製程。

# Dry Oxide 350Å

承諾·熱情·創新

### • Description :

Dry Oxide 350Å是以水平爐管APCVD的方式成長,通入純氧跟矽基板反應形成SiO<sub>2</sub>,薄膜成長速度慢,適合用於成長較薄的氧化層。例如:犧牲氧化層、Pad Oxide。

反應氣體: O<sub>2</sub>

反應溫度:925℃

## • Application :

犧牲氧化層、Pad Oxide。

# Drive-In (1,100°C, 4.5HR) NARLabs

承諾·熱情·創新

#### • Description :

形成well,需要高溫及長時間使摻雜離子向下擴散,Drive-In便是高溫長時間的動作。

反應溫度:1,100℃

反應時間: 4.5 hours

## • Application :

熱驅入使摻雜離子向下擴散,形成well。

# N<sup>+</sup> Anneal (950°C, 30min) NARLabs

承諾・熱情・創新

### • Description:

As或 P離子佈植後,表面晶格被打亂, Anneal可以重新修補斷鍵。

反應溫度:950℃

反應時間:30 minutes

## • Application :

As或 P 離子佈植後, Anneal 可以重新修補斷鍵。

# P+ Anneal (950°C , 30min)

NARLabs

承諾·熱情·創新

### • Description :

離子佈植完B後,表面晶格被打亂,Anneal可以重新修補 斷鍵。

反應溫度:950℃

反應時間:30 minutes

### • Application :

離子佈植 B 後, Anneal可以重新修補斷鍵。

# H<sub>2</sub> Sinter (400°C, 30min)



承諾·熱情·創新

### • Description :

MOSFETs的製程中,當沈積完金屬後,金屬和Si的接面存在著許多斷鍵,導致接觸電阻增加。經H<sub>2</sub>-Sinter後,氫原子可以擴散至接面處,修補斷鍵,降低接觸電阻。

反應氣體:5% H<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>

製程條件:400°C,30 minutes

### • Application :

主要運用降低金屬和Si接面的接觸電阻。