一、目的

本部分的目的是让大家对镜头的一些基本概念有一个认识。

二、光学镜头的基本概念

让我们先看一个镜头的规格书,如下表所示。镜头的主要基本概念有:F#、视场角、工作波长,焦距、最大像面、畸变、光学后焦、法兰后焦、光学总长、主光线入射角、结构、工作温度、分辨率等。


其他还有一些表中没提到的重要指标有:相对照度、MTF 要求、透过率等。镜头的三个基本光学参数为:焦距,相对孔径(F数的倒数)以及视场角。

Specs/Model		
Application	12X Zoom Lens	
Focal length	5.2-58.8	有效焦距,影响镜头视场角和光圈大小,常用EFL表示
F/#	Fw1.6Ft3.0	光圈,反映镜头通光量大小,常用F/#、FNO.、Aperture表示
Max Image Circle	φ8.3(1/3"sensor)	最大像面,镜头最大像面大于CCD对角线长度,才能匹配,否则产生暗角
FOV(Diagonal)	64.1°-5.8°	视场角,镜头观测的范围,与焦距及像面大小有关,常用FOV或AOV表示
TV Distortion	3%-0.3%	TV畸变,指镜头拍摄物体后垂直和水平弯曲变化量
Back Focus	9-6.9	光学后焦,指镜头最后一片镜片的顶点到像面的距离,常用BF或BFL表示
Flange Back	-1.41	法兰后焦,指镜头法兰面到像面的距离,常用FB或FFL表示
TTL	68.06	光学总长,镜头前断面到像面的距离,用TTL表示
Max CRA	2.3*	主光线入射角,指从镜头射出的光线,射入Sensor的角度(相对于主光轴)
Front Lens Effective Diameter	φ30	入射光阑,限制入射光线的光阑,从镜头前端望去,看到的孔径。
Rear Lens Effective Diameter	φ7.5	出射光阑,限制出射光线的光阑,从镜头后端望去,看到的孔径。
Wavelength	420nm-680nm&850nm±30nm	光线频率,由表参数表示此镜头支持可见光和红外光拍摄。
Structrure	10G	光学构成,此镜头有10片glass镜片组成
Operating Temperature	-20℃-70℃	
Resolution	2M	解析度,此镜头具有200万画素的解析能力

A. 基本光学指标


1) 视场角

视场角: 视场角决定了能拍摄的空间范围,如下图。若 Y'为 sensor 的半对角线长度,则视场角 2θ=2*arctan(Y'/f),f 为系统的焦距。由于慧差、像散、场曲、畸变以及倍率色差等都与视场有关,视场角越大,像差越大。因此,大视场系统比小视场系统更难设计。



2) 焦距


镜头的焦距决定拍摄像的大小,可以从 Y'=-f'tanθ看出,当视场角θ一定时,像的大小与 焦距成正比。如下图所示,焦距越大, 放大倍率越大,监控画面中人越大。



3) 相对孔径(F数的倒数)

F#=EFL(焦距)/D(光圈直径),对于定焦镜头,相对孔径越大,F数越小,则通光量越大,像面上的照度就越大。由于球差、慧差与孔径有关,相对孔径越大,像差越大,因此大相对孔径系统(小F#)比小相对孔径系统(大F#)难设计。

考虑到相对孔径和视场,因此有四种光学系统:小相对孔径小视场系统(设计最简单)、小相对孔径大视场系统、大相对孔径小视场系统、大相对孔径大视场系统(设计难度最大)。




4) 机械后焦、光学后焦、法兰后焦

MB---机械后焦,指镜头最后的机械面到像面的距离。


BF---光学后焦,指镜头最后一片镜片最后一面中心点到像面的距离。

FB---法兰后焦,镜头法兰面到像面的距离。如下图所示。



5) 光学总长

光学总长(TTL)为镜头前端面到像面的距离,如下图所示。



6) 主光线入射角(CRA)

主光线入射角指镜头出射的光线入射到 sensor 上的角度,相对于主光轴。值得一提的是,sensor 也有 CRA 参数,通常认为镜头的 CRA 小于 sensor 的 CRA,在 2 度以内为佳。

7) 其他参数

结构: 镜头的材料及数量,如 1G2P

工作波长,工作温度等比较好理解。

入射光阑:限制入射光线的光阑,从镜头前端望去所看到的孔径。也叫入射光瞳,是孔阑被其前面的镜组在物空间中所成的像。

出射光阑:限制出射光线的光阑,从镜头后端望去所看到的孔径。也叫出射光瞳,是孔阑被其后面的镜组在像空间中所成的像。


B. 像质评价指标


1) 畸变

实际光学系统中,视场中心处与视场边缘处有不同的放大率,这种像对物的变形像差称为畸变。畸变不影响成像的清晰度,但使像改变大小及变形。畸变的大小随视场的三次方成正比,视场小的光学系统畸变不显著。

畸变的表示


-绝对畸变
$$\delta y' = Y' - y'$$
-相对畸变 $q = \frac{Y' - y'}{y'} \times 100\% = \frac{\overline{\beta} - \beta}{\beta} \times 100\%$






2) 相对照度

相对照度用以表示不同视场的照度均匀性差异。理想光学系统条件下,轴外像点的光照度随视场角余弦的四次方而降低: Ew=Ecos⁴W',下图为 zemax 自带例子中 "Cooke 40 degree field"的照度均匀性曲线,半视场角处照度减小为轴上的 78%。




视场较小的光学系统,视场边缘光照度的减弱是微不足道的,但对于广角镜头(如120°),根据上式计算,视场边缘点的光照度仅为中心的 6.25%。然而,实际上可能并不是如此。上面已经提到,Ew=Ecos⁴W'仅是在理想情况下的近似估计,实际光学系统的像面照度和许多因素有关,包括物体的形状、光阑像差和畸变等。广角镜头往往不可避免地引入大的负畸变,使边缘视场的放大倍率小很多,这时可能边缘照度不但不下降,反而比轴上的点的照度更大。下图为 ZEMAX 自带"wide angle lens 100 degree field"的照度均匀性曲线,由于大的负畸变,边缘视场的照度更高。



3) 点列图


点列图:由一点发出的许多光线经光学系统后,因像差使其与像面的交点不再集中于一点,而形成了一个散布在一定范围的弥散图形。在大像差系统的点列图中,点的分布能近似地代表像的能量分布,因此用点列图的密集程度可以衡量成像质量的优劣。使用点列图一方面要看点列图的大小,也要看点的分布,观察是什么像差影响成像质量。



4) 调制传递函数 (MTF)

MTF 是一种比较全面、客观评价像质的方法,定义为一定空间频率下像的对比度与物的对比度之比。下图为一种光学系统的 MTF 曲线,包含 MTF、空间频率、像高(或视场)。

- a. MTF 可以近似理解为黑白线条的对比度,最大值为 1;
- b. 空间频率的单位是 lp/mm, 200lp/mm 表示 1 毫米距离内的黑白线对数;
- c. 不同颜色的曲线表示不同的像高, T和S分别表示子午和弧矢方向的MTF。



李晓彤等.几何光学 像差 光学设计[M].浙江大学出版社 光学镜头基础知识, dahua

备注: 如有错误, 还请批评指正