基础入门篇之反射器

——Snowolf

大家久等了,第一篇因为撰写未审缘故,出现了很多错误,感谢大家的支持、理解。

反光杯光学设计序言:

设计情况 1:

光斑=直射部分(杂光部分)+直射部分(有效区域)+反射部分(有效区域)

设计情况 2:

光斑=直射部分(有效区域)+反射部分(有效区域)

大部分是情况 1, 思考为什么会有情况 2 存在?


案例 2 反光杯(光面、镜面)

我仅根据情况 1, 做如下教程。

光源: 点光源

目的: 光斑照度均匀分布

目标面为蓝色区域,但部分光直射出去,打在目标面之外,出 现杂光,这是反光杯的缺陷。



原理一样,建立能量映射关系(光源与目标面的对应关系):


一、能量方程推导

目标面划分(这次我们先目标面划分)

为 n 份:对应的半径划分为: r1、r2、r3......rn

目标面划分	第1份	第2份	第3份	第•••••份	第n份
光通量	Ф1	Ф2	Ф3		Фп
面积	S1	S2	S3	•••••	Sn

半径 r1 r2 r3 Rn



发光角度为 γ , 高度为h,

有效利用率: $\eta = (\Phi \& - \Phi A) / \Phi \&$

则目标面半径为: $R=h*tan(\gamma)$


Ev=Φ总* η / (π*R^2)

S=r^2* π

 Φ = S* Ev= r^2* π * Φ 总* η / (π *R^2) = Φ 总* η * r^2/ R^2

即: $\Phi = \Phi \triangle * \eta * r^2 / R^2$ (a)

光源划分



直射有效区域划分

n 份:对应的角度划分为:β1、β2、β3......βn

反射区域划分(这图没有画好)

n份:对应的角度划分为: θ 1、 θ 2、 θ 3..... θ n

注: 直射杂光区域不用考虑,即βn-θ0区域不考虑

Φ与θ对应的关系如下:

光源划分	第1份	第2份	第3份	第•••••份	第 n 份
光通量	Ф1	Ф2	Ф3	•••••	Фп
直射区域角度	β1	β2	β3	•••••	βn
反射区域角度	θ 1	θ 2	θ 3	•••••	θη

注:目标面照射能量有两部分组成,直射有效区域+反射区域 假设总光通量为Φ^岛,每一份满足关系为:

Ф1=Ф /n;	Ф 3=Ф в/n*3;`		
Ф2=Фа/n*2;	00000		
Φn=Φ总/n*n=Φ总			

思考一:如何建立每一个 β 、 θ 与 Φ 对应的关系?

$$\Phi = \int_{0}^{\beta} I_{0}^{*} \frac{\cos(\beta) 2\pi \sin(\beta) d\beta}{\sin(\beta) d\beta} + \int_{0}^{\pi/2} I_{0}^{*} \frac{\cos(\theta) 2\pi \sin(\theta) d\theta}{\sin(\theta) d\theta}$$

伯体光源满足关系 $Φ \&= l_0*π$;

推导结果:

$$\Phi = \Theta * \sin(\beta)^2 + \Theta * \cos(\theta)^2$$
(1)

$$Sin(\beta)=r/sqrt(r^2+h^2)$$
 (2)

结合(1)、(2)计算出:

$$\Phi = \Phi \triangleq r^2/(r^2+h^2)+\Phi \triangleq cos(\theta)^2$$
 (b)

结合光源划分与目标面划分方程(a)、(b)

$$\Phi = \Phi$$
 总* η * **r^2/ R^2** = Φ 总* r^2/(r^2+h^2)+ Φ 总*cos(θ)^2

推导: θ =acos(sqrt($\eta * r^2 / R^2 - r^2 / (r^2 + h^2))$) (能量方程)


划分	第1份	第2份	第3份	第•••••份	第 n 份
目标面	r1	r2	r3	•••••	rn
光源	θ 1	θ 2	θ 3		θη

根据能量方程,其中 \mathbf{r} 可以按照面积等分,也可以按照等差数量递增,求出对应了 θ 的值。可以理解为 \mathbf{r} 、 θ 为已知值。

到此:基本能明白能量方程了,即 θ 与r的关系。

二、光线方程计算反光杯曲线坐标点

问题:如何求曲面(x,z)坐标啊?



在这里都是单位向量。

In 表示入射向量(In_x, In_z)

Out 表示出射向量(Out_x, Out_z)

N 表示法向量(N_x,N_z)

T 表示切向量(T_x, T_z)

折反射定律单位向量表达式:

$$\overrightarrow{N} = \overrightarrow{in} - \overrightarrow{out}$$

注:继续"拿来主义",直接用就可以了

目标面 B 点坐标为(r,h)

反光杯曲线任意一点坐标 A(x,z)

假设需设计反光杯半径为 a, 高度为 b

第一个点坐标为(x1,z2)=(a,b)

第二个点坐标为(x2,z2)

第三个点坐标为(x3,z3)

第 n 个点坐标为(xn,zn)

温故而知新,继续算:

In 表示入射向量(In_x, In_z)

In x (1) =
$$(x1-0)$$
 /sqrt($(x1-0)$ ^2+ $(z1-0)$ ^2)

$$ln_z (1) = (z1-0) / sqrt((x1-0) ^2 + (z1-0) ^2)$$

Out 表示出射向量(Out_x, Out_z)

Out_x (1) =
$$(r1-x1) / sqrt((r1-x1) ^2+ (h-z1) ^2)$$

Out_z
$$(1) = (h-z1) / sqrt((r1-x1) ^2+ (h-z1) ^2)$$

N 表示法向量(N_x,N_z)

$$N_x (1) = In_x (1) - Out_x (1)$$

$$N_z (1) = In_z (1) - Out_z (1)$$

T 表示切向量(T_x, T_z)

 $T_x (1) = (x2-x1)/ sqrt((x2-x1)^2+(z2-z1)^2)$

 $T_z (1) = (z2-z1)/ sqrt((x2-x1)^2+(z2-z1)^2)$

关键方程: T*N=0

即: T_x (1) * N_x (1) + T_z (1) * N_z (1) =0..... (方程 1)

Tan(θ 2)=x(2)/z(2)......(方程 2)

根据方程(1)、(2)可以迭代计算出所有的坐标点(x2、z3)。

总结分析, 迭代思路

利用(x1,z1)计算出(x2,z2)

利用(x2,z2)计算出(x3,z3)

利用(Xn-1,Z n-1)计算出(X n-1,Z n-1)