Памятка для сотрудников ТСП

по работе с терминалами Ingenico New Way



Оплата

отображения меню оплаты нажмите клавишу 0 Выберите операции

ОПЛАТА

и нажмите ОК

Введите сумму операции и нажмите

OK

Для исправления ошибочно введенной суммы нажмите

ЖЕЛТУЮ КНОПКУ

В зависимости от типа карты и способа оплаты клиенту необходимо:

Бесконтактное устройство NFC

поднести устройство к верхней части экрана терминала

Карта с чипом

вставить карту чипом вверх и не забирать до уведомления на терминале

Бесконтактная карта

поднести карту к верхней части экрана терминала

Карта с магнитной полосой

провести картой по считывателю магнитной полосой к терминалу

При запросе терминалом ПИН-кода ****

необходимо его ввести

Дождитесь распечатки чека с информацией о результате проведения операции

УСПЕШНАЯ ОПЛАТА

Первый чек необходимо оставить в ТСП. второй чек передать клиенту.

Основные операции

Возврат товара

Войдите в меню Финансовые операции 0

выберите ВОЗВРАТ ТОВАРА

нажмите ОК

Введите сумму возврата ОК

вставьте карту, с которой происходила покупка товара.

Терминал так же, как и при оплате запросит печать чека.

Отмена Операции

Войдите в меню Финансовые операции 0

и выберите операцию

OTMEHA

необходимо будет ввести номер чека ОК

и предъявить карту.

Терминал так же, как и при оплате запросит печать чека.

Закрытие дня

Чтобы выполнить закрытие дня необходимо нажать кнопку 3

и в отобразившемся меню

выбрать пункт СВЕРКА ИТОГОВ

нажав клавишу ОК

Далее выбрать ДЕНЬ

После этого терминал соединится с Банком и проверит обновления для терминала, если были обновления терминал перезагрузится и установит их.

Краткий журнал

Чтобы выполнить краткий итог необходимо нажать кнопку 3

и в отобразившемся меню выбрать пункт

КРАТКИЙ ЖУРНАЛ

нажав клавишу ОК

Далее выбрать

ДЕНЬ

Проверка баланса сим-карты

Чтобы проверить баланс сим-карты необходимо нажать кнопку 3

далее выбрать пункт

БАЛАНС СИМ-КАРТЫ

и нажать ОК

Дубликат чека

Нажать кнопку 3 и выбрать пункт

ЧЕК ПО НОМЕРУ

Далее вводим номер чека и распечатываем дубликат.

Основные ошибки в работе терминала и их решения

Перестал работать PayPass

Сделать повторное закрытие дня.

Ошибка связи/ Транзакция отменена/ Нет связи на сим-карте

Проверить баланс.

Не реагирует на нажатие клавиш

Если на мониторе горит надпись ГОТОВ К РАБОТЕ

то перезагрузить терминал и при появлении вопроса

РАБОТА С КАССОЙ

Нажать **F** выбрать в меню пункт **HET**

Контакты для связи с Банком

Техническая поддержка: 8 (495) 411-76-44 8 800 555-2-555 доб. 71-30

Общий п/я отдела эквайринга:

acquiring@smpbank.ru