
Semicondutor tipo N




Impureraz de fósforo ou arsénio

P₁₅ ? valência 5 As₃₃ }

4 dos eletrões de valência ligados aos quatro vizinhos, ficando um eletrão livre

=> cargas de condução negativas

Semicondutor tipo P




Impurezas de gálio au indio

Gazi } valência 3 Ingg


os 3 eletrões de valência ligam-se a 3 vizinhos, deixando um dos vizinhos com um lugar livre para um eletrão (buraco).

=> cargas de condução positivas (buracos) Analogia mecânica:




Não vemos os automóveis a andar muito, mas vemos buracos que passam rapidamente para a esquerda.

CURVAS CARATERÍSTICAS



Qualquer dispositivo tem uma curva caraterística, que relaciona a voltagem (DV) com a corrente (I). Se o dispositivo for passivo, quando AV=0, a corrente I também é nv(a, e trocando os terminais da fonte, DV e I mudam ambos de sinal.

Algon's exemplos:



LEI DE OHM

Alguns condutores (metais, grafite,...) apresentam uma curva caraterística reta:

DV=RI | lei de Ohm

O declive, R, chama-se resistência (em inglês, resistance)

Unidade SI de resistencia: 1 $\Omega = 1 \frac{V}{A}$ (ohm)

O condutor que verifica a lei de Ohm, chama-se ohmico, ou, simplesmente, "resistência" (emingles, resistor) A potência dissipada lem calor) numa resistência \hat{e} : $P=I\Delta V=I(RI)=RI^2=\frac{\Delta V^2}{R}$

O símbolo usado nos circuitos para as resistencias é

A voltagem na resistência é: $\Delta V = 32 \ V$

 \Rightarrow $I = \Delta V = \frac{3.2}{7191} A = 0.445 \text{ mA}$ (de esquerda para direita)

$$P = \frac{3.2^2 \text{ W}}{7191} = 1.424 \text{ mW}$$

RESISTIVIDADE

A lei de Ohm é consequência da existência de forças dissipativas (sobre os eletrões de condução) diretamente proporcionais à velocidade.



diagrama de forças:

⇒ kv=qも ⇒ v=年も

Num intervalo Δt , a nuvem de cargas de condusão des [oca-se: $\Delta s = \Psi \Delta t$ ($\Psi constante$)

=> DQ = corga por unidade de volume x volume da nuvem que passa por A.

Se houver n cargas de condução por unidade de volume,
$$\Delta Q = (\Pi Q) \times (A\Delta S) = \Pi QA V\Delta t = (\Pi Q^2) A E \Delta t$$

$$\Delta V = E \times L = (\frac{K}{nQ^2}) \frac{L}{A} \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$


O termo entre parêntesis é uma propriedade de cada material, chamada resistividade (3). De é a corrente I.

⇒ DV=RI, onde R=SLA

RESISTÊNCIA E TEMPERATURA

O aumento da temperatura implica maior vibração das moléculas e, portanto, forças dissipativas maiores.

=> k aumenta com T => 8 aumenta => R aumenta.



A temperaturas próximas de temperatura de referência (20°C), é suficiente usar uma aproximação linear:

 $R(T) = R_{20}(1+ \alpha_{20}(T-20))$

em que o coeficiente de temperatura, 220, é uma constante com unidades de oci, que depende do material e pode ser medida experimentalmente. Observe-se que o declíve da reta é Reodeo, e não 220. Por isso, o valor de & depende da temperatura usada como referência.