

فصل بیست و چهارم. سیستم آنتن تلویزیون

مقدمه

۱. در صورت استفاده از ردیف‌های گروه ۱۴ به صورت روکار، ضمن رعایت قیمت ردیف‌های یاد شده، باید قیمت بست‌ها که به طور مستقل در فصل بیست و هشتم (وسایل متفرقه) پیش‌بینی شده است نیز، ملاک عمل قرار گیرد.
۲. محدوده فرکانسی ردیف‌های گروه‌های ۴ الی ۱۴، فرکانسهای ۵ تا ۸۶۰ مگا هرتز باندهای VHF و UHF است.
۳. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال VHF و UHF
۰۴	تقویت کننده چند باندی UHF، VHF و FM
۰۷	تقویت کننده خط تمام باند UHF، VHF و FM
۰۹	جعبه تقسیم عبوری
۱۰	جعبه تقسیم انشعابی
۱۱	رابط گیرنده
۱۲	پریز میانی توکار تلویزیون
۱۳	پریز انتهایی توکار تلویزیون
۱۴	کابل کواکسیال
۱۶	آنتن الکترونیکی (هوایی)