# 四川省人力资源社会保障系统数 据交换平台社会保障卡读写机具规范

文档编号:	生效日期:	受控编号:
密级:秘密	版次: V1.0	修改状态: 可编辑
编制: 社保卡系统建设项目组	审核:	批准:



四川久远银海软件股份有限公司 2014年7月30日

# 四川省社会保障卡读写机具 外部调用接口规范 (V1.0)

#### 1 引言

本规范是《四川省社会保障卡读写机具外部调用接口规范》关于调用读卡机具规范的解释信息。

#### 2 适用范围

本规范适用于四川省人力资源和社会保障所发行的社会保障卡。 其使用对象主要是各级人力资源和社会保障部门以及社会保障卡应 用相关的卡片应用系统的开发、集成和维护等机构。

#### 3 参考标准

《社会保障卡(个人)卡规范》(LDB0021-2000) 社会保障卡文件结构和数据项(V2.0) 社会保障卡医保结算流程(人社信息函[2012]38号) 社保 PSAM 应用指南(V2.0)

#### 4 定义

以下定义适用于本规范。

#### 4.1应用城市代码

使用地行政区划代码遵守 GB/T2260 的规定。

#### 5 缩略语和符号表示

以下缩略语和符号表示适用于本规范。


FLAG 传递接口命令

Data 传递送往接口程序的获取或修改的信息

ErrMsg 错误信息

#### 6 接口描述

#### 6.1 接口说明



#### 说明:

1、对于应用系统只需要调用接口控件 (OCX), 就可以访问卡片, 读写器接口控件具有统一的规范。

2、要求不同厂商提供的动态链接库(DLL)符合本规范,对于不同机具厂商提供的读写器,更换设备时只需将厂商提供动态链接库(DLL)进行相应的替换。

#### 6.2 接口动态库封装说明

该控件是用 VC 编写的 ActiveX 控件,适用于几乎所有 windows 的语言开发软件调用。包括 VC,VB,JAVASCRIPT,PB,DELPHI,C++ builder, JAVA 等等。

#### 6.3 动态库文件名

HNSICRW. DLL.

#### 6.4 实现的功能

实现对卡内数据文件的访问和部分数据文件的修改。

#### 7 接口调用方式

#### 7.1 入口参数属性

参数名	类型	说明
Flag	String	传递接口命令
Data	String	传递送往接口程序的获取或修改的
		信息,
ErrMsg	String	错误信息

#### 7.2 接口运行方式

Int Run (char\* flag , char\*data, char\* errMsg):

返回值为0表示成功,为1表示不成功;

如果返回值为1,则 errMsg 返回具体错误信息。

### 7.3 返回参数属性

String Data: 传递返回的数据,返回数据采用 XML 格式编排。

注意数据格式必须是 asccii 码。

### 8 读写指令集

### 8.1 读取读卡器信息

接口命令	0000
功能说明	取读卡器信息
入参说明	FLAG="0000";
	Data ="" ;
	ErrMsg=""
出参说明	Data= "成功为读卡器供应商的标识符,失败为99",采用 XML
	格式编排。
	如: Data = <data>YH</data>
	注:读卡器供应商标识符为供应商名称汉语拼音首字母组合(如:
	银海即为 YH)

### 8.2 用户卡复位

接口命令	1000
功能说明	用户卡复位
入参说明	FLAG="1000";
	Data ="" ;
	ErrMsg=""

出参说明	Data= "成功为 00, 失败为 99", 采用 XML 格式编排。
	如: Data = <data>00</data>

# 8.3 打开串口

接口命令	1001
功能说明	打开串口
入参说明	FLAG="1001";
	Data ="" ;
	ErrMsg=""
出参说明	Data= "成功为打开的设备编号,失败为 99",采用 XML 格式编
	排。如果是串口设备取值范围为 1~10, 如果是 USB 设备填入 100。
	如: Data = <data>100</data>

# 8.4 关闭串口

接口命令	1002
功能说明	关闭串口
入参说明	FLAG="1002";
	Data ="" ;
	ErrMsg=""
出参说明	Data= "成功为00,失败为99",采用 XML 格式编排。
	如: Data = <data>00</data>

# 8.5 读取 PSAM 卡信息

接口命令	2000

功能说明	读取 PSAM 卡信息,由发行机构标识 2 位, PSAM 序列号 20 位, PSAM
	版本号2位,密钥卡类型2位,保留数据4位组成。
入参说明	FLAG="2000";
	Data ="" ;
	ErrMsg=""
出参说明	Data=PSAM 卡信息,采用 XML 格式编排。
	如: Data = <data>434399002012061981000622440000</data>

### 8.6 读取卡号

接口命令	2001
功能说明	读取卡号
入参说明	FLAG="2001";
	Data ="" ;
	ErrMsg=""
出参说明	Data= 社会保障卡卡号的值,采用 XML 格式编排。
	如: Data = <data>ET000077X</data>

### 8.7 读取社会保障号

接口命令	2002
功能说明	读取社会保障号码
入参说明	FLAG="2002";
	Data ="" ;
	ErrMsg=""
出参说明	Data= 社会保障号码的值,采用 XML 格式编排。
	如: Data = <data>330325196202080115</data>

### 8.8 读取读卡器终端设备信息

接口命令	2003
功能说明	读取读卡器终端设备信息
入参说明	FLAG="2003";
	Data ="" ;
	ErrMsg=""
出参说明	Data=厂商代号(2位,字母表示)+产品代号(2位,字母或数字
	表示)+产品生产年月日(6位)+流水号(6位数字)采用 XML格
	式编排。
	如: Data = <data> DCZ91201015033</data>

# 8.9 读取发卡基本数据文件

接口命令	2004
功能说明	读取发卡基本数据文件
入参说明	FLAG="2004";
	Data ="" ;
	ErrMsg=""
出参说明	Data= 卡的识别码+卡的类别+规范版本+发卡机构代码+发卡
	日期+卡有效期+卡号,采用 XML 格式编排。
	如: <data><c01>卡的识别码的值</c01><c02>卡的类别值</c02></data>
	<c03>规范版本的值</c03> <c04>发卡机构代码的值</c04>
	<c05>发卡日期的值</c05> <c06>卡有效期的值</c06> <c07></c07>
	卡号的值

### 8.10 读取持卡人的基本信息文件

接口命令	2005
------	------

功能说明	读取持卡人的基本信息文件
入参说明	FLAG="2005";
	Data ="
	ErrMsg=""
出参说明	Data=社会保障号码+姓名+性别+民族+出生地+出生日期+,采用
	XML 格式编排。
	如: Data= "〈DATA〉
	<c01>社会保障号码的值</c01>
	<c02>姓名的值</c02>
	<c03>姓名扩展</c03>
	<c04>性别的值</c04>
	<c05>民族的值</c05>
	<c06>出生地的值</c06>
	<c07>出生日期的值</c07>
	"

### 8.11 读取指定信息

接口命令	2006
功能说明	读取指定信息
	需要 PIN 码验证交易,需要调用先 4001 交易验证
	如: 医保交易明细读取
	Data =" <mf><df04><ef08><c01></c01></ef08></df04> </mf> "
	打开读卡器(1001 交易)->卡复位(1000 交易)->效验密码(4001
	交易)->写医保脱机消费(7001)或读指定信息(2006交易)
	医保消费记录的读写流程:

入参说明	Data = "读出内容的应用(MF)标志+基本文件(EF05)标志+字段顺
	序 (01);
	如: Data=" <mf><ef05><c01></c01></ef05></mf> " ;
出参说明	Data= 读出指定字段的内容,采用 XML 格式编排。
	如: Data =
	<pre><data><mf><ef05><c01>1234567890123456</c01></ef05></mf></data></pre>
	1: 如果需要读取 B-TLV 类型的字段,如:
	Data= <df01><ef05><c02></c02></ef05></df01>
	DF01-EF05 目录中第二个字段属于 B-TLV 类型,它包含的是 C06-C08
	的压缩内容;
	2: 那在返回的时候, XML 的格式需要区别与其他类型的字段, 如下:
	Data= <data><df01><ef05><c02><c0257></c0257><c0258></c0258></c02></ef05></df01></data>
	> <c0259></c0259>
	C0257 - C0259 中的 57-59 是 B-TLV 类型存放的三个字段的标志;

# 8.12 读取指定数据文件

接口命令	0007
1X 14 44 4	2007
功能说明	读取指定数据文件
入参说明	Data = "读出内容的应用(DF)标志+基本文件(EF)标志;"
	如: Data =" <mf><ef06></ef06></mf> " ;

出参说明	Data= 读出该数据文件所有字段的内容,采用 XML 格式编排。
	如: Data =
	<pre><data><mf><ef06><c01>430302198912014033</c01></ef06></mf></data></pre>
	<c02>陈英俊</c02>
	<pre></pre>
	6>
	1: 根据入参判断该目录是否是循环文件目录;
	2: 如果是循环文件,则返回格式需要稍微变动一下,如下:
	Data
	= <data><df02><ef16><row1><c01>11</c01></row1><row2><c01>1</c01></row2></ef16></df02></data>
	1
	3: 如上的格式,增加一个 ROW 标签来区分循环文件与普通文件;
	4: 如果不是循环文件,返回的格式跟原来一样。
	5: 如果该文件中存在 B-TLV 类型的字段,在返回的 XML 字符串中
	的格式,与 2006 中返回的 B-TLV 类型的字段格式相同。

### 8.13 读取医疗保险所属行政区划代码

接口命令	2008
功能说明	读取读取医疗保险所属行政区划代码 "DF04-EF05-84"
入参说明	FLAG="2008"; Data =" ErrMsg=""

出参说明	Data=医疗保险参保地所属行政区划代码,采用 XML 格式编排。
	如: Data= " <data><c01>519900</c01></data> "

### 8.14 更新指定信息

接口命令	3001
功能说明	更新指定信息
入参说明	Data =更新字段的内容,采用 XML 格式编排。XML 标记为:更新内
	容的应用(MF)标志+基本文件(EF05)标志+字段标志(03);如:
	Data=" <mf><ef05><c01>1234567890123456</c01></ef05><ef06>&lt;</ef06></mf>
	C08>430302198912014033";
出参说明	Data= "成功为 00, 失败为 99", 采用 XML 格式编排。
	如: Data = <data>00</data>
	1: 根据入参, 判断该目录是否是循环文件目录;
	2: 如果是,则入参会传入整条需要更新的信息,格式如下:
	Data= <df02><ef16><c01>10</c01><c02>2</c02><c03>12</c03><c< td=""></c<></ef16></df02>
	04>123
	3: 如果不是,则入参跟原来的格式一样。
	4: 如果是 B-TLV 类型的字段,入参 XML 格式与 2007 出参格式相同。

### 8.15 个人密码校验

接口命令	4001
功能说明	个人密码校验

入参说明	Data=密码,采用 XML 格式编排。
	如: Data =" <pass>123456</pass> " ;
出参说明	Data= "成功为 00, 失败为 99", 采用 XML 格式编排。
	如: Data = <data>99</data>

# 8.16 个人密码修改

接口命令	4002
功能说明	个人密码修改
入参说明	Data=原密码+修改后密码,采用 XML 格式编排
	如: Data ="<0LD>123456 0LD <new>888888</new> ";
出参说明	Data= "成功为 00, 失败为 99", 采用 XML 格式编排。
	如: Data = <data>00</data>

# 8.17 个人密码解锁

接口命令	4003
功能说明	个人密码解锁 (PIN 码解锁)
入参说明	Data=密码,采用 XML 格式编排。
	如: Data =" <pass>123456</pass> " ;
出参说明	Data= "成功为 00, 失败为 99", 采用 XML 格式编排。 如: Data = <data>00</data>

# 8.18 获取密码键盘的输入密码

接口命令	4004
功能说明	获取卡机密码键盘的输入密码(指密码键盘输入不上屏的情况)
入参说明	无
出参说明	Data= "返回密码键盘输入的密码(明文格式)",采用 XML 格式编排。 如: Data = <data>123456</data>

# 8.19 获取身份证信息

接口命令	5001
功能说明	读取身份证信息
入参说明	无
出参说明	Data="返回从身份证读取的个人信息",采用 XML 格式编排。如: Data =姓名  性别   民族   出生日期   地址   身份证号码   签发机关   签发日期   有效期限

### 8.20 获取过程密钥 SESPK

接口命令	6001
功能说明	获取过程密钥 SESPK
	获取机密机计算 MAC 参数
入参说明	
出参说明	Data= <data> <c01>伪随机数(ICC)4字节</c01> <c02>交易序号4个字节</c02> <c03>密钥算法标志(ATR)</c03> <c04>城市代码3个字节</c04> <c05>终端机编号6个字节<c05> </c05></c05></data> 如: Data = 〈DATA> <c01>E3F50E75</c01> <c02>000000005</c02> <c03>3B6D0000008148424286535119000A671A</c03> <c04>511900</c04> <c05>0000000001<c05> </c05></c05>

### 8.21 更新医保交易记录

接口命令	7001
功能说明	根据传入的参数,验证 MAC1 的有效性,并更新医保交易记录 并返回 MAC2 和 TAC
入参说明	Data= <data> <c01>MAC</c01> MAC4 个字节 <c02>交易时间</c02> 7 个字节 </data>

	如: Data = <data> <c01>E3F50E75</c01> <c02>20140801120001</c02> </data>
出参说明	Data= 成功返回 MAC2 和 TAC 码,失败则返回错误信息。采用 XML 格式编排。 如: Data = <data>2112343C575749D3</data> , Err="消费失败!"

接口命令	7002
功能说明	更新医保交易记录用 PSAM 卡计算 MAC 并验证
入参说明	Data= <data> <aad032>交易类型</aad032> <aka030>结算类型</aka030> <yka065>个人账户支付金额</yka065> <yka131>个人自付金额</yka131> <yka130>统筹基金支付金额</yka130> <aae036>交易时间</aae036></data> 1: 入参的金额以人民币"分"为单位,必须是 4 字节,只能为数字,不能有小数点; 2: 交易类型在本指令中固定为 2;
	3: 结算类型可选 1 工伤医疗 2 生育医疗 3 医疗救助 9 其它;
出参说明	Data= 成功返回 TAC 码,失败则返回错误信息。采用 XML 格式编排。如: Data = <data>575749D3</data> , Err="消费失败!"