TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
---------	--------	---------------------

Circulation	A said out do sinovilation	Vitesse réduite
sur le chantier	Accident de circulation	vitesse reduite
sur le chantier	Hourts par up autra vábiaula	Curanhara
	Heurts par un autre véhicule Retournement d'un véhicule	Gyrophare Port du baudrier
	Se tordre le pied	Délimitation de la zone de
		travaux
	Glisser	Port des chaussures de sécurité
		Interdit l'accès au public
		Vitesse réduite Privilégier les moyens de
		manutention
		mécaniques aux moyens manuels
Travail manuel	Blessure au dos	Adapter les moyens humains et
		mécaniques aux
		tâches à réaliser
		Formation "Gestes et Postures"
Pose de charpente	coupure	Outillage adapté
	Utilisation du cutter	Port des EPI adaptés
	ecrasement	Matériel en bon état
		Utilisation d'un plan de travail adapté
	Risques de chute	Analyse du milieu de travail
Travail manuel	l sques de criate	/ maryse ad mimed de travan
	Blessures, coupures	Port de EPI
	accidentelles dû	(gants, lunettes)
	manipulations	(gants, functios)
	de matériaux et de matériels	Respect des consignes
	de chantier,	et zones interdites
		Tenue visible du personnel à pieds
		Harnais de sécurité
		Harriais de securite
	Pose de gardes corps	Port des E.P.I.
	périphériques,	(casques, gants et chaussures)
	periprieriques,	(casques, gants et chaussures)
Risques de chute d'objets	Accident	Bruit Privilégier le matériel
maques de chate à objets	Accident	le moins bruyant
		·
		Port obligatoire des protections
		individuelle adaptées
		Nettoyage et évacuation
		des déchets et matériels inutiles
Généralités	Placeurae countrae	Port des EDI adantés
Generalites	Blessures, coupures	Port des EPI adaptés
Foto a vice	accidentelles dû aux	Casques, gants, lunettes, masques
Entreprise	manipulations de matériaux	Interdiction de fumer dans le bâtiment
	et de matériels	

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
	Incendie	Interdiction de fumer dans le bâtiment
Généralités	Chute d'objet	
		Respect des zones de stockage
Entreprise	Coupure	Nettoyage régulier
		Circulation libre
		Outillage adapté
		Port des EPI adaptés
		Matériel en bon état
		Utilisation d'un plan de travail adapté