

装修全流程，详细版

装修51天施工指南		
开工前需要做		
手续办理	跟物业办理装修相关手续	
确认事项	确认装修时间，垃圾存放地点	
避免投诉	在本楼业主群里打声招呼或者楼下贴一张告示	
1-7天（第一个星期）需预约:燃气、橱柜、暖气、防盗门、面户		
拆除	确定拆除项目，施工队安排拆除工程。签合同的时候要问好垃圾清运的费用，(注意:小区一般没有建筑垃圾存放点，垃圾清运费是运走的费用，不是放在小区建筑垃圾点的费用)要包含在总价里，一般两天就够了	
业主需要做	确定燃气	联系燃气公司关燃气，涉及到燃气热水器超过16L的，16的表需要换成25的，不然带不动超过16L的燃气热水器。
	确定是否要中央空调	如需安装中央空调:提前约其上门测量，水电改造前安确定是否要中央空调装。
	取暖问题	考虑取暖问题，地热还是壁挂炉还是暖气，确定好商家，并在拆除完成后约其上门拆除暖气并安装阀门。
	确定橱柜	确定橱柜商家，并在拆除厨房完成后约其上门设计厨房水电位置。这个步骤可以省略，装修公司设计也行。
	确定防盗门商家	确定防盗门商家，并约其上门测量并开始制作(制作周期15-25天)
	确定窗户商家	确定窗户商家，并约其上门测量并开始制作(制作周期15-25天)。临街最好选系统窗，特别吵的可选三层夹胶玻璃，声音弱化了90%
	确定是否要新风	如需安装新风:确定新风商家，提前约其上门测量，水电改造前安装。
	饮水问题	如需安装前置过滤器和软水系统需提前订购。
8-14天（第二个星期）水电改造、选瓷砖		
水电	水电定位，材料进场，水电改造。(注意1:签合同的时候最好水电包死，不然绕线多收钱)(注意2:二手房改造签合同的时候要问好全屋换电线，还是在原有基础上改造，造价不一样的10年以上的老房子建议全屋换新)	
业主需要做	电箱	购买强电箱、空气开关及弱电箱等(或者让工长或者装修公司买)
	开关电源	根据自己想要的电器，提前确定好开关电源点位和高度
	水阀	找物业停水改总阀门(二手房)
	注意事项	对铸铁管下水提前疏通、提前开空洞洞等。
	选砖	选好厨卫墙砖、地砖、地脚线及瓷砖配套阳角线、地漏、缝卡，并在水电施工完成后进场。(注意1:瓷砖购买时需加损耗，设计公司出或者瓷砖厂家出，提前沟通好避免二次购买瓷砖导致色差)(注意2:砖缝提前确定好留多少，不要追求无缝密铺，后期热胀冷缩瓷砖会开裂
	窗户补缝	水电完成后安排防盗门及窗户安装。窗户安装记得盯着师傅把墙缝隙补上不然后期渗水。
	验收水电	找监理验收水电
15-28天（三四周）购买瓷砖、美缝剂或环氧采砂或聚脲美缝、美缝卡子、过门石、地漏、窗台板		
瓦工	隔音	包管，包隔音棉
	贴砖	按照铺贴图纸进行地面铺贴
	防水	瓦工对厨卫需做防水位置，进行防水涂刷，注意要做到1.8米。
	找平处理	开始进行客厅、卧室地面找平处理
	贴砖	瓦工开始进行厨卫墙砖铺贴
	美缝	厨卫墙砖铺贴需要晾干5-7天后，进行美缝，美缝需要1-2天，每逢结束需要晾干2天。
业主需要做	提前确定	沟通铺贴区域以及铺贴方式，按照铺贴图纸进行铺贴，是否要过门石、是否要挡水条、是否做下沉淋浴间、半包门套还是全包门套，各种需求跟瓦工沟通好。
	提前确定	确定淋浴间做下沉式还是挡水条，直接影响瓦工怎么干活
	石材购买	根据瓦工师傅提供尺寸购买过门石、挡水条及窗台石。
	砖缝卡子	砖缝卡子，一般墙砖15mm，地砖2mm，购买瓷砖时会赠送，记得要相应尺寸的卡子
	验收	瓦工工程结束，找监理验收防水、瓦工。
	量尺	全屋定制厂家上门量尺
29-42天（第五六周）需预约:油漆、滚筒、羊毛刷。		
木工	吊顶	吊顶主龙骨边龙骨均为轻钢龙骨，并用螺丝链接牢固，靠墙生根禁止用枪钉
		主龙骨间距≤800mm副龙骨间距S400mm竖向侧板基层必须是副龙骨或者差层板，边吊尺寸2200mm必须加副龙骨。
		龙骨做完验收合格后，再封顶。
		吊顶石膏板均采用石膏板螺丝固定，螺丝必须嵌入石膏板，石膏板螺丝间距均匀。
		同一平面区域吊顶水平平整度和垂直度不超过2mm误差，薄型吊顶靠墙或靠顶必须按照水平线或垂直线为标准进行施工，防止后期做柜子有缝隙。
		石膏板之间直接必须留出V型伸缩缝，背后乳白胶加板固定，厨卫石膏板靠瓷砖处留出收缩缝隙。
	饰面	饰面板施工时必须满涂刷胶并打蚊钉，均匀压胶边缝不冒胶，面板做到不起泡，不翘边。
		饰面板阳角施工，必须做到双边45°，碰角均匀，碰角无厚薄差异，完后细沙打磨修色处理。
		饰面板施工完毕后做好保护，阳角保护完整。
	预留预埋	吊灯、窗帘处需加固处理和预埋吊住，预埋灯具预留尺寸和位置达到后期灯具安装条件，并做好密封保护。
		空调，新风出风口、回风口、检修口位置和尺寸是否按设计图或商家要求预留。
		换气扇、暖风机、凉霸等需要顶上开口的位置和尺寸按设计图或商家要求预留，并加固处理。
		油烟机烟道、热水器烟道等管道预埋到位，并靠外墙出口处做防风罩处理。
		吊顶内灯线不能出现长距离裸线。
		石膏板隔墙必须采用隔墙龙骨和基层板打底，并加隔音棉，隔墙必须地生根、牢固、不晃动，表面封石膏板，地面必须有10cm红砖基础。
		预埋灯具严格按照商家或说明书进行预埋，达到相关尺寸标准和预埋标准。
	细节	厨房、卫生间、阳台、地下室使用防水石膏板或水泥板。
		边吊转角处石膏板应做L型或T型处理，防止开裂，转角处龙骨采用基层板加固处理。
		墙面基层板或饰面板不能落地，离地完成面保持1cm间隙杜绝潮气，基层需校正。
		吊顶尺寸和高度全部按照设计图和交底时方案进行施工，所有灯孔大小位置按照灯光设计方案进行开孔，每个位置的灯位都有对应的灯线。
业主需要做	吊顶	吊顶方式，双眼皮可以选择①15，12;②18，15;③20，15;眼皮大一点看着大气
	窗帘盒	哪里需要做窗帘盒，把位置确定好
		各处的窗帘盒要几个轨道手动单轨道10-15cm;手动双轨道18-20cm;电动单轨道10-15cm;电动双轨道20-25cm(直轨道选小尺寸，弯轨道选大尺寸)，高度都是15cm。
	灯具	筒灯和射灯位置，需要开孔，提前问好商家需要开多大的孔
	晾衣架	晾衣架，如果是隐藏式，不管是电动还是手动，木工进场前都需要买回家晾衣架安装的时候木工要在场，确保晾衣架和窗帘盒不冲突。
	衣柜	衣柜位置，为了避免打不开柜子，有三种方式解决这个问题 1做衣柜一侧做完整小平顶 2只在衣柜上方做小平顶 3做顶封板，省钱但不是很好看 推荐吊顶，完整又美观，也花不了几百块
	预约全屋定制	全屋定制做方案，找做门厂家开始做门

装修51天施工指南		
油工	铲墙皮	墙面一定要铲到基层，混凝土要铲到水泥砂浆层。红砖墙铲到红砖层。这样从基层重新找平，墙面才不易开裂。
	清理浮灰	墙面浮灰清理掉
	刷墙固	墙固也称墙面界面剂，可以封闭基层浮灰，巩固底层，让石膏和墙面更好的结合。涂刷墙固后，一些墙面原来看不到的细小裂纹会出现，用笔做好记号，方便后期挂网
	防锈处理	石膏板的螺丝要刷防锈漆，避免后面生锈产生锈迹
	嵌缝石膏补缝	嵌缝石膏堵缝墙面缝隙只能用嵌缝石膏来填补 1、防锈螺丝缝隙 2、石膏板与石膏板之间的缝隙 3、石膏板与墙体的连接处 4、开关插座与墙体之间的连接处 5、水电开槽处 6、窗台板与墙体之间的接缝处 7、无框门接缝处 8、原墙体的裂缝处 9、明装无主灯在天花的开槽处
	挂网	1、防锈螺丝缝隙 2、石膏板与石膏板之间的缝隙 3、石膏板与墙体的连接处 4、开关插座与墙体之间的连接处 5、水电开槽处 6、窗台板与墙体之间的接缝处 7、无框门接缝处 8、原墙体的裂缝处 9、明装无主灯在天花的开槽处
	安装阳角条&阴角条	阴阳角条作用是起到整体横平竖直，并保护转角墙体。用嵌缝石膏先固定后找平，需要使用激光水平仪施工要求:墙面阴阳角垂直、门洞侧边垂直且洞口的上下，左右尺寸一致
	第一遍腻子	禁止加任何胶水滑石粉/胶粉
	第二遍腻子	禁止加任何阿胶水滑石粉/胶粉
	打磨	先用打磨机进行大面积打磨，再用砂纸进行细打磨、打磨时要一边打磨一边灯照检查平整度。打磨完工后要进行验收，验收通过再刷乳胶漆打磨要使用240目以上细砂纸。验收标准:误差<2mm。墙面无波浪。
	乳胶漆底漆	底漆的主要作用是封闭墙面和基层，提高乳胶漆附着力。
	第一遍乳胶漆面	乳胶漆大面积上色之前，必须要小面积试色、颜色确定没问题之后再上墙颜色不相同，滚刷不可以混合使用。
	第二遍乳胶漆面漆	刷完第二遍乳胶漆要关闭所有窗户，在室内放盆水，让乳胶漆自然阴干，防止开裂。
业主需要做	乳胶漆	购买墙面乳胶漆
		确认涂刷颜色区域
	窗台板	如果这个时候还没有换窗台板，就要赶快联系确定石材和颜色，上门量尺了，油工开始前换好。
	踢脚线	尽量确认踢脚线宽度，如果是极窄踢脚线，腻子要刷到底
	复尺	找全屋定制复尺，签合同，全屋定制开始制作
43-51天（第七周）安装开关面板、灯具		
安装	开关、插座	
	所有灯具安装	
以下是业主直接联系厂家定制时间，厂家负责上门测量实际尺寸和安装		
安排一般顺序	厨卫止逆阀 然后可以安装烟管	
	暖气安装、燃气热水器或电热水器安装	
	厨卫铝扣板安装	
	橱柜安装	
	门安装	
	家具安装	
	淋浴房、马桶卫浴花洒等	
	窗帘、电器	
工长收尾、补渍		
安装五金等	安装厨卫五金	
	安装屋子挂件隔板等	
	屋里下水管密封，安装洗衣机龙头，橱柜洗菜盆角阀等	
业主购买	挂衣钩，穿衣镜等	
	厨房五金	
	卫生间浴巾架，毛巾杆，三脚架等	