

防水注意事项			
序号	阶段	注意事项	备注
1	刷防水前	空调机位，一定要做防水.	如不做，后期空调外机水容易漏到外墙，导致卧室墙面沁水。
		水电结束后，填槽的水泥砂浆一定要均匀。	否则刷的防水，后期会掉皮开裂。
		刷防水前一定要把墙体都打湿。	否则水泥砂浆容易开裂从而导致防水开裂。
		卫生间排污管、出水口、马桶底部一定要用堵漏王填补四周。	这些地方容易漏水。
2	刷防水过程中	卫生间防水高度一定要刷到顶	否则如果背面有衣柜后期会受潮发霉。
		其他地方防水一定要向上反刷30厘米	否则后期墙脚容易发霉产碱。
		有出水口的地方，一定要做防水且要做的高于出水口。	就算漏水也渗不到墙面。
3	防水做完后	待完全干透，一定要做闭水实验。	注水高度20厘米。
			闭水48小时。
			去楼下检查，确保无渗透。