

隐蔽工程施工要点					
序号	类目	步骤	详细说明		备注
1	隐蔽工程概述	建筑物，构筑物，在施工期间将建筑物材料或构配件物体之中，被覆盖外表看不见的实物。装修的隐蔽工程主要包括水电、防水、吊顶等。			
2	水电	第一步：水电点位设计	1模拟2记录3设计	1模拟：到房子里面去，模拟真实生活场景，看实际需求有哪些。	参考表格：《易漏电源核对表》
				2记录：把所有需求用本子记录下来，避免遗漏。	
				3设计：在网上找画图员，画一个水电施工图。	
		第二步:水电交底	1人员2空间3贴纸	1人员:把水电交底需要所有与水电相关的三方人员都到场。	1、水电交底也就是把水电设计图纸搬到施工现场，关系着水电施工能不能顺利进行。 2、参考表格：《插座预留攻略与安装方向注意点》
				2空间：就是分空间进行水电交底，避免遗漏。	
				3贴纸：把开关插座打印出来，贴在所有需要开关插座的地方。	
		第三步：水电验收	1辅料2走管走线3点位	1辅料：看水电工给你用的水电辅材是否是给你承诺的辅料品质。	1、看每条线管走线是不是低于3根，看冷热水管之间的距离预留是不是在15cm左右，看强弱电线价差是否包锡箔纸等。 2、参考表格：《水电验收表》
				2、走管走线：看走管走线是否符合标准。	
				3、看点位：看点位预留是否与交底时一致。	
3	防水	防水位置	卫生间、厨房、阳台和空调机位都要做防水。		
			出水口、地漏、马桶根部，刷防水前要刷堵漏王。		
		防水高度	厨房防水地面满刷墙面做到地柜以上		
			卫生间地面满刷墙面做到顶		卫生间一定要做二次排水。
			阳台，地面满刷，墙面刷到出水管高度以上		
			空调机位满刷		
		闭水试验	做完防水要做48小时闭水试验		去楼下检查，看是否会漏水，避免水漏到楼下。