

封窗安装及验收流程表			
事项	序号	详细流程	备注
准备工作	1	楼下拉好安全警戒线	
	2	室内铺设安装保护垫	
	3	检查工人是否系好安全绳	
	4	货物进场需要核对产品型号、品牌、数量、尺寸等，避免货不对版。	
	5	拆门窗包装，检查配件是否都在	
封窗安装流程	1	工人做窗洞复核修正，确保尺寸吻合	
	2	做窗框的尺寸复核	
	3	用水平仪做窗框水平定位，误差超过3mm不合格	
	4	窗框准备上墙，用气垫固定窗框	
	5	安装螺丝固定窗框，螺栓入墙要超过50mm，垫块和螺栓在框体内的间隔500-800mm内	谨记螺丝不能打在隔热条上
	6	清扫杂物和灰尘，保证后期材料的牢固性	
	7	用水喷湿填缝处	
	8	做填缝剂填充	
	9	做外墙结构胶填充	
	10	标记安装压线	
	11	安装密封胶条，胶条剪角45°，注意不能剪短	
	12	调试五金	
	13	清理好安装现场，做好成品保护，防止窗户在后续装修施工中被破坏	
封窗验收	1	检查铰链的螺丝是否打满。	
	2	五金是否为合同品牌，多试一下五金开关的流畅度	
	3	窗户是否有防坠绳，不然会有安全隐患。	
	4	同时还要检查密封性，在窗户缝隙处点燃打火机，看看火苗是否纹丝不动，如果火苗有晃动，说明密封不严，有漏风。	
封窗辅料	防水结构胶、发泡剂、门窗专用填缝剂、玻璃专用垫块、固定螺栓、美纹纸、成品保护膜		