

断桥铝知识点集合		
断桥铝定义		“ 断桥铝 ” 这个名字中的 “ 桥 ” 是指材料科学意义上的 “ 冷热桥 ” ， 而 “ 断 ” 字表示动作，也就是 “ 把冷热桥打断 ” 。 具体地说，因为铝合金是金属，导热比较快，所以当室内外温度相差很多时， 铝合金就可以成为传递热量的一座 “ 桥 ” ， 这样的材料做成门窗，它的隔热性能就不住了。而断桥铝是将铝合金从中间断开的，它采用硬塑料将断开的铝合金连为一体，塑料导热明显要比金属差，这样热量就不容易通过整个材料了，材料的隔热性能也就变好了，这就是 “ 断桥铝 （ 合金 ） ” 的名字由来。
型材	壁厚	新国标规定， 外窗型材壁厚不得低于1.8mm， 但并不是说1.8以下的不能选，如果想要省钱，非承重结构上可以选择低于1.8的， 但一定不要低于 1.4 ！！
	型材型号	家装门窗常见型材号包括：6063-T5、6063-T6以及 6060-T66三种， 其中6063-T5较为常见，6060-T66 采用水冷方式处理，对比传统T5类型材强度高约34.4%， 适合选择三层中空/四层中空的家庭（ 非常少）
	表面喷涂工艺	现在大多数系统窗用的都是粉末喷涂；粉末喷涂具有可选颜色多、耐候性强等特点；氟碳喷涂也是目前主流的表面处理工艺，多用于工装，具备稳定性更高、附着力好等特点。
五金 （五金是门窗的心脏，决定了窗户的使用寿命；包括执手、滑撑、锁具、合页和滑轮。）	执手	①执手选购时要注意表面平整无毛刺，有重量感， 镀层表面均匀柔和，同时执手强度要够强，不少劣质执手强度差，易断裂，使用寿命短。
	滑撑	建议选择耐磨性、耐腐蚀性和强度较高的304不锈钢滑撑。选购时观察样品滑撑表面，无划痕锋棱、毛刺，说明质量较好。滑撑越厚，其承载力越好。
	锁具	通常锁具表面经过处理会有一层致密保护膜，起到防腐和防锈的作用。通过观察锁具表面镀层是否细腻光滑、色泽鲜艳、没有气泡、无生锈及氧化迹象来评判锁具好坏。
	滑轮	质量好的滑轮轴承一般来说都是使用了不锈钢材料，， 轴承安装严密，滑动时无噪音， 滑手感既不会太轻飘也不会太沉重。而是带有一定卧室推拉门的自重，滑动时没有振动，顺滑而有质感。
	合页	建议使用有强度高、承重力强、拆装方便、启闭灵活、消音等优点的三叉合页。
密封胶条		要选三元乙丙橡胶条，耐氧化、抗老化、收缩能力强门窗密封性能好坏，取决于密封胶条的选用，胶条用得好， 窗户的隔音、隔热、保温性能就越好。
隔热条		隔热条是断桥铝型材关键组成部分，必须使用PA66尼龙条，这是国家标准规定的， 但装修市场上很多厂家使用便宜的PVC塑料隔热隔热条，易老化，起不到隔热的作用。还会影响产品使用寿命及安全。
玻璃胶		玻璃胶推荐品牌：进口道康宁、瓦克；国产白云、之江
玻璃 （玻璃3c认证是最基础的、最好还要有保险公司承保）	双层中空	市面上绝大多数商家标配都是5+20+5双层中空。就是两块5mm厚的玻璃中间间隔20mm， 中空层需要用氮气填充，防止玻璃起雾，降低分贝。
	三层中空	三层中空玻璃比双层中空更加隔音，对高频噪音效果显著。（高频噪音如人声、狗叫等）
	中空夹胶	即夹胶玻璃+一层玻璃，对低频噪音效果显著。（中低频噪音：穿透力很强，比如火车、汽车的声音，尤其是在高架桥，火车站附近， 那就可以选择中空夹胶玻璃。）
	low-e	Low-E玻璃又称低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性，使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比， 具有优异的隔热效果。
	超白玻璃	超白玻璃是一种超透明低铁玻璃，也称低铁玻璃、高透明玻璃。它是一种高品质、多功能的新型高档玻璃品种，透光率可达91.5%以上，具有晶莹剔透、高档典雅的特性，杂质少所以自曝概率会更低， 通常建议要做大玻璃落地窗的都用超白玻璃。
	特别注意，玻璃加大一定要加厚！否则会有安全隐患	标配5mm厚，限定玻璃面积小于3平方。 3-4平方，玻璃厚度达到6mm， 4-6平方，玻璃厚度达到8mm 6-8平方，玻璃厚度要达到10mm 超过8平方，玻璃厚度要达到12mm， 并且最好用夹胶玻璃。
门窗安装 （五分产品五分安装、切不可购买门窗，自己找人安装。）	1	货物进场需要核对产品型号、品牌、数量、尺寸等，避免货不对版。
	2	窗户安装预留位置的顶部，都会有一个凹槽，那个位置就是滴水线。窗框要装在滴水线内，留够位置做防水台，窗框的内沿不能超过内窗台。
	3	固定窗框时不能用小黄鱼膨胀管，一定要用 304 不锈钢拉爆螺丝直径不小于10mm，必须是内框与外框交叉打，不能打在 PA66隔热条上。
	4	发泡胶一定要打得足，不留空隙。结构胶也要处理的非常平整，一个影响美观，一个会影响到防水。
	5	门窗安装的垫块，以前常用的是木头垫块，虽然也能用，现在随着大玻璃的普遍性，这种垫块已经不适合了（木头垫块用久了，会慢慢变形，腐蚀，相比较尼龙垫块就很稳定）。
	6	重点部位，需要盯紧打胶防漏，例如立柱拼接处，窗框转角拼接处等。
	7	检查窗户外面是否有不锈钢挡水板。可以防止渗水漏水
门窗验收 （窗户安装完成后一到两天验收，如果是雨天更好，可以直观看到窗户是否漏水）	1	检查铰链的螺丝是否打满。
	2	五金是否为合同品牌，多试一下五金开关的流畅度
	3	窗户是否有防坠绳，不然会有安全隐患。
	4	同时还要检查密封性，在窗户缝隙处点燃打火机，看看火苗是否纹丝不动，如果火苗有晃动，说明密封不严，有漏风。