

新建墙体施工要点表				
序号	新建阶段	详细内容		备注
1	新建墙体材料选择	水泥砂浆、红砖、多孔砖、植筋胶、闭水浆、钢筋、石棉网等。		尽量选择红砖加多孔砖进行新建施工。
2	新建墙体的施工顺序	交底	设计师与工人核对图纸，确认新建墙体的位置、厚度以及高度。	
		弹线定位	根据设计方案，弹线定位。	用激光水平仪辅助放样，避免新建墙歪斜。
		砌筑止水梁	如卫生间墙面有改动，就需要砌筑止水梁。	
		开始新建	三层红砖打底	
			多孔砖砌筑中间部分	
			最上面2-3层用红砖做蜈蚣脚工艺	
			中间每隔40-50公分进行钢筋植入。	整堵墙不低于4根钢筋
		挂网	新旧墙体交接处进行挂网	
3	新建墙体施工注意事项	新建墙体前需对地面和红砖进行浇水。		
		砌砖的过程需用靠尺检查平整度。		
		保证新砌墙体的垂直度、无漏缝砖，衔接灰缝处水泥饱满，泥沙和水泥的比例未3：1。		
		新砌筑墙面、包管，横平竖直、直角误差不大于3毫米。灰浆饱满、上下错缝、按挂可靠。		
		过门梁要植入现浇混凝土且植入钢筋，门头两侧各植入10公分左右		
		新旧墙交接的地方，需拆除旧墙15公分抹灰层，再用钢丝网进行连接		
		砌筑卫生间防水梁，需先打掉原有防水层、水泥砂浆找平层。冲洗地面后，用素水泥做结合处理。		地梁高度不低于30公分。
		植筋需用植筋胶固定		
		每日砌筑高度不超过1.8米，防止砂浆未干透被压力挤出，导致墙体结构歪斜。		
		粉刷前需对墙面进行拍浆拉毛		粉灰厚度10到20毫米