

瓦工艺及验收表				
序号	类目	工艺标准	详细说明	贴砖后验收
1	排板	瓷砖排板由瓷砖商家上门实测出图，再由瓦工现场二次确认。	注意整砖放在在视线所及之处，半块砖放到被遮挡的位置。	1、准备好空锤和两米靠尺。
2	厨卫砖	墙地对缝。		
3	地漏位置	做回字型。	安装的时候要和水水管对接好，堵漏主要刷到位，防止污水流到砂浆层，反味烂墙根。	
4	淋浴挡水条	提前做预埋。	提前联系淋浴房厂家，把挡水条先发过来，避免后期打玻璃胶很难打理。	2、检测墙面及地面的平整度，误差小于两毫米，相邻砖高差不大于0.5毫米。
5	美缝剂	全屋都用美缝剂。	提醒瓦工，墙砖阴角要留缝，否则缝隙太小，美缝待不住。	
6	阳角	阳角做海棠角	不做阳角条、阴角阳角都要做直角，用90度脚尺检查验收，否则柜子台面收口很难看。	
7	壁龛	隔板对缝		3、空鼓锤敲击检查瓷砖的空鼓率，水泥砂浆贴法大单片砖空鼓率和空鼓砖总数的比例要控制在5%以内。瓷砖薄贴法的墙地砖要做到没有空鼓。
		隔板不做太厚		
		做坡度	避免存水后期难打理	
8	瓷砖上墙	使用对应等级的瓷砖胶铺贴，全瓷砖还需要刷背胶。	这样做更牢固，特别是大砖上墙。	
9	防水层贴砖	防水层贴砖要先拉毛。	用墙固与水泥砂浆拉毛，或者使用瓷砖胶薄刮一层拉毛。	
10	清缝	贴完砖及时清缝	等美缝时再清缝，有崩瓷的风险。	4、水泥砂浆地面找平也不能有空鼓起砂开裂，用两米靠尺检查，高低差小于三毫米。
11	夏天铺贴	贴完一定要洒水养护	减少瓷砖空鼓率	
12	窗户边缘贴砖	窗户边缘贴砖预留好距离	框热胀冷缩，会造成瓷砖空鼓脱落或窗户变形甚至玻璃开裂。	