

油工施工要点表			
序号	要点分类	详细说明	备注
1	油工材料怎么买	石膏腻子：自己或者油工买都可，但一定要买品牌的。	防止油工往腻子加胶水或者滑石粉
		乳胶漆：建议自己买，认准品牌官方旗舰店，以免买到假货。	注意两个标准：环保新国标GB18582-2020和性能标准GBT9756-2018。 注意质保期：乳胶漆的保质期国家标准36个月。
2	油工施工前标准	白灰全部铲除	
3	墙面基层施工工艺	除极筒风外，顺平工艺即可，没必要做全屋垂平。	踢脚线、门窗边缘、所有柜子的墙面做垂平处理，柜体安装无缝隙。
		踢脚线位置的腻子一定要刮到底	防止后期安装踢脚线有缝隙。
		全屋阳角要用阳角条	衣柜的阴角除外，否则有可能衣柜靠不了墙。
		墙面挂网做局部挂网即可	水电的开槽处、新旧墙体的交接处，石膏板接缝处挂网。
		吊顶固定螺丝要涂防锈漆，石膏板的接缝处用嵌缝石膏填满，再挂网。	
		墙面水电开槽先用水打湿，再用嵌缝石膏回填。	不要用水泥回填，否则后期会因为干燥收缩开裂。
		基层打磨，第一遍用机器打磨，第二遍手工配合强光打磨。	
4	乳胶漆施工工艺	乳胶漆进场前，乳胶漆色卡打样。到现场比对，没问题再大面积涂刷。	避免色差太大，影响效果。
		乳胶漆一底两面	底漆防霉抗裂，让面漆漆膜更好成型。
		没刷完的漆存放起来，便于后期修复。	
		刷完漆不要着急开窗通风	水分挥发太快容易开裂。