

厨房装修三大要点				
序号	项目板块	细分项目	装修要点	备注
1	基装施工板块	厨房水电点位布局	提前选好厨房家电，根据电器尺寸和数量，设计橱柜方案以及厨房水电点位布局。	参考《厨房家电攻略》
			厨房电线留4平方。冰箱做单独回路。	参考《厨房家电攻略》
		防水	地面做满，墙面做到橱柜高度。	
		吊顶	建议选择防潮石膏板加防潮乳胶漆。	记得留检修口，方便检修。
2	墙地砖选择	地砖	不建议用浅色，不耐脏。	
		墙砖	少用小砖，缝隙太多不好打理。用大砖上墙，更大气美观。	性价比最高的做法：，橱柜遮挡处用杂砖，露出部分用大砖。
3	橱柜设计与安装	功能动线	严格遵循备菜、洗菜、切菜、炒菜、出菜，五区分布。	各区域长度极限尺寸：备菜区60厘米，洗菜区70厘米，切菜区80厘米，炒菜区90厘米，出菜区60厘米。
		柜体板选择	使用实木颗粒板或多层实木板。	
			水槽柜一定要用多层实木板。	在水槽柜增加一层蜂窝状铝箔或铝板，更锁水更防潮。
		台面	用石英石。	石英石含量要超过90%，硬度更高。
			用岩板。	在没有柜体支撑的边角，避免重力敲打，容易开裂。
			台面做衬板或者是金属梁支撑，受力更强。	
			台面高度按照身高来定。	水槽以及切菜区的台面按身高的一半，加五到十厘米。
				灶台台面按身高一半减五到十厘米。
				可以使用高低台，不累胳膊不累腰。
		挡水条	后挡水有必要做。	
			前挡水可不做。	
		水槽龙头	建议使用台下大单盆	龙头建议选择抽拉龙头
		五金	基础五金，如铰链，使用频率很高，要用好的。	品牌推荐DTC、百隆
			功能五金按需选配。	建议多用抽屉，收纳性更强。
		灯光	易背光，建议在吊柜下方安装灯带。	最好使用手扫感应开关，更干净更安全。
		橱柜安装	台面安装一定要选台面师傅安装，更专业，细节处理更好。	
			柜安装必须多打膨胀螺栓，更安全。	