

全屋定制现场验收			
序号	步骤细类	详细说明	备注
1	去现场带的工具	定制合同、图纸、卷尺、板材小样、紫光灯、手电筒。	
2	材料进场验收	检查板材标签，核对板材、颜色、厚度、型号是否与合同约定一致。	特别是背板要检查清楚
3		用板材小样比对是否有色差。	
4		用紫光灯现场检验板材品牌的防伪标识。	
5		用卷尺测量板材厚度。	
6		检查五金配件和合同约定的品牌是否一致。	
7		检查板材封边有没有脱胶。	
8	安装过程检查要点	观察师傅是否用水平仪调整垂直度。	
9		现场开槽的位置，检查是否封边。	
10		检查收口条和见光板，是否和柜门同色。	
11		检查背板和层板之间是否打螺丝固定，用手电筒照，不漏光即为合格。	
12		检查所有抽屉，滑轨是否顺畅，阻尼是否好用。	
13		检查功能五金，如衣撑、裤架等是否牢固好用。	
14		检查柜门铰链，柜门开关是否顺畅。	
15		检查拉直器安装的地方，是否有崩边现象。	
16		检查所有灯带，是否可以正常使用，灯带线不外露。	
17		撕掉保护膜和标签，检查柜门有没有磕碰和划痕。	
18		用手感受所有柜门是否在一个面上，柜门上下是否齐平。	
19		检查柜子和墙面的缝隙是否合适，是否打胶处理。	
20	安装完成后	确认整体呈现效果是否与图纸一致。	
21		一定要做防尘保护。	